



Porsche Connect

Dobrze wiedzieć — Instrukcja

WKD 718 71 A 95 22

11/2021

Nazwa Porsche, emblemat Porsche, 911, PCCB, PCM, PDK, PSM, PTM, Tequipment i inne oznaczenia są znakami towarowymi zarejestrowanymi przez firmę Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Przedruk, również we fragmentach, oraz wszelkiego rodzaju powielanie dozwolone tylko za pisemną zgodą firmy Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Germany

Wyposażenie

Ze względu na ciągły rozwój wyposażenia i techniki w samochodach oraz ich zastosowań firma Porsche zastrzega sobie możliwość stosowania wyposażenia oraz rozwiązań technicznych innych niż zilustrowane i opisane w niniejszej instrukcji. Wersje wyposażenia nie zawsze są dostępne w seryjnym zakresie dostawy, mogą być one zależne od elementów wyposażenia dostępnych w danym kraju. Informacji o możliwości zamontowania wyposażenia dodatkowego udzieli Partner Porsche. Z uwagi na różnice w przepisach prawnych poszczególnych krajów wyposażenie Państwa samochodu może się różnić od opisu. Jeżeli Państwa samochód Porsche ma wyposa-

żenie, które nie zostało tutaj opisane, Partner Porsche poinformuje Państwa o sposobie jego obsługi i pielęgnacji.

Szczegółowe informacje na temat usług

Szczegółowe informacje na temat usług podano w Internecie na stronie **www.porsche.com/connect**.

Instrukcja Porsche Connect

Instrukcja Porsche Connect nie zastępuje instrukcji obsługi samochodu. Informacje dotyczące samochodu znajdują się w instrukcji obsługi samochodu. Należy zapoznać się w szczególności z ostrzeżeniami i zasadami bezpieczeństwa.

Informacje o instrukcji

Ostrzeżenia i symbole

W niniejszej instrukcji znajdują się następujące ostrzeżenia i symbole:



Ciężkie obrażenia lub śmierć

Konsekwencją nieprzestrzegania ostrzeżeń z kategorii „Niebezpieczeństwo” są ciężkie obrażenia lub śmierć.



Możliwe ciężkie obrażenia lub śmierć

Konsekwencją nieprzestrzegania ostrzeżeń z kategorii „Ostrzeżenie” mogą być ciężkie obrażenia lub śmierć.



Możliwe średnie lub lekkie obrażenia

Konsekwencją nieprzestrzegania ostrzeżeń z kategorii „Ostrożnie” mogą być średnie lub lekkie obrażenia.

WSKAZÓWKA

Możliwe szkody materialne

Konsekwencją nieprzestrzegania ostrzeżeń z kategorii „Wskazówka” mogą być uszkodzenia samochodu.



Informacje

Dodatkowe informacje są oznaczone napisem „Informacje”.

- ✓ Warunki, które należy spełnić, aby korzystać z funkcji.
- ▶ Instrukcja, według której należy postępować.

1. Instrukcje są numerowane, gdy kolejno należy wykonać kilka czynności.
2. Instrukcje postępowania, do których należy się stosować w systemie PCM.

▶ Wskazówka dotycząca dodatkowych informacji na określony temat.

Dalsze informacje

Dalsze informacje o samochodzie, usługach Connect i osprzęcie do ładowania podano na stronie

▶ www.porsche.com
i na cyfrowych kanałach Porsche.

Disclaimer

Apple, the Apple logo, CarPlay, iPod, Siri, iPhone and other designations of Apple are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco Technology, Inc. in the U.S. and other countries and is used under license by Apple. Android, Android Auto, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Spis treści

Rejestracja i konfiguracja

Ważne wskazówki na temat Porsche Connect.	3
Rejestracja i włączanie.	4
Nawiązywanie połączenia z samochodem i pa- rowanie.	6
Zarządzanie i ustawianie.	8

Przegląd usług

Apple CarPlay.	9
Ceny paliw.	11
Dyktowanie wiadomości.	12
Informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczy- wistym.	15
Aplikacja My Porsche.	16
Wiadomości.	23
Aktualizacja mapy online.	24
Wyszukiwanie online.	25
Parkingi.	26
Aplikacja Porsche Track Precision.	27
Mapa satelitarna.	28
Twitter.	29
Pogoda.	30
Spis haseł.	31

Rejestracja i konfiguracja

Ważne wskazówki na temat Porsche Connect

Dostępność

Zależnie od kraju i wyposażenia dostępność Porsche Connect może się różnić. W związku z tym opisane usługi mogą odbiegać od rzeczywistości dostępnych.

Połączenie danych

Korzystanie z usług Porsche Connect wymaga połączenia danych. Zależnie od kraju połączenie danych może być nawiązane za pośrednictwem zintegrowanej karty SIM lub zewnętrznego punktu dostępu Wi-Fi.

Informacje

Ze względów prawnych w niektórych krajach do **korzystania ze zintegrowanej karty SIM** konieczna jest weryfikacja tożsamości klienta. W tym celu przed włączeniem usług Porsche Connect konieczne jest sprawdzenie tożsamości klienta na podstawie dokumentu tożsamości. Weryfikacji dokonuje inna firma (IDnow) podczas połączenia wideo.

Więcej informacji dotyczących włączania usług i weryfikacji tożsamości można znaleźć także na stronie

► www.porsche.com/connect

w częściach **Widea i instrukcje** oraz **Pytania i odpowiedzi**.

Aktualnie aktywne połączenie danych jest wyświetlane na pasku stanu systemu PCM i w menadżerze urządzeń.

Informacje

Informacje **na temat obsługi systemu Porsche Communication Management (PCM) i menadżera urządzeń** można znaleźć w instrukcji obsługi samochodu.

Proces rejestracji

Proces rejestracji może się różnić w zależności od kraju i wyposażenia.

Informacje

Dodatkowe informacje na temat Porsche Connect (filmy instruktażowe, instrukcje do Porsche Connect oraz pytania i odpowiedzi) są dostępne pod adresem

► www.porsche.com/connect

usługi Porsche Connect

Dostępne usługi Porsche Connect mogą się różnić w zależności od kraju i wyposażenia.

Informacje

Dodatkowe informacje na temat Porsche Connect (filmy instruktażowe, instrukcje do Porsche Connect oraz pytania i odpowiedzi) są dostępne pod adresem

► www.porsche.com/connect

Korzystanie podczas jazdy

Jeśli kierowca obsługuje system PCM lub inne elementy samochodu podczas jazdy, istnieje ryzyko, że jego uwaga zostanie rozproszona i nie zareaguje on w odpowiednim czasie na niebezpieczne sytuacje. Z tego względu niektóre funkcje są dostępne tylko podczas postoju.

1. Kierownicę wielofunkcyjną, system Infotainment itp. obsługiwać w czasie jazdy tylko wtedy, gdy pozwala na to sytuacja na drodze. W razie wątpliwości zatrzymać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
2. Podczas jazdy nie obsługiwać telefonu komórkowego ani innych urządzeń mobilnych.
3. Rozmowy telefoniczne prowadzić wyłącznie za pomocą zestawu głośnomówiącego.
4. W czasie jazdy nie wkładać rąk między ramiona kierownicy. Nie można wtedy wystarczająco szybko zareagować na niebezpieczne sytuacje.

Aplikacje

Zależnie od kraju dla posiadanego samochodu dostępne są różne aplikacje (do pobrania w Apple App Store lub GOOGLE Play Store).

OSTRZEŻENIE

Ustawianie i obsługa podczas jazdy

Ustawianie i obsługa aplikacji podczas jazdy może odwrócić uwagę kierowcy od sytuacji na drodze. Istnieje możliwość utraty kontroli nad samochodem.

- Obsługiwać i ustawiać tylko podczas postoju samochodu.

Informacje

Dodatkowe informacje na temat Porsche Connect (filmy instruktażowe, instrukcje do Porsche Connect oraz pytania i odpowiedzi) są dostępne pod adresem

► www.porsche.com/connect

Rejestracja i włączanie

My Porsche

My Porsche to centralna platforma do zarządzania swoimi samochodami, korzystania z odpowiednich usług i innych ofert. Dostęp do portalu My Porsche można uzyskać przy użyciu osobistego identyfikatora Porsche ID.

Identyfikator Porsche ID jest zweryfikowanym adresem e-mail, który jest stosowany w charakterze Porsche ConnectMy Porsche użytkownika w , Porsche Connect Store i aplikacji Porsche Connect.

Na koncie Porsche ID użytkownik ma możliwość wprowadzenia osobistych ustawień dotyczących synchronizacji i przetwarzania danych. Ponadto platforma ta zapewnia wiele innych możliwości, takich jak ustalanie terminu przeglądu.

Usługi i funkcje zależą od kraju i wyposażenia.

Logowanie do portalu My Porsche

✓ Konto Porsche ID jest włączone.

1. Otworzyć My Porsche.

W zależności od kraju dostęp znajduje się w witrynie Porsche u góry po lewej stronie.

2. Podać dane logowania (identyfikator Porsche oraz hasło) i otworzyć.

Aktywowanie konta Porsche ID (użytkownika Porsche Connect) i usług Porsche Connect

✓ Otrzymano wiadomość e-mail umożliwiającą aktywację konta Porsche ID.

1. Kliknąć opcję „Aktywuj konto Porsche ID” w wiadomości e-mail i wprowadzić kod bezpieczeństwa (zostanie wysłany na zapisany numer telefonu komórkowego).

2. Ustawić **hasło i kod bezpieczeństwa** do konta Porsche ID.

3. Uzupełnić informacje w profilu i aktywować bezpłatny okres Porsche Connect dostępny zależnie od kraju (w zależności od kraju odbywa się to automatycznie w tle).

4. Na stronie głównej lub w aplikacji jest wyświetlany 8-pozycyjny kod parowania, który jest potrzebny do korzystania z usług Porsche Connect w samochodzie.

5. W celu podania w systemie Porsche Communication Management (PCM) wysłać kod parowania w My Porsche w wiadomości SMS do zapisanego numeru komórkowego. **lub**
Zanotować kod parowania.

i Informacje

Jeśli nie otrzymano wiadomości e-mail umożliwiającej aktywację Porsche ID, należy się skontaktować z odpowiednim Partnerem Porsche.

Konfiguracja usług

✓ Konto Porsche ID jest włączone.

1. Otworzyć My Porsche.

2. Zalogować się przy użyciu osobistych danych dostępowych (identyfikatora Porsche i hasła).

3. Wybrać zakładkę **Usługi**.

➔ Wyświetlane są dostępne usługi.

4. Wybrać żądaną usługę.

5. Przeprowadzić aktywację i konfigurację.

i Informacje

- Pakiet Porsche Connect Service obejmuje wiele usług Porsche Connect bezpłatnych przez pewien czas, który może różnić się długością zależnie od usługi i kraju. Dalsze informacje o czasie bezpłatnego korzystania, a także o dodatkowych kosztach i dostępności poszczególnych usług można uzyskać online na stronie www.porsche.com/connect lub u odpowiedniego Partnera Porsche.
- Z usług Porsche Connect korzysta się zależnie od kraju za pośrednictwem zintegrowanej karty SIM lub zewnętrznego punktu dostępu WLAN (dostępne tylko w Rosji).
- Odbiór pakietów danych z Internetu może się wiązać z dodatkowymi kosztami, w zależności od cen za usługi telefonii komórkowej lub w przypadku pobytu za granicą. Zaleca się zryczałtowaną stawkę za transfer danych.
Dostępność, zakres oraz dostawcy usług mogą się różnić w zależności kraju, roku modelowego, urządzenia końcowego oraz cennika opłat.

Dodawanie celu nawigacji

Cele nawigacji można ustawić w portalu My Porsche lub bezpośrednio w samochodzie.

Dodawanie celu nawigacji w portalu My Porsche

✓ Konto Porsche ID jest włączone.

1. Otworzyć My Porsche.
2. Zalogować się przy użyciu osobistych danych dostępowych (identyfikatora Porsche i hasła).
3. Wybrać zakładkę **Usługi**.
➔ Wyświetlane są dostępne usługi.
4. Wybrać usługę **Nawigacja Plus**.
5. Wybrać **Dodaj nowy cel**.
6. Podać dane dotyczące celu.
➔ Cel jest wyświetlany w portalu My Porsche i można go edytować, oznaczyć, skasować lub wysłać do samochodu.

Nawiązywanie połączenia z samochodem i parowanie

Nawiązywanie połączenia transmisji danych za pomocą zintegrowanej karty SIM

Nawiązywanie połączenia danych za pośrednictwem zintegrowanej karty SIM jest możliwe zależnie od kraju.

- ✓ W czytniku kart SIM **nie** ma karty SIM.
- ✓ Telefon PCM jest włączony. (**Przycisk PHONE ▶ przycisk OPT ▶ SET PHONE ▶ Telefon ▶ Włącz telefon PCM**)

Po włączeniu zapłonu połączenie transmisji danych jest nawiązywane automatycznie.

i Informacje

Jeżeli nie można nawiązać połączenia transmisji danych, należy sprawdzić, czy:

- telefon PCM jest włączony;
- Samochód znajduje się w okolicy, w której jakość sieci komórkowej jest odpowiednia (nie poza zasięgiem sieci).

- ▶ W razie potrzeby ponownie uruchomić PCM.

Wyświetlanie pakietów danych

- ▶ **Przycisk HOME ▶ APPS ▶ Pakiety danych**
 - ➔ Wyświetlane są informacje o zarezerwowanym pakiecie danych.

Nawiązywanie połączenia transmisji danych za pomocą zewnętrznej karty SIM


Włożona zewnętrzna karta SIM wyłącza działanie zintegrowanej karty SIM (dostępnej w niektórych krajach). Może się to wiązać z dodatkowymi kosztami za połączenie transmisji danych (np. spowodowanymi roamingiem danych).

WSKAZÓWKA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia systemu PCM w wyniku nieprawidłowego korzystania z kart SIM.

W przypadku stosowania adapterów kart SIM może się zdarzyć, że karta SIM wypadnie z adaptera na skutek wstrząsów, a w systemie PCM pozostaną elementy karty.

- ▶ Nie używać adapterów kart SIM.



Rys. 1: Wkładanie i wyjmowanie zewnętrznej karty SIM

- ✓ telefon PCM jest włączony; (**Przycisk PHONE ▶ przycisk OPT ▶ SET PHONE ▶ Telefon ▶ Włącz telefon PCM**).
- ✓ Osłona czytnika kart SD i SIM (rys. 1) A jest otwarta.

1. Włożyć zewnętrzną kartę SIM (rys. 1) B (karta mini-SIM, wymiary: 25x15 mm). Ścięty narożnik musi znajdować się z przodu z lewej strony, a mikroprocesor powinien być skierowany do dołu.
2. Karta SIM z numerem PIN:
 - a. Wprowadzić numer PIN zewnętrznej karty SIM i potwierdzić za pomocą **OK**.
 - b. Wybrać **Zapisz PIN**.
3. Wybrać opcję **Odblokuj**, aby odblokować połączenie danych. ✓ Włączyć **Zawsze dopuszczaj**, aby wyłączyć ponownienia zapytania. Połączenie transmisji danych jest nawiązywane.

- ▶ Aby wyjąć zewnętrzną kartę SIM, należy nacisnąć włożoną kartę, a następnie ją wyciągnąć.

i Informacje

Jeżeli nie można nawiązać połączenia transmisji danych, należy sprawdzić, czy:

- telefon PCM jest włączony;
- zewnętrzna karta SIM ma wystarczający limit danych i jest prawidłowo włożona;
- zewnętrzna karta SIM jest nieuszkodzona i sprawna;
- ustawienia APN (dostęp do Internetu) są prawidłowe. Ustawienia APN można uzyskać od operatora sieci komórkowej;
- za granicą: zewnętrzna karta SIM umożliwi roaming danych i jest on włączony w systemie PCM;
- Samochód znajduje się w okolicy, w której jakość sieci komórkowej jest odpowiednia (nie poza zasięgiem sieci).

- ▶ W razie potrzeby ponownie uruchomić PCM.

Wybieranie punktu dostępowego dla zewnętrznej karty SIM

Jeśli jest dostępnych kilka punktów dostępowych, może się pojawić komunikat **Dostępne wiele punktów dostępowych (APN)**. **Wybierz jeden**. Wyświetla się lista dostępnych punktów dostępowych (APN).

- ▶ Wybrać odpowiedni punkt dostępowy (APN).
- ▶ Jeśli na zewnętrznej karcie SIM nie został skonfigurowany żaden punkt dostępowy, należy uzyskać informacje na temat ustawień APN od operatora telefonii komórkowej. Aby skonfigurować ustawienia APN w systemie PCM, wybrać **przycisk PHONE** ▶ **przycisk OPT** ▶ **SET PHONE**
 - ▶ **Połączenia danych** ▶ **Skonfiguruj punkt dostępowy (APN)**. Aby zresetować ustawienia, wybrać opcję **Zresetuj konfigurację APN**.

Nawiązywanie połączenia transmisji danych za pomocą zewnętrznego punktu dostępu WLAN

- ✓ W czytniku kart SIM **nie** ma karty SIM.
- ✓ Samochód ze zintegrowaną kartą SIM (dostępność zależy od kraju): telefon PCM jest wyłączony. (**Przycisk PHONE** ▶ **APPS** ▶ **przycisk** ▶ **SET PHONE** ▶ **Wyłącz telefon PCM**).

1. **Przycisk PHONE** ▶ **przycisk OPT** ▶ **SET PHONE** ▶ **Ustawienia WLAN**.
2. W razie potrzeby aktywować funkcję WLAN za pomocą opcji **Włącz WLAN**.
3. Włączyć opcję **Użyj zewnętrznego łącza danych**.

4. Wybrać **Połącz zewnętrzny punkt dostępu WLAN**.
5. Wyszukać punkt dostępu Wi-Fi (np. publiczny punkt dostępu lub prywatny punkt dostępu telefonu komórkowego) i wprowadzić dane dostępu WLAN w systemie PCM. Podczas wprowadzania danych należy przestrzegać pisowni małymi lub wielkimi literami.
 - ➔ Połączenie z zewnętrznym punktem dostępu WLAN jest nawiązywane.

Logowanie użytkownika Porsche Connect (Porsche ID) w systemie PCM

Niektóre usługi wymagają wpisania kodu parowania w systemie PCM w celu wyświetlenia ustawień osobistych z portalu My Porsche.

1. **Przycisk HOME** ▶ **APPS** ▶ **przycisk OPT**
2. **Zaloguj się w Porsche Connect** ▶ **Utwórz nowego użytkownika** ▶ **Wprowadź kod parowania**.
3. Wpisać kod parowania.

Zarządzanie i ustawianie

Korzystanie z usług za pomocą portalu My Porsche

W portalu My Porsche można konfigurować aktywowane usługi oraz z nich korzystać (zależnie od kraju).

1. Uruchomić My Porsche.
W zależności od kraju dostęp znajduje się w witrynie Porsche u góry po lewej stronie.
2. Zalogować się przy użyciu osobistych danych dostępowych (identyfikatora Porsche i hasła).
3. Wybrać zakładkę **Usługi**.
➔ Wyświetlane są dostępne usługi.
4. Wybrać żadaną usługę.
5. Przeprowadzić aktywację i konfigurację.

Dodatkowe informacje na temat korzystania z usług: www.porsche.com/connect.

Aktualizacja treści w systemie PCM

- ▶ Przycisk **HOME** ▶ **APPS** ▶ przycisk **OPT** ▶ **Wczytaj usługi ponownie**
➔ Następuje aktualizacja treści zakupionych usług.

Wyświetlanie informacji o usługach

- ▶ Przycisk **HOME** ▶ **APPS** ▶ przycisk **OPT** ▶ **Informacje o usługach**
➔ Wyświetlane są informacje na temat nabytych usług oraz czasu trwania umów.

Wylogowanie użytkownika Porsche Connect (Porsche ID) w systemie PCM

- ✓ Użytkownik Porsche Connect ma założone konto i jest zalogowany.

1. Przycisk **HOME** ▶ **APPS** ▶ przycisk **OPT**
2. **Wyloguj się z Porsche Connect**
➔ Aktualnie zalogowany użytkownik zostaje wylogowany.

i Informacje

- Usługi Porsche Connect (łącznie z Car Connect Services, ale z wyjątkiem Safety and Security Services) są bezpłatne przez pewien czas, który może różnić się długością zależnie od pakietu usług i kraju, ale wynosi przynajmniej 3 miesiące. Dalsze informacje o czasie bezpłatnego korzystania, a także o dodatkowych kosztach i dostępności poszczególnych usług w danym kraju można uzyskać online na stronie www.porsche.com/connect lub u Partnera Porsche.
- Z usług Porsche Connect korzysta się zależnie od kraju za pośrednictwem zintegrowanej karty SIM lub zewnętrznej karty SIM z funkcją obsługi transmisji danych. W przypadku zewnętrznej karty SIM wymagana jest dodatkowa, płatna umowa z operatorem telefonii komórkowej.
- Odbiór pakietów danych z Internetu może się wiązać z dodatkowymi kosztami, w zależności od cen za usługi telefonii komórkowej lub w przypadku pobytu za granicą. Zaleca się zryczałtowaną stawkę za transfer danych.
- Dostępność, zakres oraz dostawcy usług mogą się różnić w zależności kraju, roku modelowego, urządzenia końcowego oraz cennika opłat.


Przegląd usług

Apple CarPlay

Uruchamianie Apple CarPlay


Apple CarPlay udostępnia aplikacje z telefonu iPhone w systemie Porsche Communication Management (PCM). System rozpoznawania mowy Siri umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, odpowiadanie na nie i przetwarzanie poleceń głosowych.

Uruchamianie Apple CarPlay w systemie PCM



Rys. 2: Port USB w konsoli środkowej

- ✓ iPhone 5 lub nowszy model, iOS 7.1 lub nowsza wersja.
- ✓ Siri i Apple CarPlay są włączone w ustawieniach używanego iPhone'a.


1. Podłączyć iPhone do portu USB A (rys. 2) w konsoli środkowej.
2. Potwierdzić wskazówkę dotyczącą korzystania z Apple CarPlay.
 - ➔ Wyświetlane są dostępne aplikacje.
3. Przycisk **HOME** ▶ Menu  ▶ **Apple CarPlay**

Informacje

- Zaleca się instalację najnowszej wersji iOS.
 - Można wyświetlić wyłącznie te aplikacje używanego iPhone'a, które są obsługiwane przez funkcję Apple CarPlay. Informacje na temat obsługiwanych aplikacji: www.apple.com/ios/carplay.
 - Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w krajach obsługiwanych przez Apple. Informacje na temat obsługiwanych krajów: www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay-beachten.
 - Wyświetlane treści oraz funkcje w ramach Apple CarPlay są udostępniane wyłącznie przez podłączony telefon iPhone.
 - W przypadku korzystania z Apple CarPlay aktywne połączenia Bluetooth® (np. do połączeń telefonicznych, odtwarzania multimediów lub wyświetlania wiadomości) zostaną automatycznie rozłączone.
- W tym czasie do połączeń telefonicznych nie można używać włożonej, zewnętrznej karty SIM.
- Niektóre aplikacje wymagają aktywnego połączenia transmisji danych. Może się to wiązać z dodatkowymi kosztami, zależnie od cen za usługi telefonii komórkowej, w szczególności za granicą. Zaleca się korzystanie ze zryczałtowanej stawki za transfer danych.

Obsługa Apple CarPlay za pomocą systemu PCM

Wszystkie dostępne aplikacje można obsługiwać za pomocą wyświetlacza dotykowego, przycisku obrotowego oraz przycisku Wstecz systemu PCM.


- ▶ Aby uruchomić menu główne w **Apple CarPlay**, wybrać  na wyświetlaczu dotykowym systemu PCM.

- ▶ Aby zmienić główne funkcje systemu PCM, wybrać **przycisk HOME** ▶ **Porsche**. **lub** Nacisnąć dowolny przycisk bezpośredniego wyboru (np. **TUNER**).



Obsługa Apple CarPlay za pomocą systemu rozpoznawania mowy Siri

Uruchamianie Siri

- ✓ System Siri jest włączony w ustawieniach używanego iPhone'a.
- ✓ Zapłon i system PCM są włączone.
- ✓ Nie jest prowadzona żadna rozmowa telefoniczna.
- ✓ Funkcja ułatwienia przy parkowaniu nie jest aktywna.
- ✓ Obsługa głosowa systemu PCM nie jest aktywna.




Rys. 3: Przycisk obsługi głosowej na dźwigni obsługi

1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk  na kierownicy. **lub** Wcisnąć i przytrzymać przycisk strony głównej  na ekranie dotykowym systemu PCM.

2. Wypowiedzieć odpowiednie polecenie głosowe.

Zakończenie działania Siri

- ✓ Funkcja obsługi głosowej jest aktywna i oczekuje na polecenie głosowe.


- ▶ Nacisnąć przycisk  na kierownicy.
 - ➔ Rozlega się słabnący sygnał dźwiękowy.

lub

Wypowiedzieć polecenie głosowe **Anuluj** lub **Koniec**.

lub

Nacisnąć dowolny przycisk systemu PCM. Wyświetli się odpowiednia funkcja.



Krótkie naciśnięcie przycisku  na dźwigni obsługi aktywuje funkcję rozpoznawania mowy systemu PCM.

Przełączanie między Apple CarPlay i stosowaniem telefonu iPhone jako iPod

Gdy iPhone zostanie podłączony do złącza USB w konsoli środkowej lub iPhone zostanie podłączony w podręcznym schowku jako iPod, to nie można korzystać z funkcji Apple CarPlay. Zastosowanie iPhone'a jako iPod lub Apple CarPlay można zmienić za pomocą menadżera urządzeń.




Rys. 4: Uruchamianie menadżera urządzeń

1. Wybrać  lub  w stopce (zależnie od statusu połączenia).
2. Wybrać **Integracja smartfonu**.
3. Wybrać używany iPhone.
4. **Używaj jako iPod lub**
Wybrać **Używaj z Apple CarPlay**.

Ceny paliw

Usługa **Ceny benzyny** umożliwia wyświetlenie w systemie Porsche Communication Management (PCM) stacji paliw w najbliższej okolicy, u celu lub w innej miejscowości. Wybrana stacja paliw może zostać ustawiona jako cel nawigacyjny i zapisana w Ulubionych.

Wyświetlanie cen benzyny



Rys. 5: Wyświetlanie cen benzyny

- ✓ Połączenie transmisji danych zostało nawiązane.
- ✓ Usługi Porsche Connect są włączone w portalu My Porsche.
 - ▷ Zapoznać się z informacjami w rozdziale „Rejestracja i konfiguracja” na str. 3.

1. Przycisk **HOME** ► **APPS**

2. Wybrać **Ceny benzyny**

3. Wybrać odpowiednią opcję:

- **Szukaj:** wyszukiwanie określonej stacji paliw.
- **W pobliżu:** wyświetlanie stacji paliw w okolicy samochodu.
- **U celu:** wyświetlanie stacji paliw u celu podróży, gdy włączone jest prowadzenie do celu.

- **U celu pośredniego:** gdy włączone jest prowadzenie do celu i wprowadzono cel pośredni, wyświetlane są stacje paliw w pobliżu celu pośredniego.
- **W innej miejscowości:** wyświetlanie stacji paliw znajdujących się w wybranej miejscowości.

1. Wybrać stację paliw.

- ➔ Wyświetlane są informacje dotyczące np. numery telefonów.

2. Zapisać stację paliw w Ulubionych za pomocą opcji **Save +★** lub rozpocząć prowadzenie do stacji paliw za pomocą opcji **Wybrać Start**

Zmiana ustawień

Można wybrać różne ustawienia, np. kryteria sortowania (sortowanie stacji paliw według odległości lub ceny).

1. Przycisk **HOME** ► **APPS** ► przycisk **OPT**

2. Wybrać odpowiednie ustawienie.

Dyktowanie wiadomości

Usługa **Dyktowanie wiadomości** umożliwia tworzenie wiadomości za pomocą obsługi głosowej. Usługa ta nie jest dostępna we wszystkich językach i krajach; zależy też od używanego telefonu komórkowego. Usługa nie jest dostępna na urządzeniach końcowych firmy Apple.

Połączenie telefonu za pośrednictwem Bluetooth®

⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo wypadku na skutek korzystania z telefonu komórkowego

Używanie telefonów komórkowych podczas jazdy odwraca uwagę kierowcy od tego, co się dzieje na drodze. Istnieje możliwość utraty kontroli nad samochodem.

- ▶ Rozmowy telefoniczne prowadzić wyłącznie za pomocą zestawu głośnomówiącego.

⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń

Telefony komórkowe muszą być wyłączone w miejscach występowania zagrożeń, takich jak stacje benzynowe, magazyny paliwa, zakłady chemiczne i miejsca wykonywania czynności przy użyciu materiałów wybuchowych. Istnieje niebezpieczeństwo zakłócenia pracy urządzeń technicznych.

- ▶ Przestrzegać wskazówek oraz przepisów prawnych i lokalnych ograniczeń.

Połączenie nowego telefonu komórkowego

- ✓ Funkcja Bluetooth® telefonu komórkowego jest włączona i wykrywana przez inne urządzenia.
- ✓ Funkcja Bluetooth® systemu PCM jest włączona.


1. Przycisk **PHONE** ▶ **Połącz telefon lub**

W dolnym wierszu wybrać lub „||||” (w zależności od statusu połączenia) **Telefon**.

2. Wybrać **Poszukaj nowego telefonu**, a następnie wybrać telefon komórkowy z listy urządzeń. ➔ System generuje sześciocyfrowy kod Bluetooth®, który wyświetla się w systemie PCM i telefonie komórkowym.

3. Porównać kod Bluetooth® z systemu PCM z kodem w telefonie komórkowym.

4. Jeśli są zgodne, potwierdzić kod Bluetooth® w telefonie komórkowym. W razie potrzeby wprowadzić kod PIN zewnętrznej karty SIM w systemie PCM.

- ➔ Jeżeli telefon jest prawidłowo połączony, wyświetli się ekran wprowadzania cyfr (menu **KEY-PAD**  w systemie PCM.

Podłączanie telefonu komórkowego (systemy operacyjne Windows® i iOS®)

W przypadku telefonów komórkowych z systemem operacyjnym Windows® i iOS® zaleca się rozpoczęcie procesu łączenia od telefonu komórkowego:

1. Wyszukać dostępne urządzenia w menu Bluetooth® telefonu komórkowego. Aby można było wykryć system PCM, wybrać przycisk **PHONE**. W czasie łączenia musi być widoczne wskazanie **Połącz telefon**.
2. Wybrać system PCM z listy dostępnych urządzeń. Nazwę urządzenia Bluetooth® przypisaną do systemu PCM można wyświetlić, wybierając: **przycisk PHONE** ▶ **przycisk OPT** ▶ **SET PHONE** ▶ **Bluetooth** ▶ **Nazwa Bluetooth**.

Informacje

- W zależności od tego, czy telefon komórkowy obsługuje funkcję Bluetooth®, można korzystać z zawartości książki telefonicznej, list połączeń i wiadomości. Ponadto po zaparkowaniu samochodu można przekazać bieżącą rozmowę na telefon komórkowy i kontynuować ją poza samochodem, jeśli telefon obsługuje tę funkcję.
- Przegląd kompatybilnych telefonów komórkowych znajduje na stronie internetowej Porsche danego kraju: **Modele** ▶ **posiadany model (np. 911 Carrera)** ▶ **Katalogi i broszury** ▶ **Przez Bluetooth®**

Uruchamianie funkcji obsługi głosowej

⚠ OSTRZEŻENIE


Utrudnione rozpoznawanie mowy

W stresujących sytuacjach głos może ulec zmianie. W związku z tym może się zdarzyć, że zamierzone połączenie telefoniczne może nie nastąpić lub nie nastąpi odpowiednio szybko.

- ▶ Nie korzystać z obsługi głosowej w sytuacjach awaryjnych.
- ▶ Numer alarmowy wprowadzać na wyświetlaczu dotykowym.

i Informacje



- Menu główne **Sound** i **CAR** nie są obsługiwane głosowo.
- System obsługi głosowej nie obsługuje wszystkich języków.




Rys. 6: Przycisk obsługi głosowej na dźwigni obsługi

Uruchamianie obsługi głosowej


- ✓ Zapłon jest włączony.
- ✓ Nie jest prowadzona żadna rozmowa telefoniczna.
- ✓ Ułatwienie przy parkowaniu nie jest aktywne.

1. Nacisnąć przycisk «» na dźwigni obsługi.
 - ➔ Rozlega się rosnący sygnał dźwiękowy, a w systemie PCM pojawia się symbol obsługi głosowej .
2. Wypowiedzieć polecenie głosowe.

Zakończenie obsługi głosowej

- ✓ Obsługa głosowa jest włączona.
 - ▶ Nacisnąć przycisk «» na dźwigni obsługi.
 - ➔ Rozlega się słabnący sygnał dźwiękowy.
- lub**
- Wypowiedzieć polecenie głosowe **Anuluj/Zakończ**.
- lub**
- Nacisnąć dowolny przycisk systemu PCM.

Dalsze funkcje przycisku obsługi głosowej

Zależnie od zastosowania przycisk «» na dźwigni obsługi może służyć do włączania różnych funkcji:

- po krótkim naciśnięciu – aktywacja obsługi głosowej systemu PCM;
- po dłuższym naciśnięciu – aktywacja systemu rozpoznawania mowy Siri;
- zakończenie bieżących zapowiedzi obsługi głosowej;
- przechodzenie do następnej części zapowiedzi;
- przerwanie bieżącego dialogu.

i Informacje

- W trakcie dialogu nie są emitowane komunikaty nawigacyjne i drogowe.
- Gdy obsługa głosowa jest włączona, wpisy z list można wybierać za pomocą funkcji obsługi głosowej, przycisku obrotowego lub ekranu dotykowego.
- Jeśli system obsługi głosowej nie rozumie wypowiedzianego polecenia głosowego, zapyta **Słucham?** i użytkownik może powtórzyć polecenie głosowe. Po drugiej próbie system PCM oferuje pomoc.
- W zależności od wersji językowej menu i ustawionego kraju (przycisk **NAV** Menu **Wprowadzanie celu**) wprowadzane cele należy w razie potrzeby przeliterować.

Aby zagwarantować bezproblemową komunikację z systemem obsługi głosowej, należy przestrzegać następujących zasad:

- Należy mówić jasno, wyraźnie i z normalną głośnością.
- Przy większej prędkości mówić głośniej.
- Polecenia głosowe należy wymawiać równomiernie, bez długich przerw, prawidłowo akcentując.
- Nie mówić do czasu zakończenia wypowiedzi przez system obsługi głosowej.
- Ograniczyć zakłócające odgłosy, np. przez zamknięcie drzwi, szyb i dachu przesuwanego.
- Polecenia głosowe powinien wymawiać wyłącznie kierowca, ponieważ w jego stronę jest skierowany mikrofon zestawu głośnomówiącego.

Dyktowanie i odczytywanie wiadomości

Usługa **Dyktuj wiadomości** umożliwia np. dyktowanie wiadomości SMS lub e-mail oraz odtwarzanie przychodzących wiadomości przez system PCM.

- ✓ Telefon jest połączony z systemem PCM.
- ✓ Usługi Porsche Connect są włączone w portalu My Porsche.
 - ▷ Zapoznać się z informacjami w rozdziale „Rejestracja i konfiguracja” na str. 3.
- ✓ Podłączony telefon komórkowy obsługuje tę funkcję.
- ✓ Obsługa głosowa jest włączona.

Dyktowanie wiadomości

- ▶ Wypowiedzieć polecenie głosowe: **Dyktowanie e-maila lub Dyktowanie wiadomości SMS**
 - ➔ Dyktowana wiadomość jest wyświetlana w systemie PCM w celu jej sprawdzenia.


Odczytywanie wiadomości

- ▶ Wypowiedzieć polecenie głosowe: **Odczytaj (nowy) e-mail lub Odczytaj SMS**
 - ➔ Wiadomość jest odczytywana.

Informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym

Usługa **Informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym** umożliwia zaznaczanie kolorem aktualnego natężenia ruchu w widoku mapy systemu Porsche Communication Management (PCM).


Wyświetlanie informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym



Rys. 7: Informacja o sytuacji drogowej zaznaczona w widoku mapy

Wyświetlane są następujące informacje dotyczące płynności ruchu:

- zielone linie: swobodny przepływ ruchu;
 - pomarańczowe linie: powolny ruch;
 - czerwone linie: korek.
- ✓ Połączenie transmisji danych zostało nawiązane.
 - ✓ Usługi Porsche Connect są włączone w portalu My Porsche.
 - ▷ Zapoznać się z informacjami w rozdziale „Rejestracja i konfiguracja” na str. 3.

1. Wybrać **MAP** przycisk **boczne menu** 
2. Wybrać opcję **Online Traffic**.
 - ➔ Przy włączonej funkcji ikona jest wyświetlana na czerwono, a przy niewłączonej funkcji – na biało.

Aplikacja My Porsche

Konfiguracja i korzystanie z aplikacji





Dostępna w niektórych krajach aplikacja umożliwia połączenie telefonu komórkowego z samochodem (prawo do zmian nazw i funkcji zastrzeżone). Dzięki temu informacje dotyczące samochodu można wyświetlić bezpośrednio w telefonie komórkowym i dokonać wybranych ustawień w samochodzie za pomocą aplikacji. Dodatkowo, w zależności od kraju, w aplikacji można wywołać wezwanie do awarii. Dostępne są np. następujące funkcje: wyświetlanie aktualnych danych samochodu, np. zasięgu i poziomu napełnienia zbiornika lub stanu akumulatora, sterowanie zdalnym blokowaniem i odblokowywaniem samochodu, włączanie i wyłączanie klimatyzacji lub ogrzewania postojowego, zarządzanie osobistymi celami specjalnymi (Points of Interest – POI) i przesyłanie ich do samochodu, przesyłanie celów z pozycji w kalendarzu telefonu komórkowego do systemu PCM. Ponadto aplikacja umożliwia wgląd w aktualne informacje dotyczące marki Porsche, np. nowe produkty lub wydarzenia.

Dostępność funkcji aplikacji zależy od danego modelu samochodu, roku modelowego, wyposażenia samochodu oraz lokalnej dostępności danej funkcji na rynku.

Połączenie aplikacji z systemem PCM za pośrednictwem sieci WLAN

Aplikacja umożliwia dostęp do danych dotyczących samochodu oraz innych funkcji. Zaleca się zabezpieczenie tych danych przed dostępem osób nieuprawnionych. Ponieważ dane są przesyłane za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, korzystanie z aplikacji może generować dodatkowe koszty u operatora telefonii komórkowej.

- ✓ Aplikacja jest zainstalowana w telefonie komórkowym (do pobrania w Apple App Store lub Google Play Store).
- ✓ Aplikacja jest uruchomiona.
- ✓ Funkcja WLAN w telefonie komórkowym jest włączona.
- ✓ Funkcja WLAN w systemie PCM jest włączona.

1.  ► **Dotknąć Urządzenia**  ► ... ► **Ustawienia WLAN** ► **Dotknąć Udostępnij Internet.**
2. Wyświetlić dane dostępne WLAN systemu PCM:  ► **Dotknąć Urządzenia**  ► **Asystent połączeń** ► **Połącz z punktem dostępu PCM.**
 - ➔ Wyświetla się nazwa urządzenia i hasło WLAN systemu PCM.
3. W ustawieniach WLAN urządzenia wprowadzić wyświetlone dane dostępne WLAN systemu PCM lub za pomocą telefonu komórkowego zeskanować wyświetlony kod QR.
 - ➔ Nawiązywany jest bezprzewodowy dostęp systemu PCM do Internetu.

Komunikację między samochodem a aplikacją można wyłączyć.

Korzystanie z funkcji aplikacji

Aby korzystać z pełnego zakresu funkcji w aplikacji, muszą być spełnione następujące warunki:

- ✓ Aplikacja połączona z systemem PCM.
- ✓ Tryb prywatny wyłączony.
- ✓ Uprawnienia zdalnego dostępu udzielone w systemie PCM.
- ✓ Usługi Connect lub Car Connect włączone.
- ✓ Autoryzacja udzielona na urządzeniu mobilnym.

Poruszanie się po menu

Poruszanie się po menu aplikacji odbywa się centralnie za pomocą pozycji menu

- Samochód
- Mapa
- Odkrywaj
- Konto

Funkcje w pozycji menu Samochód

Pozycja menu **Samochód** oferuje w zależności od typu pojazdu i kraju następujące funkcje:

- Wyświetl szczegóły
- Ryglowanie
- Ogrzewanie postojowe
- Timer
- Alarmy

- W menu głównym (strona główna) wybrać **Samochód**.

Wyświetl szczegóły

W zależności od wyposażenia mogą być wyświetlane następujące informacje:

- Przebieg
- Zasięg
- Poziom napełnienia zbiornika
- Poziom oleju
- Terminy przeglądów
- Ustalanie terminów
- Dane podróży

- W menu głównym (strona główna) wybrać **Samochód** ► **Szczegóły**.

Ryglowanie

Można wyświetlić status zaryglowania drzwi, okien, pokrywy bagażnika, pokrywy komory silnika, dachu przesuwnego i pokrywy wlewu paliwa. Dodatkowo można zaryglować drzwi i bagażnik


Wyświetlanie stanu zaryglowania

Gdy samochód jest całkowicie zaryglowany, nad symbolem samochodu w lewym górnym rogu świeci się zielony znak potwierdzenia. Jeśli co najmniej jedna z części samochodu jest otwarta, jest to sygnalizowane odpowiednim symbolem nad symbolem samochodu w lewym górnym rogu.

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Samochód**.
2. Wybrać symbol samochodu w lewym górnym rogu.
 - ➔ Wyświetlane są otwarte części samochodu.

Ryglowanie/odryglowywanie samochodu

- ✓ Porsche Entry & Drive
- ✓ Samochód stoi i jest wyłączony.
- ✓ Drzwi kierowcy są całkowicie zamknięte.
- ✓ Kod bezpieczeństwa My Porsche przydzielony.
 - ▷ Zapoznać się z informacjami w rozdziale „Rejestracja i włączanie” na str. 4.

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Samochód**.
2. Wybrać  pod symbolem samochodu.
3. Wybrać **Potwierdź**.

Ogrzewanie postojowe

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wdychanie trujących spalin

Włączone ogrzewanie postojowe powoduje spalanie paliwa. Powstają przy tym trujące spaliny, które są odprowadzane pod spodem samochodu.

- ▶ Nie należy korzystać z ogrzewania postojowego w zamkniętych pomieszczeniach (np. garażach).

⚠ OSTRZEŻENIE

Gorące spaliny

Spaliny uwalniane podczas pracy ogrzewania postojowego są bardzo gorące.

- ▶ Przed tankowaniem wyłączyć ogrzewanie postojowe.
- ▶ Parkować w taki sposób, by gorące spaliny mogły bez przeszkód wypływać spod spodu nadwozia bez wchodzenia w kontakt z materiałami łatwopalnymi, np. trawą lub liśćmi.

Ogrzewanie postojowe umożliwia ogrzewanie wnętrza samochodu oraz rozmrażanie przedniej szyby, gdy silnik nie pracuje. Za pomocą tej funkcji można zdalnie sterować ogrzewaniem postojowym.

Informacje

Po upływie czasu pracy ogrzewanie postojowe się wyłącza i jest ponownie dostępne dopiero po uruchomieniu silnika.


Aby korzystać z pełnego zakresu funkcji w aplikacji, muszą być spełnione następujące warunki:

- ✓ Silnik wyłączony.
- ✓ Temperatura zewnętrzna poniżej ok. 20°C.
- ✓ Wystarczająca ilość paliwa (powyżej rezerwy).

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Samochód**.
2. Wybrać **Szczegóły** ▶ **Funkcje** ▶ **Ogrzewanie postojowe**.

Natychmiastowe włączenie ogrzewania postojowego

Ogrzewanie postojowe można natychmiast włączyć i wyłączyć.

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Samochód**.
2. Pod symbolem samochodu wybrać  i potwierdzić wskazówkę dotyczącą bezpieczeństwa.
3. Wybrać opcję **Uruchomić**.
 - ➔ Ogrzewanie postojowe natychmiast się włącza i przejmuje temperaturę standardową ustawioną w aplikacji.

Więcej informacji na temat ogrzewania postojowego sterowanego za pomocą timera ▶ Zapoznać się z informacjami w rozdziale „Timer” na str. 17.

Timer

Za pomocą tej funkcji można zarządzać ogrzewaniem postojowym sterowanym timerem. Samochód dąży do uzyskania ustawionych warunków klimatyzacji w ustawionym czasie.

Aby korzystać z pełnego zakresu funkcji w aplikacji, muszą być spełnione następujące warunki:

- ✓ Tryb prywatny wyłączony.
- ✓ Uprawnienia zdalnego dostępu udzielone w systemie PCM.
- ✓ Wystarczająca ilość paliwa (powyżej rezerwy).

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Samochód**.
2. Wybrać **Szczegóły ▶ Funkcje ▶ Ogrzewanie postojowe ▶ Timer**.

▶ Zapoznać się z informacjami w rozdziale „Rejestracja i włączanie” na str. 4.

Zarządzanie timerami

Maksymalnie można skonfigurować i zapisać trzy timery. Może być aktywnych maksymalnie pięć timerów. Wnętrze samochodu jest ogrzewane do ostatniej ustawionej temperatury. Żądaną temperaturę samochodu ustawia się za pomocą systemu PCM.

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Samochód**.
2. Wybrać **Szczegóły ▶ Funkcje ▶ Ogrzewanie postojowe ▶ Timer**.
3. Wybrać odpowiedni timer.
4. Edytować datę/okres i godzinę.
5. Wybrać **Gotowe**.
6. Wybrać **Wyślij timer do samochodu**.
 - ➔ Ustawienia są zapisywane, a timery wysyłane do samochodu

Włączanie i wyłączanie timera

Można włączyć lub wyłączyć już ustawiony timer. Jeśli timer jest włączony, samochód jest klimatyzowany do zaprogramowanego czasu.

✓ Timer jest włączony/wyłączony.

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Samochód**.
2. Wybrać **Szczegóły ▶ Funkcje ▶ Ogrzewanie postojowe ▶ Timer**.
3. Włączyć lub wyłączyć odpowiedni timer za pomocą suwaka.
4. Wybrać **Wyślij timer do samochodu**.
 - ➔ Timer zostaje włączony lub wyłączony i przesłany do samochodu.

Alarmy

Speed Alarm

Tej funkcji można użyć do ustawienia maksymalnej prędkości. Jeśli ustawiona prędkość zostanie przekroczona, pojawi się powiadomienie push ze szczegółami pozycji samochodu.

Można wyświetlić historię wyzwolonych alarmów.

- ✓ Funkcja Speed Alarm jest włączona.
- ✓ Zezwolono na powiadomienia push na smartfonie.
- ✓ Tryb prywatny wyłączony.
- ✓ Udzielono uprawnień zdalnego dostępu.

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Samochód**.
2. Wybrać **Szczegóły ▶ Funkcje ▶ Alarmy ▶ Speed**.

Zarządzanie funkcją Speed Alarm

Maksymalnie można skonfigurować i zapisać trzy alarmy prędkości. Jednocześnie może być aktywnych kilka alarmów prędkości.

- ✓ Tryb prywatny wyłączony.
- ✓ Udzielono uprawnień zdalnego dostępu.

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Samochód**.
2. Wybrać **Szczegóły ▶ Funkcje ▶ Alarmy ▶ Speed**.
3. Wybrać **+ Dodaj alarm**.
4. Ustawić prędkość za pomocą suwaka.
5. Wybrać **Zapisz**.

Włączanie/wyłączanie funkcji Speed Alarm

Można włączyć lub wyłączyć już ustawiony alarm.

- ✓ Funkcja Speed Alarm jest włączona/wyłączona.
- ✓ Zezwolono na powiadomienia push na smartfonie.
- ✓ Tryb prywatny wyłączony.
- ✓ Udzielono uprawnień zdalnego dostępu.

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Samochód**.
2. Wybrać **Szczegóły ▶ Funkcje ▶ Alarmy ▶ Speed**.
3. Włączyć/wyłączyć żądany alarm za pomocą suwaka.

Location Alarm

Za pomocą tej funkcji można zdefiniować obszar (np. miasto, dzielnicę). W zależności od ustawienia powiadomienie push pojawia się, gdy samochód wyjeżdża z obszaru lub do niego wjeżdża. Wyświetlana jest również pozycja samochodu i godzina.

Można wyświetlić historię wyzwolonych alarmów.

- ✓ Funkcja Location Alarm aktywowana.
- ✓ Zezwolono na powiadomienia push na smartfonie.
- ✓ Tryb prywatny wyłączony.
- ✓ Udzielono uprawnień zdalnego dostępu.

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Samochód**.
2. Wybrać **Szczegóły ▶ Funkcje ▶ Alarmy ▶ Location**.

Zarządzanie funkcją Location Alarm

Maksymalnie można skonfigurować i zapisać trzy alarmy lokalizacji. Jednocześnie może być aktywnych kilka alarmów lokalizacji.

- ✓ Tryb prywatny wyłączony.
- ✓ Udzielono uprawnień zdalnego dostępu.

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Samochód**.
2. Wybrać **Szczegóły ▶ Funkcje ▶ Alarmy ▶ Location**.
3. Wybrać **+ Dodaj alarm**.
4. Określić lokalizację i promień.
5. Wprowadzić nazwę.
6. Wybrać **Zapisz**.

Włączanie/wyłączanie funkcji Location Alarm

Można włączyć lub wyłączyć już ustawiony alarm.

- ✓ Funkcja Location Alarm włączona/wyłączona.
- ✓ Zezwolono na powiadomienia push na smartfonie.

- ✓ Tryb prywatny wyłączony.
- ✓ Udzielono uprawnień zdalnego dostępu.

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Samochód**.
2. Wybrać **Szczegóły ▶ Funkcje ▶ Alarmy ▶ Location**.
3. Włączyć/wyłączyć żądany alarm za pomocą suwaka.

Synchronizacja ulubionych (przez WLAN)

W aplikacji można zapisać cele podróży jako Ulubione. Po połączeniu smartfona z punktem dostępu Wi-Fi samochodu cele podróży są synchronizowane i wyświetlane w PCM.

- ✓ Smartfon jest połączony z punktem dostępu Wi-Fi samochodu.

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Samochód**.
2. Wybrać **Szczegóły ▶ Funkcje ▶ Usługi PCM ▶ Moje cele**.
3. Za pomocą suwaka aktywować „Moje cele”.
➔ Cele zapisane w aplikacji są wyświetlane w PCM.

Ustalanie terminów

Dzięki tej funkcji można za pośrednictwem aplikacji umawiać się na wizyty u Partnera Porsche (np. na przegląd).

- ✓ Tryb prywatny wyłączony.
- ✓ GPS/lokalizacja aktywowane w telefonie komórkowym.

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Samochód**.
2. Wybrać opcję **Szczegóły ▶ Umów termin wizyty**.
3. Wprowadzić bieżący stan licznika i potwierdzić.
4. Wybrać żądanego Partnera Porsche i potwierdzić.
5. Wybrać żądaną usługę i potwierdzić.
6. Wybrać preferencje (np. samochód zastępczy) i potwierdzić.
7. Wybrać żądany termin i potwierdzić.
lub
Wybrać opcję **Przejdź do następnego dostępnego terminu**.
8. Sprawdzić szczegóły spotkania w zastawieniu i udzielić zgody na przekazanie danych.
9. Wybrać opcję **Wyślij prośbę o wizytę**.
10. opcjonalnie: Wybrać opcję **Dodaj wizytę do kalendarza**.

Funkcje w pozycji menu Mapa

Pozycja menu **Mapa** umożliwia nawigację w następującym zakresie:


- Wyświetlanie pozycji
- Nawiguj do samochodu
- Wyszukiwanie celu
- Zapisywanie celu do Ulubionych

- Wyślij cel do pojazdu
- Zaplanuj trasę

Wyświetlanie pozycji

Pozycję samochodu i telefonu komórkowego można wyświetlić na mapie.

- ✓ GPS/lokalizacja aktywowane w telefonie komórkowym.

1. Na pasku funkcji wybrać **Mapa**.
2. Aby wyświetlić pozycję telefonu komórkowego, dotknąć .
lub
Aby wyświetlić pozycję samochodu, dotknąć symbolu samochodu.

Nawiguj do samochodu


Funkcja ta prowadzi od aktualnej pozycji telefonu komórkowego do samochodu.

- ✓ Zainstalowana aplikacja nawigacyjna (np. mapy Google lub mapy Apple).
- ✓ GPS/lokalizacja aktywowane w telefonie komórkowym.

1. Na pasku funkcji wybrać **Mapa**.
2. Wybrać **Nawiguj do samochodu** ► **Otwórz w aplikacji nawigacyjnej**.
3. Uruchomić nawigację do samochodu w aplikacji nawigacyjnej.



Wyszukiwanie celu

Za pomocą tej funkcji można np. wyszukać adres i przekazać go do samochodu.

1. Na pasku funkcji wybrać **Mapa**.
2. Wybrać .
3. Wprowadzić cel nawigacji w pasku wyszukiwania.
4. Wybrać **Szukaj**.
lub
Podczas pisania wybrać sugestię z listy.


Zapisywanie celu do Ulubionych

Za pomocą tej funkcji można zapisać cel jako ulubiony.

1. Na pasku funkcji wybrać **Mapa**.
2. Wybrać .
3. Wprowadzić cel nawigacji w pasku wyszukiwania.
4. Wybrać **Szukaj**.
lub
Podczas pisania wybrać sugestię z listy.
5. Wybrać .

Wyślij cel do pojazdu

Za pomocą tej funkcji można np. wyszukać adres i przekazać go do samochodu.

1. Na pasku funkcji wybrać **Mapa**.
2. Wybrać .
3. Wprowadzić cel nawigacji w pasku wyszukiwania.

4. Wybrać **Szukaj**.
lub
Podczas pisania wybrać sugestię z listy.

5. Wybrać **Wyślij cel do samochodu**.

Zaplanuj trasę

Za pomocą tej funkcji można zaplanować trasę od aktualnej lokalizacji samochodu do określonego miejsca docelowego i wysłać ją do samochodu.

- ✓ Tryb prywatny wyłączony.

1. Na pasku funkcji wybrać **Mapa**.
2. Wybrać .
3. Wprowadzić cel nawigacji w pasku wyszukiwania.
4. Wybrać **Szukaj**.
lub
Podczas pisania wybrać sugestię z listy.
5. Aby wyświetlić trasę, wybrać .
6. Wybrać **Wyślij cel do samochodu**.
lub
opcjonalnie: Aby edytować trasę, wybrać **...**.
7. Wybrać **+ Dodaj przystanek pośredni**.
lub
Wybrać  **Edytuj trasę**.
8. Wybrać **Wyślij cel do samochodu**.

Funkcje w opcji menu Odkrywaj

Opcja menu **Odkrywaj** zawiera informacje i nowości dotyczące marki Porsche.

Po dotknięciu danego tematu pojawia się szczegółowy opis z dodatkową treścią, np. filmami lub zdjęciami. Ewentualnie może być podana strona internetowa zawierająca dodatkowe informacje.

Funkcje w pozycji menu Konto

W pozycji menu **Konto** można dokonać różnych ustawień:

- Mój profil
- Wiadomości
- Kontakt i pomoc
- Ustawienia
- Mój garaż
- Polityka prywatności
- Impressum
- Informacje prawne
- Prawa licencyjne
- Wyloguj

Mój profil

Dane identyfikatora Porsche ID można wyświetlić. Za pośrednictwem łącza do portalu My Porsche można dokonać zmiany danych profilu lub hasła.

Pozycja menu **Mój profil** składa się z następujących obszarów:

- **Dane osobowe:** wyświetla dane osobowe dotyczące konta Porsche ID, np. imię i nazwisko, adresy, numery telefonów i hasło.
- **Płatności i zamówienia:** wyświetla zapisane opcje płatności i złożone zamówienia.

Wyświetlanie funkcji Mój profil

- ▶ W menu głównym (strona główna) wybrać **Konto ▶ Mój profil**.

Wyświetlanie płatności i zamówień

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Konto ▶ Mój profil**.
2. Przesunąć w dół do punktu **Płatności i zamówienia**.

Wiadomości

Można wyświetlać wiadomości z portalu My Porsche. Ponadto gdy tylko zostanie odebrana nowa wiadomość, pojawia się powiadomienie push.

- ▶ Na pasku funkcji **Konto** wybrać **Wiadomości**.

Kontakt i pomoc

W zależności od kraju i wyposażenia w przypadku kradzieży lub awarii wyświetlane są następujące opcje kontaktu:

- Zgłoś kradzież
- Usuwanie awarii

- ▶ W menu głównym (strona główna) wybrać **Konto ▶ Kontakt i pomoc**.

Zgłoś kradzież

Funkcja Zgłoś kradzież służy do zgłoszenia kradzieży do Porsche Security Operating Center (SOC).

- ✓ System Porsche Vehicle Tracking System Plus (Plus) jest aktywny.
lub
Pakiet Cat Security jest aktywny.

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Konto ▶ Kontakt i pomoc**.
2. Wybrać **Zgłoś kradzież**.

3. Nawiązać połączenie.

Usuwanie awarii

W przypadku awarii dane samochodu mogą zostać przesłane do Porsche Assistance.

- ✓ Tryb prywatny wyłączony.

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Konto ▶ Kontakt i pomoc**.
2. Wybrać **Usuwanie awarii**.
3. Wybrać **Zadzwoń do Porsche Assistance**.
4. Nawiązać połączenie.

Ustawienia

Można dokonać następujących ustawień:

- Jednostki
 - System jednostek
 - Zużycie elektryczne
 - Zużycie paliwa
 - Ciśnienie w oponach
 - Temperatura
- Sfera prywatna
 - Włączyć lub wyłączyć deklarację zgody na App Analytics.
 - Włączyć lub wyłączyć deklarację zgody na doskonalenie produktów.

- ▶ W menu głównym (strona główna) wybrać **Konto ▶ Ustawienia**.

Mój garaż

Można wyświetlać lub edytować następujące informacje:

- Przegląd wszystkich samochodów.
- Dodawanie samochodu.
- Kolor samochodu jest wyświetlany na symbolu samochodu.
- Widoki samochodów w różnych perspektywach.
- Kod parowania
- Numer identyfikacyjny samochodu (VIN)
- Oznaczenie modelu
Nazwę modelu można zmienić w aplikacji i portalu My Porsche.

1. W menu głównym (strona główna) wybrać

Konto ► Mój garaż.

2. Wybrać samochód.

Wiadomości

Usługa **Wiadomości** umożliwia wyświetlenie kanałów wiadomości, wybranych według zainteresowania, w systemie Porsche Communication Management (PCM). Obsługa głosowa umożliwia odczytanie wiadomości przez system PCM.

Konfigurowanie wiadomości w portalu My Porsche

Standardowo w systemie PCM jest zdefiniowanych pięć kanałów wiadomości. Dodatkowe kanały wiadomości można indywidualnie dodawać za pomocą portalu My Porsche.

1. Uruchomić My Porsche.

W zależności od kraju dostęp znajduje się w witrynie Porsche u góry po lewej stronie.

2. Zalogować się przy użyciu osobistych danych dostępowych (identyfikatora Porsche i hasła).

3. Zarządzaj usługami ► Wiadomości ► Konfiguruj wiadomości


4. Wybrać odpowiednią opcję:

- **Nowy** (+): dodawanie do listy nowych kanałów wiadomości.
- **Szukaj** (🔍): wyszukiwanie poszczególnych kanałów wiadomości na liście wiadomości.
- **Kasowanie** (☒): usuwanie z listy poszczególnych kanałów wiadomości.
- **Symbol ołówka** (✎): edytowanie dodanych kanałów wiadomości.

Dodawanie nowych kanałów wiadomości

1. Wybrać **Nowy** (+).
2. W polu wprowadzania wpisać adres URL portalu wiadomości.
 - ➔ Wyświetlona zostanie lista propozycji odpowiednich kanałów wiadomości.
3. Kontynuować konfigurowanie kanału wiadomości (wpisać opis kanału wiadomości), a następnie wybrać opcję **Zapisz**.

Obsługa wiadomości w systemie PCM



Rys. 8: Używanie funkcji głosowej do wiadomości

- ✓ Połączenie transmisji danych zostało nawiązane.
- ✓ Usługi Porsche Connect są włączone w portalu My Porsche.
- ✓ Kod parowania został wprowadzony do systemu PCM.
 - ▷ Zapoznać się z informacjami w rozdziale „Rejestracja i konfiguracja” na str. 3.

1. Przycisk **HOME** ► **APPS** (☰)

2. Za pomocą opcji **Wiadomości** (📧) wybrać z listy odpowiedni kanał i artykuł informacyjny.
 - ➔ Tekst wiadomości jest wyświetlany w systemie PCM.

3. Wybranie opcji **Read out** (🔊) umożliwia odczytanie tekstu przez funkcję głosową.

Aktualizacja mapy online

Usługa **Aktualizacja map online** umożliwia aktualizację map systemu nawigacyjnego za pośrednictwem Internetu.


Aktualizacja map systemu nawigacyjnego

- ✓ Połączenie transmisji danych zostało nawiązane.
- ✓ Usługi Porsche Connect są włączone w portalu My Porsche.
 - ▷ Zapoznać się z informacjami w rozdziale „Rejestracja i konfiguracja” na str. 3.

1. Przycisk **NAV** ▶ przycisk **OPT** ▶ **SET NAV**

2. Wybrać **Wczytaj dane** ▶ **Aktualizacja online**.

3. Wybrać pakiet do pobrania. Jeżeli są dostępne aktualne mapy nawigacyjne, należy wybrać odpowiedni region.

4. Aby rozpocząć aktualizację, wybrać **Start** .

Informacje


Podczas jednej aktualizacji można zaktualizować maksymalnie 3 regiony. Jeżeli konieczna jest aktualizacja kolejnych regionów, zwróć się do Partnera Porsche.

Wyszukiwanie online

Usługa **Szukanie online** umożliwia wyszukiwanie w Internecie miejsc docelowych (np. restauracji lub sklepów w miejscowości docelowej). Oprócz nazwy i adresu wyniki wyszukiwania zawierają dodatkowe informacje, takie jak numer telefonu czy godziny otwarcia.

Wyszukiwanie celów specjalnych (POI) za pośrednictwem Internetu


- ✓ Połączenie transmisji danych zostało nawiązane.
- ✓ Usługi Porsche Connect są włączone w portalu My Porsche.
 - ▷ Zapoznać się z informacjami w rozdziale „Rejestracja i konfiguracja” na str. 3.

1. **Przycisk NAV ▶ Szukanie online**
2. Wprowadzić wyszukiwane hasło (np. miejscowość, ulicę, nazwę).
3. Wybrać odpowiedni wpis z listy z sugestiami.
4. Aby uruchomić prowadzenie do wybranego celu, wybrać **Start** .

Parkingi

Usługa **Parkingi** umożliwia wyświetlanie informacji o wolnych miejscach parkingowych, np. np. u celu podróży, w systemie Porsche Communication Management (PCM).

Wyświetlanie parkingów



Rys. 9: Wyświetlanie parkingów

- ✓ Połączenie transmisji danych zostało nawiązane.
- ✓ Usługi Porsche Connect są włączone w portalu My Porsche.
 - ▷ Zapoznać się z informacjami w rozdziale „Rejestracja i konfiguracja” na str. 3.

1. Przycisk **HOME** ► **APPS**

2. Wybrać opcję **Parkingi P**.

3. Wybrać odpowiednią opcję:

- **Szukaj**: wyszukiwanie określonego parkingu.
- **W pobliżu**: wyświetlanie parkingów w okolicy samochodu.
- **U celu**: wyświetlanie parkingów u celu podróży, gdy włączone jest prowadzenie do celu.

- **U celu pośredniego**: wyświetlanie parkingów u celu podróży, gdy włączone jest prowadzenie do celu.
- **W innej miejscowości**: wyświetlanie parkingów znajdujących się w wybranej miejscowości.

1. Wybrać parking.

- ➔ Wyświetlane są informacje dotyczące np. opłat parkingowych i godzin otwarcia.

2. Zapisać parking w Ulubionych za pomocą opcji **Save +★** lub rozpocząć prowadzenie do parkingu za pomocą opcji **Start** .

Zmiana ustawień

Można wybrać różne ustawienia, np. kryteria sortowania.

1. Przycisk **HOME** ► **APPS** ► przycisk **OPT**

2. Wybrać odpowiednie ustawienie.

Aplikacja Porsche Track Precision

Prawo do zmian nazw i funkcji zastrzeżone.

Dostępna w niektórych krajach aplikacja umożliwia połączenie z samochodem za pomocą bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN). Aplikacja umożliwia wyświetlanie, rejestrowanie i analizowanie danych dotyczących jazdy bezpośrednio w telefonie komórkowym. Do korzystania z aplikacji nie jest konieczna karta SIM lub połączenie transmisji danych.

Informacje na temat nawiązywania połączenia WLAN w systemie PCM ► str. 6 lub osobna instrukcja obsługi samochodu.

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji i funkcji aplikacji są dostępne w aplikacji oraz pod adresem

► www.porsche.com

lub u Partnera Porsche.



Utrata kontroli nad samochodem

Zbyt duża prędkość samochodu i ryzykowny styl jazdy mogą powodować niebezpieczeństwo utraty kontroli nad samochodem.

- Styl jazdy i manewry należy dostosować do umiejętności kierowcy, warunków drogowych i pogodowych oraz do sytuacji na drodze.
- Z aplikacji należy korzystać wyłącznie na zamkniętych odcinkach poza drogami publicznymi.

Informacje

Ponieważ aplikacja umożliwia dostęp do danych dotyczących samochodu, zaleca się, aby zabezpieczyć te dane przed dostępem osób nieuprawnionych.

Mapa satelitarna


Usługa **Mapa satelitarna** umożliwia uzyskanie bardziej szczegółowego widoku mapy. **Mapa satelitarna** prezentuje dane satelitarne budynków i terenu w postaci zdjęć lotniczych.

Włączanie mapy satelitarnej



Rys. 10: Mapa satelitarna

- ✓ Połączenie transmisji danych zostało nawiązane.
- ✓ Usługi Porsche Connect są włączone w portalu My Porsche.
 - ▷ Zapoznać się z informacjami w rozdziale „Rejestracja i konfiguracja” na str. 3.

1. Wybrać **MAP** przycisk **boczne menu** 
2. Włączyć opcję **Mapa satelitarna**.

Twitter

Usługa **Twitter** umożliwia łączenie i wysyłanie szablonów tweetów z portalu Porsche Connect z danymi samochodu, np. dotyczącymi aktualnej lokalizacji. System PCM (Porsche Communication Management) może wyświetlać zaprenumerowane tweety.

Konfigurowanie Twittera w portalu My Porsche

1. Uruchomić My Porsche.

W zależności od kraju dostęp znajduje się w witrynie Porsche u góry po lewej stronie.

2. Zalogować się przy użyciu osobistych danych dostępowych (identyfikatora Porsche i hasła).

3. Zarządzaj usługami ▶ Twitter ▶ Konfiguruj Twittera

4. Połącz samochód z Twitterem (logowanie się za pomocą osobistego konta Twittera w portalu My Porsche).

5. Wybrać odpowiednią opcję:

- **Nowy** (+): tworzenie nowej wiadomości.
- **Szukaj** (🔍): filtrowanie wiadomości na liście.
- **Kasowanie** (🗑️): usuwanie poszczególnych wiadomości z listy.
- **Symbol ołówka** (✎): edytowanie utworzonych wiadomości.

Dodawanie nowych wiadomości statusowych w Twitterze

1. Wybrać **Nowy** (+).

2. Napisać wiadomość i uzupełnić danymi samochodu (np. nazwą miejsca docelowego lub godziną przyjazdu).

3. Wybrać **Zapisz**.

Obsługa Twittera w systemie PCM



Rys. 11: U uruchamianie Twittera

- ✓ Połączenie transmisji danych zostało nawiązane.
- ✓ Usługi Porsche Connect są włączone w portalu My Porsche.
- ✓ Kod parowania został wprowadzony do systemu PCM.
 - ▷ Zapoznać się z informacjami w rozdziale „Rejestracja i konfiguracja” na str. 3.

1. Nacisnąć **przycisk HOME**.


2. **APPS** (📱) ▶ **Twitter** (🐦)

3. Wybrać odpowiednią opcję:

- **Główna**: aktualne wiadomości na Twitterze.
- **Moje tweety**: skonfigurowana wiadomość.
 - ▷ Zapoznać się z informacjami w rozdziale „Konfigurowanie Twittera w portalu My Porsche” na str. 29.
- **Trendy**: popularne hashtagi.

Odczytywanie tweetu

Obsługa głosowa umożliwia odczytywanie aktualnych tweetów przez system PCM.



Rys. 12: Przycisk obsługi głosowej na dźwigni obsługi


Włączenie obsługi głosowej i odczytywanie tweetu

- ✓ Zapłon jest włączony.
 - ✓ Nie jest prowadzona żadna rozmowa telefoniczna.
 - ✓ Ułatwienie przy parkowaniu nie jest aktywne.
 - ✓ Wybrana jest wiadomość statusowa Twittera.
1. Nacisnąć krótko przycisk (🗣️) na dźwigni obsługi. Rozlega się rosnący sygnał dźwiękowy, a w systemie PCM pojawia się symbol obsługi głosowej (🗣️).
 2. Wypowiedzieć polecenie głosowe: **Odczytaj tweet**.
 - ➔ Wybrany tweet zostanie odczytany.

Pogoda

Usługa **Pogoda** umożliwia wyświetlanie informacji o pogodzie, np. u celu podróży, w systemie Porsche Communication Management (PCM).

Wyświetlanie informacji o pogodzie



Rys. 13: Wyświetlanie informacji o pogodzie

- ✓ Połączenie transmisji danych zostało nawiązane.
- ✓ Usługi Porsche Connect są włączone w portalu My Porsche.
 - Zapoznać się z informacjami w rozdziale „Rejestracja i konfiguracja” na str. 3.

1. Przycisk **HOME** ► **APPS**

2. Wybrać opcję **Pogoda**

3. Wybrać odpowiednią opcję:


- **Szukaj**: wyszukiwanie określonej informacji o pogodzie.
- **W pobliżu**: wyświetlanie informacji o pogodzie w okolicy samochodu.
- **U celu**: wyświetlanie informacji o pogodzie u celu podróży, gdy włączone jest prowadzenie do celu.

- **U celu pośredniego**: gdy włączone jest prowadzenie do celu i wprowadzono cel pośredni, wyświetlane są informacje o pogodzie w pobliżu celu pośredniego.
- **W innej miejscowości**: wyświetlane są informacje o pogodzie dla wybranej miejscowości.

- Aby uzyskać dodatkowe informacje o pogodzie, należy przejść do następnej strony (przesunąć palcem).

Zmiana ustawień

Można wybrać różne ustawienia.

1. Przycisk **HOME** ► **APPS**  ► przycisk **OPT**
2. Wybrać odpowiednie ustawienie.

Spis haseł

A

Aktualizacja mapy online.....	24
Aplikacja	
Kontakt i pomoc.....	21
Konto.....	21
Korzystanie z funkcji zdalnych.....	16
Korzystanie z Remote Services (usługi zdalne).....	16
Mapa.....	19
Mój garaż.....	22
Mój profil.....	21
Nawiguj do samochodu.....	20
Odkrywaj.....	20
Ogrzewanie postojowe.....	17
Pokaż szczegóły samochodu.....	16
Poruszanie się po menu.....	16
Ryglowanie.....	17
Samochód.....	16
Szukaj celu.....	20
Timer.....	17
Ustawienia konta.....	21
Wiadomości.....	21
Wyślij cel do pojazdu.....	20
Wyświetlanie pozycji.....	20
Zapisywanie celu w Ulubionych.....	20
Zaplanuj trasę.....	20
Aplikacja Porsche Connect	
Połączenie z systemem PCM za pośrednictwem sieci WLAN.....	16
Aplikacja Porsche Track Precision.....	27
Aplikacje.....	3
Apple CarPlay	
Obsługa za pomocą systemu PCM.....	9
Obsługa za pomocą systemu rozpoznawania mowy Siri.....	9
Przełączanie między Apple CarPlay a odtwarzaczem iPod.....	9
Uruchamianie w systemie PCM.....	9

C

Ceny paliw.....	11
Connect.....	3

I

Informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym.....	15
--	----

K

Konfiguracja i korzystanie z usług.....	8
Korzystanie z funkcji zdalnych.....	16
Korzystanie z Remote Services (usługi zdalne).....	16

M

Mapa satelitarna.....	28
Mój profil	
Aplikacja.....	21
My Porsche.....	4
Dodawanie celu nawigacji.....	5
Konfigurowanie usług.....	4
Logowanie.....	4
Rejestracja za pomocą Porsche ID.....	4

O

Odczytywanie tweetu (obsługa głosowa).....	29
--	----

P

Parkingi.....	26
Pogoda.....	30
Połączenie danych	
Wybór punktu dostępowego (APN).....	7
Zewnętrzna karta SIM.....	6
Zewnętrzny punkt dostępu Wi-Fi.....	7
Porsche Connect.....	3
Logowanie użytkownika (Porsche ID).....	4
Nawiązywanie połączenia danych.....	3
Rejestracja.....	3
Usługi.....	3

R

Rejestracja i włączanie	
Rejestracja w My Porsche.....	4

T

Telefon	
Połączenie (Bluetooth®).....	12
Połączenie telefonu za pośrednictwem Bluetooth® (systemy operacyjne Windows® i iOS®).....	12
Połączenie za pośrednictwem Bluetooth® (nowy telefon komórkowy).....	12
Twitter	
Konfigurowanie w portalu My Porsche.....	29
Obsługa w systemie PCM.....	29

U

Uruchamianie funkcji obsługi głosowej.....	13
--	----

W

Wiadomości	
Konfigurowanie w portalu My Porsche.....	23
Obsługa w systemie PCM.....	23
Wiadomość	
Dyktowanie.....	12
Dyktowanie i odczytywanie.....	13
Wybieranie APN (punktu dostępowego).....	7
Wybieranie punktu dostępowego (APN).....	7
Wyszukiwanie online.....	25

Z

Zaplanuj trasę.....	20
---------------------	----