



Porsche Connect

Hyvä tietää – Ohjeet

WKD 9Y0 71 A **96 22**

01/2022

Germany

Porsche, Porschen vaakuna, 911, PCCB, PCM, PDK, PSM, PTM, Tequipment ja muut tunnuksset ovat Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Jälkipainamiseen kokonaan tai osittain ja kaikenlaisen jäljentämiseen vaaditaan Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:n kirjallinen hyväksyntä.

© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Porscheplatz 1
70435 Stuttgart

Varustelu

Porsche pidättää autojen ja sovellusten jatkuvan kehittämisen vuoksi oikeuden siihen, että varustelu ja tekniikka poikkeavat tämän käyttöohjeen kuvista ja kuvauksista. Varusteluvaihtoehdot eivät aina kuulu toimituksen vakiosisältöön, tai ne vaihtelevat maan mukaan. Lisätietoja jälkiasennusmahdollisuuksista saat Porsche-jälleenmyyjältä. Yksittäisten valtioiden erilaisen lainsäädännön mukaan autosi varustelu voi

poiketa kuvauksesta. Jos Porschessasi on varusteita, joita ei ole kuvattu tässä, Porsche-jälleenmyyjäsi neuvoo niiden käytössä ja hoidossa.

Lisätietoja palveluista

Lisätietoja palveluista on saatavissa Internetistä osoitteesta **www.porsche.com/connect**.

Porsche Connect -ohjeet

Porsche Connect -ohjeet eivät korvaa auton käyttöohjetta. Tietoja autosta löydät auton käyttöohjeesta. Huomioi erityisesti varoitukset ja turvaohjeet.

Tietoja näistä ohjeista

Varoitukset ja tunnukset

Tässä käyttöohjeessa käytetään erilaisia varoituksia ja tunnuksia.



VAARA

Vakavia vammoja tai kuolema

Jos Vaara-sanalla merkittyjä varoituksia ei noudateta, seurauksena on vakavia vammoja tai kuolema.



VAROITUS

Vakavat vammat tai kuolema mahdollisia

Jos Varoitus-sanalla merkittyjä varoituksia ei noudateta, seurauksena voi olla vakavia vammoja tai kuolema.



VARO

Keskivakavat tai lievät vammat mahdollisia

Jos Huomio-sanalla merkittyjä varoituksia ei noudateta, seurauksena voi olla keskivakavia tai lieviä vammoja.

OHJE

Aineelliset vahingot mahdollisia

Jos Ohje-sanalla merkittyjä varoituksia ei noudateta, seurauksena voi olla ajoneuvon aineellisia vahinkoja.



Tietoja

Lisätiedot on merkitty sanalla Tietoja.

- ✓ Seuraavien edellytysten on täyttyvä, jotta toiminto voi käyttää:
- ▶ Toimintaohje, jota on noudatettava.

1. Toimintaohjeet numeroidaan, jos ne sisältävät useita peräkkäisiä vaiheita.
2. Keskusnäytöllä näkyvät toimintaohjeet, joita sinun on noudatettava.

▶ Ohje, mistä voi etsiä lisätietoja tietyistä aiheista.

Lisätietoja

Lisätietoja autostasi, Connect-palveluista ja latauslaitteista saat autosi sisäänrakennetuista ohjeista, sovelluksesta ja Porschen sähköisistä kanavista. Jos haluat lisätietoja sähköisistä kanavista, ota yhteys Porsche-jälleenmyyjään.

Sisäänrakennettu



Ohjeet löydät Porsche Communication Management (PCM) -järjestelmästä kohdasta:

▶  ▶ **Käyttöohje**

Disclaimer

Apple, the Apple logo, CarPlay, iPod, Siri, iPhone and other designations of Apple are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store on Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity

Apple Inc.:n palvelumerkki. iOS on Cisco Technology, Inc.:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja sitä käytetään Applen lisenssillä. Android, Android Auto, Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Sisällys

Rekisteröinti ja määrittäminen

Tärkeitä huomautuksia Porsche Connect -palveluista	3
Rekisteröinti ja käyttöönotto	4
Tiedonsiirtoyhteyden muodostaminen	6
Hallinnointi ja asetukset	7

Palvelut pähkinäkuoressa

Android Auto	8
Apple CarPlay	10
Apple Music	13
Apple Podcasts	14
Haku	15
Kalenteri	16
My Porsche -sovellus	17
Navigation Plus	26
Uutiset	27
Verkossa suoritettava ohjelmistopäivitys	28
Radio Plus	29
Vaaratutka	30
Smart Service	31
Spotify	33
Puheohjaus	34
Sää	38
Aakkosellinen hakemisto	39

Rekisteröinti ja määritys

Tärkeitä huomautuksia Porsche Connect -palveluista

Käytettävyys

Porsche Connect -palveluiden saatavuus vaihtelee maan ja varustelun mukaan. Vastaavasti kuvattu sisältö voi vaihdella.

Tiedonsiirtoyhteys

Porsche Connect -palvelujen käyttö edellyttää tiedonsiirtoyhteyttä. Tiedonsiirtoyhteyden voi muodostaa maakohtaisesti integroidun SIM-kortin tai ulkoisen Wi-Fi-liityntäpisteen kautta.

Tietoja

Integroidun SIM-kortin käyttöä varten on joissakin maissa oikeudellisista syistä todennettava asiakkaan henkilöllisyys. Tätä varten on ennen Porsche Connect -palveluiden käyttöönottoa tarkastettava asiakkaan henkilöllisyys henkilöllisyystodistuksen avulla. Kolmannen osapuolen palveluntarjoaja (IDnow) suorittaa todennuksen videopuhelulla.

Katso lisätietoja käyttöönotosta ja henkilön todentamisesta myös kohdista **Videoita ja ohjeita** sekä **Kysymyksiä ja vastauksia** osoitteesta

▷ www.porsche.com/connect

Parhaillaan käytössä oleva tiedonsiirtoyhteys näkyy PCM-järjestelmän tilarivillä ja laitehallinnassa.

Tietoja

Katso **Porsche Communication Managementin (PCM)** ja **laitehallinnan** käyttöä koskevia tietoja ajoneuvon käyttäjän käsikirjasta.

Rekisteröintimenettely

Rekisteröintiprosessit voivat vaihdella maasta ja varustelusta riippuen.

Tietoja

Lisätietoja Porsche Connect -palveluista (ohjevideoita, Porsche Connect -ohjeita sekä kysymyksiä ja vastauksia) on osoitteessa

▷ www.porsche.com/connect

Porsche Connect -palvelut

Saatavilla olevat Porsche Connect -palvelut voivat vaihdella maasta ja varustelusta riippuen.

Tietoja

Lisätietoja Porsche Connect -palveluista (ohjevideoita, Porsche Connect -ohjeita sekä kysymyksiä ja vastauksia) on osoitteessa

▷ www.porsche.com/connect

Käyttö ajon aikana

Kun käytät ajon aikana PCM-järjestelmää tai muita auton toimintoja, on vaara, että huomiosi kiinnittyy pois ajotapahtumista, etkä välttämättä pysty reagoimaan riittävän nopeasti vaaratilanteisiin. Tästä syystä jotkut toiminnot ovat käytettävissä vain auton seisossa paikallaan.

1. Käytä monitoimiohjauspyörää, infotainment-järjestelmää jne. ajon aikana vain liikennetilanteen salliessa. Pysäköi turvallisesti, jos olet epävarma.
2. Älä käytä ajon aikana matkapuhelimia tai muita mobiililaitteita.
3. Soita vain handsfree-laitteella.

4. Älä työnnä käsiä ohjauspyörän puolien väliin ajon aikana. Muuten et pysty vaaratilanteessa reagoimaan riittävän nopeasti.

Sovellukset

Autoosi on maakohtaisesti käytettävissä erilaisia sovelluksia (lataus Apple App Store -kaupasta tai GOOGLE Play Store -kaupasta).



VAROITUS

Asetus ja käyttö ajon aikana

Sovellusten säätö ja käyttö ajon aikana voi heikentää keskittymistä liikenteeseen. Voit menettää auton hallinnan.

- ▶ Käytä ja säädä sovelluksia vain auton ollessa paikallaan.

Tietoja

Lisätietoja Porsche Connect -palveluista (ohjevideoita, Porsche Connect -ohjeita sekä kysymyksiä ja vastauksia) on osoitteessa

▷ www.porsche.com/connect

Rekisteröinti ja käyttöönotto

My Porsche

My Porsche on keskeinen foorumi autojen hallintaan ja tärkeimpien palvelujen käyttöön sekä muiden tarjousten esittelyyn. Pääsy My Porsche -portaaliin tapahtuu henkilökohtaisella Porsche ID:llä.

Porsche ID on todennettu sähköpostiosoite, jota käytetään Porsche Connect -käyttäjätunnuksena My Porsche -portaalissa, Porsche Connect Store -kaupassa ja My Porsche -sovelluksessa.

Porsche ID -tilillä käyttäjä voi tehdä tietojen synkronointiin ja käsittelyyn liittyviä henkilökohtaisia asetuksia. Lisäksi foorumi tarjoaa muita mahdollisuuksia, kuten mahdollisuuden sopia huoltoaikoja.

Palvelut ja toiminnot ovat käytettävissä mallista, maasta ja varustelusta riippuen.

Kirjautuminen My Porsche -portaaliin

✓ Porsche ID -tili on otettu käyttöön.

1. My PorscheAvaa -portaali.

(kuvake sijaitsee maakohtaisesti Porschen verkkosivulla ylhäällä vasemmalla.)

2. Anna sisäänkirjautumistiedot (Porsche ID ja salasana) ja avaa.

Porsche ID -tilin (Porsche Connect -käyttäjä) ja Porsche Connect -palvelujen käyttöönotto

✓ Porsche ID -tilin käyttöönottosähköposti vastaanotettiin.

1. Napauta sähköpostin "Ota Porsche ID -tili käyttöön" -painiketta ja syötä vahvistuskoodi (lähetetään tallennettuun matkapuhelinnumeroon).

2. Määritä **salasana** ja **turvakoodi** Porsche ID -tilille.

3. Täytä profiilitiedot ja ota Porsche Connect -sovelluksen maakohtaisesti käytettävissä oleva ilmainen käyttöaika käyttöön (tapahtuu maakohtaisesti taustalla).

i Tietoja

Jos et ole saanut Porsche ID:n aktivointisähköpostia, ota yhteyttä Porsche-jälleenmyyjään.

Turvakoodi

Turvakoodin antaminen on välttämätöntä Porsche ID:n rekisteröimiseksi autoon sekä joidenkin etäpalveluiden käyttämiseksi sovelluksen tai My Porsche -portaalin kautta.

1. My PorscheAvaa -portaali.

2. Kirjautu sisään henkilökohtaisilla pääsytiedoilla (Porsche ID ja salasana).

3. Käyttäjäasetuksissa voit asettaa, muuttaa tai palauttaa turvakoodin.

Turvakoodi on annettava maakohtaisesti esim. seuraavien palvelujen käyttöä varten:

- Porsche ID:n lukituksen poistaminen autoon astumisen jälkeen (jos "Kirjautu sisään turvakoodilla" on asetettu)
- Auton kirjautumisasetusten muuttaminen (esim. "Kirjautu sisään ilman turvakoodia")
- Porsche Vehicle Tracking System (PVTS) -järjestelmien käytöstäpoisto
- Etätoimintojen aktivointi rinnakkaiskäyttäjää varten

Palvelujen määritys

✓ Porsche ID -tili on otettu käyttöön.

1. My PorscheAvaa -portaali.

2. Kirjautu sisään henkilökohtaisilla pääsytiedoilla (Porsche ID ja salasana).

3. Valitse **Palvelut**-välilehti.

➔ Näyttöön tulevat käytettävissä olevat palvelut.

4. Valitse haluamasi palvelu.

5. Ota käyttöön ja määritä.

i Tietoja

- Porsche Connect -palvelupaketti sisältää useita Porsche Connect -palveluita ilmaisella käyttöajalla, joka palvelusta ja maasta riippuen voi olla eripituinen. Lisätietoja ilmaisista käyttöajoista ja jatkokustannuksista sekä yksittäisten palvelujen...

lujen saatavuudesta saat verkossa osoitteesta www.porsche.com/connect tai Porsche-jälleenmyyjältä.



- Porsche Connect -palvelujen käyttö tapahtuu maakohtaisesti integroidulla SIM-kortilla tai ulkoisella WiFi-liityntäpisteellä (käytettävissä vain Venäjällä).
- Datapakettien vastaanottaminen internetistä voi matkapuhelinverkon hinnoittelusta ja ulkomailla olostu riippuen aiheuttaa lisäkustannuksia. Suosittelemme rajattoman tiedonsiirron sisältävää liittymää.

Käytettävyys, laajuus ja palvelutarjoajat voivat vaihdella maan, vuosimallin, käytettävän laitteen ja tariffin mukaan.

Porsche ID:n (Porsche Connect -käyttäjä) kirjautuminen autoon

Joidenkin Porsche Connect -palvelujen käyttöä varten autoon on kirjaututtava sisään Porsche ID:llä. Sisäänkirjautumista käytetään omien asetusten hakemiseen My Porsche -portaalista autossa.

- ✓ Porsche Connect -käyttäjä (Porsche ID) määritetty My Porsche -portaalisissa.
- ✓ Turvakoodi (katso ▷ Katso luku "Turvakoodi" sivulta 4.) luotu ja tunnettu Porsche ID:lle My Porsche -portaalisissa.

1.  ▶ **Asetukset**  ▶ **Tilit** ▶ **Määritä tili**
2. Syötä Porsche ID, sähköpostiosoite ja My Porsche -salasana ja vahvista valitsemalla **Kirjautu sisään**.

▷ Katso luku "Turvakoodi" sivulta 4.

Navigointikohteen lisääminen

Navigointikohteet voidaan asettaa joko My Porsche -portaalisissa tai suoraan autossa.

Navigointikohteen lisääminen My Porsche -portaalisissa

✓ Porsche ID -tili on otettu käyttöön.

1. My PorscheAvaa -portaali.
2. Kirjautu sisään henkilökohtaisilla pääsytiedoilla (Porsche ID ja salasana).
3. Valitse **Palvelut**-välilehti.
 - ➔ Näyttöön tulevat käytettävissä olevat palvelut.
4. Valitse **Navigation Plus** -palvelu.
5. Valitse **Lisää uusi kohde**.
6. Anna kohteen tiedot.
 - ➔ Kohde näkyy My Porsche -portaalisissa, ja sitä voidaan muokata, se voidaan merkitä, poistaa tai lähettää autoon.

Tiedonsiirtoyhteyden muodostaminen

Tiedonsiirtoyhteyden luominen integroidun SIM-kortin kautta

Tiedonsiirtoyhteyden muodostaminen integroidulla SIM-kortilla on käytettävissä maakohtaisesti.

- ✓ Yksityistila on poistettu käytöstä.

► s. 7

Tiedonsiirtoyhteys luodaan automaattisesti käyttövalmiuden asettamisen jälkeen.

Tietoja

Jos tiedonsiirtoyhteyttä ei voida muodostaa, tee seuraavat tarkistukset:

- Yksityistila on poistettu käytöstä.
- Auto on ympäristössä, jossa on tarpeeksi laadukas verkko (ei katvealueita).

- ▶ Käynnistä PCM tarvittaessa uudelleen.

Tiedonsiirtoyhteyden muodostaminen ulkoisen WiFi-liityntäpisteen kautta

Tiedonsiirtoyhteyden muodostaminen ulkoisen WiFi-liityntäpisteen kautta on tällä hetkellä käytettävissä vain Venäjällä.

Tietoja

Tiedonsiirtoyhteydet ulkoisten WiFi-liityntäpisteiden kautta voivat aiheuttaa lisäkustannuksia (esim. verkkovierailun vuoksi).

- ✓ Matkapuhelimen WiFi-liityntäpiste tai julkinen liityntäpiste käytettävissä.

1. Valitse **Laitehallinta** ► Yhdistä uusia laitteita **Yhdistä auto WiFi-verkkoon**.

➔ WiFi-verkkoja haetaan ja ne tulevat näkyviin.

2. Valitse WiFi-liityntäpiste (esim. julkinen liityntäpiste tai matkapuhelimen WiFi-liityntäpiste) ja syötä WiFi-pääsytiedot PCM-järjestelmään. Huomioi kirjoittaessasi isot ja pienet kirjaimet.

➔ Yhteys ulkoiseen WiFi-liityntäpisteeseen muodostetaan.

Datapakettien tilaaminen

WiFi-liityntäpisteen internetyhteyden muodostaminen edellyttää datapakettien tilaamista.

- ✓ Tiedonsiirtoyhteyden muodostaminen integroidulla SIM-kortilla onnistui.

- ✓ Sopiva datapaketti, joka on tilattu maakohtaisesti osoitteesta

► www.porsche.com/connect

tai paikalliselta matkapuhelinoperaattorilta.

Kun datapaketti on käytetty loppuun, siitä tulee automaattisesti ilmoitus PCM-järjestelmään.

PCM-järjestelmän WiFi-liityntäpisteen käyttöönotto

Auton liityntäpisteeseen voi liittää enintään kahdeksan WiFi-laitetta.

- ✓ Datapaketti tilattu.
- ✓ Älypuhelimien WiFi-toiminto on käytössä ja näkyvissä muille laitteille.

1. Valitse **Laitehallinta** ► **Yhdistä uusia laitteita**

► **Yhdistä laite auton liityntäpisteeseen**.

➔ Laitteen nimi ja PCMPCM-järjestelmän salasana näkyvät PCM-järjestelmässä.

2. Anna PCM-järjestelmän näytetyt WiFi-pääsytiedot laitteen WiFi-asetuksiin.

– tai –

Skannaa PCM-järjestelmässä näkyvä QR-koodi laitteella.

- ➔ Muodostetaan yhteys PCM-järjestelmän langattomaan internetyhteyteen muodostetaan.



Tietoja

Kalentereja voidaan synkronoida, vaikka datapakettia ei olisi tilattu.

Hallinnointi ja asetukset



Porsche ID:n (Porsche Connect -käyttäjä) hallinnointi

- ✓ Porsche ID (Porsche Connect -käyttäjä) kirjautunut sisään.

▶  ▶ **Asetukset**  ▶ Tilit/Valitse haluamasi tili
 ... ▶ **Toimenpiteen** suorittaminen:

- **Sisäänkirj. turvakoodilla:** kun käyttövalmiutta asetetaan tai tiliä vaihdetaan, Porsche ID on vahvistettava ja turvakoodi syötettävä.
- **Sisäänkirj. ilman turvakoodia:** kun käyttövalmiutta asetetaan tai tiliä vaihdetaan, vain Porsche ID on vahvistettava.
- **Automaattinen sis.kirjautuminen:** kun käyttövalmiutta asetetaan tai tiliä vaihdetaan, Porsche ID:llä kirjaututaan automaattisesti sisään ilman uutta vahvistusta.
- **Poista tili:** Porsche ID poistetaan autossa.
- **Kirjaudu ulos tililtä:** Porsche ID:llä kirjaututaan ulos autossa. Vierastili otetaan käyttöön.

Palvelukatsauksen näyttäminen



▶ Valitse  ▶ **Asetukset**  ▶ **Yksityisyys ja Porsche Connect -asetukset** ▶ **Kaikkien Porsche Connect -palvelujen yht.veto.**
 ➔ Hankittujen palvelujen tiedot ja sopimuksen kesto tulevat näyttöön.

Etäkäyttöoikeuden myöntäminen

Etäkäyttöoikeutta edellytetään palveluhajauksen käyttämiseen My Porsche -portaalissa tai Porsche Connect -sovelluksessa (maakohtaisesti käytettä-

vissä) autossa. Etäkäyttöoikeus myönnetään automaattisesti, kun pääkäyttäjä on ensimmäisen kerran sisäänkirjautunut autoon.

- ✓ Pääkäyttäjä on vähintään kerran sisäänkirjautunut autoon.



▶ Sisäänkirjautuneet käyttäjät tarkistetaan kohdassa:  ▶ **Asetukset**  ▶ **Tilit**

Yksityistilan käyttöönotto

Yksityistilan käyttöönotto on maakohtaisesti käytettävissä.

Kun yksityistila on otettu käyttöön, auto ja My Porsche -sovellus sekä My Porsche -portaali eivät ole yhteydessä keskenään. Autokohtaisia tietoja ei välitetä. Tällöin autoon ei voida tehdä mitään asetuksia sovelluksen tai My Porsche -portaalin kautta.

- ✓ Etäkäyttöoikeus myönnetty.


▶  ▶ **Asetukset**  ▶ **Yksityisyys ja Porsche Connect -asetukset** ▶ **Yksityistila**
 ➔ Voit ottaa yksityistilan käyttöön kaikille palveluille, yksittäisille palveluille tai palveluryhmille tai poistaa sen niiltä käytöstä.

Vaikka yksityistila olisi otettu käyttöön, autosi sijaintitietoja voidaan välittää hätäpuhelu- tai varkaustapauksessa.

- ▶ Kaikille auton käyttäjille on kerrottava, että yhteys voidaan katkaista.


Palvelut pähkinäkuoressa Android Auto


Siirrä Android Auto -sovellukseen



Kuva . 1: Käsinojan USB-liitäntä (tyyppi C)

i Tietoja



Akkusymbolilla  merkityt USB-portit sopivat liitetyn laitteen lataamiseen.

Jos USB-portissa ei ole merkintää tai se on merkitty USB-symbolilla , se sopii tiedonsiirtoon ja liitetyn laitteen lataamiseen.

- ✓ Android 6 tai uudempi.
- ✓ Android Auto asennettu puhelimeen.
Android 10:stä alkaen Android Auto on integroitu valmiiksi.
- ✓ Puhelimen mobiilidatayhteys käytössä.
- ✓ Google Assistant ja Android Auto aktivoitu asetuksista.

- ✓ Käytä moitteettoman toiminnan varmistamiseksi ehjää puhelimen valmistajan alkuperäistä johtoa ilman USB-sovitinta.
- ✓ Tarkista nykyiset vaatimukset Android Auton kotisivulta.

1. Liitä puhelin käsinojan USB-liitäntään (tyyppi C) **A**.
2. Vahvista ilmoitus Android Auton käytöstä.
➔ Android Auto otetaan käyttöön ja käytettävissä olevat sovellukset tulevat näkyviin.
3. Noudata puhelimen ohjeita.

► Voit siirtyä toisesta valikkokohdasta Android Auto -palveluun valitsemalla  ► **Android Auto** .

i Tietoja





- Suosittelemme asentamaan uusimman Android-version.
- Näkyvissä voivat olla vain sellaiset käytettävän puhelimen sovellukset, joita Android Auto tukee. Android Autolle saatavilla olevia sovelluksia löytyy Google Play Storesta.
- Toiminto voidaan tarjota vain Googlen tukemissa maissa. Tietoja tuetuista maista: Katso Android Auton kotisivu.
- Android Auto -toiminnossa näkyvät sisällöt ja toiminnot ovat peräisin yksinomaan liitetystä puhelimesta.
- Kun Android Auto -toimintoa käytetään, aktiiviset Bluetooth®-yhteydet (esim. soittaminen, media-toisto tai viestit) katkaistaan automaattisesti.
- Android Auton käyttö edellyttää aktiivista tiedonsiirtoyhteyttä. Matkapuhelinverkon hinnoittelusta ja erityisesti ulkomailla käytöstä voi aiheutua lisäkustannuksia. Suosittelemme rajattoman tiedonsiirron sisältävän liittymän käyttöä.

Katso tietoja Porsche Communication Management -järjestelmän (PCM) käytöstä erillisestä auton käyttöoppaasta.


Android Auton käyttö

Android Auton käyttö PCM-järjestelmän avulla

Kaikkia käytettävissä olevia sovelluksia voidaan käyttää PCM-järjestelmän kosketusnäytön, kierto-/painosäätimen ja paluupainikkeen avulla.

- ▶ Voit avata **Android Auton** päävalikon valitsemalla Home-painikkeen  PCM-järjestelmän kosketusnäytöltä.
- ▶ Siirry PCM-järjestelmän päätoimintoihin valitsemalla  ▶ **Android Auto**  - tai -
Valitse mikä tahansa toiminto (esim. .

Android Auton käyttö Google Assistantin puheentunnistuksen avulla




Kuva . 2: Käyttövivun puheohjauspainike


Käynnistä Google Assistant

- ✓ Google Assistant on otettu käyttöön käyttämäsi puhelimen asetuksista.
- ✓ Sytytysvirta ja PCM kytkettyinä päälle.
- ✓ Puhelua ei aktiivisena.

- ✓ Pysäköintiauvustin ei ole aktiivinen.
- ✓ PCM-järjestelmän puheohjaus ei käytössä.

1. Pidä ohjauspyörän painike  painettuna.
2. Anna komento puhumalla.

Lopeta Google Assistant

- ✓ Google Assistant on käytössä ja odottaa puhekohtoa.
- ▶ Paina ohjauspyörän painiketta .
 - ➔ Laskeva äänimerkki kuuluu.




Tietoja puheohjauksesta:

- ▶ Katso luku "Puheohjaus" sivulta 34.


Wireless Android Auton avaaminen

Wireless Android Auto (saatavilla varustuksesta ja maasta riippuen) mahdollistaa Android Auton käytön ilman johtoja. Wireless Android Auto tukee vain yhtä aktiivista puhelinta kerrallaan.

- ✓ Puhelimen Bluetooth®-toiminto ja WiFi-toiminto ovat käytössä ja näkyvissä muille laitteille.
- ✓ Puhelimen Wireless Android Auto käytössä.
- ✓ Auton Bluetooth®-toiminto ja WiFi-toiminto käytössä.

1. Valitse tilakentässä  tai  (yhteyden tilasta riippuen) ja yhteysavustajan valikossa **Android Auto**  ▶ **Haku**.
- tai -

Laitteet  ▶ **Android Auto** 




Paina ja pidä painettuna ohjauspyörän painiketta , kunnes haku käynnistyy.

2. Valitse laite listasta.

3. Vahvasta ilmoitus Android Auton käytöstä.
 - ➔ Android Auto on käytössä. Käytettävissä olevat sovellukset tulevat näyttöön.

Kun puhelin on yhdistetty, Android Auto käynnistyy automaattisesti, kun puhelin on ajoneuvon sisällä.

Vaihtoehtoisesti voidaan liittää **Wireless Android Auto** seuraavasti:

1.  ▶ **Laitteet** 
2. Valitse käytettävän puhelimen kuvake .




Voit siirtyä toisesta valikkokohdasta **Android Auto -palveluun**:

- ▶ valitsemalla  ▶ **Android Auto**  - tai -
valitsemalla **Android Auto**  tilakentässä.

Tallennetun puhelimen poistaminen laiteluettelosta


1. Valitse  ▶ **Laitteet** .
2. Pyyhkäise poistettavan laitteen rivillä oikealta vasemmalle.
 - ➔ Laite poistetaan laiteluettelosta.

Wireless Android Auton sulkeminen

1. Valitse  ▶ **Laitteet** .
2. Valitse käytettävän puhelimen kuvake .
 - ➔ Wireless Android Auto -sovellus suljetaan.


Apple CarPlay


Apple CarPlay -sovelluksen avaaminen



Kuva 3: Käsinojan USB-liitäntä (tyyppi C)

i Tietoja

USB-liittimet, jotka on merkitty akkukuvakkeella , soveltuvat liitetyn laitteen lataamiseen.



USB-liittimet, joissa ei ole merkintää tai joissa on USB-kuvake , soveltuvat tiedonsiirtoon ja liitetyn laitteen lataamiseen.

- ✓ iPhone 7 tai uudempi, iOS 14 tai suurempi.
- ✓ Siri ja Apple CarPlay on otettu käyttöön käytettävän iPhone-laitteen asetuksissa.
- ✓ Käytä moitteettoman toiminnan aikaansaamiseksi Apple-yhtiön ehjää alkuperäisjohtoa ilman USB-sovitinta.

1. Liitä iPhone käsinojan USB-liitäntään (tyyppi C) **A** (kuva 3).

2. Vahvista huomautus, että Apple CarPlay otetaan käyttöön.

- ➔ Apple CarPlay avautuu ja käytettävissä olevat sovellukset tulevat näyttöön.

- ▶ Voit siirtyä toisesta valikkokohdasta Apple CarPlay -palveluun valitsemalla  ▶ **Apple CarPlay** .

i Tietoja



- Suosittelemme asentamaan uusimman iOS-version.
- Näkyvissä voivat olla vain käytettävän iPhone-laitteen sovellukset, joita Apple CarPlay tukee. Tietoja tuetuista sovelluksista: katso www.apple.com/ios/carplay.
- Toiminto voidaan tarjota vain Applen tukemissa maissa. Tietoja tuetuista maista: katso www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay.
- Apple CarPlay -toiminnon sisällä näytetyt sisällöt ja toiminnot voidaan käsitellä vain liitetyillä iPhone-laitteilla.
- Jos Apple CarPlay -toimintoa käytetään, aktiiviset Bluetooth®-yhteydet (esim. soittaminen, mediatoisto tai viestit) katkaistaan automaattisesti.
- Tietyt sovellukset edellyttävät aktiivista tiedonsiirtoyhteyttä. Matkapuhelinverkon hinnoittelusta ja erityisesti ulkomailla käytöstä voi aiheutua lisäkustannuksia. Suosittelemme rajattoman tiedonsiirron sisältävän liittymän käyttöä.

Tietoja Porsche Communication Management (PCM) -järjestelmän käytöstä on auton erillisessä käyttöohjeessa.

Apple CarPlay -palvelun käyttö

Apple CarPlay -palvelun käyttö PCM-järjestelmässä

Kaikkia käytettävissä olevia sovelluksia voidaan käyttää PCM-järjestelmän kosketusnäytön, kierto-/painosäätimen ja paluupainikkeen avulla.

- ▶ Voit avata **Apple CarPlayn** päävalikon valitsemalla Home-painikkeen  PCM-järjestelmän kosketusnäytöltä.
- ▶ Voit siirtyä PCM-järjestelmän päätoimintoihin valitsemalla minkä tahansa toiminnon (esim. ).

Apple CarPlay -sovelluksen käyttö Siri-puheentunnistuksella




Kuva . 4: Käyttövivun puheohjauspainike


Siri-puheentunnistuksen käynnistyminen

- ✓ Siri on otettu käyttöön käytettävän iPhone-laitteen asetuksissa.
- ✓ Sytytysvirta ja PCM kytkettyinä päälle.
- ✓ Puhelua ei aktiivisena.

- ✓ Pysäköintivivun ei ole aktiivinen.
- ✓ PCM-järjestelmän puheohjaus ei käytössä.

1. Pidä ohjauspyörän painike  painettuna.
2. Anna komento puhumalla.

Siri-puheentunnistuksen lopetus

- ✓ Siri on aktiivinen ja odottaa puhekomentoa.
- ▶ Paina ohjauspyörän painiketta 
 - ➔ Laskeva äänimerkki kuuluu.

Tietoja puheohjauksesta:

- ▶ Katso luku "Puheohjaus" sivulta 34.

Apple CarPlay -palvelun ja iPhone-laitteen iPod-laitteena käytön välillä vaihtaminen

Jos liitetty iPhone-laite kytketään iPod-laitteena, Apple CarPlay ei ole käytettävissä. Laittehallinnan kautta voit vaihtaa iPhone-laitteen käytön iPod-laitteena tai Apple CarPlay -palveluna käytön välillä.

1. Avaa laitehallinta valitsemalla tilakentässä  tai  (yhteytilan mukaan).
 - tai -
 -  ▶ **Laitteet**  Valitse.
2. Valitse kuvake **Apple CarPlay**  käytettävästä iPhone-laitteesta.
 - tai -
 - Valitse kuvake **iPod**  käytettävästä iPhone-laitteesta.
 - ➔ Parhailaan aktiivisena olevan iPhone-laitteen käytön kuvake korostetaan värillisenä, ja se osoittaa tämänhetkisen yhteyden (**Apple CarPlay** tai **iPod**).

Wireless Apple CarPlay -toiminnon avaaminen

Wireless CarPlay (saatavilla varustuksesta ja maasta riippuen) mahdollistaa Apple CarPlayn langattoman käytön. Wireless CarPlay tukee aina vain käytössä olevaa matkapuhelinta.

- ✓ Matkapuhelimen Bluetooth®-toiminto ja WiFi-toiminto ovat käytössä ja näkyvissä muille laitteille.
- ✓ Matkapuhelimen Wireless CarPlay -toiminto on käytössä.
- ✓ Siri käytössä matkapuhelimessa.
- ✓ Auton Bluetooth®-toiminto ja WiFi-toiminto ovat käytössä.




1. Valitse tilapaneelissa  ▶ **Liitä uusi laite** ▶ **Connect Apple CarPlay**.
 - ➔ Haetaan uutta laitetta.
2. Valitse ajoneuvo matkapuhelimen asetuksista ja vahvista yhteyden muodostamisilmoitus. Salli yhteyshenkilöiden ja suosikkien synkronointi tarvittaessa.
3. Vahvista PCM-järjestelmässä laitteen yhdistäminen.
4. Vahvista huomautus, että Apple CarPlay otetaan käyttöön.
 - ➔ Apple CarPlay avautuu. Käytettävissä olevat sovellukset tulevat näyttöön.

Apple CarPlay käynnistyy automaattisesti autoon tultaessa, kun iPhone on yhdistetty ensimmäisen kerran. Matkapuhelimen voi siten jättää vaikka laukkuun tai taskuun. (Bluetooth®- ja WiFi-toimintojen on oltava käytössä).


Vaihtoehtoisesti voidaan liittää **Wireless CarPlay** seuraavasti:

1.  ► **Laitteet** 
2. Valitse kuvake  käytettävästä iPhone-laitteesta.




Voit siirtyä toisesta valikkokohdasta Apple CarPlay -palveluun valitsemalla:

-  ► **Apple CarPlay** 
- tai -
valitsemalla **Apple CarPlay**  tilakentässä.

Poista tallennettu iPhone laiteluettelosta


1.  ► **Laitteet**  Valitse.
2. Pyyhkäise poistettavan laitteen rivillä oikealta vasemmalle.
➔ Laite poistetaan laiteluettelosta.

Wireless CarPlay -toiminnon lopetus

1.  ► **Laitteet**  Valitse.
2. Valitse kuvake  käytettävästä iPhone-laitteesta.
➔ Wireless CarPlay -toiminto lopetetaan.

Apple Music

Apple Music -palvelun avulla Apple Music -tilausta voidaan käyttää PCM-järjestelmässä. Kun Apple Music -palvelu on asennettu, Apple Music -palvelua voi käyttää myös ilman liitettyä matkapuhelinta.






Kuva . 5: Apple Music

Apple Music -palvelun määrittäminen

- ✓ Porsche Connect on otettu käyttöön My Porsche -portaalissa.
- ✓ Tiedonsiirtoyhteyden muodostaminen onnistui.
- ✓ Apple Music -tilaus saatavilla.

Kun Apple Music -palvelu määritetään, Apple ID yhdistetään Porsche ID:n kanssa. Apple Music -palvelu voidaan määrittää My Porsche -portaalin tai PCM-järjestelmän kautta.

Apple Music -palvelun määrittäminen PCM-järjestelmän kautta

1.  **Mediat**  **Play** 
 2. Skannaa näytetty QR-koodi matkapuhelimella.
- ➔ Apple ID yhdistetään My Porsche -portaaliin.
Vierastilassa Apple ID yhdistetään autoon.

Apple Music -palvelun käyttäminen

- ✓ Tiedonsiirtoyhteyden muodostaminen onnistui.
- ✓ Apple ID yhdistetty.
- ✓ Apple Music -tilaus saatavilla.


 **Mediat**  **Play** 

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

- Lisää mediakirjastoon
- Lisää My Porsche -soittolistaan
- Porsche-soittolistat
- Kappaleiden haku puheohjauksella
- Tekstit
- Pikavalintapainike

Apple Podcasts

Apple Podcasts -palvelun avulla voit käyttää Apple Podcasteja PCM-järjestelmässä. Kun Apple Podcasts -palvelu on määritetty, voit käyttää sitä myös ilman liitettyä matkapuhelinta.



Kuva . 6: Apple Podcasts

i Tietoja

Apple Podcastien käyttö on mahdollista vain Apple ID:llä.

Apple Podcasts -palvelun määrittäminen

- ✓ Porsche Connect on otettu käyttöön My Porsche -portaalissa.
- ✓ Tiedonsiirtoyhteyden muodostaminen onnistui.

Kun Apple Podcasts -palvelua määritetään, Apple ID yhdistetään Porsche ID:n kanssa. Apple Podcasts -palvelu voidaan määrittää My Porsche -portaalissa tai PCM-järjestelmässä.

Apple Podcasts -palvelun määrittäminen PCM-järjestelmässä

1. ► ► ►
 2. Skannaa näytetty QR-koodi matkapuhelimella.
- ➡ Apple ID yhdistetään My Porsche -portaaliin.
Vierastilassa Apple ID yhdistetään autoon.

Apple Podcasts -palvelun käyttäminen

- ✓ Tiedonsiirtoyhteyden muodostaminen onnistui.
- ✓ Apple ID yhdistetty.

► ► ► ►

Haku

Haku (saatavilla maakohtaisesti) on keskeinen haku-toiminto Porsche Communication Management -järjestelmän (PCM) navigoinnissa. Verkkohaulla voit hakea kohteisiin liittyviä tietoja, kuten ravintoloita, hotelleja, huoltoasemia tai pysäköintialueita.

Kohteet voidaan näyttää verkossa lähiympäristöstä, reitin varrelta tai kohdepaikkakunnalta. Valittu kohde voidaan ottaa navigointikohteeksi ja tallentaa suosikina.



Kuva . 7: Haku

- ✓ Tiedonsiirtoyhteyden muodostaminen onnistui.
- ✓ Porsche Connect on otettu käyttöön My Porsche -portaalissa.

1. **🏠 ▶ Navigointi** ▶ **🔍** valitse ylätunnisteissa.
 - ➔ Integroidun haun lisäksi voit käyttää kuvakkeen **G** avulla **Google**-hakua.
2. Valitse kohde.
 - ➔ Tietoja, kuten käytettävyys, hintatiedot tai arviot, tulee näkyviin (maakohtaisesti käytettävissä).
3. Napauta **Käynnistä kohdeopastus**.

Kiinnostavan kohteen haku

- ✓ Tiedonsiirtoyhteyden muodostaminen onnistui.
- ✓ Porsche Connect on otettu käyttöön My Porsche -portaalissa.


1. **🏠 ▶ Navigointi** ▶ **Valitse Kiinn. koht.** **🔍** valitse ylätunnisteissa.

2. Mallista riippuen voidaan hakea seuraavia luokkia:

- Pikalatausasemat
 - **– tai –**
 - Porsche Charging Service
 - **– tai –**
 - Latausasemat
 - **– tai –**
 - Latausteho
- Huoltoasemat
- Pysäköintialueet
- Hotellit
- Ravintolat

3. Valitse **☑** ylätunnisteissa Haluttu vaihtoehto:
 - **Lähistöllä:** Näyttää auton lähiympäristössä olevat kohteet.
 - **Reitin varrella:** Jos kohdeopastus on käytössä, näytetään reitin varrella olevat kohteet.
 - **Kohdepaikkakunnalla:** Jos kohdeopastus on käytössä, näytetään kohdepaikkakunnan kohteet.

Panoraamanäkymä



Kuva . 8: Panoraamanäkymä

Panoraamanäkymä (saatavilla maasta riippuen) näkyy, kun käytettävissä oleva kiinnostava kohde (Point of Interest (POI)) on valittu keskusnäytössä tai PCM -järjestelmässä.

- ✓ Tiedonsiirtoyhteyden muodostaminen onnistui.
- ✓ Porsche Connect on otettu käyttöön My Porsche -portaalissa.
- ✓ Verkkonavigointi on otettu käyttöön.
 - ▶ Katso luku "Navigation Plus" sivulta 26.
- ✓ Kohde valittu (nasta on asetettu kartalle).

- ▶ Napauta **...** hakutulosten luettelossa.
 - **– tai –**
 - Napauta kartalta kohdetta (pin) **...**.

Kalenteri

Kalenteri-palvelulla voidaan yhdistää omia kalentereita PCM-järjestelmään. Omia kiinnostavia kohteita (POI, Points of Interest) ja kalenterimerkintöjen kohteita voidaan siirtää matkapuhelimesta PCM-järjestelmään.



- ✓ Porsche Connect -käyttäjä (Porsche ID) on kirjautunut sisään.
- ✓ Matkapuhelin on yhdistetty PCM-järjestelmään.

Voit yhdistää seuraavat kalenterit PCM-järjestelmään:

- Google
- Office 365
- Älypuhelin

Kalenterin lisääminen

Kun haluat lisätä kalenterin ensimmäistä kertaa tai jos kalenteria ei ole vielä liitetty:

1.  ► **Napauta Kalenteri**  Napauta.
2. Valitse haluamasi kalenteri.
3. Skanna QR-Code matkapuhelimella.
 - ➔ Valittu kalenteri yhdistetään PCM-järjestelmään, ja se päivittyy automaattisesti.




Uuden kalenterin lisääminen

Jos kalenteri on jo yhdistetty ja haluat lisätä uuden kalenterin:




1. Napauta  ► **Napauta Kalenteri**  ► **...** ► **Lisää kalenteri.**
2. Valitse haluamasi kalenteri.

3. Skanna QR-Code matkapuhelimella.
 - ➔ Valittu kalenteri yhdistetään PCM-järjestelmään, ja se synkronoituu automaattisesti.






Viikkonäkymän näyttäminen

-  ► **Napauta Kalenteri**  ► **Napauta Viikkonäkymä**  Napauta.
 - ➔ Tapaamisten viikkonäkymä tulee näkyviin.

Päivänäkymän näyttäminen

-  ► **Napauta Kalenteri**  ► **Päivänäkymä**  **Napauta** .
 - ➔ Yksityiskohtainen päivänäkymä tulee näkyviin.




Kalenterien välillä vaihtaminen

1. Napauta  ► **Napauta Kalenteri**  ► **Päivänäkymä**  tai **Napauta Viikkonäkymä**  ►  (ylätunnisteessa).
2. Valitse haluamasi kalenteri.
 - ➔ Valittu kalenteri näkyy PCM-järjestelmässä.

Tapaamisvaihtoehtojen käyttäminen

- ✓ Porsche Connect -käyttäjä (Porsche ID) on kirjautunut sisään.
- ✓ Matkapuhelin on yhdistetty PCM-järjestelmään.

- ✓ Kalenteri yhdistetty.
- ✓ Kalenterimerkintöjä on olemassa.

- Napauta  ► **Napauta Kalenteri**  ► **Yksityiskohtainen näkymä**  ► **...**

Seuraavien toimintojen välillä voidaan valita:

- kokouspuhelu PCM-järjestelmän kautta
- kokouspuhelun järjestäjälle soittaminen
- navigointi kokouspaikkakunnalle
- muistutustoiminto
- tapaamistietojen lukeminen ääneen

My Porsche -sovellus

Sovelluksen määrittys ja käyttö





Maakohtaisesti käytettävissä olevalla sovelluksella on mahdollista muodostaa yhteys matkapuhelimen ja auton välille (Oikeudet nimitysten ja toimintojen muutoksiin pidätetään). Näin ollen voit hakea auto-kohtaisia tietoja suoraan matkapuhelimen välityksellä ja määrittää auton asetuksia sovelluksen avulla. Lisäksi voit käynnistää tiepalvelupuhelun maakohtaisesti sovelluksessa. Esimerkiksi seuraavat toiminnot ovat käytettävissä: auton nykyisten tietojen, kuten toimintasäteen ja säiliön nestepinnan tai akun tilan, hakeminen, auton lukituksen ja lukituksen avauksen kauko-ohjaus, ilmastoinnin tai esilämmittimen käyttöönotto ja käytöstäpoisto, omien kiinnostavien kohteiden (POI, Points of Interest) hallinnointi ja niiden lähettäminen autoon sekä kalenterimerkintöjen kohteiden siirtäminen matkapuhelimesta PCM-järjestelmään. Lisäksi sovellus tarjoaa katsauksen Porsche-merkkiin liittyviin ajankohtaisiin tietoihin, kuten uusiin tuotteisiin tai tapahtumiin.

Sovellustoimintojen saatavuus riippuu automallista, mallivuodesta, auton varustuksesta ja kyseisen toiminnon paikallisesta saatavuudesta tarjontavetoisilla markkinoilla.

Sovelluksen liittäminen PCM-järjestelmään WiFin kautta

Sovellus mahdollistaa pääsyn autokohtaisiin tietoihin ja muihin toimintoihin. Suosittelemme suojaamaan nämä tiedot ulkopuolisten luvattomalta käytöltä. Sovelluksen käyttö saattaa aiheuttaa lisäkuluja matkapuhelimen palveluntarjoajaltasi, koska tiedot siirretään matkapuhelinverkon kautta.

- ✓ Sovellus on asennettu matkapuhelimeen (lataus Apple App Store -kaupasta tai Google Play Store -kaupasta).
- ✓ Sovellus on käynnistetty.
- ✓ Matkapuhelimen WiFi-toiminto on käytössä.
- ✓ PCM-järjestelmän WiFi-toiminto on otettu käyttöön.

1.  ► **Laitteet**  ► ... ► **WiFi-asetukset** ► **Napauta Aktivoi internethaku.**
2. Avaa PCM-järjestelmän WiFi-pääsy tiedot:  ► **Laitteet**  ► **Ohjattu yhteystoiminto** ► **Liitä PCM-liityntäpisteellä.**
 - ➔ PCM-järjestelmän laitenimi ja WiFi-salasanat tulevat näyttöön.
3. Anna laitteen WiFi-asetuksissa PCM-järjestelmän näytetyt WiFi-pääsy tiedot tai skannaa näkyvä QR-koodi matkapuhelimella.
 - ➔ Yhteys PCM-järjestelmän langattomaan internet-yhteyteen muodostetaan.

Auton ja sovelluksen välinen yhteys voidaan estää.

Sovelluksen toimintojen käyttö

Seuraavien edellytysten on täyttyvä, jotta toimintoa voi käyttää sovelluksessa sen koko laajuudelta:

- ✓ Sovellus on yhdistetty PCM-järjestelmään.
- ✓ Yksityistila on poistettu käytöstä.
- ✓ Etäkäyttöoikeus on myönnetty PCM-järjestelmässä.
- ✓ Connect- tai Car Connect -palvelut otettu käyttöön.
- ✓ Lupa annettu mobiilipäätelaitteella.

Valikko-ohjaus

Sovelluksen valikko-ohjaus tapahtuu keskitetysti valikkovaihtoehtojen avulla.

- Auto
- Kartta
- Perehtyminen
- Tiili

Valikkovaihtoehdon Auto toiminnot

Valikkovaihtoehdossa **Auto** on autotyyppi- ja maakohtaisesti seuraavat toiminnot:

- Tietojen näyttö
- Lukitseminen
- Esilämmitin/ilmastointi
- Lataus

► Valitse päävalikosta (Home) vaihtoehto **Auto**.

Tietojen näyttö

Varustelun mukaan näytössä näkyvät seuraavat tiedot:

- Matkamittarin lukema
- Toimintasäde / sähkötoimintasäde
- Säiliön nestepinta
- Öljymäärä
- Akun varausaste
- Smart Service
- Aikojen sopiminen
- Matkatiedot

► Valitse päävalikossa (Home) **Auto** ► **Tiedot**.


Smart Service

Smart Service -toiminnon avulla näet tulevat huollot (esim. "Jarrupalat – vaihto tarpeen"). Lisäksi voit sopia huoltoaikoja Porsche-jälleenmyyjän kanssa.

✓ Yksityistila on poistettu käytöstä.

- Valitse päävalikosta (Home) **Auto** ► **Tiedot** ► **Smart Service**.

Huoltojen näyttö

1. Valitse päävalikosta (Home) **Auto** ► **Tiedot** ► **Smart Service**.
2. Valitse **Huoltotarve**.
 - ➔ Tulevat huollot tulevat näkyviin.
3. Valitse , jos haluat nähdä lisätietoja huolloista.

Huoltoajan sopiminen

1. Valitse päävalikosta (Home) **Auto** ► **Tiedot** ► **Smart Service**.
2. Valitse **Sovi aika**.
 - ➔ Saatavilla olevat ajat tulevat näkyviin.
3. Valitse haluamasi aika ja valitse **Sovi aika**.

Lukitseminen

Tiedot ovien, ikkunoiden, takaluukun, konepellin ja kattoluukun sekä polttoainesäiliön korkin / latausliit-timen lukitustilasta ovat saatavissa näyttöön, ja niitä voidaan muuttaa.


Lukitustilan näyttö

Kun auto on täysin lukittu, näytön vasemmassa ylä-kulmassa autosymbolin yläpuolella näkyy vihreä haka. Jos yksi tai useampi auton osa avataan, se näkyy vastaavan symbolin ilmaisemana auton kuvan vasem-massa yläkulmassa.

1. Valitse päävalikosta (Home) vaihtoehto **Auto**.
2. Valitse vasemmassa yläkulmassa oleva auton symboli.
 - ➔ Näytössä näkyvät auton avatut osat.

Auton lukitseminen tai lukituksen avaus

- ✓ Porsche Entry & Drive
- ✓ Auto on pysähdyksissä ja virta on katkaistuna.
- ✓ Kuljettajan ovi on kunnolla suljettu.
- ✓ Turvakoodi My Porsche annettu.
 - Katso luku "Rekisteröinti ja käyttöönotto" si-vulta 4.

1. Valitse päävalikosta (Home) vaihtoehto **Auto**.
2. Valitse auton kuvan alapuolelta  ja vahvista turvaohje.
3. Valitse avattu tai suljettu ikkuna.
4. Syötä turvakoodi.
 - ➔ Autonovet ja takaluukku lukitaan tai luki-tus avataan. Autoa lukittaessa hälytyn akti-voituu ja lukkosymboli tulee näkyviin.

Ajastin

Varustelusta riippuen ajastinasetuksia voidaan käyt-tää seuraavissa toiminnoissa:

- Seisontailmastointi
- Esilämmitin
- Korkeajänniteakun lataus.

Asetettuna ajankohtana auto toteuttaa asetetut il-mastointiolosuhteet tai asetetun varaustilan. Ajasti-mella suunniteltu auton ilmastointi toteutetaan myös, jos auton latauspistoketta ei ole liitetty latausliitän-tään.

Korkeajänniteakulla varustettuihin autoihin voidaan asettaa ilmastoinnin ajastin ja kolme latausajastinta. Autoihin, joissa ei ole korkeajänniteakkua, voidaan määrittää ja tallentaa enintään kolme ajastinta. Enin-tään yksi ajastin voi olla käytössä. Haluttu auton lämpötila säädetään Porsche tietoliikenteen hallinta (PCM) -sovelluksen avulla.

Seuraavien edellytysten on täyttyvä, jotta toimintoa voidaan käyttää sovelluksessa sen koko laajuudelta:

- ✓ Yksityistila on poistettu käytöstä.
- ✓ Etäkäyttöoikeus on myönnetty PCM-järjestel-mässä.
- ✓ Polttoaineen määrä on riittävä (ei varamäärää käytettäessä).

Tietoja ajastimella ohjattavasta ilmastoinnista ► Katso luku "Ajastin" sivulta 18.

Tietoja ajastimella ohjattavasta esilämmittämisestä ► Katso luku "Esilämmitin" sivulta 19.

Tietoja ajastimella ohjattavasta lataamisesta ► Katso luku "Ajastin" sivulta 18.

Ilmastointi

Sovelluksella auton ilmastointia voidaan kauko-oh-jata. Toiminnon saatavuus riippuu ajoneuvon tyypistä ja määrityksistä. Pyydä lisätietoja Porsche-jälleen-myyjältä.

Seuraavien edellytysten on täyttyvä, jotta toimintoa voidaan käyttää sovelluksessa sen koko laajuudelta:

- ✓ Yksityistila on poistettu käytöstä.
- ✓ Etäkäyttöoikeus on myönnetty PCM-järjestelmässä.
 - ▷ Katso luku "Rekisteröinti ja käyttöönnotto" sivulta 4.
- ✓ Riittävä akun lataus (korkeajänniteakku).

1. Valitse päävalikosta (Home) vaihtoehto **Auto**.
2. Valitse **Tiedot** ▶ **Ominaisuudet** ▶ **Seisontailmastointi**.

Heti käynnistyvä ilmastointi

Ilmastointi voidaan käynnistää ja pysäyttää heti.

1. Valitse päävalikosta (Home) vaihtoehto **Auto**.
2. Valitse auton kuvan alapuolelta **|||** ja vahvista turvaohje.
3. Tarvittaessa syötä turvakoodi.
4. Valitse **Käynnistä**.
 - ➔ Ilmastointi käynnistyy välittömästi ja omaksuu sovellukseen asetetun vakioilämpötilan.

Ilmastoinnin ajastimen hallinta

Tietoja ajastimesta ▶ Katso luku "Ajastin" sivulta 18.

1. Valitse päävalikosta (Home) vaihtoehto **Auto**.
2. Valitse **Tiedot** ▶ **Toiminnot** ▶ **Seisontailmastointi** ▶ Ajastin.
3. Halutun ajastimen valinta.
4. Päivämäärän/ajanjakson ja kellonajan muuttaminen

5. Ota haluamasi lisäasetukset käyttöön tai poista ne käytöstä:

- **Toisto:** Ajastin käynnistyy jokaisena valettuna viikonpäivänä asetettuun kellonajankaan. Muussa tapauksessa ajastin käynnistyy kerran asetettuna ajankohtana.
- **Seisontailmastointi:** Ilmastointi käynnistyy asetettuna ajankohtana. Lämpötila asetetaan PCM-järjestelmässä.

6. Valitse vaihtoehto **Vahvistus**.

7. Valitse vaihtoehto **Ajastinta koskevan tiedon lähettäminen autoon**.

- ➔ Asetukset tallennetaan ja ajastinta koskeva tieto lähetetään autoon

Ilmastoinnin ajastimen käyttöönnotto tai käytöstä poisto

Jo asetetun ajastimen voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä uudelleen. Aktivoitu ajastin pitää auton ilmastoinnin toiminnassa ohjelmoitua ajankohtaan saakka.

✓ Ajastin asetettu.

1. Valitse päävalikosta (Home) vaihtoehto **Auto**.
2. Valitse **Tiedot** ▶ **Toiminnot** ▶ **Seisontailmastointi** ▶ Ajastin.
3. Ota haluamasi ajastin käyttöön tai poista se käytöstä liukusäätimen avulla.
 - ➔ Ajastin otetaan käyttöön / otetaan pois käytöstä ja tieto tästä lähetetään autoon.

Tietoja

- Ilmavirtaa ja puhalluksen jakautumista säädelään automaattisesti riippumatta siitä, mitkä asetukset olivat aktiivisina, kun auto pysäköitiin.
- Auton ilmastointi otetaan käyttöön vain, kun korkeajänniteakun varaustila on riittävä. Katso lisätietoja korkeajänniteakun lataamisesta auton erillisestä käyttöohjeesta.
- Ilmastointi voi vähentää korkeajänniteakun varaustilaa tai hidastaa latausta.

Esilämmitin

 **VAARA** Myrkyllisten pakokaasujen hengittäminen

Päälle kytketty esilämmitin polttaa polttoainetta. Tällöin syntyy myrkyllisiä pakokaasuja, jotka johdetaan auton alapuolelle.

- ▶ Älä käytä esilämmitintä suljetuissa tiloissa (esim. autotallissa).

 **VAROITUS** Kuumat pakokaasut

Esilämmitinkäytössä vapautuvat pakokaasut ovat hyvin kuumia.

- ▶ Sammuta esilämmitin ennen tankkausta.
- ▶ Pysäköi auto niin, että kuumat pakokaasut voivat tulla esteettä pois korin alapuolelta eivätkä ne joudu kosketuksiin esim. ruohon, lehtien ja muiden palavien aineiden kanssa.

Esilämmitin lämmittää auton sisätilaa ja poistaa tuulilasien jään ilman, että moottori on käynnissä. Tällä toiminnolla auton esilämmitintä voidaan kauko-ohjata.

i Tietoja

Ajon päätyttyä Lämmitys pysähdysissäoloaikana -toiminto kytkeytyy pois päältä on jälleen käytettävissä vasta moottorin käynnistämisen jälkeen.

Seuraavien edellytysten on täyttyvä, jotta toimintoa voi käyttää sovelluksessa sen koko laajuudelta:

- ✓ Moottori on sammutettu.
- ✓ Ulkolämpötilat ovat alle n. 20 °C
- ✓ Polttoaineen määrä on riittävä (ei varamäärää käytettäessä).

1. Valitse päävalikosta (Home) vaihtoehto **Auto**.

2. Valitse **Tiedot ▶ Toiminnot ▶ Esilämmitin**.

Lämmitys pysähdysissäoloaikana -toiminnon pikäkäynnistys

Esilämmitin voidaan heti käynnistää ja pysäyttää.

1. Valitse päävalikosta (Home) vaihtoehto **Auto**.

2. Valitse auton kuvan alapuolelta **III** ja vahvista turvaohje.

3. Syötä turvakoodi.

4. Valitse **Käynnistä**.
➔ Esilämmitin käynnistyy välittömästi.

Esilämmittimen ajastimen hallinta

Tietoja ajastimesta ▶ Katso luku "Ajastin" sivulta 18.

1. Valitse päävalikosta (Home) vaihtoehto **Auto**.

2. Valitse **Tiedot ▶ Toiminnot ▶ Esilämmitin ▶ Ajastin**.

3. Halutun ajastimen valinta.

4. Päivämäärän/ajanjakson ja kellonajan muuttaminen

5. Ota haluamasi lisäasetukset käyttöön tai poista ne käytöstä:

- **Toisto:** Ajastin käynnistyy jokaisena va-liittuna viikonpäivänä asetettuun kellonai-kaan. Muussa tapauksessa ajastin käyn-nistyy kerran asetettuna ajankohtana.
- **Esilämmitin:** Esilämmitin käynnistyy ase-tettuna ajankohtana. Lämpötila asetetaan PCM-järjestelmässä.

6. Valitse **Vahvistus**.

7. Valitse **Ajastinta koskevan tiedon lähettäminen autoon**.

- ➔ Asetukset tallennetaan ja ajastinta kos-keva tieto lähetetään autoon

Esilämmittimen ajastimen käyttöönotto tai käytöstä poisto

Jo asetetun ajastimen voi ottaa käyttöön tai pois-taa käytöstä uudelleen. Aktivoitu ajastin pitää auton ilmastoinnin toiminnassa ohjelmoituun ajankohtaan saakka.

- ✓ Ajastin asetettu.

1. Valitse päävalikosta (Home) vaihtoehto **Auto**.

2. Valitse **Tiedot ▶ Toiminnot ▶ Esilämmitin ▶ Ajastin**.

3. Ota haluamasi ajastin käyttöön tai poista se käytöstä liukusäätimen avulla.

- ➔ Ajastin otetaan käyttöön / otetaan pois käytöstä ja tieto tästä lähetetään autoon.

Lataus

Latauksen ja akun tilan voi nähdä autoissa, joissa on korkeajänniteakku.

i Tietoja

Katso lisätietoja korkeajänniteakun lataamisesta au-ton erillisestä käyttöohjeesta.

Varaustilan ja akun tilan näyttö

- ✓ Yksityistila on poistettu käytöstä.
- ✓ Etäkäyttöoikeus on myönnetty PCM-järjestel-mässä.
 - ▷ Katso luku "Rekisteröinti ja käyttöönotto" si-vulta 4.
- ✓ Latauslaite liitettynä.

1. Valitse päävalikosta (Home) vaihtoehto **Auto**.

2. Valitse **Tiedot ▶ Toiminnot ▶ Lataus**.

Lataa heti

Esilämmitin voidaan heti käynnistää ja pysäyttää. Liu-kusäädin **Suora lataus** on valittavissa sovelluksessa vain, kun aktiivisia ajastimia tai profiileja on luotu.

1. Valitse päävalikosta (Home) vaihtoehto **Auto**.

2. Valitse **Tiedot ▶ Toiminnot ▶ Lataus**.

3. Liukusäätimen **Suora lataus** käyttöönotto tai käytöstä poisto.

Latausajastimen hallinta

Tietoja ajastimesta ▶ Katso luku "Ajastin" sivulta 18.

1. Valitse päävalikosta (Home) vaihtoehto **Auto**.

2. Valitse **Tiedot ▶ Toiminnot ▶ Lataus ▶ Ajas-tin**.

3. Halutun ajastimen valinta.

4. Päivämäärän/ajanjakson ja kellonajan muuttaminen
5. Ota haluamasi lisäasetukset käyttöön tai poista ne käytöstä:
 - **Toisto:** Ajastin käynnistyy jokaisena valittuna viikonpäivänä asetettuun kellonaikaan. Muussa tapauksessa ajastin käynnistyy kerran asetettuna ajankohtana.
 - **Lataus:** Korkeajänniteakun lataus käynnistyy asetettuna ajankohtana. Haluttu akun varausavoite voidaan asettaa liukusäätimellä. Kun tavoite saavutetaan, lataus päättyy.
6. Valitse **Vahvistus**.
7. Valitse **Ajastinta koskevan tiedon lähettämisen autoon**.
 - ➔ Asetukset tallennetaan ja ajastinta koskeva tieto lähetetään autoon

Latausajastimen käyttöönotto tai käytöstä poisto

Jo asetetun ajastimen voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä uudelleen. Kun ajastin on käytössä, korkeajänniteakku ladataan asetettuna ajankohtana.

✓ Ajastin asetettu.

1. Valitse päävalikosta (Home) vaihtoehto **Auto**.
2. Valitse **Tiedot ▶ Toiminnot ▶ Lataus ▶ Ajastin**.
3. Ota haluamasi ajastin käyttöön tai poista se käytöstä liukusäätimen avulla.
 - ➔ Ajastin otetaan käyttöön / otetaan pois käytöstä ja tieto tästä lähetetään autoon.

Hälytykset

Nopeushälytys

Tällä toiminnolla voidaan määrittää enimmäisnopeus. Jos määritetty nopeus ylittyy, auton sijainnin ilmoittava push-ilmoitus tulee näkyviin.

Voit tarkastella annettujen hälytysten historiaa.

- ✓ Nopeushälytys käytössä.
- ✓ Lupa annettu push-ilmoitusten lähettämiseen älypuhelimien.
- ✓ Yksityistila on poistettu käytöstä.
- ✓ Etäkäyttöoikeus myönnetty.

1. Valitse päävalikosta (Home) vaihtoehto **Auto**.
2. Valitse **Tiedot ▶ Toiminnot ▶ Hälytykset ▶ Nopeus**.

Nopeushälytyksen hallinta

Nopeushälytyksiä voidaan määrittää ja tallentaa enintään neljä. Samanaikaisesti käytössä voi olla useampia nopeushälytyksiä.

- ✓ Yksityistila on poistettu käytöstä.
- ✓ Etäkäyttöoikeus myönnetty.

1. Valitse päävalikosta (Home) vaihtoehto **Auto**.
2. Valitse **Tiedot ▶ Toiminnot ▶ Hälytykset ▶ Nopeus**.
3. Valitse **⊕ Lisää hälytys**.
4. Määritä nopeus liukusäätimellä.
5. Valitse **Tallenna**.

Ota käyttöön tai poista käytöstä nopeushälytys

Jo asetetun hälytyksen voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.

- ✓ Nopeushälytys käytössä tai pois käytöstä.
- ✓ Lupa annettu push-ilmoitusten lähettämiseen älypuhelimien.
- ✓ Yksityistila on poistettu käytöstä.
- ✓ Etäkäyttöoikeus myönnetty.

1. Valitse päävalikosta (Home) vaihtoehto **Auto**.
2. Valitse **Tiedot ▶ Toiminnot ▶ Hälytykset ▶ Nopeus**.
3. Ota käyttöön tai poista käytöstä haluttu hälytys valitsimella (liukusäädin).

Sijaintihälytys

Tällä toiminnolla voidaan valita alue (esim. kaupunki, maakunta). Asetuksesta riippuen näyttöön ilmestyy push-ilmoitus, jos auto poistuu alueelta tai palaa alueelle. Näytössä näkyy myös auton sijainti ja kellon-aika.

Voit tarkastella annettujen hälytysten historiaa.

- ✓ Sijaintihälytys käytössä.
- ✓ Lupa annettu push-ilmoitusten lähettämiseen älypuhelimien.
- ✓ Yksityistila on poistettu käytöstä.
- ✓ Etäkäyttöoikeus myönnetty.

1. Valitse päävalikosta (Home) vaihtoehto **Auto**.
2. Valitse **Tiedot ▶ Toiminnot ▶ Hälytykset ▶ Sijainti**.

Sijaintihälytyksen hallinta

Enintään neljä sijaintihälytystä voidaan määrittää ja tallentaa. Useita sijaintihälytyksiä voi olla aktiivisena samanaikaisesti.

- ✓ Yksityistila on poistettu käytöstä.
- ✓ Etäkäyttöoikeus myönnetty.

1. Valitse päävalikosta (Home) vaihtoehto **Auto**.
2. Valitse **Tiedot ▶ Toiminnot ▶ Hälytykset ▶ Sijainti**.
3. Valitse ⊕ **Lisää hälytys**.
4. Määritä sijainti ja säde.
5. Nimeä hälytys haluamallasi tavalla.
6. Valitse **Tallenna**.

Sijaintihälytyksen käyttöönotto tai käytöstä poisto

Jo asetetun hälytyksen voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.

- ✓ Sijaintihälytys käytössä tai pois käytöstä.
- ✓ Lupa annettu push-ilmoitusten lähettämiseen älypuhelimeen.
- ✓ Yksityistila on poistettu käytöstä.
- ✓ Etäkäyttöoikeus myönnetty.

1. Valitse päävalikosta (Home) vaihtoehto **Auto**.
2. Valitse **Tiedot ▶ Toiminnot ▶ Hälytykset ▶ Sijainti**.
3. Ota käyttöön tai poista käytöstä haluttu hälytys valitsimella (liukusäädin).

Pysäköintihälytys

Push-ilmoitus tulee näkyviin, kun auto liikkuu 1 km:n säteellä älypuhelimen nykyisestä sijainnista tai yli 50 km/h:n nopeudella. Näytössä näkyy myös auton sijainti ja kellonaika.

Voit tarkastella annettujen hälytysten historiaa.

- ✓ Pysäköintihälytys käytössä.
- ✓ Lupa annettu push-ilmoitusten lähettämiseen älypuhelimeen.
- ✓ Yksityistila on poistettu käytöstä.
- ✓ Etäkäyttöoikeus myönnetty.

1. Valitse päävalikosta (Home) vaihtoehto **Auto**.
2. Valitse **Tiedot ▶ Toiminnot ▶ Hälytykset ▶ Pysäköinti**.

Pysäköintihälytyksen käyttöönotto tai käytöstä poisto

Jo asetetun hälytyksen voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.

- ✓ Pysäköintihälytys käytössä tai pois käytöstä.
- ✓ Lupa annettu push-ilmoitusten lähettämiseen älypuhelimeen.
- ✓ Yksityistila on poistettu käytöstä.
- ✓ Etäkäyttöoikeus myönnetty.

1. Valitse päävalikosta (Home) vaihtoehto **Auto**.
2. Valitse **Tiedot ▶ Toiminnot ▶ Hälytykset ▶ Pysäköinti**.
3. Ota käyttöön tai poista käytöstä haluttu hälytys valitsimella (liukusäädin).

Aikojen sopiminen

Tämän ominaisuuden avulla voit sopia tapaamisen Porsche-jälleenmyyjän kanssa sovelluksen kautta (esim . huoltoa varten).

- ✓ Yksityistila on poistettu käytöstä.
- ✓ Sijaintipaikan GPS-seuranta otettu käyttöön matkapuhelimessa.

1. Valitse päävalikosta (Home) vaihtoehto **Auto**.
2. Valitse **Tiedot ▶ Sovi aika**.
3. Syötä ja vahvista matkamittarin nykyinen tila.
4. Valitse ja vahvista haluamasi Porsche-jälleenmyyjä.
5. Valitse ja vahvista haluamasi huolto.
6. Valitse ja vahvista toiveesi (esim . sijaisauto).
7. Valitse ja vahvista haluamasi aika.
– tai –
Valitse **Siirry seuraavaan vapaaseen aikaan**.
8. Tarkista ajan tiedot yleiskuvauksesta ja hyväksy tiedonsiirto.
9. Valitse **Lähetä huoltoajankohtakysely**.
10. Valinnaisesti: Valitse **Lisää aika kalenteriin**.

Kartta-valikkokohdan toiminnot


Valikkokohta **Kartta** mahdollistaa navigoinnin seuraavien tavoin:

- Sijainnin näyttö
- Navigoi autolle
- Hae kohde
- Määränpään tallentaminen suosikiksi
- Lähetä kohde
- Suunnittele reitti

Sijainnin näyttö

Auton ja matkapuhelimen sijainnit voidaan näyttää kartalla.

- ✓ Sijaintipaikan GPS-seuranta otettu käyttöön matkapuhelimessa.

1. Valitse toimintopalkista vaihtoehto **Kartta**.
2. Nähdäksesi matkapuhelimen sijainnin napauta kohtaa . **- tai -**
Nähdäksesi auton sijainnin, napauta auton kuvaa.

Navigoi autolle


Tämän toiminnon avulla voi navigoida matkapuhelimen hetkellisestä sijaintipaikasta auton luokse.

- ✓ Navigointisovellus asennettu (esim . Google Maps tai Applen kartat).
- ✓ Sijaintipaikan GPS-seuranta otettu käyttöön matkapuhelimessa.

1. Valitse toimintopalkista vaihtoehto **Kartta**.
2. Valitse kohdassa **Avaa navigointisovelluksessa** vaihtoehto **Navigoi autolle**.
3. Aloita navigointisovelluksessa navigointi auto luokse.


Hae kohde


Tämän toiminnon avulla voidaan esim . etsiä osoitetta ja siirtää se autoon.

1. Valitse toimintopalkista vaihtoehto **Kartta**.
2. Valitse .
3. Syötä hakuriville navigointikohde.
4. Valitse vaihtoehto **Haku**. **- tai -**
Valitse seuraavaksi joku listalle ilmestyvistä hakuehdotuksista.

Määränpään tallentaminen suosikiksi


Tämän toiminnon avulla määränpään voi tallentaa suosikiksi.

1. Valitse toimintopalkista vaihtoehto **Kartta**.
2. Valitse .
3. Syötä hakuriville navigointikohde.
4. Valitse vaihtoehto **Haku**. **- tai -**
Valitse seuraavaksi joku listalle ilmestyvistä hakuehdotuksista.

5. Valitse .

Lähetä kohde



Tämän toiminnon avulla voidaan esim . etsiä osoitetta ja siirtää se autoon.

1. Valitse toimintopalkista vaihtoehto **Kartta**.
2. Valitse .
3. Syötä hakuriville navigointikohde.
4. Valitse vaihtoehto **Haku**. **- tai -**
Valitse seuraavaksi joku listalle ilmestyvistä hakuehdotuksista.
5. Valitse vaihtoehto **Määränpäätä koskevan tiedon lähettäminen autoon**.

Suunnittele reitti

Tämän toiminnon avulla voit suunnitella reitin auton nykyisestä sijainnista tiettyyn kohteeseen ja lähettää sen autoon.

- ✓ Yksityistila on poistettu käytöstä.

1. Valitse toimintopalkista vaihtoehto **Kartta**.
2. Valitse .
3. Syötä hakuriville navigointikohde.
4. Valitse vaihtoehto **Haku**. **- tai -**
Valitse seuraavaksi joku listalle ilmestyvistä hakuehdotuksista.
5. Näytä reitti valitsemalla .

6. Valitse vaihtoehto **Määränpäätä koskevan tiedon lähettäminen autoon.**
– tai –
Valinnaisesti: Muokkaa reittiä valitsemalla ...
7. Valitse **Lisää välipysähdys.**
– tai –
Valitse **Muokkaa reittiä.**
8. Valitse vaihtoehto **Määränpäätä koskevan tiedon lähettäminen autoon.**

Charging Planner

Tämän toiminnon avulla voit suunnitella ja lähettää autoon reitin, mukaan lukien latauspysähdykset, auton nykyisestä sijainnista tiettyyn kohteeseen. Jotta reitti- ja lataussuunnitelman esitys olisi mahdollisimman tarkka, arvioitu akun lataus voi olla näkyvissä lähdön yhteydessä.

✓ Yksityistila on poistettu käytöstä.

1. Valitse toimintopalkista vaihtoehto **Kartta.**
2. Valitse **.**
3. Syötä hakuriville navigointikohde.
4. Valitse vaihtoehto **Haku.**
– tai –
Valitse seuraavaksi joku listalle ilmestyvistä hakuohdotuksista.
5. Luo Charging Planner -reitti valitsemalla **✓**.
6. Jos Porsche ID:hen on rekisteröity useita autoja, valitse haluamasi auto.
7. Ilmoita lähdön yhteydessä odotettavissa oleva korkeajänniteakun lataustila.

8. Valitse **Laske reitti.**
– tai –
Valinnaisesti: Muokkaa reittiä valitsemalla ...

9. Valitse **Lisää välipysähdys.**
– tai –
Valitse **Muokkaa reittiä.**
– tai –
Valitse **Etsi latausasema määränpästä.**

10. Valitse **Tallenna reitti.**

11. Valitse vaihtoehto **Määränpäätä koskevan tiedon lähettäminen autoon.**

Perehdy valikkokohdan toimintoihin

Valikkokohta **Perehtyminen** sisältää Porsche-tuotemerkkiä koskevia tietoja ja uutisia.

Kun napautat jotakin aihetta, näyttöön tulee yksityiskohtainen kuvaus lisäsisältöineen, esimerkiksi videoita tai kuvia. Lisätietojen saantia varten ilmoitetaan mahdollisesti verkkosivusto.

Tili-valikkokohdan toiminnot

Valikkokohdassa **Tili** voi tehdä erilaisia asetuksia:

- Oma profiili
- Viestit
- Yhteystiedot ja asiakaspalvelu
- Asetukset
- Oma autotalli
- Tietosuojalauseke
- Lakiosasto
- Oikeudelliset seikat
- Lisenssioikeudet
- Kirjautu ulos

Oma profiili

Porsche ID-tilin tietoja voi tarkastella näytössä. My Porsche -portaalin ohjaavan linkin kautta voi tehdä muutoksia profiilitietoihin tai vaihtaa salasanan.

Valikkokohdassa **Oma profiili** on seuraavat alueet:

- **Henkilökohtaiset tiedot:** Tässä näkyvät Porsche ID-tilin henkilökohtaiset tiedot, esimerkiksi nimi, osoitteet, puhelinnumerot ja salasana.
- **Maksu & tilaukset:** Tässä näkyvät tallennetut maksutavat ja tehdyt tilaukset.

Näytä oma profiili

- ▶ Valitse päävalikosta (Home) **Tili** ▶ **Oma profiili.**

Näytä maksut ja tilaukset

1. Valitse päävalikosta (Home) **Tili** ▶ **Oma profiili.**
2. Siirry kohtaan **Maksu & tilaukset** pyyhkäisemällä alaspäin.

Viestit

My Porsche -portaalin viestejä saa näyttää. Lisäksi näyttöön ilmestyy Push-ilmoitus heti, kun uusi viesti on saapunut.

- ▶ Valitse toimintorivistä **Tili** kohta **Viestit.**

Yhteystiedot ja asiakaspalvelu

Maa- ja laitekohtaisesti näytetään seuraavat yhteystiedot varkaus- tai vikatilanteiden varalle:

- Ilmoita varkaus
- Korjausapu

- ▶ Valitse päävalikossa (Home) kohdat **Tili** ▶ **Yhteystiedot ja asiakaspalvelu.**

Ilmoita varkaus

Varkauden ilmoittamistoiminnolla voidaan ilmoittaa varkaudesta Porsche Security Operating Centerille (SOC).

- ✓ Porsche Vehicle Tracking System (Plus) -sopimus on aktiivinen.
 - tai –
 - Car Security -paketti aktiivinen.

1. Valitse päävalikossa (Home) kohdat **Tili ▶ Yhteystiedot ja asiakaspalvelu**.

2. Valitse **Ilmoita varkaus**.

3. Aloita puhelu.

Korjausapu

Vikatilanteessa auton tiedot voidaan siirtää Porsche Assistance -palveluun.

- ✓ Yksityistila on poistettu käytöstä.

1. Valitse päävalikossa (Home) kohdat **Tili ▶ Yhteystiedot ja asiakaspalvelu**.

2. Valitse **Korjausapu**.

3. Valitse **Soita Porsche Assistance -palveluun**.

4. Aloita puhelu.

Asetukset

Tässä voi tehdä seuraavat asetukset:

- Mittayksiköt
 - Mittajärjestelmä
 - Sähkönkulutus
 - Polttoaineenkulutus

- Rengaspaine
- Lämpötila
- Yksityisyys
 - App Analyticsille annettavan suostumuksen käyttöönotto / käytöstä poistaminen.
 - Tuoteparannuksia koskevan suostumuksen käyttöönotto / käytöstä poistaminen.

▶ Valitse päävalikossa (Home) **Tili ▶ Asetukset**.

Oma autotalli

Seuraavat tiedot saa näyttöön tai niitä voi muokata:

- Kaikkia autoja koskeva yleiskatsaus.
 - Auton lisääminen.
 - Auton väri näkyy sen kuvasta.
 - Näkymät autosta eri näkökulmista.
 - Laiteparin koodi
 - auton valmistenumero (VIN)
 - mallin nimi
- Mallikuvausta voi muuttaa sovelluksessa ja My Porsche-portaalissa.


1. Valitse päävalikossa (Home) **Tili ▶ Oma autotalli**.

2. Valitse auto.

Navigation Plus

Reaaliaikainen liikenne

Reaaliaikainen liikenne -palvelun avulla kyseisen hetken liikennevirta haetaan verkossa reaaliajassa, ja kadut merkitään PCM-järjestelmään väreillä liikennetilanteen mukaan.



Kuva . 9: Liikennetilanne merkittynä karttanäkymään

Seuraavat liikenteen sujuvuustiedot tulevat näyttöön:

- Siniset viivat: vapaasti etenevä liikenne
- Kirkkaanpunaiset viivat: jähmeästi etenevä liikenne
- punaiset viivat: ruuhka
- Tummanpunaiset viivat: suljetut tiet

Lisäksi navigointikartassa näkyy ilmoituksia mm. tieyöosuuksista, onnettomuuksista ja vaarapaikoista.

Reaaliaikaisen liikennetiedotteen avaaminen

Avaamalla reaaliaikaisen liikennetiedotteen voit katsoa sen sisältämiä tietoja.

- ✓ Tiedonsiirtoyhteyden muodostaminen onnistui.
- ✓ Porsche Connect on otettu käyttöön My Porsche -portaalissa.

1. Valitse merkitty matka tai kartalta.
2. Hipaise pikaopasta.
 - ➔ PCM-järjestelmässä näkyvät yksityiskohdalliset tiedot.

Omat kohteet

My Porsche -portaalin tai sovelluksen avulla voidaan määrittää kohteita, jotka voidaan avata suoraan PCM-järjestelmässä.

- ✓ Tiedonsiirtoyhteyden muodostaminen onnistui.
- ✓ Porsche Connect on otettu käyttöön My Porsche -portaalissa.
- ✓ Kirjaututtu sisään Porsche ID:llä.


1. **Navigointi** **FAV** Valitse.
 - ➔ My Porsche -portaalissa tai sovelluksen avulla määritetyt kohteet ja suosikit tulevat näkyviin.
2. Valitse kohde ja **Käynnistä kohdeopastus**.

Tietoja

Omat kohteet -kohtaan verkossa tallennetut kohteet poistetaan 30 päivän kuluttua.

Satelliittikartat

Valikkokohdassa **Satelliittikartta** voidaan käyttää satelliittitietoja rakennusten, teiden ja maaston ilmakuviin näyttämiseen.



Kuva . 10: Satelliittikartan karttakuva

- ✓ Tiedonsiirtoyhteyden muodostaminen onnistui.
- ✓ Porsche Connect on otettu käyttöön My Porsche -portaalissa.

1. **Navigointi** (kartan vasen reuna)
2. Valitse **Satelliittikartta**.

Karttapäivitys verkossa

Karttapäivitys verkossa -palvelun avulla voit päivittää navigointijärjestelmän kartat internetin kautta.

- ✓ Tiedonsiirtoyhteyden muodostaminen onnistui.
- ✓ Porsche Connect on otettu käyttöön My Porsche -portaalissa.

- ▶ Päivityksiä etsitään automaattisesti merkityksellisiltä alueilta. Kun päivitys on suoritettu, PCM-järjestelmässä näkyy vastaava ohje.




Uutiset

Uutiset-palvelun avulla voidaan näyttää oman mielenkiinnon mukaan valittuja uutissyötteitä (uutiskanavia) PCM-järjestelmässä. Voit myös lukea uutissyötteitä Porsche Communication Management (PCM) -järjestelmän kautta.

Uutisten määrittäminen


Porsche-uutissyötteet on määritetty oletusasetuksena PCM-järjestelmään. Muita uutissyötekanavia voidaan lisätä yksilöllisesti.

Lisää suosikkeja

1. Napauta  ► **Valitse Uutiset** .
2. Valitse .
3. Syötä hakupalkkiin haluamasi uutissyötekanava tai avainsana.
4. Valitse **Haku**.
– tai –
Valitse seuraavaksi joku listalle ilmestyvistä hakuehdotuksista.
5. Napauta hakutuloluettelossa haluamaasi uutissyötekanavaa.

➔ Haluttu uutissyötekanava lisätään suosikkeihin.




Uutisten käyttö PCM-järjestelmässä



Kuva . 11: Puhetoiminnon käyttö uutisia varten

Näytä uutiset






- ✓ Tiedonsiirtoyhteyden muodostaminen onnistui.
- ✓ Porsche Connect käytössä My Porsche -portaalissa.
 - ▷ Katso luku "Rekisteröinti ja käyttöönotto" sivulta 4.
- ✓ Kirjaututtu sisään Porsche ID:llä.
 - ▷ Katso luku "Rekisteröinti ja käyttöönotto" sivulta 4.

1.  ► **Valitse Uutiset**  Valitse.
2. Valitse  (ylätunnisteessa) uutiskanava.
3. Valitse uutisartikkeli listasta.
 - ➔ Artikkelinä näkyy PCM-järjestelmässä.

Uutisten lukeminen ääneen

Puhetoiminnon avulla voidaan ajankohtaisia uutisartikkeleita lukea ääneen PCM-järjestelmästä.

- ✓ Tiedonsiirtoyhteyden muodostaminen onnistui.
- ✓ Porsche Connect käytössä My Porsche -portaalissa.
 - ▷ Katso luku "Rekisteröinti ja käyttöönotto" sivulta 4.
- ✓ Kirjaututtu sisään Porsche ID:llä.
 - ▷ Katso luku "Rekisteröinti ja käyttöönotto" sivulta 4.

1. Valitse  ► **Valitse Uutiset** .
 2. Valitse  (ylätunnisteessa) uutiskanava .
 3. Valitse haluamasi uutisartikkelin vierestä kaiutinkuvake .
- Voit keskeyttää ääneen lukemisen napauttamalla .

Verkossa suoritettava ohjelmistopäivitys

Verkossa suoritettavan ohjelmistopäivityksen lataaminen

Maakohtaisesti käytettävissä olevalla, verkko-ohj.päivitystoinnolla voidaan päivittää PCM-järjestelmä ja auto.


Verkossa suoritettavat ohjelmistopäivitykset ladataan automaattisesti taustalla. Kaikki PCM-järjestelmän ja auton toiminnot ovat sillä aikaa käytettävissä rajoituksetta.

- ✓ Porsche Connect Storesta ostettu Porsche Connect Care.
- ✓ Verkko-ohj.päivitys on otettu käyttöön My Porsche -portaalissa.
- ✓ Tiedonsiirtoyhteyden muodostaminen onnistui.
- ✓ Yksitystila on poistettu käytöstä.

Lataus pysäytetään, kun auto kytketään pois päältä, ja sitä jatketaan automaattisesti, kun auto kytketään päälle. Latausaika riippuu yhteyden laadusta ja sisällöstä. Kun lataus on valmis, asennus voidaan aloittaa.

Verkossa suoritettavan ohjelmistopäivityksen asennus

Kun päivitys on valmis asennettavaksi, tulee saavilla olevasta verkko-ohj.päivityksestä ilmoitus kertaluontoisesti ja aina, kun PCM käynnistetään uudelleen. Ilmoitukset-kohdassa ilmoitus voidaan näyttää milloin tahansa.

- ▶ Katso tietoja verkko-ohj.päivityksestä valitsemalla aloitusnäytössä **Päivitykset** 

OHJE

Käyttörajoituksia verkossa suoritettavan ohjelmistopäivityksen aikana.

Ajoneuvo ei ole ajovalmis, eikä sitä saa käynnistää.

Näytöt ja auton toiminnot (esim. mukavuustoiminnot tai tarkaussuojatoiminnot) eivät välttämättä hetkellisesti toimi.

- ▶ Sammuta auto heti liikenneolosuhteet huomioon ottaen.
- ▶ Noudata PCM-järjestelmän ohjeita, esim. poistu autosta kaikkien matkustajien kanssa.
- ▶ **Älä** käytä autoa verkko-ohjelmistopäivityksen aikana.
- ▶ Käytä autoa vasta asennuksen jälkeen.

Vain yksi asennustapahtuma voidaan käynnistää. Tätä asennustapahtumaa ei voi keskeyttää. Asennusaika riippuu verkko-ohj.päivityksen sisällöstä. Asennettua verkko-ohj.päivitystä ei voi peruuttaa.

- ✓ Verkossa suoritettavan ohjelmistopäivityksen lataaminen onnistui.
- ✓ Auto sammutettu.
- ✓ Pysäköintisalpa ja sähköinen pysäköintijarru otettu käyttöön.
- ✓ Akun lataus on riittävä.
- ✓ Mahdollisesti on täytettävä myös muita ehtoja (ovet suljettu, auto lukittu). Nämä ehdot näkyvät PCM-järjestelmässä.

- ▶ Vahvista verkko-ohj.päivityksen asennus valitsemalla **Asenna nyt**.

PCM-järjestelmään tulee ilmoitus, kun auto on jälleen valmis ajettavaksi. Autoa voi taas käyttää kaikilta osin.

Tietoja

Asennusajankohtaa siirretään automaattisesti, jos asennuksen vahvistaminen puuttuu tai valitaan **Muututa myöhemmin**.

Verkossa suoritettava ohjelmistopäivitys epäonnistui

Verkossa suoritettavan ohjelmistopäivityksen aikana voi esiintyä virheitä.

Aiheutuneen virheen vakavuus ja sen seuraukset näkyvät PCM-järjestelmässä.

Noudata virhetapauksessa PCM-järjestelmän ohjeita.

OHJE


Epäonnistuneen verkossa suoritettavan ohjelmistopäivityksen aiheuttama vaurio tai käyttörajoitus.

Näytöt ja auton toiminnot eivät välttämättä toimi.

- ▶ Ajovalmis auto: Sovita ajokäytös tilanteeseen.
- ▶ Ei ajovalmis auto: Ota yhteys tiepalveluun ja hienauta auto.
- ▶ Korjauta virhe asiantuntevassa korjaamossa. Porsche suosittelee Porsche-jälleenmyyjää, jolla on pätevä henkilökunta ja tarvittavat varaosat ja työkalut käytettävissä.

Radio Plus

Radio Plus -palvelun avulla voit valita integroidun Internet Radio -palvelun ja hybridiradion välillä. Internet Radio vastaanottaa radioasemia verkossa, hybridiradio valitsee automaattisesti parhaan mahdollisen signaalin.



Kuva . 12: Radio Plus

- ✓ Tiedonsiirtoyhteyden muodostaminen onnistui.
- ✓ Porsche Connect on otettu käyttöön My Porsche -portaalissa.

Internet Radio -palvelun avaaminen

PCM-järjestelmään integroidulla Internet Radio -palvelulla voidaan vastaanottaa radioasemien verkkokanavia.

▶ Napauta ▶ **Mediat** ▶ **Play** ▶ **Napauta Internet Radio** .

Asemien luokittelu

Internet-radioasemat voidaan hakea seuraavien luokien mukaan: suosituimmuus, maa, musiikkilaji ja kieli.

1. Valitse ▶ **Mediat** ▶ **Napauta Internet Radio** ▶ **Luettelo**.
2. Valitse haluamasi luokka, esim. ▶ **Musiikkilaji**.

Hybridiradion käyttöönotto

Hybridiradio-toiminto mahdollistaa täysin virheettömän signaalin. Jos ympäristö häiritsee DAB- tai FM-vastaanottoa, PCM vastaanottaa toiminnon ollessa käytössä radioaseman verkossa.

- ✓ Viestintälaitte **DAB/FM** on valittuna.

- ▶ ▶ **Mediat** ▶ ... ▶ **Radion asetukset** ▶ **Verkkoradioaseman seuranta**.
 - ➔ Jos signaali on heikko, asemien vastaanotto siirtyy automaattisesti verkkoon, ja aseman nimen viereen ilmestyy **Online**.

Verkon lisätietojen käyttöönotto ja käytöstäpoisto

Tällä lisätoiminnolla voidaan näyttää ylimääräisiä metatiedostoja ja albumien kansia.

- ▶ Napauta ▶ **Asetukset** ▶ **Mediat** ▶ **Verkon lisätiedot**.

Vaaratutka



Kuva . 13: Vaaratutka

Yhdistämällä autoja samaan verkkoon voidaan käyttää muiden autojen jaettuja, nimettömiksi tehtyjä tietoja. Näin PCM voi ilmoittaa vaarallisista paikoista ajoissa.

- ✓ Tiedonsiirtoyhteyden muodostaminen onnistui.
- ✓ Kohdeohjaus aktiivinen.
- ✓ Porsche Connect on otettu käyttöön My Porsche -portaalissa.

Lisätietojen näyttäminen

- ▶ Napauta kartalla tai reittinäytössä **Tiedot**.
 - ➔ PCM-järjestelmän tietoalueella näkyy lisätietoja tästä ilmoituksesta:

- Onnettomuus
- Rengasrikko
- Heittelehtimisvaara
- Rajoitettu näkyvyys

Verkkonavigoinnin käyttöönotto

- ▶ Napauta ▶ **Asetukset** ▶ **Porsche Connect -asetukset** ▶ **Porsche Connect -palvelut**.

Smart Service



VAROITUS

Säätö ja käyttö ajon aikana

Monitoimiohjauspyörän, infotainment-järjestelmän jne. säätö ja käyttö ajon aikana voi heikentää keskittymistä liikenteeseen. Voit menettää auton hallinnan.

- ▶ Käytä näitä laitteita ajon aikana vain liikennelanteen salliessa.
- ▶ Jos olet epävarma, pysäköi turvallisesti ja tee laajat säädöt ja asetukset vain auton seisossa paikallaan.

Toiminta

Muutamat auton osat tarvitsevat säännöllistä huoltoa tai vaihtoa. Maakohtaisesti käytettävissä olevalla Smart Service -palvelulla näiden osien huolto- ja korjaustiedot voidaan hakea ja päivittää. PCM-järjestelmässä näkyy ohje, jos osien huoltoa tai korjausta tarvitaan.

Smart Service -palvelun käyttöönotto

Käyttöönotto tapahtuu osana Connect Care -pakettia Connect Store -kaupassa. Toiminto on sen jälkeen automaattisesti käytettävissä autossa.

▶ Katso luku "Rekisteröinti ja käyttöönotto" sivulta 4.



Tietoja

Lisätietoja Porsche Connect -palvelusta (ohjevideoita, Porsche Connect -ohjeita sekä kysymyksiä ja vastauksia) löydät osoitteesta

▶ www.porsche.com/connect

Smart Service -palvelun käyttö

Käyttöönoton jälkeen on mahdollista tarkastella nykyisiä Smart Service -tietoja PCM-järjestelmässä.

Smart Service -palvelun avaaminen

- ▶  ▶ **Napauta Smart Service**  Napauta.
 - ▶ Yleiskuvaus Smart Service -palvelun tietojen kanssa näytetään esimerkiksi seuraavista osista:

Yleiskuvaus Smart Service -palvelun tiedoista tulee näkyviin:

- jarruneste
- sisätilan ilmansuodatin
- katsastus

Osan toimintojen avaaminen

✓ Avaa Smart Service -palvelu.


1. Napauta **...** haluamasi osan vieressä.
2. Valitse haluamasi toiminto:

Valitun osan mukaan seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

- Avaa käyttöohje.
- Näytä lähitöillä toimiva korjaamo PCM-järjestelmässä.
- Nollaa osa.
- Merkitse uusi viimeinen voimassaolopäivä.

Osan käytöstäpoisto tai käyttöönotto

✓ Avaa Smart Service -palvelu.

1. Valitse haluamasi osa ▶ **Asetukset** 
2. Ota osa käyttöön tai poista se käytöstä.
 - ▶ Käytöstä poistetuille osille ei näytetä ohjesta tarvittavasta huollosta tai korjauksesta.

Ohje tarvittavasta huollosta tai korjauksesta näytetään

- ▶ Huolla tai korjaa osa seuraavan tilaisuuden tullen: Etsi asiantunteva korjaamo. Porsche suosittelee Porsche-jälleenmyyjää, jolla on pätevä henkilökunta ja tarvittavat varaosat ja työkalut käytettävissä.

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

- Lue ilmoitus ääneen.
- Näytä lähitöillä toimiva korjaamo PCM-järjestelmässä.
- Sulje ilmoitus. Ilmoitus tulee uudelleen näkyviin, kun PCM-järjestelmä käynnistyy uudelleen.

Lisätietoja osan huollosta ja korjaamisesta voit hakea My Porsche -portaalista:

▶ Katso luku "Rekisteröinti ja käyttöönotto" sivulta 4.

Smart Service -palvelun käytöstäpoisto

- ▶ Ota yksityistila käyttöön Smart Service -palvelun poistamiseksi käytöstä (maakohtaisesti käytettävissä).
 - ▶ Katso luku "Hallinnointi ja asetukset" sivulta 7.


Palvelut pähkinäkuoressa

Tietoja

Yksittäiset palvelut voidaan poistaa käytöstä My Porsche -portaalin Connect-asetuksista.

Spotify

Spotify-palvelun ansiosta Spotify-tilausta voidaan käyttää PCM-järjestelmässä. Kun Spotify-palvelu on asennettu, voit käyttää Spotify:ta myös ilman liitettyä matkapuhelinta.










Kuva . 14: Spotify

Spotifyn määrittäminen

- ✓ Porsche Connect on otettu käyttöön My Porsche -portaalissa.
- ✓ Tiedonsiirtoyhteyden muodostaminen onnistui.
- ✓ Spotify Premium -tilaus on olemassa.

Spotify-palvelun määrittämisen yhteydessä Spotify ID yhdistetään Porsche ID:hen. Spotify-palvelu voidaan määrittää My Porsche -portaalissa, sovelluksessa tai PCM-järjestelmässä.

Spotifyn määrittäminen PCM-järjestelmän kautta

1.  **Mediat**  **Play** 
- tai -
 **Mediat**  **Play**  
 2. Skannaa näytetty QR-koodi matkapuhelimella.
- ➔ Spotify ID yhdistetään My Porsche -portaaliin.
Vierastilassa Spotify ID yhdistetään autoon.

Spotifyn käyttö

- ✓ Tiedonsiirtoyhteyden muodostaminen onnistui.
- ✓ Porsche Connect on otettu käyttöön My Porsche -portaalissa.
- ✓ Spotify ID yhdistetty.
- ✓ Spotify-tilaus on olemassa.



Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

- Lisää mediakirjastoon
- Lisää My Porsche -soittolistaan
- Porsche-soittolistat
- Kappaleiden haku puheohjauksella
- Tekstit
- Pikavalintapainike

Puheohjaus

Erialaisten käyttömahdollisuuksien seurauksena kaikissa kuvatuissa sisällöissä eivät ole käytettävissä kaikissa malleissa, maissa ja varusteluissa.

VAROITUS

Puheentunnistuksen heikentyminen

Ääni voi muuttua stressin vuoksi. Sen seurauksena haluttu puhelinyhteys ei mahdollisesti onnistu tarpeeksi nopeasti tai ollenkaan.

- ▶ Älä käytä puheohjausta hätätilanteissa.
- ▶ Syötä hätänumero PCM-järjestelmästä.

Puheohjaus viestii kuljettajan kanssa ja avustaa siten ajon aikana auton käytössä ja erilaisten tehtävien suorittamisessa.

Se on avustava opas ja voit käyttää sitä vuorovaikuttavasti. Puheohjaus toimii ja reagoi puhesyöttöihin, antaa ehdotuksia, käsittelee hakupyynnöitä ja sisältää ympäristötiedot.

Kohdistaa Ilmastointi, Ergonomia, Mediat, Navigointi ja Puhelin voidaan avata valittuja toimintoja ja ohjata ja käyttää vaivattomasti puheen avulla.

Puheohjauksen sisällä on käytettävissä aputoiminto.

Verkkotila

- ✓ Porsche Connect on otettu käyttöön My Porsche -portaalissa.
- ✓ Tiedonsiirto pilveen hyväksytty.
- ✓ Tiedonsiirtoyhteys riittävä.
- ✓ Puheohjaus aktiivinen.

Verkkotilassa puheohjaus on kokonaan käytettävissä.

Verkkotila osoitetaan PCM-järjestelmässä kuvakkeella 🌐.


Jos tiedonsiirtoyhteys ei ole riittävä, PCM vaihtaa automaattisesti offline-tilaan. Offline-tilassa osa toiminnosta on rajoitettusti käytettävissä.

Jos puheohjaus on offline-tilassa, se osoitetaan PCM-järjestelmässä kuvakkeella 🌐.

Puheohjauksen käyttö

- ✓ Virta on kytketty.
- ✓ Peruutusvaihte ei ole valittuna.
- ✓ Puhelua ei aktiivisena.
- ✓ Pysäköintiavustin ei aktiivisena.

Puheohjauksen käynnistäminen ohjauspyörästä



Kuva . 15: Käyttöviivun puheohjauspainike

1. Paina ohjauspyörän painiketta 🗣️.
 - ▶ Äänimerkki kuuluu ja vastaava ikkuna näkyy PCM-järjestelmässä.
2. Anna puhekomento.

Puheohjauksen käynnistäminen PCM-järjestelmässä

1. Napauta 🏠 ▶ **hakulueella** 🗣️ ▶ 🗣️.
 - ▶ Syöttökehoitus kuuluu ja vastaava ikkuna näkyy PCM-järjestelmässä.
2. Anna puhekomento.
 - ▶ Hakutulokset rajataan kulloinkin valittuun pikasuodatinriviin, esim . jos pikasuodatinrivi **Mediat** on valittuna, ainoastaan tämän pikasuodatinrivin hakutulokset näytetään.

Puheohjauksen käynnistäminen sanomalla "Hei Porsche"

✓ "Hei Porsche" otettu käyttöön:


1. 🏠 ▶ **Asetukset** ⚙️ ▶ **Puheohjaus** ▶ **Käyttöönotto sanomalla "Hei Porsche"**
2. Sano **Hei Porsche** ja anna haluamasi puhekomento.

Puheohjauksen keskeytys

✓ Puheohjaus on aktiivinen ja odottaa puhekomentoa.

- ▶ 🗣️ napauta PCM-järjestelmässä.
 - ▶ Keskustelu keskeytetään ja sitä voidaan jatkaa valitsemalla se uudelleen.

Puheohjauksen lopettaminen

- ✓ Puheohjaus on aktiivinen ja odottaa puhekomentoa.
- ▶ Paina ohjauspyörän painiketta .
 - tai –
 - Sano **Peruuta**.
 - tai –
 - Napauta ikkunan ulkopuolella.
 - tai –
 - Napauta ✕ PCM-järjestelmässä.
- ➔ Laskeva äänimerkki kuuluu.



Puheohjauksen keskeytys painikkeella

Puheohjauksen puhevaste voidaan keskeyttää keskustelun aikana.


- ▶ Paina lyhyesti ohjauspyörän painiketta .

Puhevasteen keskeytys puheohjauksella


Puheohjauksen puhevaste voidaan keskeyttää keskustelun aikana muiden puhekomentojen antamiseksi tai puhekomennon toteuttamiseksi heti. Ota toiminto käyttöön PCM-järjestelmässä:

- ▶ Napauta kohtaa  ▶ **Asetukset**  ▶ **Puheohjaus** ▶ **Keskeytä puheohjaus**.

Ulkoisen puheavustimen (esim. Siri tai Google Assistant) käynnistäminen

- ▶ Katso luku "Apple CarPlay" sivulta 10.
- 1. Paina pitkään ohjauspyörän painiketta .
- 2. Anna komento puhumalla.

Ulkoisen puheavustimen (esim. Siri tai Google Assistant) lopettaminen

- ▶ Katso luku "Apple CarPlay" sivulta 10.
- ▶ Paina ohjauspyörän painiketta .
 - ➔ Laskeva äänimerkki kuuluu.

Tietoja

- Navigointi-ilmoituksia ja liikennetiedotteita ei kuulu keskustelun aikana.
- Kun puheohjaus on aktiivitona, luettelokohtia voi valita puheohjauksen, kierto-/painosäätimen tai kosketusnäytön avulla.
- Jos järjestelmä ei ymmärrä puhuttua komentoa, puheohjaus kysyy **Anteeksi kuinka?**, minkä jälkeen puhekomento voidaan antaa uudelleen.

Puheohjauksen avulla tapahtuvaa viestintää koskevia ohjeita

Noudata puheohjausta käyttäessäsi seuraavia ohjeita:

- Puhu selkeästi ja normaalilla äänenvoimakkuudella.
- Lausu puhekomennot tasaisella painotuksella äläkä pidä pitkiä taukoja.
- Vältä häiritseviä ääniä, joita syntyy esimerkiksi ovien, ikkunoiden ja kattoluukun sulkemisesta.
- Puheohjaus on optimoitu kuljettajalle.

Luonnollisten puhekomentojen käyttö

Puheohjausta käytetään luonnollisilla puhekomendoilla, ja se voi toimia erilaisilla puhekomentotavoilla.

- Käytä luonnikkaita ohjeita, kuten "Aseta ilmastointilaitteeseen 22 °C.", "Kytke Shiatsu-hieronta päälle." tai "Aja minut Turkuun Yliopistonkadulle."
- Kerro tarpeista, kuten "Täällä vetää." tai "Minun täytyy tankata." tai "Minulla on nälkä."
- Käytä tilannekohtaisia puhekomentoja, kuten "Vältä moottoritietä" tai "Etsi leipomo reitin varrella".
- Kysy tietoja, kuten "Paljonko akun varausta on jäljellä?" tai "Millainen sää on Turussa?"
- Käytä yleisiä hakuja tai kysymyksiä, kuten "Mitä voin tehdä kohdassa Mediat?" tai "Miten puheen-tunnistus toimii?"
- Käytä päätoimintoja, kuten "Haluan nähdä kartan." tai "Näytä yhteystietoni."
- Kohteen hyväksyminen kartalta: paina haluamaasi kohdetta pitkään ja sano "Hei Porsche, aja minut tuonne." Puhu.

Yleispätevät puhekomennot

Seuraavia puhekomentoja voidaan antaa keskustelun joka vaiheessa:

- Korjaus
- Tauko
- Keskeytys/Peruutus
- Ohje

Luetteloiden käyttö puheesyötöllä

Luetteloiden selaus

- ✓ Puheohjaus aktiivinen.
- ▶ Sano **Seuraava sivu/edellinen sivu**

Luettelokohtien valinta

PCM:n rivinumerot ja sinisinä näkyvät luettelokohdat voidaan puhua ja siten valita.

- ✓ Puheohjaus aktiivinen.
- ▶ Sano **Rivi 1.**
– tai –
Sano luettelokohta.

Multimodaalinen kartta




Multimodaalinen kartta mahdollistaa vuorovaikutuksen ääniohjauksen ja kartan välillä navigoinnin aikana. Tämä mahdollistaa nopeamman ja monipuolisemman kohdehaun puheen avulla.

Kun käyttöönotto tehdään puheohjauksella, ei ole väliä, mikä valikko PCM-järjestelmässä on avattu.

Multimodaalisen kartan käyttöönotto puheohjauksella

- ✓ Puheohjaus aktiivinen.
- ▶ Sano **Haluan piirtää karttaan.**
– tai –
Sano **Näytä multimodaalinen kartta.**
- ➔ Kartta tulee näkyviin, ja siinä on sininen kehys.

Multimodaalisen kartan käyttöönotto manuaalisesti

1.   **Navigointi** 
2. Käynnistä puheohjaus.
➔ Kartassa on sininen kehys.

Esimerkkikomennot

Luettelot eivät ole täydellisiä ja näyttävät vain osan puheohjauksen mahdollisista luonnollisista puhekomennosta ja ohjeista. Hyvä tiedonsiirtoyhteys parantaa hakutuloksia ja nopeuttaa hakua.

Ilmastointilaitte/mukavuustoiminnot

- Aseta istuinlämmitin tasolle 2.
- Lasi on huurtunut.
- Haluan hieronnan.
- Vaihda tunnelmavalo punaiseksi.
- Aseta takalämpötila 24 °C:seen.
- Aseta matkustajan puolen istuintuuletus tasolle 2.

Navigointi / ajon aikana / haku

- Aja minut Porsche-museolle.
- Milloin minun täytyy tankata?
- Hae reitin varrella / kohteessa oleva ravintola.
- Kauanko vielä?
- Hae pysäköintialuetta.
- Aja minut töihin.
- Mihin ajoin äskettäin?
- Aja minut osoitteeseen Yliopistonkatu 2, Turku.

Mediat

- Toista laulu, esim. Get a Life, kohteesta Porsche Sounds.
- Toista Michael Jacksonin "Bad"-albumi.
- Mitä kuuntelen parhaillaan?

- Haluan hakea musiikkia.
- Toista Nelly Furtado Apple Musicilta.
- Toista NRJ.
- Seuraava kappale.
- Haluan valita toisen lähteen.

Puhelin

- ✓ Puhelua ei aktiivisena.
- Soita Matti Meikäläiselle.
- Valitse esim. 0711 911.
- Yritä uudestaan soittaa Antti Auttajalle.
- Näytä puheluluettelo.
- Haluan yhdistää uuden puhelimen (mahdollista vain auton seisoessa).

Reagoi aiempiin keskusteluihin

- ✓ Puheohjaus aktiivinen.

Päätoiminnon (esim. puhelin) muuhun kuin suoraan edelliseen keskusteluun voidaan reagoida toistavilla puhekomennolla:

- Soita vielä kerran Matti Meikäläiselle.

Multimodaalinen kartta

- ✓ Kohde valittu (nasta on asetettu kartalle).
- Aja minut tuonne.
- Etsi ravintola lähiympäristöstä.
- Etsi leipomo lähiympäristöstä.
- Etsi posti.



Puheohjauksen ohje

Järjestelmä voi tukea eri tavalla, voit esittää kysymyksiä tai ilmaista konkreettisia ongelmia.

- Tarvitsen apua (yleinen)
- Miten puheohjaus toimii?

- Mitä voin tehdä alueella navigointi?
- Mitä osaat?


Puheohjausasetusten muuttaminen

- ▶  ▶ **Asetukset**  **Puheohjaus** Valitse haluamasi asetus.

Sää

Sää-palvelun avulla voidaan esimerkiksi kohdepaikkakunnan sääätietoja Porsche Communication Management (PCM) -järjestelmässä.

Sään näyttäminen



Kuva . 16: Sää

- ✓ Tiedonsiirtoyhteyden muodostaminen onnistui.
- ✓ Porsche Connect on otettu käyttöön My Porsche -portaalissa.

1. 🏠 ► Sää tiedotus ☀️

2. Kuvake (ylätunnisteessa) Valitse haluamasi vaihtoehto:

- **Nykyisessä sijainnissa:** näyttää auton lähiympäristön sääätietoja.
- **Kohdepaikkakunnalla:** jos kohdeopastus on aktiivinen, kohdepaikkakunnan sää tiedot tulevat näyttöön.
- **Toisella paikkakunnalla:** halutun paikkakunnan sää tiedot tulevat näyttöön.

Aakkosellinen hakemisto

A

Android Auto.....	8, 9
Siri.....	9
Apple CarPlay	
Siri.....	11
Apple CarPlay.....	10
vaihtaminen iPod-laitteen ja Apple CarPlay	
-palvelun välillä.....	11
Apple Music.....	13
Apple Music -palvelun	
käyttäminen.....	13
määrittäminen.....	13
Apple Podcasts.....	14
Apple Podcasts -palvelun	
käyttäminen.....	14
määrittäminen.....	14
Auton liityntäpiste.....	6

C

Charging Planner.....	24
Connect.....	3

D

Digitaaliset ohjeet	
Sisäänrakennettu.....	1
Sovellus.....	1

E

Esimerkkikomennot.....	36
Etäpalveluiden käyttö.....	17
Etätoimintojen käyttö.....	17

G

Google Assistant.....	9
-----------------------	---

H

Haku.....	15
Hybridiradio.....	29

I

Integroitu SIM-kortti	
Tiedonsiirtoyhteyden muodostaminen.....	6
Internet	
Tiedonsiirtoyhteyden muodostaminen.....	6
Internet Radio.....	29

K

Kalenteri.....	16
Karttapäivitys verkossa.....	26

L

Langaton internet-yhteys.....	6
Liityntäpiste	
PCM-järjestelmän WiFi-liityntäpisteen käyttö.....	6
Ulkoisen WiFi-liityntäpisteen käyttö.....	6
Luetteloiden käyttö puhesyötöllä.....	36

M

Mobiilidata (tietoliikenneyhteydet).....	6
Multimodaalinen kartta.....	36
My Porsche.....	4
-palvelujen määrittäminen.....	4
Navigointikohteen lisääminen.....	5
Omat kohteet.....	26
Rekisteröityminen Porsche ID:llä.....	4
sisäänkirjautuminen.....	4

N

Navigation Plus.....	26
Navigointi	
Hakutoiminto (haku).....	15
Karttapäivitys verkossa.....	26
Omat kohteet.....	26
Panoraamanäkymä.....	15

Reaaliaikainen liikenne.....	26
Satelliittikartat.....	26
Verkkonavigointi.....	26
Näytä Porsche Connect	
-palvelun yleiskatsaus.....	7

O

Ohjeet, digitaaliset	
Sisäänrakennettu.....	1
Sovellus.....	1
Oma profiili	
sovellus.....	24

P

Panoraamanäkymä.....	15
PCM	
Android Auto.....	8
Apple CarPlay.....	10
PCM-järjestelmän WiFi-liityntäpisteen käyttö.....	6
Smart Service.....	31
Ulkoisen WiFi-liityntäpisteen käyttö.....	6
PCM-liityntäpiste.....	6
Porsche Connect.....	3
-käyttäjän (Porsche ID) kirjautuminen autoon.....	5
-palvelut.....	3
-yksityistilan käyttöönotto.....	7
Etäkäyttöoikeuden myöntäminen.....	7
Hallinnointi ja asetukset.....	7
Käyttäjän (Porsche ID) hallinnointi.....	7
Käyttäjän (Porsche ID) sisäänkirjautuminen.....	4
Rekisteröinti.....	3
Tiedonsiirtoyhteyden muodostaminen.....	3, 6
Turvakoodi.....	4
Porsche Connect App -sovellus	
Liittäminen PCM-järjestelmään WiFi kautta.....	17
Puhekomentojen antaminen.....	35
Puheohjauksen käyttö.....	34
Puheohjauksen ohje.....	36

Aakkosellinen hakemisto

Puheohjaus.....	34
Esimerkkikomentoja.....	36
Luonnollisten puhekomentojen puhuminen ..	35
Puhekomentojen puhuminen.....	35
Puheohjauksen käyttö.....	34
Siri.....	9, 11
Verkkotila.....	34
Puheohjausasetukset.....	37
Päivityksen	
asennus.....	28
lataaminen.....	28
Päivitys	
epäonnistui.....	28
R	
Radio Plus.....	29
Hybridiradion käyttöönotto.....	29
Internet-radion käyttö.....	29
Verkon lisätietojen käyttöönotto ja käytöstä poisto.....	29
Reaaliaikainen liikenne.....	26
Rekisteröinti ja käyttöönotto	
Rekisteröityminen My Porsche -portaaliin.....	4
S	
Satelliittikartat.....	26
Siri.....	11
Smart Service.....	31
Sovellukset.....	3
Sovellus	
Ajastin.....	18
Auto.....	17
Auton tietojen näyttö.....	17
Charging Planner.....	24
Esilämmitin.....	19
Etäpalvelujen käyttö.....	17
Etätoimintojen käyttö.....	17
Hae kohde.....	23
Ilmastointi.....	18
Kartta.....	23

Lataus.....	20
Lukitus.....	18
Lähetä kohde autoon.....	23
Määränpään tallentaminen suosikiksi.....	23
Navigoï autolle.....	23
Oma autotalli.....	25
Oma profiili.....	24
Omat kohteet.....	26
Perehtyminen.....	24
Sijainnin näyttö.....	23
Suunnittele reitti.....	23
tili.....	24
Tilin asetukset.....	25
Valikko-ohjaus.....	17
Viestit.....	24
Yhteystiedot ja asiakaspalvelu.....	24
Spotifyn	
käyttö.....	33
määrittäminen.....	33
Suunnittele reitti.....	23
Sää.....	38
T	
Tiedonsiirtoyhteyden	
muodostaminen (integroitu SIM-kortti).....	6
Tiedonsiirtoyhteys	
Auton liityntäpisteen käyttö.....	6
Ulkoinen WiFi-liityntäpiste.....	6
Tietoliikenneyhteydet	
Tiedonsiirtoyhteyden muodostaminen.....	6
Turvakoodi.....	4
U	
Ulkoinen WiFi-liityntäpiste.....	6
Utiset	
Utisten määrittäminen.....	27
Uutisten	
käyttö PCM-järjestelmässä.....	27

V

Vaaratutka	
Paikalliset vaaratiedot.....	30
Verkko-ohj.päivityksen	
asennus.....	28
lataaminen.....	28
Verkko-ohj.päivitys	
epäonnistui.....	28
Verkkonavigoinnin	
käyttöönotto.....	30
Verkkonavigointi.....	26
Verkkopalvelut	
Tiedonsiirtoyhteyden muodostaminen.....	6
Verkon lisätietojen käyttöönotto ja käytöstäpoisto (radio).....	29

W

WiFi	
PCM-järjestelmän WiFi-liityntäpisteen käyttö..	6
Ulkoinen WiFi-liityntäpisteen käyttö.....	6

Y

Yksityistilan käyttöönotto.....	7
---------------------------------	---

Ä

Ääniohjaus	
Asetukset.....	37