



# Porsche Connect

Bra att veta – bruksanvisning

WKD Y1A 71 A 92 22

02/2022

## Utrustning

Porsche, Porsche vapen, 911, PCCB, PCM, PDK, PSM, PTM, Tequipment och andra märken är registrerade varumärken som tillhör Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

All form av kopiering eller mångfaldigande av denna text, såväl i sin helhet som i utdrag, är endast tillåten med skriftligt tillstånd av Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Porscheplatz 1  
70435 Stuttgart  
Germany

Med anledning av bilarnas och applikationernas kontinuerliga vidareutveckling förbehåller sig Porsche rätten till avvikelser vad gäller utrustning och tekniska lösningar från bilderna och beskrivningarna i den här instruktionsboken. Utrustningsvarianterna ingår inte alltid i bilens standardutrustning på grund av lokala variationer. Ytterligare information om eventuell eftermontering kan du få hos ett Porsche Center. På grund av olika lokala föreskrifter i respektive land kan avvikelser förekomma när det gäller bilens utrustning. Om din Porsche har utrustning som inte beskrivs här, informerar ditt Porsche Center dig om rätt hantering och skötsel.

## Mer information om tjänsterna

Mer information om tjänsterna finns tillgänglig på internet på [www.porsche.com/connect](http://www.porsche.com/connect).

## Porsche Connect-bruksanvisningen

Porsche Connect-bruksanvisningen ersätter inte bilens instruktionsbok. Information om din bil hittar du i bilens instruktionsbok. Beakta speciellt varnings- och säkerhetsanvisningarna.

# Om denna instruktionsbok

## Varningsanvisningar och symboler

I den här instruktionsboken förekommer olika typer av varningsanvisningar och symboler.



**FARA**

Allvarliga personskador eller dödsfall

Om varningsanvisningarna i kategorin "Fara" inte följs leder det till allvarliga personskador eller dödsfall.



**VARNING**

Risk för allvarliga personskador eller dödsfall

Om varningsanvisningarna i kategorin "Varning" inte följs finns risk för allvarliga personskador eller dödsfall.



**FÖRSIKTIGHET**

Risk för medelsvåra eller lätta personskador

Om varningsanvisningarna i kategorin "Se upp" inte följs finns risk för medelsvåra eller lätta personskador.

**MEDELLENDE**

Risk för sakskador

Om varningsanvisningarna i kategorin "Anvisning" inte följs, finns risk för sakskador på bilen.



**Information**

Tilläggsinformation är märkt med "Information".

- ✓ Förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en funktion ska kunna användas.
- ▶ Instruktioner som måste följas.

1. Instruktionerna numreras när flera steg följer på varandra.

2. Instruktioner på mittdisplayen som måste följas.

▶ Anvisning om var ytterligare information om ett ämne finns.

## Ytterligare information

Mer information om din bil, Connect-tjänster och laddningsutrustning hittar du i On-board-instruktionsboken i din bil, i appen och på de digitala Porsche-kanalerna. Kontakta ett Porsche Center för mer information de digitala kanalerna.

## On-board



Manualen hittar du i Porsche Communication Management (PCM) under:

▶  ▶ Instruktionsbok

## Friskrivningsklausul

Apple, the Apple logo, CarPlay, iPod, Siri, iPhone and other designations of Apple are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App

Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. iOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco Technology, Inc. i USA och andra länder och används under licens av Apple. Android, Android Auto, Google Play och Google Play loggo är varumärken från Google LLC.

## Innehållsförteckning

### Registrera och ställa in

Viktig information om Porsche Connect .....	3
Registrera och aktivera .....	4
Upprätta dataanslutning .....	6
Hantera och ställ in .....	7

### Överblick över tjänster

Android Auto .....	8
Apple CarPlay .....	10
Apple Music .....	13
Apple Podcasts .....	14
Laddplanerare .....	15
Porsche Laddningstjänst .....	16
Finder .....	18
Function on Demand (FoD) .....	19
Kalender .....	22
My Porsche-app .....	23
Navigation Plus .....	32
Nyheter .....	33
Programuppdatering .....	34
Radio Plus .....	35
Risk Radar .....	36
Smart Service .....	37
Spotify .....	38
Röststyrning .....	39
Väder .....	43
<b>Sakregister .....</b>	<b>44</b>

## Registrera och ställa in

### Viktig information om Porsche Connect

#### Tillgänglighet

Beror på land och utrustning Porsche Connect olika tillgängliga. Innehållet som beskrivs kan variera i enlighet med detta.

#### Dataanslutning

En dataanslutning krävs för att använda Porsche Connect-tjänsterna. Dataanslutningen kan beroende på land upprättas via det inbyggda SIM-kortet eller en extern WiFi-hotspot.

#### Information

Av juridiska skäl krävs i vissa länder att kundens identitet verifieras innan det går att **använda det inbyggda SIM-kortet**. Då måste kundens identitet kontrolleras med hjälp av en identitetshandling innan Porsche Connect-tjänsterna aktiveras. Verifieringen sker via en tredjepartsleverantör (IDnow) i form av ett videosamtal.

Mer information om aktivering och personverifiering hittar du under **Videor och anvisningar** samt **Frågor och svar** på

► [www.porsche.com/connect](http://www.porsche.com/connect)

Den aktiva dataanslutningen visas i statusområdet för PCM och i enhetshanteraren.

#### Information

Se bilens instruktionsbok för information om **användning av Porsche Communication Management (PCM)** och **Enhetshanteraren**.

#### Registreringsprocess

Registreringsprocesser kan variera beroende på land och utrustning.

#### Information

Mer information om Porsche Connect Porsche Connect (hjälpvideor, Porsche Connect-anvisningar samt Frågor och svar) finns på

► [www.porsche.com/connect](http://www.porsche.com/connect)

#### Porsche Connect-tjänster

Den tillgängliga Porsche Connect Tjänsterna kan skilja sig åt beroende på land och utrustningsnivå.

#### Information

Mer information om Porsche Connect Porsche Connect (hjälpvideor, Porsche Connect-anvisningar samt Frågor och svar) finns på

► [www.porsche.com/connect](http://www.porsche.com/connect)

#### Användning under körning

Om du använder PCM eller andra komponenter under körning minskar ditt fokus på trafiken, vilket kan leda till att du inte upptäcker farliga situationer i tid. Av säkerhetsskäl är vissa funktioner endast tillgängliga när bilen står still.

1. Flerfunktionsratten, infotainmentsystemet osv. får endast hanteras under körning om trafikförhållandena tillåter detta. Stanna bilen på ett lämpligt ställe om du är osäker.
2. Använd varken mobiltelefonen eller andra mobila enheter under körning.
3. Ring endast med handsfree.

4. För inte in handen mellan rattekrarna under körning. Om du gör det kan du inte reagera tillräckligt fort i en farlig situation.

#### Appar

Beroende på marknad finns olika appar tillgängliga för din bil (hämtas via Apple App Store eller GOOGLE Play Store).

#### VARNING

Ställa in och hantera under körning

Du kan tappa uppmärksamheten från trafiken om du ställer in och använder appen under körning. Det kan leda till att du förlorar kontrollen över bilen.

- Genomför bara inställningar när bilen står stilla.

#### Information

Mer information om Porsche Connect (hjälpvideor, Porsche Connect-anvisningar samt Frågor och svar) finns på

► [www.porsche.com/connect](http://www.porsche.com/connect)

### Registrera och aktivera My Porsche

My Porsche är den centrala plattformen för hantering av dina bilar, användning av relevanta tjänster och utgångspunkten för ytterligare erbjudanden. Tillgång till My Porsche sker via det personliga Porsche-ID.

Porsche ID är en verifierad e-postadress som används som Porsche Connect-användare i My Porsche, Porsche Connect Store och Porsche Connect-appen.

På Porsche ID-kontot har användaren möjlighet att göra personliga inställningar för datasynkronisering och bearbetning. Plattformen erbjuder dessutom ytterligare möjligheter, exempelvis att boka tid för service.

Tjänster och funktioner är tillgängliga beroende på modell, land och utrustning.

### Logga in på My Porsche

✓ Porsche ID-kontot är aktiverat.

1. Öppna My Porsche.  
(Beroende på land finns länken på Porsches webbplats uppe till vänster.)
2. Ange inloggningsuppgifterna (Porsche ID och lösenord) och öppna.

### Porsche ID-konto (Porsche Connect-användare) och Porsche Connect Aktivera tjänster

✓ E-postmeddelande för aktivering av Porsche ID-kontot har tagits emot.

1. Klicka på knappen "Aktivera Porsche ID-konto" i e-postmeddelandet med inbjudan och ange bekräftelsekoden (skickas till det sparade mobilnumret).
2. Skapa ett **lösenord** och en **säkerhetskod** för Porsche ID-kontot.
3. Komplettera profilinformationen och aktivera den landspecifika gratisperioden för Porsche Connect. (Sker beroende på land automatiskt i bakgrunden)

#### Information

Om inget e-postmeddelande har mottagits för att aktivera Porsche ID. Kontakta ansvarigt Porsche Center.

### Säkerhetskod

En säkerhetskod krävs för att framgångsrikt registrera Porsche ID i bilen och använda vissa fjärrtjänster via appen eller My Porsche.

1. My Porsche öppna.
2. Logga in med dina uppgifter (Porsche ID och lösenord).
3. Säkerhetskoden kan sparas, ändras eller återställas under Användarinställningar.

**Säkerhetskoden** måste anges (beroende på land) för att du t.ex. ska kunna använda följande tjänster:

- Lås upp Porsche ID efter att ha kommit in i bilen (om "Logga in med säkerhetskod" är inställt)
- Ändra inloggningsinställningarna i bilen (t.ex. till "Logga in utan säkerhetskod")
- Inaktivera Porsche bilspårningssystem (PVTS)
- Aktivera fjärrfunktioner för medanvändaren

### Konfigurera tjänster

✓ Porsche ID-kontot är aktiverat.

1. Öppna My Porsche.
2. Logga in med dina uppgifter (Porsche ID och lösenord).
3. Välj fliken **Tjänster**.  
➔ Tillgängliga tjänster visas.
4. Välj önskad tjänst.
5. Utför aktivering och konfigurering.

#### Information

- Porsche Connect-tjänstepaketet innehåller många Porsche Connect-tjänster under en kostnadsfri provperiod, vars längd kan variera beroende på tjänst och land. Mer information om den kostnadsfria provperioden samt ytterligare

kostnader och tillgänglighet för enskilda tjänster i ditt land finns på [www.porsche.com/connect](http://www.porsche.com/connect) eller hos ditt Porsche Center.



- Användningen av Porsche Connect-tjänsterna sker beroende på land via det inbyggda SIM-kortet eller den externa WiFi-hotspoten (endast tillgänglig i Ryssland).
- Nedladdningen av datapaket från internet kan medföra extra kostnader, beroende på telefonens abonnemang eller i samband med utlandsvistelse. Vi rekommenderar ett abonnemang med fastpris.

Tillgänglighet, räckvidd och tjänsteleverantör kan variera beroende på land, årsmodell, enhet och abonnemang.

### Registrering av Porsche ID (Porsche Connect Användare) i bilen

För att använda vissa Porsche Connect-tjänster måste du logga in med Porsche ID i bilen. Inloggningen används till att hämta personliga inställningar från My Porsche i bilen.

- ✓ Porsche Connect användare (Porsche ID) skapad i My Porsche .
- ✓ Säkerhetskod (se > Observera kapitel "Säkerhetskod" på sidan 4.) för Porsche ID i My Porsche har skapats och identifierats.

1.  ▶ **Inställningar**  ▶ **Konton** ▶ **Inrätta konto**
2. Ange Porsche ID E-postadressen och My Porsche lösenordet och bekräfta med **Inloggning**.

> Observera kapitel "Säkerhetskod" på sidan 4.

### Lägg till navigationsmål

Destinationer kan ställas in antingen i My Porsche-portalen eller direkt i bilen.

### Lägg till en destination i My Porsche-portalen

✓ Porsche ID-kontot är aktiverat.

1. Öppna My Porsche.
2. Logga in med dina uppgifter (Porsche ID och lösenord).
3. Välj fliken **Tjänster**.  
➔ Tillgängliga tjänster visas.
4. Välj tjänsten **Navigation Plus**.
5. Välj **Lägg till en ny destination**.
6. Ange destinationsdata.  
➔ Destinationen visas i My Porsche och kan redigeras, markeras, raderas eller skickas till bilen.

### Upprätta dataanslutning

#### Upprätta dataanslutning via inbyggt SIM-kort

Dataanslutning via det integrerade SIM-kortet är tillgängligt beroende på land.

- ✓ Läget Privat är inaktiverat.
  - ▷ S. 7

När driftsberedskap har upprättats upprättas dataanslutningen automatiskt.

#### Information

Om ingen dataanslutning kan upprättas ska du kontrollera följande:

- Privatläget är inaktiverat.
- Bilen befinner sig på en plats med tillräcklig mottagning (ingen radioskugga).

- ▶ Starta vid behov om PCM.

#### Upprätta dataanslutning via extern WiFi-hotspot

Upprätta dataanslutning via en extern WiFi-hotspot är endast tillgängligt i Ryssland.

#### Information

Dataanslutningar via externa WLAN-hotspots kan resultera i extra kostnader (t.ex. på grund av dataroaming).

- ✓ En offentlig hotspot eller WiFi-hotspot från mobiltelefonen är tillgänglig.

1. Välj **Enhetshanteraren** ▶ **Anslut nya enheter**
  - ▶ **Anslut fordonet till WiFi-nätverket.**

➔ WiFi-nätverk söks upp och visas.

2. Välj WiFi-hotspot (t.ex. en offentlig hotspot eller mobiltelefonens egen hotspot) och ange WiFi-åtkomstdata i centraldisplayen. Var noga med stora och små bokstäver.

➔ Anslutningen till en extern WiFi-hotspot upprättas.

#### Boka datapaket

För att upprätta en internetanslutning för WiFi-hotspot kan datapaket bokas.

- ✓ Dataanslutning har upprättats via det integrerade SIM-kortet.
- ✓ Motsvarande datapaket beroende på land under
  - ▷ [www.porsche.com/connect](http://www.porsche.com/connect)eller bokas hos den lokala mobiloperatören.

När ett datapaket har använts upp visas ett meddelande automatiskt på centraldisplayen.

#### Aktivera PCM WiFi-hotspot i

Maximalt åtta enheter kan anslutas till bilens WiFi-hotspot.

- ✓ Datapaket bokat.
- ✓ Smarttelefonens WLAN-funktion aktiverad och synlig för andra enheter.

1. Välj **Enhetshanteraren** ▶ **Anslut nya enheter**
  - ▶ **Anslut enheten till fordonets hotspot.**

➔ Enhetsnamnet och WiFi-lösenordet för PCM visas på centraldisplayen.

2. Mata in WiFi-åtkomstdata för PCM i enhetens WiFi-inställningar.

– eller –

Den im PCM Skanna den visade QR-koden med enheten.

➔ En trådlös internetanslutning i PCM upprättas.

#### Information

Kalendrar kan också synkroniseras om inget datapaket är bokat.



## Hantera och ställ in



### Hantera ett Porsche ID (Porsche Connect-användare)

- ✓ Porsche ID (Porsche Connect-användare) anmäld.

▶  ▶ **Inställningar**  ▶ **Konton** Välj önskade konton ... Utför åtgärd:

- **Inloggning med säkerhetskod:** Vid upprättande av driftsberedskap eller när du ska byta konto måste du bekräfta ditt Porsche ID och ange säkerhetskoden.
- **Inloggning utan säkerhetskod:** Vid upprättande av driftsberedskap eller när du ska byta konto behöver bara ditt Porsche ID bekräftas.
- **Automatisk inloggning:** Vid upprättande av driftsberedskap eller när du ska byta konto loggas Porsche ID in automatiskt utan ytterligare bekräftelse.
- **Radera konto:** Porsche ID raderas i bilen.
- **Logga ut från konto:** Porsche ID loggas ut i bilen. Gästkotot aktiveras.

### Visa tjänsteöversikt



▶ Välj  ▶ **Inställningar**  **Sekretess- och Porsche Connect-inställningar** ▶ **Lista över alla Porsche Connect-tjänster.**

- ➔ Information om tjänsterna och löptiden för avtalet visas.

### Bevilja behörighet för fjärråtkomst

Behörighet för fjärråtkomst behövs för att det ska kunna gå att styra tjänsterna i My Porsche eller appen My Porche (beroende på tillgängligheten i respektive land) i bilen. Fjärråtkomst godkänns automatiskt så snart huvudanvändaren har loggat in i bilen för första gången.

- ✓ Huvudanvändaren har loggat in i bilen minst en gång.



▶ Kontrollera användaren som är inloggad under:  
 ▶ **Inställningar**  ▶ **Konton**

### Aktivera läge privat

Aktivera läge privat är beroende på tillgängligheten i respektive land.

När privatläget är aktiverat är kommunikationen mellan bilen och appen My Porsche samt My Porsche inaktiverad. Ingen individuell bilinformation överförs. Därför kan inga bilinställningar göras med appen eller My Porsche.

- ✓ Behörighet för fjärråtkomst har lämnats.

▶  ▶ **Inställningar**  ▶ **Sekretess- och Porsche Connect-inställningar** ▶ **Privatläge**  
➔ Privatläget kan aktiveras eller inaktiveras för enstaka tjänster eller grupper av tjänster.

Även om privatläget är aktiverat kan platsinformation om bilen överföras vid nödsamtal eller stöld.

- ▶ Informera personer som använder bilen om att kommunikationen kan inaktiveras.

# Överblick över tjänster


## Android Auto


### Gå till Android Auto



Bild 1: USB-gränssnitt (typ C) i armstödet

#### Information

USB-uttag med batterisymbol  är lämpliga för att ladda den anslutna enheten.

USB-uttag utan identifiering eller med USB-symbol , är lämpliga för dataöverföring och för laddning av den anslutna enheten.

- ✓ Android 6 eller högre.
- ✓ Android Auto är installerat på telefonen.  
Från Android 10 är Android Auto redan integrerat.
- ✓ Mobildataanslutning aktiverad i telefonen.
- ✓ Google Assistant och Android Auto aktiveras i inställningarna.

- ✓ För problemfri funktion ska en felfri originalkabel från Apple utan USB-adapter användas.
- ✓ Observera de aktuella kraven på Android Auto-webbplatsen.

1. Anslut en iPhone via USB-gränssnittet (typ C) **A** i armstödet.
2. Bekräfta meddelandet att Android Auto används.  
➔ Android Auto öppnas och tillgängliga appar visas.
3. Observera informationen på telefonen.

▶ För att växla till Android Auto från ett annat menyalternativ,  välj **Android Auto** .

#### Information





- Vi rekommenderar att du installerar den senaste Android-versionen.
- Endast appar i den iPhone som används och som stöds av Android Auto kan visas. De appar som är tillgängliga för Android Auto finns i Google Play Butik.
- Funktionen kan endast erbjudas i de länder som stöds av Google. För information om länder som stöds: Observera hemsidan för Android Auto.
- Innehållet och funktionerna som visas via funktionen Android Auto kommer endast från den telefon som är ansluten.
- När Android Auto används kopplas aktiva Bluetooth®-anslutningar (t.ex. för telefoni, mediespelning eller nyheter) bort automatiskt.
- Förutsättningarna för att använda Android Auto är en aktiv dataanslutning. Beroende på telefonens abonnemang och särskilt vid användning utomlands kan extra kostnader tillkomma. Vi rekommenderar ett abonnemang med fastpris.

För information om användning av Porsche Communication Management (PCM).

## Kör Android Auto

### Använd Android Auto med PCM

Alla tillgängliga appar kan hanteras via pekskärmen, vrid-/tryckreglaget och tillbaka-knappen i PCM.

- ▶ För att öppna huvudmenyn i **Android Auto** trycker du på Home-knappen  på pekskärmen i PCM.
- ▶ För att växla mellan huvudfunktionerna i PCM väljer du  ▶ **Android Auto**  - eller -  
Välj önskad funktion (t.ex. .

### Använd Android Auto via röstigenkänning Google Assistant




Bild 2: Röststyrningsknapp på ratten


#### Starta Google Assistant

- ✓ Google Assistant aktiveras i inställningarna för den telefon som används.
- ✓ Tändningen och PCM är påslagna.
- ✓ Inget telefonsamtal är aktivt.

- ✓ Parkeringsassistenten är inte aktiv.
- ✓ Röststyrningen i PCM är inte aktiverad.

1. Håll knappen  på ratten intryckt.
2. Säg det önskade kommandot.

#### Avsluta Google Assistant

- ✓ Google Assistant är aktivt och väntar på ett språkkommando.
- ▶ Tryck på knappen  på ratten.
  - ➔ En fallande signalton hörs.







För information om röststyrning:

▶ Observera kapitel "Röststyrning" på sidan 39.

### Gå till Wireless Android Auto

**Trådlös Android Auto** (tillgänglig beroende på utrustning och land) möjliggör användning av Android Auto utan kablar. Trådlös Android Auto stöder bara en aktiv telefon åt gången.




- ✓ Telefonens Bluetooth®-funktion och WiFi-funktion är aktiverad och synlig för andra enheter.
- ✓ Trådlös Android Auto aktiverad på telefonen.
- ✓ Bilens Bluetooth®-funktion och WiFi-funktion är aktiverad.

1. Välj  eller  i statusområdet (beroende på anslutningsstatus) och välj i menyn under Anslutningshanteraren **Android Auto**  ▶ **Sökning**.  
- eller -  
**Enheter**  ▶ **Android Auto**   
- eller -  
Tryck länge på knappen  på ratten tills sökningen startar.

2. Välj enhet från listan.
3. Bekräfta meddelandet att Android Auto används.
  - ➔ Android Auto öppnas. Tillgängliga appar visas.

När telefonen har anslutits startar Android Auto automatiskt så snart telefonen är i bilen.



Alternativt kan **Wireless Android Auto** anslutas på följande sätt:

1.  ▶ **Enheter** .
2. Symbol  av den använda telefonen.




#### Så här byter du till Android Auto från ett annat menyalternativ:

- ▶ Välj  ▶ **Android Auto** .  
- eller -  
Välj **Android Auto**  i statusområdet.

#### Radera lagrad telefon från enhetslistan

1. Välj  ▶ **Enheter** .
2. Svep från höger till vänster på raden med enheten som ska raderas.
  - ➔ Enheten raderas från enhetslistan.

#### Avsluta Wireless Android Auto

1. Välj  ▶ **Enheter** .
2. Symbol  av den använda telefonen.
  - ➔ Wireless Android Auto avslutas.


### Apple CarPlay


#### Öppna Apple CarPlay



Bild 3: USB-gränssnitt (typ C) i armstödet

#### **i** Information



USB-uttag markerade med en batterisymbol  är lämpliga för laddning av den anslutna enheten.

USB-uttag utan märkning eller med USB-symbol  är lämpliga för dataöverföring och för laddning av den anslutna enheten.

- ✓ iPhone 7 eller senare, iOS 14 eller senare.
- ✓ Siri och Apple CarPlay är aktiverade i inställningarna i den iPhone som används.
- ✓ För problemfri funktion ska en felfri originalkabel från Apple utan USB-adapter användas.

1. Anslut en iPhone via USB-gränssnittet (typ C) **A** (Bild 3) i armstödet.

2. Bekräfta meddelandet om att Apple CarPlay ska användas.  
➔ Apple CarPlay öppnas och tillgängliga appar visas.

► För att byta från en annan meny punkt till Apple CarPlay väljer du  ► **Apple CarPlay** .

#### **i** Information



- Vi rekommenderar att du installerar den senaste iOS-versionen.
- Endast appar i den iPhone som används och som stöds av Apple CarPlay kan visas. För information om appar som stöds: gå till [www.apple.com/ios/carplay](http://www.apple.com/ios/carplay)
- Funktionen kan endast erbjudas i de länder som stöds av Apple. Information om vilka länder som stöds finns på [www.apple.com/se/ios/feature-availability/#apple-carplay](http://www.apple.com/se/ios/feature-availability/#apple-carplay).
- Innehållet och funktionerna som visas via funktionen Apple CarPlay kommer endast från den iPhone som är ansluten.
- När Apple CarPlay används kopplas aktiva Bluetooth\*-anslutningar (t.ex. för telefoni, mediaspelning eller nyheter) bort automatiskt.
- Vissa appar kräver en aktiv dataanslutning. Berörande på mobiltelefonens abonnemang och särskilt vid användning utomlands kan extra kostnader tillkomma. Vi rekommenderar ett abonnemang med fastpris.

Se bilens separata instruktionsbok för information om användning av Porsche Communication Management (PCM).

## Använda Apple CarPlay

### Använd PCM för att hantera Apple CarPlay

Alla tillgängliga appar kan hanteras via pekskärmen, vrid-/tryckreglaget och tillbaka-knappen i PCM.

- ▶ För att öppna huvudmenyn i **Apple CarPlay**, välj Home-knappen  på pekskärmen i PCM.
- ▶ För att växla mellan huvudfunktionerna i PCM, väljer du valfria funktioner (t.ex. .


### Använda Apple CarPlay via röstigenkänningen Siri




Bild 4: Röststyrningsknapp på ratten

#### Starta Siri

- ✓ Siri är aktiverat i inställningarna hos den iPhone som används.
- ✓ Tändningen och PCM är påslagna.
- ✓ Inget telefonsamtal är aktivt.
- ✓ Parkeringsassistenten är inte aktiv.
- ✓ Röststyrningen i PCM är inte aktiverad.

1. Håll knappen  på ratten intryckt.
2. Säg det önskade kommandot.

#### Avsluta Siri

- ✓ Siri är aktiverad och väntar på ett röstkommando.
- ▶ Tryck på knappen  på ratten.
  - ➔ En fallande signalton hörs.

För information om röststyrning:

- ▶ Observera kapitel "Röststyrning" på sidan 39.

### Växla mellan Apple CarPlay och att använda iPhone som iPod


Om den iPhone som är ansluten används som iPod kan Apple CarPlay inte användas. Via Enhetsshanteraren kan du växla mellan att använda iPhone som iPod eller Apple CarPlay.

1. Välj  respektive  (beroende på anslutningsstatus) i statusområdet för att öppna enhetsshanteraren.
  - eller –
  - Välj  **Enheter** .
2. Välj symbolen **Apple CarPlay**  för den iPhone som används.
  - eller –
  - Välj symbolen **iPod**  för den iPhone som används.
    - ➔ Ikonen för den aktiva appen på iPhone är färgmarkerad och visar den aktuella anslutningen (**Apple CarPlay** eller **iPod**).

### Öppna Wireless Apple CarPlay




Med **Wireless CarPlay** (tillgänglig beroende på land) kan Apple CarPlay användas utan kabel. Wireless CarPlay stöder bara en aktiv mobiltelefon åt gången.

- ✓ Mobiltelefonens Bluetooth®-funktion är aktiverad och telefonen är synlig för andra enheter.
- ✓ Wireless CarPlay i mobiltelefonen är aktiverad.
- ✓ Siri aktiverat på mobiltelefonen.
- ✓ Bilens Bluetooth®- och WiFi-funktion är aktiverad.

1. Välj i statusfältet  ▶ **Anslut ny enhet** ▶ **Anslut Apple CarPlay**.
  - ➔ Söker efter en ny enhet.
2. Välj bilen i mobiltelefonens inställningar och bekräfta meddelandet för att upprätta anslutningen.
  - Om så önskas, tillåt synkronisering av kontakter och favoriter.
3. Bekräfta kopplingen av enheten i PCM.
4. Bekräfta meddelandet om att Apple CarPlay ska användas.
  - ➔ Apple CarPlay öppnas. Tillgängliga appar visas.

När en iPhone har anslutits en gång startas Apple CarPlay automatiskt nästa gång du sätter dig i bilen. Du kan då låta mobiltelefonen ligga i väskan, fickan, eller liknande. (Bluetooth®-funktionen och WiFi-funktionen måste vara aktiverade).




Alternativt kan **Wireless CarPlay** anslutas på följande sätt:

1.  ▶ **Enheter** .
2. Välj symbolen  för den iPhone som används.



## Överblick över tjänster

### För att byta från en annan menypunkt till




#### Apple CarPlay:

- ▶ Välj  ▶ **Apple CarPlay** 
- eller –
- ▶ Välj **Apple CarPlay**  i statusområdet.

#### Radera lagrad iPhone från enhetslistan

1. Välj  ▶ **Enheter** .
2. Svep från höger till vänster på raden med enheten som ska raderas.
  - ➔ Enheten raderas från enhetslistan.

#### Avsluta Wireless CarPlay

1. Välj  ▶ **Enheter** .
2. Välj symbolen  för den iPhone som används.
  - ➔ Wireless CarPlay avslutas.

## Apple Music

Tjänsten **Apple Music** ger dig möjlighet att använda Apple Music-abonnemang via centraldisplayen. När Apple Music har installerats kan Apple Music användas även när mobiltelefonen inte är ansluten.




Bild 5: Apple Music

Följande funktioner är tillgängliga:

- Apple Music
- Apple-musikbibliotek
- Podcastar
- Porsche spellistor
- Röststyrd sökning av spårnamn

### Ställa in Apple Music

- ✓ Porsche Connect har My Porsche aktiverats i.
- ✓ Dataanslutning har upprättats.
- ✓ Apple Music-abonnemang finns.

När du ställer in Apple Music kopplas ditt Apple-ID till ditt Porsche ID. Du kan ställa in Apple Music via My Porsche, appen eller centraldisplayen.

### Ställa in Apple Music via centraldisplayen

1. ► **Media** ► **Spela** ►
2. Skanna QR-koden som visas med din mobiltelefon för att koppla ditt Apple-ID till centraldisplayen.

### Använda Apple Music

- ✓ Dataanslutning har upprättats.
- ✓ Apple-ID har anslutits.
- ✓ Apple Music-abonnemang finns.

- ► **Media** ► **Spela** ►

### Apple Podcasts

Tjänsten **Apple Podcast** möjliggör användning av Apple Podcast på centraldisplayen. När Apple Podcast har installerats kan Apple Podcast även användas när mobiltelefonen inte är ansluten.




Bild 6: Apple Podcasts

#### Information

Du kan bara använda Apple Podcasts med ett Apple-ID.

### Ställa in Apple Podcast

- ✓ Porsche Connect har My Porsche aktiverats i.
- ✓ Dataanslutning har upprättats.

När du ställer in Apple Podcast kopplas ditt Apple ID till ditt Porsche ID. Du kan ställa in Apple Podcast via My Porsche, appen eller centraldisplayen.

### Ställa in Apple Podcast via centraldisplayen

1.  ► **Media**  ► **Spela** ► 

2. Skanna QR-koden som visas med din mobiltelefon för att koppla ditt Apple-ID till centraldisplayen.

### Använda Apple Podcast

- ✓ Dataanslutning har upprättats.
- ✓ Apple-ID har anslutits.

►  ► **Media**  ► **Spela** ► 



## Laddplanerare

Om ett mål utanför räckvidden anges informeras föraren om detta med ett ljud- och informationsmeddelande. Laddningsplaneraren lägger automatiskt till nödvändiga laddstationer till rutten. Laddstationer med en laddningseffekt på minst 50 kW väljs baserat på kör- och laddningstider.

Om en alternativ rutt väljs anpassar laddningsplaneraren automatiskt körläget till rutten (**Normal** eller **Range**) och ett meddelande visas på bildskärmen.

Laddstationerna och tillhörande laddningstid visas på ruttbildskärmen.

För att uppnå optimal laddeffekt förkonditioneras högspänningsbatteriet.

Laddningsplaneraren kan även öppnas i appen och uppgifterna kan sedan överföras från mobiltelefonen till PCM.

▷ Observera kapitel "My Porsche-app" på sidan 23.

## Öppna information om laddstationen

▶  ▶ Navigering  ▶ ... ▶ Granska rutten







Följande information om laddstationen uppdateras permanent och kan öppnas:

- Namn på laddstationen
- Laddningsnivå vid ankomst till laddstationen
- Ankomsttid till laddstation
- Avstånd till laddstationen
- Laddtid
- Laddningsnivå vid ankomst till målet

## Öppna dynamisk information om laddstationen


Dynamiska detaljer kan ändras med kort varsel av leverantören av laddstationen, t.ex. öppettider eller betalningsalternativ.

Visa dynamiska detaljer när ingen vägledning har startat:

▶  ▶ Navigering  ▶  ▶ Ange destination  
▶ Tryck på önskad laddstation   
- eller -  
 ▶ Navigering  ▶ Tryck på önskad laddstation på kartan.

Visa dynamiska detaljer i ruttövervakaren:

- ✓ Ruttstyrning startad.
- ✓ Ruttövervakning öppnad.

▶ Tryck på den önskade laddstationen finns på höger sida av skärmen .


## Lägg till laddstation manuellt

Laddstationen kan manuellt läggas till som etappmål och slutmål.

Laddningstiden för de manuellt tillagda laddstationerna beräknas och de automatiskt tillagda laddstationerna anpassas. För att uppnå optimal laddeffekt förkonditioneras högspänningsbatteriet.

I kartvyerna visas de manuellt tillagda laddstationerna som blå flaggor och de automatiskt tillagda laddstationerna som vita flaggor.

## Aktivera/inaktivera laddningsplaneraren

▶  ▶ Navigering  ▶ ... ▶ Laddar planering  
▶ Laddningsplanerare

För att uppnå optimal laddeffekt förkonditioneras högspänningsbatteriet.

## Porsche Intelligent Range Manager (PIRM)

Porsche Intelligent Range Manager (PIRM) är ett tillägg till laddningsplanerare för körläget **Range**.

▷ Observera kapitel "Function on Demand (FoD)" på sidan 19.

### Porsche Laddningstjänst

Av **Porsche Laddningstjänst** erbjuds obegränsad tillgång till ett tätt nätverk av offentlig laddningsinfrastruktur. Beroende på land kan tjänsten användas via Laddningsappen och erbjuder följande funktioner:

- **Hitta** från närliggande laddstationer eller genom att ange en adress samt ytterligare användbar information.
- Intelligent **Navigering** till den valda laddstationen.
- **Autentisering** vid laddstationen via app, RFID-kort (Taycan Charging Card) eller via Plug & Charge.
- Beroende på laddstation med likström (DC snabbaddning) eller växelström (AC normal laddning) **ladda**.
- Se **Livestatus** för laddstationerna.
- **Laddningsstatus** och **historia** på smartphonen.

Krav för att använda Porsche Laddningstjänst:

- ✓ Porsche Laddtjänst köpt i Porsche Connect Store.
- ✓ App installerad på mobiltelefonen (ladda ner från Apple App Store eller Google® Play Store).

#### Information

Mer information om Porsche Laddningstjänst är under

▷ [www.porsche.com/e-performance](http://www.porsche.com/e-performance) att hitta.

#### Information

Se bilens **separata instruktionsbokoch** beskrivningen för **laddningsutrustningen** för mer information om laddning.

### Sök efter laddstationer

Laddstationer i området eller kan sökas efter adressen i centraldisplayen i bilen och i appen. Tillgängligheten för laddstationerna visas i realtid.

#### Hitta laddstationer via centraldisplayen

▶ Välj  ▶ Navigering  ▶  ▶  ▶ Porsche Laddningstjänst

#### Hitta laddstationer via appen

- ✓ Porsche ID är inloggat.
- ✓ GPS/plats aktiverad på mobiltelefonen.

1. Öppna appen.
  - ➔ Baserat på aktuell plats visas alla laddstationer i området.
  - eller -
  - Ange adressen till önskad laddstation i **Hitta en laddstation**.
2. Genom **Filterinställningar** kan sökresultat begränsas individuellt (t.ex. ström eller kontakttyp).
3. Välj önskad laddstation.

Appen erbjuder även följande alternativ:


- Visning av **Bilder på laddstationerna** och deras tillgänglighet.
- Detaljerad information om **adress, Typ av kopping, kraftoch pris**.
- Visning av populära **Användningstider** för laddstationen.
- Ytterligare information, som t.ex **fri** laddstation eller laddstation som drivs med **grön el**.
- Lägga till **Favoriter** och möjlighet att också **dela** **dessag**.
- Ge **Feedback** eller få **hjälp**.

### Navigering till laddstationen


Navigeringen kan startas direkt efter val av önskad laddstation i centraldisplayen i fordonet och i appen.

#### Navigering i centraldisplayen

- ✓ **Porsche Laddningstjänst** vald i den centraldisplayen.

1. Välj önskad laddstation. ▶ Observera kapitel "Sök efter laddstationer" på sidan 16.
2.  Tryck på och starta vägledningen till laddstolpen.

#### Navigering i appen

1. Välj önskad laddstation. ▶ Observera kapitel "Sök efter laddstationer" på sidan 16.
2.  Tryck på.
  - ➔ Navigeringen i Google® Maps startar omedelbart.

#### Information

För att hämta från Google® Kartor för att komma tillbaka till appen, klicka på knappen **Tillbaka** Tryck på.

### Autentisering och laddning vid laddstationen

När du har kommit till en laddstation måste den aktiveras och du måste identifiera dig. Beroende på tillgänglighet förekommer följande **aktiverings- och identifieringsmetoder** på en laddstation:

- Aktivering och autentisering genom att **skanna RFID-kortet** (Taycan Charging Card).
- Aktivering och autentisering **via appen genom att skanna QR-koden**.

- Aktivering och autentisering **via appen genom manuell inmatning av laddstationens ID** (EVSE-ID).
- Aktivering och autentisering **endast med appen**.
- Aktivering och autentisering genom **Plug & Charge**. Laddningen startar automatiskt när laddkontakten sätts i.

### Aktivering/autentisering med Taycan Charging Card

Efter aktivering av Porsche Laddningstjänst får Taycan-kunden (beroende på land) ett Taycan Charging Card för att använda Porsche Laddningstjänst.

Taycan Charging Card är utrustat med ett RFID-chip (radio frequency identification). Med detta chip kan laddningsprocesser vid laddstationer med RFID-läsare aktiveras och auktoriseras.


1. Håll Taycan Charging Card några sekunder mot RFID-läsaren på laddstationen.
2. Anslut laddningskabeln.

#### Information

Om support krävs kan kontaktuppgifterna för Porsche Contact Center (PCS) hittas på Taycan Charging Card.

Laddstationer kan skilja sig kraftigt åt när det gäller utseende. RFID-läsaren kan placeras och se annorlunda ut vid laddstationerna.



### Aktivering/autentisering över appen via QR-kod

1.  Tryck på.
2. Skanna QR-koden på laddstationen.
3. Koppla in laddningskabeln och kostenpflichtig bestellen Välj.

#### Information

Ibland kan olika QR-koder hittas på en laddstation. Rätt QR-kod visar **intercharge logotyp**.

### Aktivering och autentisering via appen genom manuell inmatning av laddstationens ID (EVSE-ID)

1.  Tryck på.
2. Ikonen  tryck i appen.
3. Koppla in laddningskabeln och kostenpflichtig bestellen tryck på.

### Aktivera/autentisera exklusivt via appen

1. Välj laddstation.
2. Välj kontakttyp.
3. Välj den exakta laddstationen.
4. Koppla in laddningskabeln och välj **beställa mot en avgift**.

### Autentisering och laddning via Plug & Charge

- ✓ Plug & Charge aktiverad i fordonet
- ✓ Laddstation kompatibel med Plug & Charge
- ▶ Anslut laddningskabeln.
  - ➔ Bilen autentiserar sig självständigt.

### Avsluta laddningen

När batteriet är färdigladdat avslutas laddningen automatiskt.

### Avbryter laddningsprocessen utan appen

Om laddningsprocessen ska avslutas i förtid:

1. Välj **Sluta** vid laddstationen.
2. Koppla ur laddningskabeln.

3. Stäng ladduttaget.

### Avbryter laddningsprocessen med appen

Om laddningsprocessen ska avslutas i förtid:

1. Välj **sluta** i appen
2. Koppla ur laddningskabeln.
  - ➔ Appen skickar en bekräftelse när laddningsprocessen har checkats ut.
3. Stäng ladduttaget.

### Avbryter laddningsprocessen på bilen

#### Information

Laddstationer kan skilja sig åt när det gäller utseende och laddningsprocess. Gå igenom anvisningarna på laddstationen innan laddningen startas.

Om laddningsprocessen ska avslutas i förtid:

1. Lås upp bilen.
2. Tryck på spärrknappen på bilens laddningsuttag.
  - ➔ Laddningen klar.
3. Koppla ur laddningskabeln inom 20 sekunder.
4. Stäng ladduttaget.

#### Information

Se bilens **separata instruktionsbok** och **e-bruksanvisningen** för mer information om laddning.

### Visa laddningsaktivitet

Appen erbjuder möjligheten att visa historiken för laddningsaktiviteter.

- ▶ Välj **Laddar app** ▶ **Laddar historik** i appen.

## Finder

**Sökning** (beroende på land) är den främsta sökfunktionen i navigationen i Porsche Communication Managements (PCM). Information om mål som restauranger, hotell, bensinmackar eller parkeringsplatser kan hämtas i Sökning.

Målen i närheten, längs rutten, vid resmålet eller på en annan ort kan visas. Den valda bensinstationen kan anges som navigationsmål och läggas till som favorit.




Bild 7: Finder

- ✓ Dataanslutningen har upprättats.
- ✓ Porsche Connect har aktiverats i My Porsche.

1. Välj **Navigation** i sidhuvudet.  
➔ Utöver den integrerade sökningen kan du även använda symbolen **Google-Sök** som ska användas.
2. Välj mål.  
➔ Information som t.ex. tillgänglighet, prisinformation eller recensioner visas (beroende på tillgängligheten i respektive land).
3. Tryck på **Starta ruttstyrning**.

## Söka intressepunkt

- ✓ Dataanslutningen har upprättats.
- ✓ Porsche Connect har aktiverats i My Porsche.

1. Välj **Navigation** i sidhuvudet.

2. Beroende på modell kan följande kategorier sökas:

- Snabbladdstation  
- eller -  
Porsche Charging Service  
- eller -  
Laddstationer  
- eller -  
Laddeffekt
- Bensinstationer
- Parkeringsplatser
- Hotell
- Restauranger

3. Välj önskat alternativ i sidhuvudet:

- **I närheten:** Visar bensinstationer i närheten av bilen.
- **Längs rutten:** När navigeringen är aktiv visas mål längs rutten.
- **Vid målet:** När navigering är aktivt visas mål vid målet.

## Panoramavyn



Bild 8: Panoramavyn

Panoramavyn (tillgänglig beroende på land) blir tillgänglig efter att du valt en destination Point of Interest (POI) i mittdisplayen eller PCM visas.

- ✓ Dataanslutningen har upprättats.
- ✓ Porsche Connect har aktiverats i My Porsche.
- ✓ Aktivera Navigation online.  
➤ Observera kapitel "Navigation Plus" på sidan 32.
- ✓ Destination valt (stift satt på kartan).

- Tryck på i sökresultatlistan **...**  
- eller -  
Tryck på målet på kartan (Pin) **...**

## Function on Demand (FoD)

### Aktivera och använd Function on Demand (FoD)

#### Köpa Function on Demand-tjänster (FoD)

- ✓ Porsche Connect och eventuella enskilda tjänster har My Porsche aktiverats i.
- ▶ Köp önskad FoD-tjänst i Porsche Connect Store.

#### Information

Mer information om Porsche Connect (hjälpvideor, Porsche Connect-anvisningar samt Frågor och svar) finns på [www.porsche.com/connect](http://www.porsche.com/connect).


#### Hämta Function on Demand (FoD)

FoD-tjänster hämtas automatiskt i bakgrunden. Alla PCM- och bilfunktioner kan användas som vanligt under tiden. Hämtningen pausas när bilen stängs av och fortsätter automatiskt när bilen slås på igen. Nedladdningstiden beror på anslutningskvaliteten. När nedladdningen är klar kan aktiveringen startas.

- ✓ Porsche Connect och eventuella enskilda tjänster har My Porsche aktiverats i.
- ✓ Dataanslutning har upprättats.
- ✓ Läget Privat är inaktiverat.

#### Aktivera Function on Demand (FoD)

Efter köpet visas ett meddelande på centraldisplayen i PCM en gång samt vid varje omstart. I Meddelanden kan meddelandet visas och installationen aktiveras när som helst.

- ▶ Mer information om FoD-tjänsten får du genom att trycka på HomeScreen **Uppdateringar** 

#### MEDELANDE

Begränsningar i användningen under aktiveringen. Körberedskapen är blockerad. Indikeringar och bilfunktioner (t.ex. komfortfunktioner eller stöldskyddsfunktioner) kan tillfälligt sluta fungera.

- ▶ Parkera bilen trafiksäkert.
- ▶ Följ uppmaningarna i centraldisplayen, t.ex. Lämna fordonet med alla passagerare.
- ▶ Använd **inte** bilen under aktiveringsprocessen.
- ▶ Använd bilen först när aktiveringen är klar.

Endast en aktiveringsprocess kan startas. Aktiveringsprocessen kan **inte** avbrytas. Aktiveringstiden beror på FoD-tjänsten. Så snart en FoD-tjänst har hämtats startar aktiveringen automatiskt.

- ✓ FoD-tjänsten hämtades.
- ✓ Bilen fränkopplad.
- ✓ Parkeringsspärr och parkeringsbroms aktiverade.
- ✓ Tillräcklig batterinivå.
- ✓ Ingen extern enhet är ansluten till diagnosuttaget
- ✓ Fler villkor behöver kanske uppfyllas (dörrar stängda, bilen låst) och i så fall visas de på centraldisplayen.

När aktiveringen är slutförd visas ett meddelande en gång på centraldisplayen. Bilen kan användas igen utan några funktionsbegränsningar.

#### Inaktivera Function on Demand (FoD)

- ✓ Dataanslutning har upprättats.
- ✓ Porsche Connect och eventuella enskilda tjänster har My Porsche aktiverats i.
- ✓ FoD-tjänsten har köpts och aktiverats i bilen.
- ✓ Läget Privat är inaktiverat.

- ▶ My Porsche Inaktivera önskad FoD-tjänst i.
  - ➔ Efter inaktiveringen visas en anmärkning på centraldisplayen en gång. Därefter visas ett meddelande om FoD-tjänsten.

#### Aktiveringen av FoD (Function on Demand) misslyckades

Fel kan uppstå under aktiveringar. Gör så här om fel inträffar:

1. Stäng av bilen och lås den.
2. Vänta i 10 minuter.
3. Starta bilen.
4. Aktivera aktiveringsprocessen genom att lämna och låsa bilen igen.

På centraldisplayen visas hur allvarligt felet är och vilka konsekvenser det för med sig.

#### MEDELANDE

Skador och begränsningar i användningen på grund av misslyckade uppdateringar.

Beroende på hur allvarligt felet är kan körberedskapen blockeras. Indikeringar och bilfunktioner kan sluta fungera.

## Överblick över tjänster

- ▶ Om bilen är redo att köra: Anpassa körningen till situationen.
  - ▶ Om bilen inte är redo att köra: Ring bärningsassistans och låt bogsera bilen.
  - ▶ Låt en kvalificerad fackverkstad åtgärda felet. Porsche rekommenderar ett Porsche Center som har utbildad verkstadspersonal och nödvändiga delar och verktyg.
-

## Tillgängliga funktioner

### Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+)

- ✓ Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+) köpt i Porsche Connect Store.
- ✓ Aktivering i bilen har utförts.

Med Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+) utökas strålkastarens funktioner (t.ex. dynamisk strålkastarnivåreglering, dynamiskt kurvljus och hastighetsberoende strålkastarstyrning).

#### Information

Se bilens separata instruktionsbok för mer information om Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+).

För mer information om aktivering av Function on Demand-tjänster (FoD):

### Porsche InnoDrive (PID)<sup>1</sup>

- ✓ Porsche InnoDrive (PID) köpt i Porsche Connect Store.
- ✓ Aktivering i bilen har utförts.

**Porsche InnoDrive (PID)** känner igen hastighetsbegränsningar och vägens sträckning tre kilometer i förväg och utökar funktionerna för farthållaren med avståndsreglerare.

#### Information

Se bilens separata instruktionsbok för mer information om Porsche InnoDrive (PID).

För mer information om aktivering av Function on Demand-tjänster (FoD):

1. Beroende på tillgängligheten i respektive land

### Porsche Intelligent Range Manager (PIRM)

- ✓ Porsche Connect har My Porsche aktiverats i.
- ✓ Laddningsplaneraren är aktiverad.
- ✓ PIRM Porsche Connect köpt i Store
- ✓ Dataanslutning har upprättats.
- ✓ Aktivering i bilen har utförts.

Porsche Intelligent Range Manager (PIRM) är ett tillägg till laddningsplaneraren för körläget **Range**.

Om en vägledning väljs med ett annat körläge än **Range**, söker PIRM efter ett snabbare alternativ för rutten i körläget **Range**. Om PIRM hittar en sådan rutt visas ett meddelande i monitorn.

Om en rutt väljs med körläget **Range** aktiveras PIRM och anpassar inställningarna för **Range** till rutten.

Om alternativet **Tillåt anpassning av räckvidden** är aktiverat kan PIRM även underskrida den inställda hastighetsbegränsningen och vid behov dessutom ändra inställningarna för luftkonditioneringen.

Inställningarna kan även ändras manuellt.

► Observera kapitel "Laddplanerare" på sidan 15.

#### Information

Se bilens separata instruktionsbok för mer information om Porsche Intelligent Range Manager (PIRM) och navigering.

### Servostyrning plus

- ✓ Servostyrning Plus har köpts i Porsche Connect Store.
- ✓ Aktivering i bilen har utförts.

**Servostyrning Plus** anpassar styrningen dynamiskt till hastigheten.

- Vid höga hastigheter agerar den direkt och precist
- Vid låga hastigheter möjliggör den enkel manövrering och parkering

#### Information

Se bilens separata instruktionsbok för mer information om servostyrning Plus.

För mer information om aktivering av Function on Demand-tjänster (FoD):

### Aktiv kurshållningsassistent

- ✓ Aktiv kurshållningsassistent köpt i Porsche Connect Store.
- ✓ Aktivering i bilen har utförts.

**Aktiv kurshållningsassistent** kombinerar avståndsregleringen och kurshållningsfunktionen på välutbyggda landsvägar och motorvägar. Funktionen står även till förfogande i bilköer.

#### Information

Se bilens separata instruktionsbok för mer information om den aktiva kurshållningsassistenten.

### Kalender

Med tjänsten **Kalender** kan du koppla personliga kalendrar till PCM. Personliga POIs (Points of Interest) och kalenderposter kan överföras från mobiltelefonen till PCM.



- ✓ Porsche Connect-användaren (Porsche ID) är inloggad.
- ✓ Mobiltelefonen är ansluten till PCM.

Följande kalendrar kan kopplas till PCM:

- **Google**
- **Office 365**
- **Smartphone**



### Lägg till kalender

Så här lägger du till en kalender för första gången eller om kalendern inte är ansluten ännu:




1. Tryck på  ► **Kalender** .
2. Välj önskad kalender.
3. Skanna QR-Code med mobiltelefonen.
  - ➔ Den valda kalendern kopplas till PCM och uppdateras automatiskt.

### Lägga till en ny kalender




Om en kalender redan är ansluten och en ny kalender bör läggas till:

1. Tryck på  ► **Kalender**  ► ... ► **Lägg till kalender**.
2. Välj önskad kalender.
3. Skanna QR-Code med mobiltelefonen.
  - ➔ Den valda kalendern kopplas till PCM och synkroniseras automatiskt.






### Visa veckoöversikt

- ▶ Tryck på  ► **Kalender**  ► Tryck på **Veckoöversikt** .
- ➔ En veckoöversikt över alla möten visas.

### Visa dagsöversikt

- ▶  ► **Kalender**  ► **Dagsöversikt**  Tryck på .
- ➔ En detaljerad dagsöversikt visas.

### Växla mellan kalendrar

1. Tryck på  ► **Kalender**  ► **Dagsöversikt**  eller **Tryck på Veckoöversikt**  ►  (i sidhuvudet).
2. Välj önskad kalender.
  - ➔ Den valda kalendern visas i PCM.

### Använda mötesalternativ

- ✓ Porsche Connect-användaren (Porsche ID) är inloggad.
- ✓ Mobiltelefonen är ansluten till PCM.
- ✓ Anslut kalender.
- ✓ Kalenderposter tillgängliga.

- ▶ Tryck på  ► **Kalender**  ► **Detaljöversikt**  ► ...

Välj mellan följande funktioner:

- Konferensuppringning via PCM
- Ring upp den konferensansvariga
- Navigering till mötesplatsen

- Påminnelsefunktion
- Läs upp mötesdetaljer



## My Porsche-app

### Installera och använd appen

Med appen (vars tillgänglighet beror på land) kan mobiltelefonen anslutas till bilen (vi förbehåller oss rätten att göra betecknings- och funktionsändringar). Specifik information om bilen kan då hämtas direkt med mobiltelefonen. Dessutom kan vissa inställningar för bilen göras direkt i appen. Dessutom kan nödanrop vid haveri beroende på land utlösas i appen. Till exempel följande funktioner är tillgängliga: Du kan hämta aktuell bildata, t.ex. räckvidd, bränslenivå och batteristatus, fjärrlåsa och fjärrupplåsa bilen, aktivera och inaktivera luftkonditionering eller kupévårnaren, hantera personliga POIs (Points of Interest) och skicka dem till bilen, överföra destinationer från kalenderposter på mobiltelefonen till PCM. Dessutom ger appen inblick i aktuell information om Porsche-märket, t.ex. nya produkter eller evenemang.





Appfunktionernas tillgänglighet beror på respektive bilmodell, årsmodell, bilens utrustningsnivå samt den lokala tillgängligheten för respektive funktion på utbudsmarknaden.

### Ansluta appen till PCM via WiFi

Appen ger tillgång till bilspecifika data och andra funktioner. Vi rekommenderar att du skyddar dessa uppgifter mot obehörig åtkomst av tredje part. Användning av appen kan medföra kostnader från din mobiloperatör, eftersom data överförs via mobilnätet.

- ✓ Appen är installerad på mobiltelefonen (hämtas via Apple App Store eller Google Play Butik).
- ✓ Appen har startats.

- ✓ Mobiltelefonens WiFi-funktion har aktiverats.
- ✓ WiFi är aktiverat i PCM.

1. Tryck på  ► **Enheter**  ► ... ► **WLAN-Inställningar** ► **Aktivera internetåtkomst**.
2. Öppna WiFi-åtkomstdata för PCM:  ► **Enheter**  ► **Anslutningshanteraren** ► **Anslut till WiFi-hotspot**.
  - ➔ Enhetsnamn och WiFi-lösenord visas för PCM.
3. Mata in WiFi-åtkomstdata för PCM i enhetens WiFi-inställningar eller skanna QR-koden som visas i PCM med mobiltelefonen.
  - ➔ En trådlös internetanslutning i PCM upp-rättas.

Kommunikationen mellan bilen och appen kan inaktiveras.

### Använda appfunktioner

För att kunna utnyttja alla funktioner i appen måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

- ✓ Appen är ansluten till PCM.
- ✓ Läget Privat är inaktiverat.
- ✓ Behörigheten för fjärråtkomst har beviljats i PCM.
- ✓ Connect eller Car Connect-tjänster aktiverade.
- ✓ Behörighet beviljas på mobil terminalenhet.

### Menynavigering

Appens menynavigering sker centralt via meny-punkterna

- Bil
- Karta

- Upptäck
- Konto

### Funktioner under meny-punkten Min Bil

Meny-punkten **Fordon** erbjuder följande funktioner, beroende på fordonstyp och land:

- Visa detaljer
- Lås
- Luftkonditionering
- Laddning

► Välj **Fordon** i huvudmenyn (Hem).

### Visa detaljer

Beroende på utrustningen kan följande information visas:

- Körsträcka
- E-räckvidd
- Laddningsnivå
- Smart Service
- Boka tid
- Färddata

► Välj **Fordon** ► **Information** i Huvudmenyn (Hem).


### Smart Service

Med Smart Service-funktionen kan kommande underhåll (t.ex. B. "Bromsbelägg - byte krävs") visas. Tid för underhåll hos en Porsche-partner kan också ordnas.

- ✓ Läget Privat är inaktiverat.

► Välj **Fordon** ► **Information** ► **Smart Service**.

### Visa underhåll

1. Välj **Fordon** ► **Information** ► **Smart Service**.
2. Välj **Underhållskrav**.  
➔ Kommande underhåll visas.
3. För att visa ytterligare information om underhåll,  välj.

### Boka tid för underhåll

1. Välj **fordon** ► **Information** ► **Smart Service**.
2. Välj **boka tid**.  
➔ Tillgängliga datum visas.
3. Välj önskat möte och välj **Boka ett möte**.

### Lås

Låsstatus för dörrar, fönster, baklucka, motorhuv och taklucka och tanklock/laddningskontakt kan visas och ändras.

### Visa låsstatus


När fordonet är helt låst visas en grön bock ovanför symbolen för bil uppe till vänster. Om en eller flera fordonsdelar är öppna indikeras detta med en motsvarande symbol ovanför fordonsbilden som visas uppe till vänster.

1. Välj **Fordon** i huvudmenyn (Hem).
2. Välj fordonssymbolen uppe till vänster.  
➔ Öppna fordonsdelar visas.

### Låsa och öppna bilen

- ✓ Porsche Entry & Drive
- ✓ Fordonet står stilla och är avstängt.

- ✓ Fördordörr är helt stängd.
- ✓ Tilldela My Porsche säkerhetskod.
  - ▷ Observera kapitel "Registrera och aktivera" på sidan 4.

1. Välj **Fordon** i huvudmenyn (Hem).
2. Välj  under bilsymbolen och bekräfta säkerhetsmeddelandet.
3. Välj olåst eller låst lås.
4. Ange säkerhetskod.  
➔ Dörrarna och bakluckan låses eller låses upp. När bilen låses aktiveras larmsystemet och en låssymbol visas.

### Timer

Beroende på utrustningen kan timern ställas in för följande funktioner:

- Parkeringsvärmare
- Laddning av högspänningsbatteriet.

Med denna funktion kan den timerstyrda luftkonditioneringen i bilen eller laddningen av högspänningsbatteriet hanteras. Bilen strävar efter att uppnå de inställda klimatvillkoren eller den inställda laddningsnivån till den inställda tidpunkten. Den timerstyrda luftkonditioneringen av bilen sker även när bilens laddningskontakt inte är ansluten till laddningsuttaget.

Upp till fem olika timrar (luftkonditionering) kan konfigureras och sparas. Önskad fordons temperatur ställs in via PCM.

För att kunna utnyttja alla funktioner i appen måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

- ✓ Läget Privat är inaktiverat.
- ✓ Fjärråtkomstbehörighet beviljad i PCM.

- ✓ Tillräcklig laddningsnivå i batteriet (>10%) (A/C-timer).
- ✓ Laddningsutrustningen är ansluten.

För information om timerstyrd luftkonditionering ► Observera kapitel "Luftkonditionering" på sidan 24.

För information om timerstyrd laddning ► Observera kapitel "Laddning" på sidan 25.

### Luftkonditionering

Via appen kan du fjärrstyra luftkonditioneringen. Funktionens tillgänglighet beror på fordonstyp och konfiguration. Kontakta ett Porsche Center för mer information.


För att kunna utnyttja alla funktioner i appen måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

- ✓ Läget Privat är inaktiverat.
- ✓ Fjärråtkomstbehörighet beviljad i PCM.
  - ▷ Observera kapitel "Registrera och aktivera" på sidan 4.
- ✓ Tillräcklig batteriladdning (högspänningsbatteri).

1. Välj **Fordon** i huvudmenyn (Hem).
2. Välj **Information** ► **Funktioner** ► **Parkeringsvärmare**.

### Omedelbar start av luftkonditionering

Luftkonditioneringen kan startas och stoppas direkt.

1. Välj **Fordon** i huvudmenyn (Hem).
2. Välj  under bilsymbolen och bekräfta säkerhetsmeddelandet.
3. Eventuellt. Ange säkerhetskod.

**4. Välj Starta.**

- ➔ Luftkonditioneringen startas direkt med standardtemperaturen som har ställts in i appen.

**Hantera timer för luftkonditionering**

För information om timern ▶ Observera kapitel "Timer" på sidan 24.

**1. Välj **Fordon** i huvudmenyn (Hem).****2. Välj **Information ▶ Funktioner ▶ Parkeringsvärmare ▶ Timer.******3. Välj önskad timer.****4. Redigera datum/tidsperiod och tid.****5. Aktivera/avaktivera önskade alternativ:**

- **Försök igen** Timern körs på varje vald veckodag vid inställd tid. Annars kommer timern att köras en gång på den inställda tiden.
- **Parkeringsvärmare:** Luftkonditioneringen utförs vid inställd tid. Temperaturen ställs in i PCM.

**6. Välj **Bekräfta.******7. Välj **Skicka timer till bilen.****

- ➔ Inställningar sparas och timer sänds till fordonet

**Aktivera/avaktivera timer luftkonditionering**

En redan inställd timer kan aktiveras/inaktiveras. När timern är aktiverad värms bilen upp till den inställda tiden.

- ✓ Timern är ställd.

**1. Välj **Fordon** i huvudmenyn (Hem).****2. Välj **Information ▶ Funktioner ▶ Parkeringsvärmare ▶ Timer.******3. Aktivera/inaktivera önskad timer med skjutreglaget.**

- ➔ Timern aktiveras/inaktiveras och skickas till fordonet.

**i Information**

- Luftström och luftfördelning regleras automatiskt, oberoende av vilka inställningar som var aktiva när bilen stängdes av.
- Luftkonditioneringen i bilen aktiveras endast när högspänningsbatteriet är tillräckligt laddat. Se bilens separata instruktionsbok för mer information om laddning av högspänningsbatteriet.
- Beakta att luftkonditioneringen kan minska laddningsnivån i högspänningsbatteriet eller fördröja laddningsförloppet.

**Laddning**

Laddningsprocessen kan fjärrstyras och batteristatus kan visas.

**i Information**

Se bilens separata instruktionsbok för mer information om laddning av högspänningsbatteriet.

**Visa laddningsprocessen**

- ✓ Läget Privat är inaktiverat.
- ✓ Fjärråtkomstbehörighet beviljad i PCM.

- ▶ Observera kapitel "Registrera och aktivera" på sidan 4.

- ✓ Laddningsutrustningen är ansluten.

**1. Välj **Fordon** i huvudmenyn (Hem).****2. Välj **Information ▶ Funktioner ▶ Ladda.******Ladda omedelbart**

Laddningen kan startas och stoppas omedelbart. Reglaget **Direkt lastning** Kan endast väljas i appen om aktiva timers eller profiler har skapats.

**1. Välj **Fordon** i huvudmenyn (Hem).****2. Välj **Information ▶ Funktioner ▶ Ladda.******3. Skjutreglage **Direkt lastning** aktivera/avaktivera.****Hantera timerladdning**

För information om timern ▶ Observera kapitel "Timer" på sidan 24.

**1. Välj **Fordon** i huvudmenyn (Hem).****2. Välj **Information ▶ Funktioner ▶ Ladda ▶ Timer.******3. Välj önskad timer.****4. Redigera datum/tidsperiod och tid.**

### 5. Aktivera/avaktivera önskade alternativ:

- **Försök igen** Timern körs på varje vald veckodag vid inställd tid. Annars kommer timern att köras en gång på den inställda tiden.
- **Laddning:** Högspänningsbatteriet laddas vid inställd tid. Det önskade målvärdet för batteriladdningen kan ställas in med reglaget. När målvärdet uppnåtts avslutas laddningsprocessen.

### 6. Välj **Bekräfta**.

### 7. Välj **Skicka timer till fordon**.

- ➔ Inställningar sparas och timer sänds till fordonet

### Aktivera/avaktivera timerladdning

En redan inställd timer kan aktiveras/inaktiveras. Högspänningsbatteriet laddas till den programmerade tidpunkten.

- ✓ Timern är ställd.

#### 1. Välj **Fordon** i huvudmenyn (Hem).

#### 2. Välj **Information** ▶ **Funktioner** ▶ **Ladda** ▶ **Timer**.

#### 3. Aktivera/inaktivera önskad timer med skjutreglaget.

- ➔ Timern aktiveras/inaktiveras och skickas till fordonet.

### Laddprofiler

För ofta besökta områden (t.ex. på jobbet), kan laddningsprofiler skapas. Så snart fordonet befinner sig i detta område aktiveras laddningsprofilen. Högspänningsbatteriets lägsta laddning och önskad laddningstid kan ställas in med en laddningsprofil. Om laddningsprofilen med minimal laddning är aktiverad

laddas högspänningsbatteriet till lägsta laddning så snabbt som möjligt. Andra inställningar (t.ex. timer eller optimerad laddning) ignoreras tills minimiladdningen uppnås.

Upp till fyra laddningsprofiler kan skapas; en platsberoende profil är förinstallerad.

- ✓ Läget Privat är inaktiverat.

#### 1. Välj **Fordon** i huvudmenyn (Hem).

#### 2. Välj **Information** ▶ **Ladda** ▶ **Profiler**.

### Hantera laddningsprofiler

- ✓ Läget Privat är inaktiverat.

#### 1. Välj **Fordon** i huvudmenyn (Hem).

#### 2. Välj **Information** ▶ **Ladda** ▶ **Profiler**.

#### 3. Välj önskad teststil.

– eller –

Välj **Lägg till ny profil**.

#### 4. ✎ Välj och ange önskat profilnamn.

#### 5. Ange resmål.

– eller –

Välj ett sökförslag från listan medan du trycker.

#### 6. Välj **Spara**.

#### 7. Ställ in den erforderliga minimiladdningen med skjutreglaget.

#### 8. Välj **Optimerad laddning**.

– eller –

Välj **Föredragna laddningstider**.

#### 9. **Bekräfta** och välj **Skicka profil till bilen**.

## Larm

### Hastighetslarm

Denna funktion kan användas för att ställa in en maximal hastighet. Om den inställda hastigheten överskrids visas ett pushmeddelande med information om fordonets position.

En historik över utlösta larm kan visas.

- ✓ Hastighetslarm aktiverat.

- ✓ Behörighet för push-meddelande på smartphone beviljad.

- ✓ Läget Privat är inaktiverat.

- ✓ Behörighet för fjärråtkomst har lämnats.

#### 1. Välj **Fordon** i huvudmenyn (Hem).

#### 2. Välj **Information** ▶ **Funktioner** ▶ **Larm** ▶ **Hastighet**.

### Hantera hastighetslarm

Upp till fyra hastighetslarm kan konfigureras och sparas. Flera hastighetslarm kan vara aktiva samtidigt.

- ✓ Läget Privat är inaktiverat.

- ✓ Behörighet för fjärråtkomst har lämnats.

#### 1. Välj **Fordon** i huvudmenyn (Hem).

#### 2. Välj **Information** ▶ **Funktioner** ▶ **Larm** ▶ **Hastighet**.

#### 3. Välj ⊕ **Lägg till ett larm**.

#### 4. Ställ in hastigheten med skjutreglaget.

#### 5. Välj **Spara**.

### Aktivera/avaktivera hastighetslarmet

Ett redan inställt larm kan aktiveras/inaktiveras.

- ✓ Hastighetslarm aktiverat/avaktiverat.
- ✓ Behörighet för push-meddelande på smartphone beviljad.
- ✓ Läget Privat är inaktiverat.
- ✓ Behörighet för fjärråtkomst har lämnats.

1. Välj **Fordon** i huvudmenyn (Hem).
2. Välj **Information ▶ Funktioner ▶ Larm ▶ Hastighet**.
3. Aktivera/avaktivera önskat larm med skjutreglaget.

### Platslarm

Med denna funktion kan ett område (t.ex. stad eller län) fastställas. Beroende på inställningen visas ett pushmeddelande när bilen åker ut ur eller in i området. Bilens position och tid visas också.

En historik över utlösta larm kan visas.

- ✓ Platslarm aktiverat.
- ✓ Behörighet för push-meddelande på smartphone beviljad.
- ✓ Läget Privat är inaktiverat.
- ✓ Behörighet för fjärråtkomst har lämnats.

1. Välj **Fordon** i huvudmenyn (Hem).
2. Välj **Detaljer ▶ Information ▶ Larm ▶ Plats**.

### Hantera platslarm

Fyra olika timer-tider kan konfigureras och sparas. Flera platslarm kan vara aktiva samtidigt.

- ✓ Läget Privat är inaktiverat.
- ✓ Behörighet för fjärråtkomst har lämnats.

1. Välj **Fordon** i huvudmenyn (Hem).
2. Välj **Information ▶ Funktioner ▶ Larm ▶ Plats**.
3. Välj **⊕Lägg till ett larm**.
4. Definiera platsen och radien.
5. Ange önskat namn för larmet.
6. Välj **Spara**.

### Aktivera/avaktivera platslarm

Ett redan inställt larm kan aktiveras/inaktiveras.

- ✓ Platslarm aktiverat/avaktiverat.
- ✓ Behörighet för push-meddelande på smartphone beviljad.
- ✓ Läget Privat är inaktiverat.
- ✓ Behörighet för fjärråtkomst har lämnats.

1. Välj **Fordon** i huvudmenyn (Hem).
2. Välj **Information ▶ Funktioner ▶ Larm ▶ Plats**.
3. Aktivera/avaktivera önskat larm med skjutreglaget.

### Larmhjälp

Ett pushmeddelande visas när fordonet är inom 1 km radie från den aktuella platsen för smartphonen eller hastigheten på 50 km/h överskrids. Bilens position och tid visas också.

En historik över utlösta larm kan visas.

- ✓ Aktivera Larmhjälp.
- ✓ Behörighet för push-meddelande på smartphone beviljad.
- ✓ Läget Privat är inaktiverat.
- ✓ Behörighet för fjärråtkomst har lämnats.

1. Välj **Fordon** i huvudmenyn (Hem).
2. Välj **Information ▶ Funktioner ▶ Larm ▶ Valet**.

### Aktivera/avaktivera Larmhjälp

Ett redan inställt larm kan aktiveras/inaktiveras.

- ✓ Larmhjälp aktiverat/avaktiverat.
- ✓ Behörighet för push-meddelande på smartphone beviljad.
- ✓ Läget Privat är inaktiverat.
- ✓ Behörighet för fjärråtkomst har lämnats.

1. Välj **Fordon** i huvudmenyn (Hem).
2. Välj **Information ▶ Funktioner ▶ Larm ▶ Valet**.
3. Aktivera/avaktivera önskat larm med skjutreglaget.

### Boka tid

Med denna funktion kan besök hos ett Porsche Center bokas via appen (t. ex. för underhåll).

- ✓ Läget Privat är inaktiverat.
- ✓ GPS/plats aktiverad på mobiltelefonen.

1. Välj **Fordon** i huvudmenyn (Hem).
2. Välj **Information ▶ boka tid**.
3. Ange vägmätarens miltal och bekräfta.

## Överblick över tjänster

4. Välj önskat Porsche Center och bekräfta.
5. Välj och bekräfta den tjänst du vill ha.
6. Önskade preferenser (t.ex. . Välj ersättningsbil) och bekräfta.
7. Välj önskat möte och bekräfta.  
– eller –  
**Välj Gå till nästa lediga tid.**
8. Kontrollera mötesinformationen i översikten och godkänn dataöverföringen.
9. **Välj Skicka begäran om besök.**
10. Tillval: **Välj Lägg till ett möte i kalendern.**

## Funktioner under menyn Karta


Menypunkten **Karta** möjliggör navigering i följande utsträckning:

- Visa position
- Navigera till bilen
- Sök efter destination
- Spara destination som favorit
- Skicka destination till bilen
- Planera rutt

### Visa position

Bilens och mobiltelefonens positioner kan visas på kartan.

- ✓ GPS/plats aktiverad på mobiltelefonen.

1. Välj **Karta** i funktionsfältet.
2. Tryck på  för att visa mobiltelefonens position.  
– eller –  
Tryck på bilden av bilen för att visa bilens position.

### Navigera till bilen


Denna funktion navigerar från den aktuella positionen för mobiltelefonen till bilen.

- ✓ Navigationsapp installerad (t. ex. Google Maps eller Apple Maps).
- ✓ GPS/plats aktiverad på mobiltelefonen.

1. Välj **Karta** i funktionsfältet.
2. Välj **öppna i navigationsappen** för att **Navigera till bilen**.
3. Starta navigering till bilen i Navigations-appen.



### Sök efter destination

Denna funktion kan t. ex. användas för att söka efter en adress och sedan överföra den till bilen.

1. Välj **Karta** i funktionsfältet.
2. Välj .
3. Ange ett navigationsmål i sökfältet.
4. Välj **Sök.**  
– eller –  
Välj ett sökförslag från listan medan du trycker.


### Spara destination som favorit

Med den här funktionen kan ett mål sparas som favorit.

1. Välj **Karta** i funktionsfältet.
2. Välj .
3. Ange ett navigationsmål i sökfältet.
4. Välj **Sök.**  
– eller –  
Välj ett sökförslag från listan medan du trycker.
5. Välj .

### Skicka destination till bilen

Denna funktion kan t. ex. användas för att söka efter en adress och sedan överföra den till bilen.

1. Välj **Karta** i funktionsfältet.
2. Välj .
3. Ange ett navigationsmål i sökfältet.

4. Välj **Sök.**  
– eller –  
Välj ett sökförslag från listan medan du trycker.
5. Välj **Skicka destination till bilen**.

### Planera rutt

Denna funktion kan användas för att planera en rutt från den aktuella platsen för bilen till en specifik destination och skicka den till bilen.

- ✓ Läget Privat är inaktiverat.






1. Välj **Karta** i funktionsfältet.
2. Välj .
3. Ange ett navigationsmål i sökfältet.
4. Välj **Sök.**  
– eller –  
Välj ett sökförslag från listan medan du trycker.
5. Välj  för att se ruten.
6. Välj **Skicka destination till bilen.**  
– eller –  
Tillval: Välj  för att redigera ruten.
7. Välj  **Lägg till ett delmål.**  
– eller –  
Välj  **Redigera rutt.**
8. Välj **Skicka destination till bilen**.

### Laddningsplanerare

Med denna funktion kan en rutt inklusive laddningsstopp från den aktuella platsen för bilen till en specifik destination planeras och skicka den till bilen. För att visa rutt och laddplan så exakt som möjligt kan du ange förväntad batteriladdning vid avresa.

## Överblick över tjänster

✓ Läget Privat är inaktiverat.

1. Välj **Karta** i funktionsfältet.
2. Välj .
3. Ange ett navigationsmål i sökfältet.
4. Välj **Sök**.  
– eller –  
Välj ett sökförslag från listan medan du trycker.
5. Välj  för att skapa ruten för laddningsplaneraren.
6. Välj önskat bil om flera bilar är registrerade med Porsche ID.
7. 7. Ange förväntad laddningsstatus för högspänningsbatteriet vid avresa.
8. Välj **Redigera rutt**.  
– eller –  
Tillval: Välj  för att redigera ruten.
9. Välj  **Lägg till ett delmål**.  
– eller –  
Välj  **Redigera rutt**.  
– eller –  
Välj  **Sök efter laddstationen på destinationen**.
10. Välj **Spara rutt**.
11. Välj **Skicka destination till bilen**.

### Funktioner under menypunkten Upp-täck

Menypunkten **Upp-täck** innehåller information och nyheter från Porsche.

Genom att trycka på ett tema visas en detaljerad beskrivning med ytterligare innehåll, t. ex. videor eller bilder. En webbsida kan tillhandahållas för mer information.

### Funktioner under menyn Konto

Under menyn **Konto** kan olika inställningar göras:

- Min profil
- Meddelanden
- Kontakt och hjälp
- Inställningar
- Mitt garage
- Integritetspolicy
- Rättsligt meddelande
- Juridiskt
- Licensrättigheter
- Logga ut

### Min profil

Porsche-ID kan visas. Ändringar av profildata eller lösenord kan göras via en länk till My Porsche portalen. Menyn **Min profil** består av följande områden:

- **Personlig information:** Personuppgifter: visar personlig information om Porsche-ID-konto, som t. ex. namn, adresser, telefonnummer och lösenord.
- **Betalning och beställningar:** Visar sparade betalningsoptioner och gjorda beställningar.

### Visa Min profil

- ▶ I huvudmenyn (Hem) välj **konto** ▶ **Min profil**.

### Visa betalning och beställningar

1. I huvudmenyn (Hem) välj **konto** ▶ **Min profil**.
2. Svep nedåt till meny **Betalning och beställningar**.

### Meddelanden

Meddelanden från My Porsche-portalen kan visas. Dessutom visas ett pushmeddelande så snart ett nytt meddelande har mottagits.

- ▶ Välj **Konto** ▶ **Meddelanden** i funktionslistan.

### Kontakt och hjälp

Beroende på land och utrustning visas följande kontaktalternativ vid stöld eller haveri:

- Rapportera en stöld
- Felavhjälpning

- ▶ Välj **Konto** ▶ **Kontakt och hjälp** i huvudmenyn (Hem).

### Rapportera en stöld

Funktionen Rapportera stöld kan användas för att rapportera stöld till Porsche Security Operating Center (SOC).

- ✓ Kontrakt för Porsche Vehicle Tracking System (Plus) aktivt.  
– eller –  
Car Security-paketet aktivt.

1. Välj **Konto** ▶ **Kontakt och hjälp** i huvudmenyn (Hem).
2. Välj **Rapportera stöld**.
3. Börja ett samtal.



## Felavhjälpning

Vid haverier kan fordonsdata överföras till Porsche Assistance.

✓ Läget Privat är inaktiverat.

1. Välj **Konto** ► **Kontakt och hjälp** i huvudmenyn (Hem).
2. Välj **Felavhjälpning**.
3. Välj **ring Porsche Assistance**.
4. Börja ett samtal.

## Inställningar

Följande inställningar kan göras:

- Enheter
  - Enhetsystem
  - Elförbrukning
  - Bränsleförbrukning
  - Däcktryck
  - Temperatur
- Integritet
  - Aktivera/inaktivera Samtyckesförklaring för App Analytics.
  - Aktivera/inaktivera Samtyckesförklaring till produktförbättringar.

- Välj **Konto** ► **Inställningar** i huvudmenyn (Hem).

## Mitt garage

Följande information kan visas eller redigeras:

- Översikt över alla fordon.
- Lägg till fordon.
- Bilens färg visas på bilsymbolen.

- Fordonsvyer från olika perspektiv.
  - Pairing-Code
  - Registreringsnummer (FIN)
  - Modellnamn
- Modellbeteckning kan ändras i appen och i My Porsche-portalerna.

1. I huvudmenyn (Hem) välj **konto** ► **Mitt garage**.
2. Välj bil.

### Navigation Plus

#### Trafik i realtid

Med tjänsten **Trafikinfo i realtid** hämtas det aktuella trafikflödet från internet i realtid och vägarna färgmarkeras efter trafikläget i centraldisplayen.



Bild 9: Trafikläge markerat på kartvyn

Följande trafikflödesinformation visas:

- Blåa linjer: fritt trafikflöde
- Ljusröda linjer: trögt flytande trafik
- Röda linjer: kö
- Mörkröda linjer: spärrade vägar

Dessutom visas meddelanden om vägbyggen, olyckor, platser med hög olycksfrekvens osv. på navigationskartan.

#### Aktivera trafikinformationsmeddelande i realtid

När du öppnar ett Trafik i realtid-meddelande visas detaljer i meddelandet.

- ✓ Dataanslutning har upprättats.
- ✓ Porsche Connect har My Porsche aktiverats i.

1. Välj markerad sträcka eller i kartan.
2. Tryck på snabböversikten.
  - ➔ Detaljerad information visas i centraldisplayen.

### Mina destinationer

Via My Porsche eller appen kan du skapa mål som kan hämtas direkt i centraldisplayen.

- ✓ Dataanslutning har upprättats.
- ✓ Porsche Connect har My Porsche aktiverats i.
- ✓ Porsche ID är inloggat.

1. **Navigation** **Välj FAV** **Välj.**
  - ➔ De mål som har registrerats i My Porsche eller via appen samt favoriter visas.
2. Välj mål och **Starta ruttstyrning.**

#### Information

Online mål som är under **Mina mål** kommer att raderas efter 30 dagar.

### Satellitkartor

Under menypunkten **Satellitkarta** kan du använda satellitdata för att visa satellitbilder på byggnader, vägar och terräng.



Bild 10: Kartframställning satellitkarta

- ✓ Dataanslutning har upprättats.
- ✓ Porsche Connect har My Porsche aktiverats i.

1. **Navigation** (vänster kartkant)
2. Välj **Satellitkarta.**

### Kartuppdatering online

Med tjänsten **Kartuppdatering online** kan navigationsystemets kartor uppdateras via internet.

- ✓ Dataanslutning har upprättats.
- ✓ Porsche Connect har aktiverats i My Porsche.

- ▶ Tjänsterna söker automatiskt efter uppdateringar för relevanta regioner. När en ny uppdatering har installerats visas ett meddelande på centraldisplayen.



## Nyheter

Med tjänsten **Nyheter** kan valda nyhetskanaler visas i Porsche PCM Nyhetsflöden som skickas från Porsche Communication Management (PCM) kan också läsas upp.

### Konfigurera nyheter

Porsche News Feeds är fördefinierade som standard i PCM. Ytterligare nyhetskanaler kan läggas till individuellt.

### Lägg till favorit

1.  **Välj Nyheter**  Tryck på.
2.  Välj.
3. Ange önskad nyhetskanal eller nyckelord i sökfältet.
4. Välj **Sök**.  
– eller –  
Välj ett sökförslag från listan medan du trycker.
5. Tryck på önskad nyhetskanal i listan med sökresultat.

➔ Den önskade nyhetskanalen läggs till i favoriterna.

### Visa nyheter








Bild 11: Använda röstfunktionen för nyheter

- ✓ Dataanslutning har upprättats.
- ✓ Porsche Connect har My Porsche aktiverats i.
  - ▷ Observera kapitel "Registrera och aktivera" på sidan 4.
- ✓ Porsche ID är inloggat.
  - ▷ Observera kapitel "Registrera och aktivera" på sidan 4.

1.  **Välj Nyheter**  Välj.
2.  (i sidhuvudet) Välj nyhetskanal.
3. Välj en nyhetsartikel från listan.
  - ➔ Artikeln visas till höger i interaktionsområdet.
4. Med hjälp av högtalarsymbolen  kan texten läsas upp med röstfunktionen.
  - ✗ Tryck på för att sluta läsa.

### Programuppdatering

#### Ladda ned programuppdatering

Beroende på land finns det olika funktioner för programuppdatering som kan användas för att uppdatera centraldisplayen och bilen.

Programuppdateringar hämtas automatiskt i bakgrunden. Alla centraldisplay- och bilfunktioner kan användas som vanligt under tiden.

- ✓ Porsche Connect Care köpt i Porsche Connect Store.
- ✓ Programuppdatering är My Porsche aktiverad i.
- ✓ Dataanslutning har upprättats.
- ✓ Läget Privat är inaktiverat.

Hämtningen pausas när bilen stängs av och fortsätter automatiskt när bilen slås på igen. Nedladdningstiden beror på anslutningskvaliteten och innehållet. När nedladdningen är klar kan installationen startas.

#### Installera programuppdatering

När uppdateringen är redo att installeras visas ett meddelande om programuppdatering en gång, samt varje gång PCM startas på nytt. Meddelandet kan visas när som helst.

Ingen hårdvara får anslutas till diagnosuttaget under programuppdateringen.

- ▶ För mer information om programuppdatering väljer du **Uppdateringar** på Home Screen.

#### MEDDELANDE

Begränsningar i användningen under programuppdatering.

**Körberedskapen är blockerad.** Indikeringar och bilfunktioner (t.ex. komfort- och laddfunktioner eller stöldskyddsfunktioner) kan tillfälligt sluta fungera.

- ▶ Parkera bilen trafiksäkert.
- ▶ Följ uppmaningarna i PCM Lyda, t.ex. Lämna fordonet med alla passagerare.
- ▶ Använd **inte** bilen medan programvaran uppdateras.
- ▶ Bilen kan användas när installationen är slutförd.

Endast en installation kan startas. Installationen kan **inte** avbrytas. Installationstiden beror på innehållet i programuppdateringen. Det går **inte** att ångra en installerad programuppdatering.

- ✓ Programuppdatering hämtad.
- ✓ Bilen frånkopplad.
- ✓ Parkerings spärr och parkeringsbroms aktiverade.
- ✓ Tillräcklig batterinivå.
- ✓ Bilen lämnad och låst.
- ✓ Andra villkor kan vara nödvändiga (t.ex. ingen aktiv laddningsprocess). Dessa villkor visas på centraldisplayen.

- ▶ Bekräfta installationen av programuppdateringen med **Installera nu**.

När körberedskapen har återupprättats visas ett meddelande på centraldisplayen en gång. Bilen kan användas igen utan några funktionsbegränsningar.

#### **i** Information

Tidpunkten för installationen förskjuts automatiskt om installationen inte bekräftas eller om du väljer **Påminn mig senare**.

#### Programuppdatering misslyckades

Fel kan uppstå under en programuppdatering.

Hur allvarligt felet är och vilka konsekvenser det för med sig visas i PCM.

**Om det uppstår, fel observera relevant information i PCM.**

#### MEDDELANDE

Skador och begränsningar i användningen på grund av misslyckade programuppdateringar.

Indikeringar och bilfunktioner kan sluta fungera.

- ▶ Om bilen är redo att köra: Anpassa körningen till situationen.
- ▶ Om bilen inte är redo att köra: Ring bärningsassistans och låt bogsera bilen.
- ▶ Låt en kvalificerad fackverkstad åtgärda felet. Porsche rekommenderar ett Porsche Center som har utbildad verkstadspersonal och nödvändiga delar och verktyg.

## Radio Plus

Med tjänsten **Radio Plus** kan du växla mellan den integrerade internetradion och hybridradion. Internetradion tar emot radiostationer online, hybridradion väljer bästa möjliga mottagning automatiskt.




Bild 12: Radio Plus

- ✓ Dataanslutningen har upprättats.
- ✓ Porsche Connect har aktiverats i My Porsche.

## Öppna internetradio

Med internetradion som är integrerad i PCM kan radiostationernas onlinekanaler tas emot.

- ▶ Tryck på ▶ **Media** ▶ **Spela** ▶ Tryck på **Internetradio** .

## Kanalkategorisering

Internetradiokanaler kan öppnas efter kategorierna popularitet, land, genre och språk.

1. Välj ▶ **Media** ▶ Tryck på **Internetradio** ▶ **Lista**.
2. Välj önskade kategorier, t.ex. ▶ **Genre**.

## Aktivera hybridradio

Funktionen **Hybridradio** erbjuder en i princip felfri mottagning. Om omgivningen skapar störningar i DAB- eller FM-mottagningen tar PCM emot radiostationerna online, om funktionen är aktiverad.

- ✓ Mediakälla **DAB/FM** har valts.

- ▶ ▶ **Media** ▶ ... ▶ **Radioinställningar** ▶ **Online kanalspårning**.
  - ➔ Vid dålig mottagning tas kanaler automatiskt emot online, **Online** visas under kanalnamnet.

## Aktivera/inaktivera extradata online

Med detta alternativ kan extra metadata och skivomslag visas.

- ▶ Tryck på ▶ **Inställningar** ▶ **Media** ▶ **Extrappgifter online**.

### Risk Radar



Bild 13: Risk Radar

Eftersom bilar är anslutna till varandra kan delad, anonymiserad information om andra bilar användas. PCM kan alltså indikera faror i ett tidigt skede.



- ✓ Dataanslutning har upprättats.
- ✓ Ruttstyrning aktiv.
- ✓ Porsche Connect har My Porsche aktiverats i.

### Visa tilläggsinformation

- ▶ Tryck på **Information** på kartan eller i ruttövervakaren.
  - ➔ I detaljområdet på centraldisplayen visas mer information om detta meddelande.

- Olycka
- Haveri
- Risk för sladd
- begränsad sikt

### Aktivera Navigation online

- ▶ Välj  ▶ **Inställningar**  ▶ **Porsche Connect-inställningar** ▶ **Porsche Connect-tjänster**.

## Smart Service



### VARNING

Ställa in och hantera under körning

Din uppmärksamhet kan avledas från trafiken om du använder flerfunktionsratten, infotainmentsystemet osv. under körning. Det kan leda till att du förlorar kontrollen över bilen.

- ▶ Hantera endast dessa komponenter under körning när trafikförhållandena tillåter detta.
- ▶ I tveksamma fall ska du stanna på ett lämpligt ställe och göra mer omfattande inställningar när bilen står stilla.

## Funktioner

Vissa komponenter i bilen kräver regelbundet underhåll eller byte. Med det landspecifika Smart Service kan underhålls- och reparationsdata för dessa komponenter hämtas och uppdateras. Om underhåll eller reparation av komponenterna är nödvändiga visas ett meddelande på centraldisplayen.

## Aktivera Smart Service

Aktivering sker som en del av Connect Care-paketet i Connect Store. Funktionen finns sedan automatiskt i bilen.



### Information

Mer information om Porsche Connect (hjälpvideor, Porsche Connect -anvisningar samt Frågor och svar) finns på [www.porsche.com/connect](http://www.porsche.com/connect).

## Använda Smart Service

Efter aktiveringen är det möjligt att visa aktuell smart underhållsdata på centraldisplayen.

## Öppna Smart Service

- ▶  ▶ Tryck på Smart Service  Tryck på.

- ➔ Översikten med Smart Service-data visas för följande komponenter, till exempel:
  - Bromsvätska
  - Kupéluftfilter
  - Allmän besiktning

## Hämta funktioner för komponenten

- ✓ Smart underhåll hämtat.


1. ... Tryck på bredvid det önskade programinnehållet.
2. Välj önskad funktion:

Beroende på vald komponent är följande funktioner tillgängliga:

- Öppna anvisningar.
- Visa närliggande fackverkstad på centraldisplayen.
- Återställ komponenten.
- Ange utgångsdatum.

## Inaktivera eller aktivera komponenten

- ✓ Smart underhåll hämtat.

1. Välj önskad komponent  Inställningar
2. Inaktivera eller aktivera komponenten.
  - ➔ För inaktiverade komponenter visas inget meddelande om nödvändigt underhåll eller reparation.

## Meddelande om nödvändigt underhåll eller reparation visas

- ▶ Låt komponenten servas eller repareras vid nästa tillfälle:
  - Uppsök en kvalificerad fackverkstad. Porsche rekommenderar ett Porsche Center som har utbildad verkstadspersonal och nödvändiga delar och verktyg.

Följande funktioner är tillgängliga:

- Läs upp meddelandet.
- Visa närliggande fackverkstad på centraldisplayen.
- Stäng meddelandet. Meddelandet visas igen när PCM startar om.

Mer information om underhåll och reparation av komponenten My Porsche kan hämtas via:

- ▶ Observera kapitel "Registrera och aktivera" på sidan 4.

## Inaktivera Smart Service

- ▶ Aktivera privatläge för att inaktivera Smart Service (beroende på tillgängligheten i respektive land).
  - ▶ Observera kapitel "Hantera och ställ in" på sidan 7.



### Information

Individuella tjänster kan nås via Connect Settings i My Porsche avaktiverad.

### Spotify

Tjänsten **Spotify** möjliggör användning av Spotify-prenumerationen i centraldisplayen. När Spotify har installerats kan Spotify även användas när mobiltelefonen inte är ansluten.




Bild 14: Spotify

- ✓ Spotify ID länkat.
- ✓ Spotify-prenumeration tillgänglig.

▶  ▶ **Media**  ▶ **Spela** ▶ 

Följande funktioner är tillgängliga:




- Spotify
- Spotify musikbibliotek
- Podcastar
- Porsche spellistor
- Röststyrd sökning av spårnamn

### Konfigurera Spotify




- ✓ Porsche Connect har My Porsche aktiverats i.
- ✓ Dataanslutning har upprättats.
- ✓ Spotify Premium-prenumeration tillgänglig.

När du ställer in Spotify kopplas ditt Spotify ID till ditt Porsche ID. Du kan ställa in Spotify via My Porsche, appen eller centraldisplayen.

### Ställ in Spotify via centraldisplayen

1.  ▶ **Media**  ▶ **Spela** ▶ 

- eller -

 ▶ **Media**  ▶ **Spela** ▶ ... ▶ 

2. Skanna QR-koden som visas med din mobiltelefon för att koppla ditt Spotify-ID till centraldisplayen.

### Använd Spotify

- ✓ Dataanslutning har upprättats.
- ✓ Porsche Connect har My Porsche aktiverats i.



## Röststyrning

På grund av olika funktioner och system är det innehåll som beskrivs här inte tillgängligt i alla modeller, länder och utrustningsvarianter.

### ⚠ VARNING

Begränsad röststyrning

Stress kan få rösten att ändras. Detta kan leda till att önskad telefonanslutning eventuellt inte upprättas eller inte upprättas snabbt nog.

- ▶ Använd inte röststyrningen i nödsituationer.
- ▶ Ange nödnumret via centraldisplaysen.

Röststyrningen kommunicerar med föraren och hjälper under körningen till med att manövrera bilen och utföra olika uppgifter.

Den är en stödjande följeslagare och kan användas interaktivt. Röststyrningen agerar och reagerar på röstkommandon, ger förslag, bearbetar sökningar och inkluderar uppgifter om omgivningen.


Vissa funktioner i huvudmenyerna Luftkonditionering, Ergonomi, Media, Navigation och Telefon kan enkelt styras och användas med röstkommandon.

I röststyrningen finns en hjälpfunktion.


## Onlineläge

- ✓ Porsche Connect har My Porsche aktiverats i.
- ✓ Dataöverföring till molnet har godkänts.
- ✓ Dataanslutningen har tillräcklig kapacitet.
- ✓ Röststyrningen är aktiv.

I onlineläget är alla röststyrningsfunktioner tillgängliga.

Onlineläget indikeras på centraldisplaysen med symbolen .

Om dataanslutningen inte har tillräcklig kapacitet växlar PCM automatiskt till offlineläge. I offlineläget är vissa röststyrningsfunktioner endast tillgängliga i begränsad omfattning.

Om röststyrningen är i offlineläge indikeras detta på centraldisplaysen med symbolen .


## Använda röststyrning

- ✓ Bilen är driftklar.
- ✓ Ingen backväxel ilagd.
- ✓ Inget telefonsamtal är aktivt.
- ✓ Parkeringshjälpen är inte aktiv.



## Starta röststyrningen från ratten



Bild 15: Ratt med röststyrningsknapp



1. Tryck på knappen  på ratten.
  - ➔ En ljudsignal hörs och ett motsvarande fönster visas på centraldisplaysen.
2. Säg ett röstkommando.

## Starta röststyrningen från centraldisplaysen


1.  ▶ i söksområdet  tryck  på tryck på.
  - ➔ En uppmanande ljudsignal hörs och ett motsvarande fönster visas på centraldisplaysen.
2. Säg ett röstkommando.
  - ➔ Sökresultaten begränsas till varje vald snabbfilterlista. Om till exempel snabbfilterlistan **Media** är vald visas enbart sökresultat för den här snabbfilterlistan.

## Starta röststyrningen med "Hej Porsche"



✓ "Hej Porsche" är aktiverad:

1.  ▶ Inställningar  ▶ Röststyrning ▶ Aktivering med "Hej Porsche"
2. Säg **Hej Porsche** och det önskade kommandot.

## Pausa röststyrning


- ✓ Röststyrningen är aktiverad och väntar på ett röstkommando.
- ▶ Tryck  på iZentraldisplay.
    - ➔ Röststyrningen pausas och kan startas igen genom att du gör ett nytt val.

### Avsluta röststyrningen

- ✓ Röststyrningen är aktiverad och väntar på ett röstkommando.
- ▶ Tryck på knappen  på ratten.
  - eller –
  - Säg **Avbryt**.
  - eller –
  - Tryck utanför förstret.
  - eller –
  - Tryck  på i PCM.
- ➔ En avtagande ljudsignal hörs.



### Avbryta röststyrningen med knapp

Röststyrningen kan avbrytas under en dialog.


- ▶ Tryck kort på knappen  på ratten.

### Avbryta röststyrningen med röstkommando


Röststyrningen kan avbrytas under en dialog när du t.ex. vill ge fler röstkommandon eller omedelbart vill utföra ett röstkommando. Zentraldisplay Aktivera funktionen i:

- ▶  ▶ **Inställningar**  ▶ **Röststyrning** ▶ **Använd röststyrning**.

### Starta en extern röstassistent (t.ex. Siri eller Google Assistant)

- ▶ Observera kapitel "Apple CarPlay" på sidan 10.
- 1. Tryck länge på knappen  på ratten.
- 2. Säg det önskade kommandot.

### Avsluta den externa röstassistenten (t.ex. Siri eller Google Assistant)

- ▶ Observera kapitel "Apple CarPlay" på sidan 10.
- ▶ Tryck på knappen  på ratten.
  - ➔ En avtagande ljudsignal hörs.

### Information

- Navigationsanvisningar och trafikmeddelanden hörs inte under pågående röststyrning.
- Vid aktiv röststyrning kan poster i listan väljas via röststyrningen, via vrid-/tryckreglaget eller via pekskärmen.
- Om det röststyrda kommandot inte uppfattas reagerar röststyrningen med frågan **Vad sa du?** och sedan kan kommandot upprepas.

### Anvisningar för kommunikation med röststyrningen

Observera följande punkter vid röststyrningen:

- Tala klart, tydligt och med normal röststyrka.
- Betona röstkommandon jämnt utan längre pauser.
- Reducera störande ljud från t.ex. dörrar, fönster eller taklucka som stängs.
- Röststyrningen är optimerad för föraren.

### Använda naturliga röstkommandon

Röststyrningen används med naturliga röstkommandon och kan styras med olika typer av röstkommandon.

- Du kan använda vanliga uppmaningar som "Ställ in klimatanläggningen på 22°C.", "Byt massage till shiatsu." eller "Kör mig till Porschestraße i Stuttgart."
- Uttrycka behov, som t.ex. "Det finns ett utkast." Eller "Jag måste ladda." Eller "Jag är hungrig."
- Använd situationsanpassade röstkommandon, som t.ex. "Undvik motorväg." Eller "Hitta ett bageri längs rutten."
- Du kan be om information, t.ex. "Hur lång är min räckvidd?" eller "Hur blir vädret i Stuttgart?"
- Du kan göra en allmän sökning eller ställa allmänna frågor, t.ex. "Vad kan jag göra inom området medier?" eller "Hur fungerar röstigenkänningen?"
- Du kan använda huvudfunktioner, t.ex. "Jag vill se kartan." eller "Visa mina kontakter."
- Du kan hämta ett mål från kartan: gör en längre tryckning på önskat mål och säg "Porsche, kör mig dit." säg.

### Allmänna röstkommandon

Följande röstkommandon kan sägas var som helst i dialogen:

- Korrigera
- Vänta
- Avbryt
- Hjälp

## Hantera listor efter språk

### Bläddra i listor

- ✓ Röststyrningen är aktiv.
- ▶ Säg **Nästa sida/Föregående sida**.

### Välja post från listan

Radnummer och blåfärgade listposter på centraldisplagen kan väljas genom att sägas.

- ✓ Röststyrningen är aktiv.
- ▶ Säg **Rad 1.**  
– eller –  
Säg önskad listpost.

## Multimodalt kort



Den multimodala kartan möjliggör interaktion mellan röststyrningen och kartan under navigering. Detta möjliggör en snabbare och mer mångsidig målsökning med röst.

När den aktiveras med röststyrning spelar det ingen roll vilken meny som finns i PCM kallas.

### Aktivera det multimodala kortet med röststyrning

- ✓ Röststyrningen är aktiv.
- ▶ Säg **Jag vill rita på** kartan.  
– eller –  
**Visa mig den multimodala kartan tala.**
- ➔ Kortet visas och har en blå ram.

### Aktivera multimodalt kort manuellt

1.  ▶ **Navigering** 
2. Starta röststyrning.
- ➔ Kortet har en blå ram.

## Exempel på kommandon

De här listorna är inte fullständiga och visar bara en del av alla möjliga naturliga röstkommandon och uppmaningar för röststyrningen. Med en bra dataanslutning förbättras sökresultaten och blir sökningen snabbare.

### Klimatanläggning/komfortfunktioner

- Ställ in sätesvärmern på steg 2.
- Det är imma på rutan.
- Jag vill få massage.
- Ändra kupéljuset till rött.
- Ställ in temperaturen bak på 24 grader.
- Ställ in sätesventilationen på passagerarsidan till nivå 2.

### Navigering/under körning/sökning

- Kör mig till Porschemuseet.
- När behöver jag ladda?
- Hitta en restaurang längs rutten/vid målet.
- Hur lång tid är det kvar?
- Hitta en parkeringsplats.
- Kör mig till jobbet.
- Var har jag kört nyligen?
- Kör mig till Porsche gatan 911 i Weissach.

### Media

- Spela en låt, t.ex. Get a Life av Porsche Sounds.
- Spela Michael Jacksons album Bad.
- Vad lyssnar jag på just nu?
- Jag vill söka efter musik.
- Spela Nelly Furtado i Apple Music.
- Spels SWR 3.
- Nästa spår.
- Jag vill välja en annan källa.

## Telefon

- ✓ Inget telefonsamtal är aktivt.
- Ring John Doe.
- Ring t.ex. 0711 911.
- Ring upp Andreas Falk igen.
- Visa mig min samtalslista.
- Jag skulle vilja ansluta en ny telefon (endast möjligt när bilen är stillastående).

### Reagera på föregående dialoger

- ✓ Röststyrningen är aktiv.

Systemet kan reagera på inte direkt föregående dialoger till huvudfunktioner (t. ex. telefon) med ytterligare röstkommandon:

- Ring John Doe en gång till

### Multimodalt kort



- ✓ Destination vald (stift satt på kartan).
- Kör mig dit.
- Leta efter en restaurang här i området.
- Hitta bagerier i området.
- Hitta ett inlägg till mig där.

## Röststyrningshjälp

Systemet kan hjälpa till på olika sätt. Du kan ställa frågor eller uttala ett konkret problem.

- Jag behöver hjälp (allmänt)
- Hur fungerar röststyrningen?
- Vad kan jag göra i menyn Navigation?
- Vad kan du göra?

### Ändra röststyrningsinställningarna

►  ► **Inställningar**  ► **Röststyrning** Välj  
önskad inställning.

## Väder

Med tjänsten **Väder** kan väderinformation, t.ex. vid resmålet, visas i centralsdisplayen.

### Visa väder



Bild 16: Väder

- ✓ Dataanslutning har upprättats.
- ✓ Porsche Connect har My Porsche aktiverats i.
  - ▷ Observera kapitel "Registrera och aktivera" på sidan 4.

#### 1. 🏠 ▶ Väder ☁️

2. Symbolen  (i sidhuvudet) Välj önskat alternativ:

- **På nuvarande plats:** Visar väderinformation i närheten av bilen.
- **Vid målet:** När vägledningen är aktiv visas väderinformation vid resmålet.
- **På en annan ort:** Väderinformation för en önskad ort visas.

## Sakregister

## A

Aktiv kurshållningsassistent	21
Aktivera	
Function on Demand (FoD)	19
Navigation online	36
Aktivera läge privat	7
Aktivera/inaktivera extradata online (Radio)	35
Aktiveringen av	
FoD (Function on Demand) misslyckades	19
Android Auto	8, 9
Siri	9
Anslutningsmöjligheter	
Upprätta dataanslutning	6
Använda	
Apple Music	13
Apple Podcast	14
Spotify	38
Använda fjärrfunktioner	23
Använda fjärrtjänster	23
Använda röststyrning	39
App	
Använd fjärrfunktioner	23
Använda smart underhåll	23
fordon	23
Karta	29
Kontakt och hjälp	30
Konto	30
Kontoinställningar	31
Laddning	25
Laddningsplanerare	29
Luftkonditionering	24
Låsning	24
Meddelanden	30
Menynavigering	23
Min profil	30
Mina mål	32
Mitt garage	31
Navigera till bilen	29

Planera rutt	29
Porsche Laddningstjänst	16
Skicka destination till bilen	29
Spara destination som favorit	29
Sök mål	29
timer	24
Upptäck	30
Visa bildetaljer	23
Visa position	29
Appar	3
Apple CarPlay	
Siri	11
Växla mellan iPod och Apple CarPlay	11
Apple CarPlay	10
Apple Music	13
Apple Podcasts	14

## B

Bilens hotspot	6
----------------	---

## C

Central display	
Smart service	37
Connect	3

## D

Dataanslutning	
Använd bilens hotspot	6
Digital instruktionsbok	
App	1
Onboard	1

## E

Exempel på kommandon	41
Extern WiFi-hotspot	6

## F

Finder	18
Function on Demand (FoD)	19
Aktiv körfältsvägledning	21
Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS +)	21
Porsche InnoDrive (PID)	21
Porsche Intelligent Range Manager (PIRM)	21
Servostyrning plus	21

## G

Google Assistant	9
------------------	---

## H

Hantera listor efter språk	41
Hantera nyheter	
i centraldisplayen	33
Hotspot	
Aktivera WiFi-hotspot i PCM	6
Använda en extern WiFi-hotspot	6
Hybridradio	35
Hämta	
Function on Demand (FoD)	19

## I

Inaktivera	
Function on Demand (FoD)	19
Installera	
programuppdatering	34
Instruktionsbok digital	
App	1
Onboard	1
Integrerade SIM-kort	
Upprätta dataanslutning	6
Internet	
Upprätta dataanslutning	6
Internetradio	35

**K**

Kalender.....	22
Kartuppdatering online.....	32
Köpa Function on Demand-tjänster (FoD).....	19

**L**

Ladda.....	16
Ladda ned programuppdatering.....	34
uppdatering.....	34
Laddningsplanerare.....	29
Laddplanerare.....	15

**M**

Min Porsche	
Logga in.....	4
Lägg till destination.....	5
Mina mål.....	32
Min profil	
App.....	30
Mobildata (uppkoppling).....	6
Multimodalt kort.....	41
My Porsche.....	4
Konfigurera tjänster.....	4
Registrera dig med ditt Porsche-ID.....	4

**N**

Navigation	
Laddningsplanerare.....	15
Porsche Intelligent Range Manager (PIRM).....	15, 21
Sökfunktion (sökare).....	18
Navigation Plus.....	32
Navigering	
Kartuppdatering online.....	32
Mina mål.....	32
Onlinenavigering.....	32
Panoramautsikt.....	18

Satellitkartor.....	32
Trafik i realtid.....	32
Navigering online.....	32
Nyheter.....	33
Konfigurera nyheter.....	33

**O**

Online tjänster	
Upprätta dataanslutning.....	6

**P**

Panoramavvy.....	18
PCM	
Aktivera WiFi-hotspot i PCM.....	6
Android Auto.....	8
Använda extern WiFi-hotspot.....	6
Apple CarPlay.....	10
PCM-hotspot.....	6
Planera rutt.....	29
Porsche Connect.....	3
-tjänster.....	3
Aktivera läge privat.....	7
Anmäl (Porsche ID) användare.....	5
Förvalta (Porsche ID) användare.....	7
Ge fjärråtkomstbehörighet.....	7
Hantera och ställ in.....	7
Logga in Användare (Porsche ID).....	4
Registrering.....	3
Säkerhetskod.....	4
Upprätta dataanslutning.....	6
Upprätta en dataanslutning.....	3
Visa tjänsteöversikt.....	7

Porsche Connect-appen	
Ansluta till PCM via WiFi.....	23
Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+).....	21
Porsche InnoDrive (PID).....	21
Porsche Intelligent Range Manager (PIRM).....	15, 21
Porsche Laddningstjänst.....	16
Programuppdatering	
misslyckades.....	34

**R**

Radio Plus.....	35
Aktivera hybridradio.....	35
Aktivera/inaktivera extradata online.....	35
Öppna internetradio.....	35
Registrera och aktivera	
Registrera dig på My Porsche.....	4
Risk Radar.....	36
Röststyrning.....	39
Använd röststyrning.....	39
Inställningar.....	42
Provkommandon.....	41
Siri.....	9, 11
Tala naturliga språkkommandon.....	40
Tala röstkommandon.....	40
Uppkopplat läge.....	39
Röststyrningshjälp.....	41
Röststyrningsinställningar.....	42

**S**

Satellitkartor.....	32
Servostyrning plus.....	21
Siri.....	11
Smart Service.....	37
Ställa in	
Apple Music.....	13
Apple Podcast.....	14
Spotify.....	38
Säg röstkommando.....	40
Säkerhetskod.....	4

**T**

Trafik i realtid.....	32
Trådlös internetanslutning.....	6

**U**

Uppdatering	
att installera.....	34
misslyckades.....	34

## Sakregister

### Uppkoppling

Extern WiFi-hotspot.....	6
konfigurera (integrerat SIM-kort).....	6

### V

Varning om faror (lokala).....	36
Väder.....	43
Vägmärkesidentifiering.....	36

### W

#### WiFi

Aktivera WiFi-hotspot i PCM.....	6
Använda en extern WiFi-hotspot.....	6