



PORSCHE



# Porsche Connect

Dobrze wiedzieć — Instrukcja

WKD Y1A 71 A 95 22

02/2022

## Wyposażenie

Nazwa Porsche, emblemat Porsche, 911, PCCB, PCM, PDK, PSM, PTM, Tequipment i inne oznaczenia są znakami towarowymi zarejestrowanymi przez firmę Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Przedruk, również we fragmentach, oraz wszelkiego rodzaju powielanie dozwolone tylko za pisemną zgodą firmy Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Porscheplatz 1  
70435 Stuttgart  
Germany

Ze względu na ciągły rozwój wyposażenia i techniki w samochodach oraz ich zastosowań firma Porsche zastrzega sobie możliwość stosowania wyposażenia oraz rozwiązań technicznych innych niż zilustrowane i opisane w niniejszej instrukcji. Wersje wyposażenia nie zawsze są dostępne w seryjnym zakresie dostawy, mogą być one zależne od elementów wyposażenia dostępnych w danym kraju. Informacji o możliwości zamontowania wyposażenia dodatkowego udzieli Partner Porsche. Z uwagi na różnice w przepisach prawnych poszczególnych krajów wyposażenie Państwa samochodu może się różnić od opisu. Jeżeli Państwa samochód Porsche ma wyposa-

żenie, które nie zostało tutaj opisane, Partner Porsche poinformuje Państwa o sposobie jego obsługi i pielęgnacji.

## Szczegółowe informacje na temat usług

Szczegółowe informacje na temat usług podano w Internecie na stronie [www.porsche.com/connect](http://www.porsche.com/connect).

## Instrukcja Porsche Connect

Instrukcja Porsche Connect nie zastępuje instrukcji obsługi samochodu. Informacje na temat samochodu można znaleźć w instrukcji obsługi samochodu. Należy zapoznać się w szczególności z ostrzeżeniami i zasadami bezpieczeństwa.

## Informacje o instrukcji

### Ostrzeżenia i symbole

W niniejszej instrukcji znajdują się następujące ostrzeżenia i symbole:



Ciężkie obrażenia lub śmierć

Konsekwencją nieprzestrzegania ostrzeżeń z kategorii „Niebezpieczeństwo” są ciężkie obrażenia lub śmierć.



Możliwe ciężkie obrażenia lub śmierć

Konsekwencją nieprzestrzegania ostrzeżeń z kategorii „Ostrzeżenie” mogą być ciężkie obrażenia lub śmierć.



Możliwe średnie lub lekkie obrażenia

Konsekwencją nieprzestrzegania ostrzeżeń z kategorii „Ostrożnie” mogą być średnie lub lekkie obrażenia.

### WSKAZÓWKA

Możliwe szkody materialne

Konsekwencją nieprzestrzegania ostrzeżeń z kategorii „Wskazówka” mogą być uszkodzenia samochodu.



### Informacje

Dodatkowe informacje są oznaczone napisem „Informacja”.

- ✓ Warunki, które należy spełnić, aby korzystać z funkcji.
- ▶ Instrukcja, według której należy postępować.

1. Instrukcje są numerowane, gdy kolejno należy wykonać kilka czynności.

2. Instrukcje dotyczące postępowania podczas obsługi wyświetlacza centralnego.

▶ Wskazówka dotycząca dodatkowych informacji na określony temat.

### Dalsze informacje

Dalsze informacje o samochodzie, usługach Connect i osprzęcie do ładowania podano w instrukcji onboard samochodu i na cyfrowych kanałach Porsche. Dodatkowych informacji na temat cyfrowych kanałów udzieli Partner Porsche.

### Onboard



Instrukcję można znaleźć w systemie Porsche Communication Management (PCM):

▶  ▶ Instrukcja obsługi

### Zastrzeżenie prawne

Apple, the Apple logo, CarPlay, iPod, Siri, iPhone and other designations of Apple are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App

Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco Technology, Inc. in the U.S. and other countries and is used under license by Apple. Android, Android Auto, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

## Spis treści

### Rejestracja i konfiguracja

Ważne wskazówki na temat Porsche Connect. ....	3
Rejestracja i włączanie. ....	4
Nawiązywanie połączenia danych. ....	6
Zarządzanie i ustawianie. ....	7

### Przegląd usług

Android Auto. ....	8
Apple CarPlay. ....	11
Apple Music. ....	14
Apple Podcasts. ....	15
Planer ładowania (Charging Planner). ....	16
Porsche Charging Service. ....	17
Finder. ....	20
Funkcja na żądanie (FoD). ....	21
Kalendarz. ....	24
Aplikacja My Porsche. ....	25
Navigation Plus. ....	34
Wiadomości. ....	35
Aktualizacja oprogramowania online. ....	36
Radio Plus. ....	38
Risk Radar. ....	39
Planowanie przeglądów. ....	40
Spotify. ....	42
Obsługa głosowa. ....	43
Pogoda. ....	47
<b>Spis haseł. ....</b>	<b>48</b>

## Rejestracja i konfiguracja

### Ważne wskazówki na temat Porsche Connect

#### Dostępność

Zależnie od kraju i wyposażenia dostępność Porsche Connect może się różnić. W związku z tym opisane usługi mogą odbiegać od rzeczywistości dostępnych.

#### Połączenie danych

Korzystanie z usług Porsche Connect wymaga połączenia danych. Zależnie od kraju połączenie danych może być nawiązane za pośrednictwem zintegrowanej karty SIM lub zewnętrznego punktu dostępu Wi-Fi.

#### Informacje

Ze względów prawnych w niektórych krajach do **korzystania ze zintegrowanej karty SIM** konieczna jest weryfikacja tożsamości klienta. W tym celu przed włączeniem usług Porsche Connect konieczne jest sprawdzenie tożsamości klienta na podstawie dokumentu tożsamości. Weryfikacji dokonuje inna firma (IDnow) podczas połączenia wideo.

Więcej informacji dotyczących włączania usług i weryfikacji tożsamości można znaleźć także na stronie

► [www.porsche.com/connect](http://www.porsche.com/connect)

w częściach **Widea i instrukcje** oraz **Pytania i odpowiedzi**.

Aktualnie aktywne połączenie danych jest wyświetlane na pasku stanu systemu PCM i w menadżerze urządzeń.

#### Informacje

Informacje **na temat obsługi systemu Porsche Communication Management (PCM) i menadżera urządzeń** można znaleźć w instrukcji obsługi samochodu.

#### Proces rejestracji

Proces rejestracji może się różnić w zależności od kraju i wyposażenia.

#### Informacje

Dodatkowe informacje na temat Porsche Connect (filmy instruktażowe, instrukcje do Porsche Connect oraz pytania i odpowiedzi) są dostępne pod adresem

► [www.porsche.com/connect](http://www.porsche.com/connect)

#### usługi Porsche Connect

Dostępne usługi Porsche Connect mogą się różnić w zależności od kraju i wyposażenia.

#### Informacje

Dodatkowe informacje na temat Porsche Connect (filmy instruktażowe, instrukcje do Porsche Connect oraz pytania i odpowiedzi) są dostępne pod adresem

► [www.porsche.com/connect](http://www.porsche.com/connect)

#### Korzystanie podczas jazdy

Jeśli kierowca obsługuje system PCM lub inne elementy samochodu podczas jazdy, istnieje ryzyko, że jego uwaga zostanie rozproszona i nie zareaguje on w odpowiednim czasie na niebezpieczne sytuacje. Z tego względu niektóre funkcje są dostępne tylko podczas postoju.

1. Kierownicę wielofunkcyjną, system Infotainment itp. obsługiwać w czasie jazdy tylko wtedy, gdy pozwala na to sytuacja na drodze. W razie wątpliwości zatrzymać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
2. Podczas jazdy nie obsługiwać telefonu komórkowego ani innych urządzeń mobilnych.
3. Rozmowy telefoniczne prowadzić wyłącznie za pomocą zestawu głośnomówiącego.
4. W czasie jazdy nie wkładać rąk między ramiona kierowcy. Nie można wtedy wystarczająco szybko zareagować na niebezpieczne sytuacje.

#### Aplikacje

Zależnie od kraju dla posiadanego samochodu dostępne są różne aplikacje (do pobrania w Apple App Store lub GOOGLE Play Store).

#### OSTRZEŻENIE

Ustawianie i obsługa podczas jazdy

Ustawianie i obsługa aplikacji podczas jazdy może odwrócić uwagę kierowcy od sytuacji na drodze. Istnieje możliwość utraty kontroli nad samochodem.

- Obsługiwać i ustawiać tylko podczas postoju samochodu.

#### Informacje

Dodatkowe informacje na temat Porsche Connect (filmy instruktażowe, instrukcje do Porsche Connect oraz pytania i odpowiedzi) są dostępne pod adresem

► [www.porsche.com/connect](http://www.porsche.com/connect)

### Rejestracja i włączanie

#### My Porsche

My Porsche to centralna platforma do zarządzania swoimi samochodami, korzystania z odpowiednich usług i innych ofert. Dostęp do portalu My Porsche można uzyskać przy użyciu osobistego identyfikatora Porsche ID.

Identyfikator Porsche ID jest zweryfikowanym adresem e-mail, który jest stosowany w charakterze użytkownika Porsche Connect w portalu My Porsche, sklepie Porsche Connect i aplikacji My Porsche.

Na koncie Porsche ID użytkownik ma możliwość wprowadzenia osobistych ustawień dotyczących synchronizacji i przetwarzania danych. Ponadto platforma ta zapewnia wiele innych możliwości, takich jak ustalanie terminu przeglądu.

Dostępność usług i funkcji zależy od kraju i wyposażenia.

#### Logowanie do portalu My Porsche

✓ Konto Porsche ID jest włączone.

1. Otworzyć portal My Porsche.  
W zależności od kraju dostęp znajduje się w witrynie Porsche u góry po lewej stronie.
2. Podać dane logowania (identyfikator Porsche oraz hasło) i otworzyć.

#### Aktywowanie konta Porsche ID (użytkownika Porsche Connect) i usług Porsche Connect

✓ Otrzymano wiadomość e-mail umożliwiającą aktywację konta Porsche ID.

1. Kliknąć opcję „Aktywuj konto Porsche ID” w wiadomości e-mail i wprowadzić kod potwierdzający (zostanie wysłany na zapisany numer telefonu komórkowego).
2. Ustawić **hasło i kod bezpieczeństwa** do konta Porsche ID.
3. Uzupełnić informacje w profilu i aktywować bezpłatny okres Porsche Connect dostępny zależnie od kraju (w zależności od kraju odbywa się to automatycznie w tle).

#### **i** Informacje

Jeśli nie otrzymano wiadomości e-mail umożliwiającej aktywację Porsche ID, należy się skontaktować z odpowiednim Partnerem Porsche.

#### Kod bezpieczeństwa

Kod bezpieczeństwa jest wymagany do zalogowania Porsche ID w samochodzie i do korzystania z niektórych usług zdalnych za pośrednictwem aplikacji lub My Porsche.

1. Uruchomić portal My Porsche.
2. Zalogować się przy użyciu osobistych danych dostępowych (identyfikatora Porsche i hasła).
3. W ustawieniach użytkownika można ustawić, zmienić lub zresetować kod bezpieczeństwa.

**Kod bezpieczeństwa** musi zostać przydzielony, np. w celu korzystania z następujących usług (zależnie od kraju):

- Odblokowanie Porsche ID po wejściu do samochodu (jeśli ustawiono opcję „Logowanie z kodem bezpieczeństwa”)
- Zmiana ustawienia logowania w samochodzie (np. na „Logowanie bez kodu bezpieczeństwa”)
- Wyłączenie systemu Porsche Vehicle Tracking System (PVTS)
- Odblokowanie zdalnych funkcji dla użytkownika dodatkowego

#### Konfiguracja usług

✓ Konto Porsche ID jest włączone.

1. Otworzyć portal My Porsche.
2. Zalogować się przy użyciu osobistych danych dostępowych (identyfikatora Porsche i hasła).
3. Wybrać zakładkę **Usługi**.  
➔ Wyświetlane są dostępne usługi.
4. Wybrać żądaną usługę.
5. Przeprowadzić aktywację i konfigurację.

#### **i** Informacje

- Pakiet Porsche Connect Service obejmuje wiele usług Porsche Connect bezpłatnych przez pewien czas, który może różnić się długością zależnie od usługi i kraju. Dalsze informacje o czasie bezpłatnego korzystania, a także o dodatkowych kosztach i dostępności poszczególnych

usług można uzyskać online na stronie **www.porsche.com/connect** lub u odpowiedniego Partnera Porsche.

- Z usług Porsche Connect korzysta się zależnie od kraju za pośrednictwem zintegrowanej karty SIM lub zewnętrznego punktu dostępu Wi-Fi (dostępne tylko w Rosji).
  - Odbiór pakietów danych z Internetu może się wiązać z dodatkowymi kosztami, w zależności od cen za usługi telefonii komórkowej lub w przypadku pobytu za granicą. Zaleca się zryczałtowaną stawkę za transfer danych.
- Dostępność, zakres oraz dostawcy usług mogą się różnić w zależności od kraju, roku modelowego, urządzenia końcowego oraz cennika opłat.

### Logowanie Porsche ID (użytkownika Porsche Connect) w samochodzie

Korzystanie z niektórych usług Porsche Connect wymaga zalogowania identyfikatora Porsche ID w samochodzie. Logowanie służy do przywołania ustawień osobistych My Porsche w samochodzie.

- ✓ Użytkownik Porsche Connect (Porsche ID) utworzony w My Porsche .
- ✓ Kod bezpieczeństwa (zob. ▷ Zapoznać się z informacjami w rozdziale „Kod bezpieczeństwa” na str. 4.) dla Porsche ID został utworzony w My Porsche i jest znany.

1. 🏠 ▶ **Ustawienia** ⚙️ ▶ **Konta** ▶ **Utwórz konto**
2. Wprowadzić Porsche ID, adres e-mail hasło My Porsche i potwierdzić za pomocą opcji **Zaloguj się**.

▷ Zapoznać się z informacjami w rozdziale „Kod bezpieczeństwa” na str. 4.

### Dodawanie celu nawigacji

Cele nawigacji można ustawić w portalu My Porsche lub bezpośrednio w samochodzie.

#### Dodawanie celu nawigacji w portalu My Porsche

✓ Konto Porsche ID jest włączone.

1. Otworzyć portal My Porsche.
2. Zalogować się przy użyciu osobistych danych dostępowych (identyfikatora Porsche i hasła).
3. Wybrać zakładkę **Usługi**.
  - ➔ Wyświetlane są dostępne usługi.
4. Wybrać usługę **Nawigacja Plus**.
5. Wybrać **Dodaj nowy cel**.
6. Podać dane dotyczące celu.
  - ➔ Cel jest wyświetlany w portalu My Porsche i można go edytować, oznaczyć, skasować lub wysłać do samochodu.

### Nawiązywanie połączenia danych

#### Nawiązywanie połączenia danych za pomocą zintegrowanej karty SIM

Nawiązywanie połączenia danych za pośrednictwem zintegrowanej karty SIM jest możliwe zależnie od kraju.

- ✓ Tryb prywatny wyłączony.
  - ▷ str. 7

Po uzyskaniu gotowości do działania połączenie danych jest nawiązywane automatycznie.

#### Informacje

Jeżeli nie można nawiązać połączenia danych, należy sprawdzić, czy:

- Tryb prywatny jest wyłączony.
  - Samochód znajduje się w okolicy, w której jakość sieci komórkowej jest odpowiednia (nie poza zasięgiem sieci).
- 
- ▶ W razie potrzeby ponownie uruchomić system PCM.

#### Nawiązywanie połączenia danych za pomocą zewnętrznego punktu dostępu Wi-Fi

Nawiązywanie połączenia danych za pośrednictwem zewnętrznego punktu dostępu Wi-Fi jest obecnie możliwe tylko w Rosji.

#### Informacje

Połączenie danych za pośrednictwem zewnętrznych punktów dostępu Wi-Fi może się wiązać z dodatkowymi kosztami (np. związanymi z roamingiem danych).

- ✓ Dostępny jest punkt dostępu Wi-Fi lub publiczny punkt dostępu.

#### 1. Wybrać **Menadżer urządzeń** ▶ **Połącz nowe urządzenia** ▶ **Połącz samochód z siecią WLAN.**

- ➔ Zostaną wyszukane i wyświetlone sieci WLAN.

#### 2. Wybrać punkt dostępu Wi-Fi (np. publiczny punkt dostępu lub punkt dostępu telefonu komórkowego) i wprowadzić dane dostępu do sieci na wyświetlaczu centralnym. Podczas wprowadzania danych należy przestrzegać pisowni małymi lub wielkimi literami.

- ➔ Połączenie z zewnętrznym punktem dostępu Wi-Fi jest nawiązywane.

### Zamawianie pakietu danych

Aby nawiązać połączenie internetowe dla punktu dostępu Wi-Fi, można zamówić pakiety danych.

- ✓ Udana nawiązanie połączenia danych za pośrednictwem zintegrowanej karty SIM.
- ✓ Zamówiono odpowiedni pakiet danych na stronie
  - ▷ [www.porsche.com/connect](http://www.porsche.com/connect)
  - lub u lokalnego operatora telefonii komórkowej, zależnie od kraju.

Po zużyciu pakietu danych na wyświetlaczu centralnym automatycznie pojawi się komunikat.

### Włączanie punktu dostępu Wi-Fi systemu PCM

Z punktem dostępu samochodu może być połączonych maksymalnie osiem urządzeń WLAN.

- ✓ Zamówiono pakiet danych.
- ✓ Funkcja WLAN smartfonu jest wyłączona, a smartfon jest wykrywany przez inne urządzenia.

#### 1. Wybrać **Menadżer urządzeń** ▶ **Połącz nowe urządzenia** ▶ **Połącz urządzenia z punktem dostępu samochodu.**

- ➔ Nazwa urządzenia i hasło WLAN systemu PCM zostaną wyświetlone na wyświetlaczu centralnym.

#### 2. W ustawieniach WLAN urządzenia wprowadzić wskazane dane dostępu WLAN systemu PCM. **lub**

Za pomocą urządzenia zeskanować kod QR wyświetlony w systemie PCM.

- ➔ Nawiązywany jest bezprzewodowy dostęp systemu PCM do Internetu.

#### Informacje

Kalendarze można również synchronizować, jeśli nie zamówiono żadnego pakietu danych.



## Zarządzanie i ustawianie

### Zarządzanie Porsche ID (użytkownik Porsche Connect)

- ✓ Użytkownik Porsche ID (Porsche Connect) zalogowany.

▶ 🏠 ▶ Ustawienia ⚙️ ▶ Konto, wybrać odpowiednie konto... wykonać **działanie**:

- **Logowanie z kodem bezpieczeństwa:** podczas uzyskiwania gotowości do działania lub zmiany konta należy potwierdzić identyfikator Porsche ID i wprowadzić kod bezpieczeństwa.
- **Logowanie bez kodu bezpieczeństwa:** podczas uzyskiwania gotowości do działania lub zmiany konta należy potwierdzić tylko identyfikator Porsche ID.
- **Automatyczne logowanie:** podczas uzyskiwania gotowości do działania lub zmiany konta logowanie identyfikatora Porsche następuje automatycznie, bez ponownego potwierdzania.
- **Wykasuj konto:** identyfikator Porsche ID zostaje usunięty w samochodzie.
- **Wyloguj z konta:** identyfikator Porsche zostaje wylogowany w samochodzie. Konto gościa zostaje aktywowane.

### Wyświetlanie przeglądu usług

- ▶ 🏠 ▶ Ustawienia ⚙️ ▶ Ustawienia sfery prywatnej i Porsche Connect ▶ Przegląd wszystkich usług Porsche Connect.
- ➡ Wyświetlane są informacje na temat nabytych usług oraz czasu trwania umów.

### Udzielanie uprawnień zdalnego dostępu

Uprawnienia zdalnego dostępu są potrzebne, aby korzystać w samochodzie z narzędzi do obsługi usług w portalu My Porsche lub w aplikacji My Porsche (dostępność zależnie od kraju). Zdalny dostęp udzielany jest automatycznie po pierwszym zarejestrowaniu się w samochodzie głównego użytkownika.

- ✓ Główny użytkownik co najmniej raz rejestrował się w samochodzie.

▶ Weryfikacja zarejestrowanych użytkowników pod: 🏠 ▶ Ustawienia ⚙️ ▶ Konto

### Włączanie trybu prywatnego

Możliwość aktywowania trybu prywatnego jest dostępna zależnie od kraju.

Przy włączonym trybie prywatnym komunikacja między samochodem a aplikacją My Porsche oraz portalem My Porsche zostaje wstrzymana. Nie są przesyłane żadne informacje specyficzne dla samochodu. Oznacza to, że za pomocą aplikacji lub portalu My Porsche nie można dokonać ustawień samochodu.

- ✓ Udzielono uprawnień zdalnego dostępu.

▶ 🏠 ▶ Ustawienia ⚙️ ▶ Ustawienia sfery prywatnej i Porsche Connect ▶ Tryb prywatny

- ➡ Tryb prywatny można włączyć lub wyłączyć dla wszystkich lub poszczególnych usług, a także dla grup usług.

Pomimo włączonego trybu prywatnego mogą być przesyłane informacje o miejscu postoju samochodu w przypadku połączenia alarmowego lub kradzieży.

- ▶ Należy poinformować wszystkie osoby, które korzystają z samochodu, o możliwości wyłączenia komunikacji.


# Przegląd usług Android Auto


## Uruchamianie Android Auto



Rys. 1: Port USB (typ C) w podłokietniku

### **i** Informacje



Gniazda USB z symbolem baterii  są odpowiednie do ładowania podłączonego urządzenia.

Gniazda USB bez oznaczenia lub z symbolem USB  są odpowiednie do przesyłania danych i ładowania podłączonego urządzenia.

- ✓ Android 6 lub nowsza wersja.
- ✓ Android Auto jest zainstalowany na telefonie.  
Od wersji Android 10 funkcja Android Auto jest już zintegrowana z oprogramowaniem.
- ✓ W telefonie aktywowano mobilne połączenie danych.
- ✓ Asystent Google i Android Auto są aktywowane w ustawieniach.

- ✓ Aby zapewnić najlepsze działanie, stosować nieuszkodzony, oryginalny przewód dostarczony przez producenta telefonu bez adaptera USB.
- ✓ Uwzględnić aktualne wymagania podane na stronie głównej Android Auto.

1. Podłączyć telefon do portu USB (typ C) **A** w podłokietniku.
2. Potwierdzić komunikat, że używany jest Android Auto.
  - ➔ Android Auto jest uruchamiany i wyświetlane są dostępne aplikacje.
3. Stosować się do wskazówek w telefonie.

- ▶ Aby przełączyć się na Android Auto z innej pozycji menu, wybrać  ▶ **Android Auto** .

### **i** Informacje





- Zaleca się instalację najnowszej wersji systemu Android.
- Można wyświetlić wyłącznie te aplikacje używanego telefonu, które są obsługiwane przez funkcję Android Auto. Aplikacje dostępne dla Android Auto można znaleźć w sklepie Google Play Store.
- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w krajach obsługiwanych przez Google. Informacje na temat obsługiwanych krajów: Uwzględnić informacje dostępne na stronie głównej Android Auto.
- Wyświetlane treści oraz funkcje w ramach Android Auto są udostępniane wyłącznie przez podłączony telefon.
- W przypadku korzystania z Android Auto aktywne połączenia Bluetooth® (np. do połączeń telefonicznych, odtwarzania multimediiów lub wyświetlania wiadomości) zostaną automatycznie rozłączone.
- Korzystanie z Android Auto wymaga aktywnego połączenia danych. Może się to wiązać z dodatkowymi kosztami, zależnie od cen za usługi telefonii komórkowej, w szczególności za granicą. Zaleca się korzystanie ze zryczałtowanej stawki za transfer danych.

Informacje na temat obsługi systemu Porsche Communication Management (PCM) można znaleźć w oddzielnej instrukcji obsługi samochodu.

## Obsługa Android Auto

### Obsługa Android Auto za pomocą systemu PCM

Wszystkie dostępne aplikacje można obsługiwać za pomocą wyświetlacza dotykowego, przycisku obrotowego oraz przycisku Wstecz systemu PCM.

- ▶ Aby wyświetlić menu główne w **Android Auto**, wybrać przycisk strony głównej  na wyświetlaczu dotykowym systemu PCM.
- ▶ Aby zmienić główne funkcje systemu PCM, należy wybrać  ▶ **Android Auto**  **lub**  
Wybrać dowolną funkcję (np. .

### Obsługa Android Auto za pomocą funkcji rozpoznawania mowy Asystenta Google




Rys. 2: Przycisk obsługi głosowej na kierownicy


#### Uruchamianie Asystenta Google

- ✓ Asystent Google jest aktywowany w ustawieniach używanego telefonu.
- ✓ Zapłon i system PCM są włączone.
- ✓ Brak aktywnego połączenia telefonicznego.

- ✓ Asystent parkowania nie jest aktywny.
- ✓ Obsługa głosowa systemu PCM nie jest aktywna.

1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk  na kierownicy.
2. Wypowiedzieć odpowiednie polecenie głosowe.

#### Wyłączanie Asystenta Google

- ✓ Asystent Google jest aktywny i oczekuje na polecenie głosowe.
  - ▶ Nacisnąć przycisk  na kierownicy.
    - ➔ Rozlega się słabnący sygnał dźwiękowy.







Informacje na temat obsługi głosowej:

- ▶ Zapoznać się z informacjami w rozdziale „Obsługa głosowa” na str. 43.

#### Uruchamianie bezprzewodowego Android Auto




Funkcja **bezprzewodowego Android Auto** (dostępna w zależności od wyposażenia i kraju) umożliwi korzystanie z Android Auto bez użycia przewodu. Bezprzewodowy Android Auto obsługuje tylko jeden aktywny telefon.

- ✓ Funkcje Bluetooth® i WLAN telefonu są włączone i wykrywane przez inne urządzenia.
- ✓ W telefonie włączono bezprzewodowy Android Auto.
- ✓ Funkcje Bluetooth® i WLAN samochodu są włączone.

1. W obszarze stanu  lub  (w zależności od statusu połączenia) i w menu Asystent połączeń wybrać **Android Auto**  ▶ **Szukaj** **lub**  
**Dotknąć Urządzenia**  ▶ **Android Auto**  **lub**  
Wcisnąć i przytrzymać przycisk  na kierownicy, aż rozpocznie się wyszukiwanie.
2. Wybrać urządzenie z listy.
3. Potwierdzić komunikat, że używany jest Android Auto.
  - ➔ Uruchamia się Android Auto. Wyświetlane są dostępne aplikacje.

Po pierwszym podłączeniu telefonu, Android Auto będzie się automatycznie uruchamiać, gdy telefon znajdzie się w samochodzie.



Alternatywnie funkcję **Wireless Android Auto** można połączyć w następujący sposób:

1.  ▶ **Dotknąć Urządzenia** 
2. Wybrać symbol  używanego telefonu.




**Aby przełączyć się na Android Auto z innej pozycji menu:**

- ▶ Wybrać  ▶ **Android Auto**  **lub**  
Wybrać **Android Auto**  w obszarze stanu.

### Usuwanie zapisanego telefonu z listy urządzeń

1. Wybrać  ► **Dotknąć Urządzenia** .
2. Przesunąć palcem od prawej do lewej w linii usuwanego urządzenia.
  - ➔ Urządzenie zostanie usunięte z listy urządzeń.

### Wyłączanie bezprzewodowego Android Auto

1. Wybrać  ► **Dotknąć Urządzenia** .
2. Wybrać symbol  używanego telefonu.
  - ➔ Bezprzewodowy Android Auto jest wyłączany.


## Apple CarPlay


### Uruchamianie Apple CarPlay



Rys. 3: Port USB (typ C) w podłokietniku



#### **i** Informacje

Gniazda USB oznaczone symbolem baterii  nadają się do ładowania podłączonego urządzenia.

Gniazda USB bez oznaczenia lub z symbolem USB  nadają się do przesyłania danych i ładowania podłączonego urządzenia.

- ✓ iPhone 7 lub nowszy model, iOS 14 lub nowsza wersja.
- ✓ Siri i Apple CarPlay są włączone w ustawieniach używanego iPhone'a.
- ✓ Aby zapewnić najlepsze działanie, należy stosować nieuszkodzony, oryginalny przewód firmy Apple bez adaptera USB.

1. Podłączyć telefon iPhone do portu USB (typu C) **A** (rys. 3) w podłokietniku.
2. Potwierdzić wskazówkę informującą o korzystaniu z Apple CarPlay.
  - ➔ Zostaje uruchomiona funkcja Apple CarPlay i wyświetlane są dostępne aplikacje.

- ▶ Aby przełączyć się z innej opcji menu na Apple CarPlay, należy wybrać  ▶ **Apple CarPlay** .

#### **i** Informacje



- Zaleca się instalację najnowszej wersji iOS.
- Można wyświetlić wyłącznie te aplikacje używanego iPhone'a, które są obsługiwane przez funkcję Apple CarPlay. Informacje na temat obsługiwanych aplikacji: [www.apple.com/ios/carplay](http://www.apple.com/ios/carplay).
- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w krajach obsługiwanych przez Apple. Informacje na temat obsługiwanych krajów: [www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay](http://www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay).
- Wyświetlane treści oraz funkcje w ramach Apple CarPlay są udostępniane wyłącznie przez podłączony telefon iPhone.
- W przypadku korzystania z Apple CarPlay aktywne połączenia Bluetooth\* (np. do połączeń telefonicznych, odtwarzania multimediów lub wyświetlania wiadomości) zostaną automatycznie rozłączone.
- Niektóre aplikacje wymagają aktywnego połączenia transmisji danych. Może się to wiązać z dodatkowymi kosztami, zależnie od cen za usługi telefonii komórkowej, w szczególności za granicą. Zaleca się korzystanie ze zryczałtowanej stawki za transfer danych.

Informacje dotyczące obsługi systemu Porsche Communication Management (PCM) znajdują się w oddzielnej instrukcji obsługi samochodu.

### Obsługa Apple CarPlay

#### Obsługa Apple CarPlay za pomocą systemu PCM

Wszystkie dostępne aplikacje można obsługiwać za pomocą wyświetlacza dotykowego, przycisku obrotowego oraz przycisku Wstecz systemu PCM.

- ▶ Aby wyświetlić menu główne w **Apple CarPlay**, wybrać przycisk strony głównej  na wyświetlaczu dotykowym systemu PCM.
- ▶ Aby zmienić główne funkcje systemu PCM, wybrać dowolną funkcję (np. ).

#### Obsługa Apple CarPlay za pomocą systemu rozpoznawania mowy Siri




Rys. 4: Przycisk obsługi głosowej na kierownicy


#### Uruchamianie Siri

- ✓ System Siri jest włączony w ustawieniach używanego iPhone'a.
- ✓ Zapłon i system PCM są włączone.
- ✓ Brak aktywnego połączenia telefonicznego.

- ✓ Asystent parkowania nie jest aktywny.
- ✓ Obsługa głosowa systemu PCM nie jest aktywna.

1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk  na kierownicy.
2. Wypowiedzieć odpowiednie polecenie głosowe.

#### Zakończenie działania Siri





- ✓ System Siri jest aktywny i oczekuje na polecenie głosowe.
- ▶ Nacisnąć przycisk  na kierownicy.
  - ➔ Rozlega się słabnący sygnał dźwiękowy.



Informacje na temat obsługi głosowej:

- ▶ Zapoznać się z informacjami w rozdziale „Obsługa głosowa” na str. 43.

#### Przełączanie między Apple CarPlay i stosowaniem telefonu iPhone jako iPod


Jeżeli podłączony telefon iPhone zostanie połączony jako iPod, funkcja Apple CarPlay nie będzie dostępna. Zastosowanie iPhone'a jako iPod'a lub Apple CarPlay można zmienić za pomocą menadżera urządzeń.

1. Aby uruchomić menadżera urządzeń, wybrać w obszarze stanu  lub  (zależnie od statusu połączenia).  
**lub**  
 ▶ **Dotknąć Urządzenia**  Wybrać .

2. Wybrać symbol **Apple CarPlay**  używanego iPhone'a.  
**lub**  
Wybrać symbol **iPod**  używanego iPhone'a.  
➔ Ikona aktualnie aktywnego zastosowania iPhone'a jest zaznaczona kolorem i wskazuje aktualne połączenie (**Apple CarPlay** lub **iPod**).

#### Uruchamianie Wireless Apple CarPlay




Funkcja **Wireless CarPlay** (dostępna w zależności od wyposażenia i kraju) umożliwia zastosowanie Apple CarPlay bez użycia przewodu. Wireless CarPlay zawsze obsługuje tylko aktywny telefon komórkowy.

- ✓ Funkcje Bluetooth® i WLAN telefonu komórkowego są włączone i wykrywane przez inne urządzenia.
  - ✓ Włączona funkcja Wireless CarPlay telefonu komórkowego.
  - ✓ System Siri aktywowany na telefonie komórkowym.
  - ✓ Funkcje Bluetooth® i WLAN samochodu włączone.
1. W obszarze stanu wybrać  ▶ **Połącz nowe urządzenia** ▶ **Połącz Apple CarPlay**.  
➔ Rozpocznie się szukanie nowego urządzenia.
  2. W ustawieniach telefonu komórkowego wybrać samochód i potwierdzić komunikat o nawiązywaniu połączenia.  
W razie potrzeby zezwolić na synchronizację kontaktów i ulubionych.
  3. Potwierdzić sparowanie urządzenia w PCM.




4. Potwierdzić wskazówkę informującą o korzystaniu z Apple CarPlay.
  - ➔ Zostaje uruchomiona funkcja Apple CarPlay. Wyświetlane są dostępne aplikacje.

Jeżeli iPhone zostanie raz połączony, Apple CarPlay uruchamia się automatycznie po wejściu użytkownika do samochodu. Telefon komórkowy może więc pozostawać w kieszeni, torebce itp. (Muszą być włączone funkcje Bluetooth® i WLAN).



Alternatywnie funkcję **Wireless CarPlay** można połączyć w następujący sposób:

1.  ► **Dotknąć Urządzenia** 
2. Wybrać symbol  używanego iPhone'a.

**Aby przełączyć z innej opcji menu na Apple CarPlay, należy:**

- ▶ Wybrać  ► **Apple CarPlay** 
- lub**
- Wybrać **Apple CarPlay**  w obszarze stanu.

**Usuwanie zapisanego iPhone'a z listy urządzeń**


1. Wybrać  ► **Dotknąć Urządzenia** .
2. Przesunąć palcem od prawej do lewej w linii usuwanego urządzenia.
  - ➔ Urządzenie zostanie usunięte z listy urządzeń.

**Kończenie działania funkcji Wireless CarPlay**

1. Wybrać  ► **Dotknąć Urządzenia** .
2. Wybrać symbol  używanego iPhone'a.
  - ➔ Funkcja Wireless CarPlay zakończy działanie.

### Apple Music

Usługa **Apple Music** umożliwia korzystanie z subskrypcji Apple Music na wyświetlaczu centralnym. Po skonfigurowaniu można korzystać z Apple Music bez podłączonego telefonu komórkowego.



Rys. 5: Apple Music

### Konfiguracja Apple Music

- ✓ Włączono Porsche Connect w My Porsche.
- ✓ Nawiązano połączenie danych.
- ✓ Dostępna subskrypcja Apple Music.

Podczas konfiguracji Apple Music identyfikator Apple ID jest kojarzony z Porsche ID. Funkcję Apple Music można skonfigurować za pośrednictwem My Porsche, aplikacji lub wyświetlacza centralnego.

### Konfiguracja Apple Music za pośrednictwem wyświetlacza centralnego

1.

2. Zeskanować wyświetlany kod QR za pomocą telefonu komórkowego, aby skojarzyć Apple ID z wyświetlaczem centralnym.

### Korzystanie z Apple Music

- ✓ Nawiązano połączenie danych.
- ✓ Identyfikator Apple skojarzony.
- ✓ Dostępna subskrypcja Apple Music.


Dostępne są następujące funkcje:

- Apple Music
- Mediateka Apple Music
- Podcasty
- Listy odtwarzania Porsche
- Wyszukiwanie głosowe utworów muzycznych



## Apple Podcasts

Usługa **Apple Podcasts** umożliwia korzystanie z funkcji Apple Podcasts na wyświetlaczu centralnym. Po skonfigurowaniu usługi Apple Podcasts można korzystać z Apple Podcasts także bez podłączonego telefonu komórkowego.



Rys. 6: Apple Podcasts

### Informacje

Z funkcji Apple Podcasts mogą korzystać tylko użytkownicy dysponujący identyfikatorem Apple ID.

## Konfiguracja funkcji Apple Podcasts

- ✓ Włączono Porsche Connect w My Porsche.
- ✓ Nawiązano połączenie danych.

Podczas konfiguracji funkcji Apple Podcasts identyfikator Apple ID jest kojarzony z Porsche ID. Apple Podcasts można skonfigurować za pośrednictwem My Porsche, aplikacji lub wyświetlacza centralnego.

## Konfiguracja Apple Podcasts za pośrednictwem wyświetlacza centralnego

1.  ►  ►  ► 

2. Zeskanować wyświetlany kod QR za pomocą telefonu komórkowego, aby skojarzyć Apple ID z wyświetlaczem centralnym.

## Korzystanie z funkcji Apple Podcasts

- ✓ Nawiązano połączenie danych.
- ✓ Identyfikator Apple skojarzony.

►  ►  ►  ► 

### Planer ładowania (Charging Planner)

Jeżeli podany cel znajduje się poza zasięgiem samochodu, kierowca zostaje o tym poinformowany za pomocą sygnału dźwiękowego i komunikatu. Następnie Planer ładowania automatycznie dodaje do trasy niezbędne stacje ładowania. Funkcja wybiera stacje ładowania o mocy ładowania wynoszącej przynajmniej 50 kW z uwzględnieniem czasu jazdy i ładowania.

W przypadku wybrania trasy alternatywnej Planer ładowania automatycznie dostosowuje tryb jazdy do trasy (**Normal** lub **Range**), a na monitorze pojawia się odpowiedni komunikat.

Na monitorze trasy wyświetlają się stacje ładowania i określony czas ładowania.

Akumulator wysokonapięciowy zostaje wstępnie przygotowany w celu uzyskania optymalnej mocy ładowania.

Funkcję Planer ładowania można również uruchomić przy użyciu aplikacji i przesłać dane z telefonu komórkowego do systemu PCM.

▷ Zapoznać się z informacjami w rozdziale „Aplikacja My Porsche” na str. 25.

### Wyświetlanie szczegółowych informacji na temat stacji ładowania

▶  ▶ Wybrać Nawigacja  ▶ ... ▶ Przegląd tras







Poniższe informacje na temat poszczególnych stacji ładowania są stale aktualizowane i można je wyświetlić:

- nazwa stacji ładowania,
- stan naładowania akumulatora w momencie przybycia do stacji ładowania,
- czas przybycia do stacji ładowania,
- odległość do stacji ładowania,
- czas ładowania,
- stan naładowania akumulatora w momencie przybycia do celu.

### Wyświetlanie szczegółów dynamicznych na temat stacji ładowania


Szczegóły dynamiczne, m.in. godziny otwarcia lub opcje płatności, mogą zostać zmienione w krótkim czasie przez dostawcę stacji ładowania.

Pokaż szczegóły dynamiczne, gdy nie rozpoczęto prowadzenia do celu:

▶ Dotknąć  ▶ Wybrać Nawigacja  ▶  ▶ Wprowadź cel ▶ żądanej stacji ładowania  lub  
Dotknąć  ▶ Wybrać Nawigacja  ▶ żądanej stacji ładowania na mapie.

Pokaż szczegóły dynamiczne na monitorze trasy:

- ✓ Prowadzenie do celu zostało rozpoczęte.
- ✓ Otwieranie monitora trasy.

▶ Lekko dotknąć żądanej stacji ładowania  znajdującej się po prawej stronie ekranu.

### Ręczne wprowadzanie stacji ładowania

Stacje ładowania można wprowadzić ręcznie jako cele pośrednie lub cel końcowy.

System oblicza czas ładowania dla ręcznie wprowadzonych stacji ładowania i dostosowuje stacje ładowania, które zostały dodane automatycznie. Akumulator wysokonapięciowy zostaje wstępnie przygotowany w celu uzyskania optymalnej mocy ładowania.

Ręcznie dodane stacje ładowania są widoczne w widoku mapy w postaci niebieskich flag, a stacje dodane automatycznie są oznaczone białymi flagami.

### Wyłączanie i włączanie funkcji Charging Planner

▶  ▶ Wybrać Nawigacja  ▶ ... ▶ Plan ładowania ▶ Charging Planner

Akumulator wysokonapięciowy zostaje wstępnie przygotowany w celu uzyskania optymalnej mocy ładowania.

### Porsche Intelligent Range Manager (PIRM)

Porsche Intelligent Range Manager (PIRM) stanowi rozszerzenie funkcji Planer ładowania dla trybu **Range**.

▷ Zapoznać się z informacjami w rozdziale „Funkcja na żądanie (FoD)” na str. 21.

## Porsche Charging Service

Dzięki **Porsche Charging Service** możesz uzyskać nieograniczony dostęp do gęstej sieci publicznej infrastruktury ładowania. W zależności od kraju można korzystać z usługi przy użyciu aplikacji do ładowania o następujących funkcjach:

- **Odnajdowanie** stacji ładowania leżących w pobliżu lub według adresu i dodatkowych przydatnych informacji.
- Inteligentna **nawigacja** do wybranej stacji ładowania.
- **Uwierzytelnianie** przy stacji ładowania odbywa się za pośrednictwem aplikacji, karty RFID (Tayan Charging Card) lub usługi Plug & Charge.
- W zależności od stacji ładowania samochodów można **ładować** prądem stałym (szybkie ładowanie) lub zmiennym (zwykłe ładowanie).
- Sprawdzać **bieżący status** stacji ładowania.
- **Śledzić stan naładowania** oraz **historię** na smartfonie.

Porsche zaleca korzystanie z usług Porsche Charging Services:

- ✓ Usługa Porsche Charging Service zakupiona w sklepie Porsche Connect.
- ✓ Aplikacja jest zainstalowana w telefonie komórkowym (do pobrania w sklepie Apple App Store lub Google® Play).

### Informacje

Dodatkowe informacje na temat Porsche Charging Service podano pod adresem

▷ [www.porsche.com/e-performance](http://www.porsche.com/e-performance)





### Informacje

Więcej informacji na temat ładowania można znaleźć w **oddzielnej instrukcji obsługi pojazdu i instrukcji sprzętu do ładowania**.

### Znajdowanie stacji ładowania

Stacje ładowania w okolicy lub według adresu można wyszukiwać na wyświetlaczu centralnym w samochodzie i w aplikacji. Dostępność stacji ładowania jest wyświetlana w czasie rzeczywistym.

### Znajdowanie stacji ładowania za pomocą wyświetlacza centralnego

- ▶ Dotknąć  ▶ **Wybrać Nawigacja**  ▶  ▶  ▶ **Porsche Charging Service**.

### Znajdowanie stacji ładowania w aplikacji

- ✓ Zalogowany identyfikator Porsche ID.
- ✓ GPS/lokalizacja aktywowane w telefonie komórkowym.

1. Otwieranie aplikacji.
  - ➔ Na podstawie aktualnej lokalizacji wyświetlane są wszystkie stacje ładowania w okolicy.

#### lub

Pod poleceniem **Znajdź stację ładowania** wprowadź adres żądanej stacji.

2. Pod **Ustawieniami filtra** można zawęzić wyniki wyszukiwania indywidualnie (np. typ mocy lub złącza).
3. Wybrać odpowiednią stację ładowania.

Aplikacja oferuje również następujące opcje:

- Widok **Zdjęć stacji ładowania** i jej dostępność.
- Szczegółowe informacje o **adresie, typie złącza, mocy i cenie**.
- Wskazanie średniego **czasu obsługi** stacji ładowającej.
- Dodatkowe informacje, takie jak **darmowa** stacja ładowująca lub stacja z **ekologiczną energią elektryczną**.
- Utworzenie **Ulubionych** i opcji ich **udostępniania**.
- Udzielenie **opinii** lub uzyskanie **wsparcia**.

### Nawigacja do stacji ładowania


Nawigację można uruchomić natychmiast po wybraniu żądanej stacji ładowania na wyświetlaczu centralnym w samochodzie oraz w aplikacji.

### Nawigacja na wyświetlaczu centralnym:

- ✓ Usługa **Porsche Charging Service** wybrana na wyświetlaczu centralnym.

1. Wybrać żądaną stację ładowania. ▶ Zapoznać się z informacjami w rozdziale „Znajdowanie stacji ładowania” na str. 17.
2. Dotknąć opcji **...** i uruchomić prowadzenie do stacji ładowania.

### Nawigacja w aplikacji

1. Wybrać żądaną stację ładowania. ▶ Zapoznać się z informacjami w rozdziale „Znajdowanie stacji ładowania” na str. 17.
2.  Dotknąć.
  - ➔ Nawigacja w Mapach Google® uruchamia się natychmiast.

### Informacje

Aby powrócić do aplikacji z Map Google®, dotknąć przycisku [\[Cofnij\]](#) Dotknąć.

### Uwierzytelnianie i ładowanie na stacji ładowania

Po dojechaniu do stacji ładowania należy ją odblokować i dokonać uwierzytelnienia.

W zależności od dostępności w stacji ładowania są dostępne następujące metody **odblokowania i uwierzytelniania**:

- Odblokowanie i uwierzytelnianie poprzez **zeskanowanie karty RFID** (Taycan Charging Card) bezpośrednio na stacji ładowania.
- Odblokowanie i uwierzytelnianie za pomocą **aplikacji poprzez zeskanowanie kodów QR**.
- Odblokowanie i uwierzytelnianie za pomocą **aplikacji poprzez ręczne wprowadzenie identyfikatora stacji ładowania** (identyfikatora EVSE).
- Odblokowanie i uwierzytelnianie **wyłącznie za pomocą aplikacji**.
- Odblokowanie i uwierzytelnianie w opcji **Plug & Charge**. Ładowanie rozpoczyna się automatycznie po włożeniu wtyczki ładowania.

### Odblokowanie/uwierzytelnianie poprzez kartę Taycan Charging Card

Po aktywacji usługi Porsche Charging Services klient Taycan (w zależności od kraju) otrzymuje kartę Taycan Charging Card, aby korzystać z usługi Porsche Charging Service.

Karta Taycan Charging Card jest wyposażona w chip (RFID). Za jego pomocą można aktywować i autoryzować procesy ładowania na stacjach ładowania z czytnikami RFID.


1. Zbliżyć na kilka sekund kartę Taycan Charging Card do czytnika RFID stacji ładowania.
2. Podłączyć kabel ładowania.

### Informacje

Jeśli potrzebna jest pomoc, dane kontaktowe Porsche Contact Center (PCS) można znaleźć na karcie Taycan Charging Card.

Stacje ładowania mogą się znacznie różnić wyglądem. Czytnik RFID może być różnie rozmieszczony, a jego wygląd może być różny na różnych stacjach ładowania.


### Odblokowanie/uwierzytelnianie za pomocą aplikacji poprzez zeskanowanie kodu QR

1.  Dotknąć.
2. Zeskanuj kod QR stacji ładowania.
3. Podłączyć kabel ładowania i wybrać kostenpflichtig bestellen.

### Informacje

Czasami na stacji ładowania można znaleźć różne kody QR. Prawidłowy kod QR pokazuje **logo inter-charge**.

### Odblokowanie/uwierzytelnianie za pomocą aplikacji poprzez ręczne wprowadzenie identyfikatora stacji ładowania (identyfikatora EVSE).

1.  Dotknąć.
2. Wybrać ikonę [\[klawiatu\]](#) w aplikacji.

3. Podłączyć kabel ładowania i dotknąć kostenpflichtig bestellen.

### Ostateczne odblokowanie/uwierzytelnianie za pomocą aplikacji

1. Wybrać stację ładowania.
2. Wybrać typ złącza.
3. Wybrać właściwą stację ładowania.
4. Podłączyć kabel ładowania i wybrać opcję **Zamów odpłatnie**.

### Odblokowanie i ładowanie w opcji Plug & Charge.

- ✓ Włączanie Plug & Charge w samochodzie
- ✓ Stacja ładowania kompatybilna z Plug & Charge
- ▶ Podłączyć kabel ładowania.
  - ➔ Samochód uwierzytelnia się samodzielnie.

### Ładowanie zatrzymane

Po całkowitym naładowaniu samochodu operacja ładowania zostanie zakończona automatycznie.

### Anulowanie procesu ładowania bez aplikacji

Jeżeli proces ładowania ma zostać przedwcześnie zakończony:

1. Wybrać polecenie **Stop** na stacji ładowania.
2. Odłączyć kabel ładowania.
3. Zamknąć pokrywę ładowania.

### Anulowanie procesu ładowania z aplikacją

Jeżeli proces ładowania ma zostać przedwcześnie zakończony:

1. Wybrać w aplikacji polecenie **Stop**.
2. Odłączyć kabel ładowania.
  - ➔ Aplikacja wysyła potwierdzenie po pomyślnym zakończeniu procesu ładowania.
3. Zamknąć pokrywę ładowania.

### Anulowanie procesu ładowania w samochodzie

#### Informacje

Stacje ładowania mogą się różnić wyglądem oraz procesem ładowania. Przed rozpoczęciem procesu ładowania należy zapoznać się z instrukcjami widocznymi na stacji ładowania.

Jeżeli proces ładowania ma zostać przedwcześnie zakończony:

1. Odblokować samochód.
2. Nacisnąć przycisk odblokowania gniazda ładowania samochodu.
  - ➔ Ładowanie zostanie zakończone.
3. Odłączyć kabel ładujący przed upływem 20 sekund.
4. Zamknąć pokrywę ładowania.

#### Informacje

Więcej informacji na temat ładowania można znaleźć w **oddzielnej instrukcji obsługi pojazdu** i w **Instrukcji obsługi online**.

### Wyświetlanie czynności związanych z ładowaniem

W aplikacji istnieje możliwość prześledzenia historii ładowania.

- ▶ W aplikacji **Charging App** należy wybrać **Historię ładowania**.

## Finder

**Finder** to centralna funkcja wyszukiwania w systemie nawigacji należącym do Porsche Communication Management (PCM) (dostępna zależnie od kraju). W funkcji Finder można znaleźć informacje na temat celów, takich jak restauracje, hotele, parkingi, stacje ładowania lub stacje paliw.

Można wyświetlać cele w najbliższej okolicy, wzdłuż trasy lub u celu podróży po nawiązaniu połączenia z Internetem. Wybrany cel może zostać zastosowany jako cel nawigacyjny i zapisany w Ulubionych.



Rys. 7: Finder

- ✓ Nawiązano połączenie danych.
- ✓ Włączono Porsche Connect w My Porsche.

1. Wybrać ► **Wybrać Nawigacja** ► w wierszu nagłówkowym.
  - ➔ Oprócz zintegrowanego wyszukiwania można również użyć wyszukiwarki **Google** za pomocą symbolu
2. Wybrać cel.
  - ➔ Wyświetlane są informacje dotyczące na przykład dostępności, cen oraz ocen użytkowników (dostępne zależnie od kraju).
3. Dotknąć **Rozpocznij prowadzenie do celu**.

## Wyszukiwanie celu specjalnego

- ✓ Nawiązano połączenie danych.
- ✓ Włączono Porsche Connect w My Porsche.

1. Wybrać ► **Wybrać Nawigacja** ► **Wybrać Cele specj.** w wierszu nagłówkowym.

2. W zależności od modelu można wyszukiwać następujące kategorie:
  - Stacje szybkiego ładowania **lub** Porsche Charging Service **lub** Stacje ładowania **lub** Moc ładowania
  - Stacje paliw
  - Parkingi
  - Hotele
  - Restauracje

3. w wierszu nagłówkowym, wybrać odpowiednią opcję:

- **W pobliżu:** wyświetlanie celów w okolicy samochodu.
- **Wzdłuż trasy:** gdy włączone jest prowadzenie do celu, wyświetlane są cele wzdłuż trasy.
- **U celu:** gdy włączone jest prowadzenie do celu, wyświetlane są cele w miejscu docelowym.

## Widok panoramiczny



Rys. 8: Widok panoramiczny

Widok panoramiczny (dostępny w zależności od kraju) jest wyświetlany po wybraniu dostępnego docelowego Point of Interest (POI) na wyświetlaczu centralnym lub w systemie PCM.

- ✓ Nawiązano połączenie danych.
- ✓ Włączono Porsche Connect w My Porsche.
- ✓ Nawigacja online włączona.
  - Zapoznać się z informacjami w rozdziale „Navigation Plus” na str. 34.
- ✓ Wybrano cel (pinezka ustawiona na mapie).
  - Na liście wyników wyszukiwania dotknąć **...** **lub** Na mapie dotknąć miejsca docelowego (pinezki), a następnie **...**

## Funkcja na żądanie (FoD)

### Aktywacja i obsługa funkcji na żądanie (FoD)

#### Zakup funkcji na żądanie (FoD)

- ✓ Włączone Porsche Connect i ew. pojedyncza usługa w portalu My Porsche.
- ▶ Zakupić daną usługę FoD w sklepie Porsche Connect.

#### Informacje

Dalsze informacje na temat Porsche Connect (filmy instruktażowe, instrukcje do Porsche Connect oraz Pytania i odpowiedzi) podano pod adresem [www.porsche.com/connect](http://www.porsche.com/connect).


#### Pobieranie funkcji na żądanie (FoD)

Usługi FoD są pobierane automatycznie w tle. W tym czasie wszystkie funkcje systemu PCM i samochodu są dostępne bez ograniczeń. Po wyłączeniu samochodu pobieranie zostaje wstrzymane i zostaje ono wznowione automatycznie po ponownym włączeniu samochodu. Czas pobierania zależy od jakości połączenia. Po zakończeniu pobierania można rozpocząć odblokowywanie.

- ✓ Włączone Porsche Connect i ew. pojedyncza usługa w portalu My Porsche.
- ✓ Nawiązano połączenie danych.
- ✓ Tryb prywatny wyłączony.

## Włączanie funkcji na żądanie (FoD)

Po zakupie pojawia się jednorazowo i po każdym ponownym uruchomieniu systemu PCM komunikat na wyświetlaczu centralnym. Można w każdej chwili wyświetlić komunikat w powiadomieniach i rozpocząć odblokowanie.

- ▶ W celu uzyskania informacji na temat usługi FoD należy dotknąć na ekranie głównym opcji **Aktualiz.** 

#### WSKAZÓWKA

Ograniczenia użytkowania podczas odblokowania.

Blokada gotowości do jazdy. Wskazania i funkcje samochodu (np. funkcje Komfort lub funkcje zabezpieczenia przed kradzieżą) mogą chwilowo nie działać.

- ▶ Zaparkować samochód zgodnie z przepisami.
- ▶ Postępować zgodnie z poleceniami na wyświetlaczu centralnym, np. opuścić samochód wraz ze wszystkimi pasażerami.
- ▶ **Nie** korzystać z samochodu podczas procedury aktywacji.
- ▶ Z samochodu można korzystać dopiero po odblokowaniu.

Można uruchomić tylko jeden proces odblokowania. Procesu aktywacji **nie** można przerywać. Czas odblokowania zależy od usługi FoD. Po pobraniu usługi FoD odblokowywanie rozpoczyna się automatycznie.

- ✓ Usługa FoD pomyślnie pobrana.
- ✓ Samochód wyłączony.
- ✓ Włączona blokada parkowania oraz hamulec postojowy.
- ✓ Wystarczający poziom naładowania akumulatora.

- ✓ Żadne urządzenie zewnętrzne nie zostało podłączone do gniazda diagnostycznego.
- ✓ Jeśli ew. jest konieczne spełnienie innych warunków (drzwi zamknięte, samochód zamknięty), te warunki są wyświetlane na wyświetlaczu centralnym.

Po udanym odblokowaniu usługi pojawia się jednorazowo wskazówka na wyświetlaczu centralnym. Można ponownie w pełni korzystać z samochodu.

## Wyłączenie funkcji na żądanie (FoD)

- ✓ Nawiązano połączenie danych.
- ✓ Włączone Porsche Connect i ew. pojedyncza usługa w portalu My Porsche.
- ✓ Usługa FoD zakupiona i włączona w samochodzie.
- ✓ Tryb prywatny wyłączony.

- ▶ Wyłączyć daną usługę FoD w portalu My Porsche.
  - ➔ Po wyłączeniu jednorazowo pojawia się wskazówka na wyświetlaczu centralnym. Dodatkowo pojawia się powiadomienie dotyczące usługi FoD.

## Niepowodzenie odblokowania funkcji na żądanie (FoD)

Podczas odblokowania mogą wystąpić błędy. W takim przypadku należy wykonać następujące czynności:

1. Wyłączyć i zablokować samochód.
2. Odczekać 10 minut.
3. Włączyć samochód.

4. Aktywować ponownie proces odblokowania, opuszczając i blokując samochód.

Kategoria spowodowanej usterki i wynikające z niej konsekwencje są wyświetlane na wyświetlaczu centralnym.

### WSKAZÓWKA

Uszkodzenie i ograniczenia użytkowania w wyniku niepowodzenia aktualizacji.

W zależności od kategorii spowodowanej usterki gotowość do jazdy może zostać zablokowana. Wyświetlacze i funkcje samochodu mogą nie działać.

- ▶ Gdy samochód jest gotowy do jazdy, Dostosować sposób jazdy do sytuacji.
- ▶ Jeżeli samochód nie jest gotowy do jazdy, wezwać pomoc drogową i zlecić odholowanie samochodu.
- ▶ Zlecić usunięcie usterki w specjalistycznym warsztacie. Zalecamy korzystanie z usług serwisu Partnera Porsche, ponieważ pracują tam odpowiednio przeszkoleni pracownicy i dostępne są wszelkie niezbędne części oraz narzędzia.



## Dostępne funkcje FoD

### Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+)

- ✓ Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+) zakupiony w sklepie Porsche Connect.
- ✓ Wykonana aktywacja w samochodzie.

Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+) rozszerza funkcje głównych reflektorów (np. dynamiczna regulacja zasięgu świateł, dynamiczne światła skrętne i sterowanie reflektorami zależne od prędkości).

#### Informacje

Więcej informacji na temat Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+) znajduje się w oddzielnej instrukcji obsługi.

Dodatkowe informacje na temat aktywacji usług  
Funkcja na żądanie (FoD):

### Porsche InnoDrive (PID)<sup>1</sup>

- ✓ Funkcja Porsche InnoDrive (PID) zakupiona w sklepie Porsche Connect.
- ✓ Wykonana aktywacja w samochodzie.

**Porsche InnoDrive (PID)** rozpoznaje ograniczenia prędkości i przebieg drogi z trzykilometrowym wyprzedzeniem oraz rozszerza zakres funkcji adaptacyjnego tempomatu.

#### Informacje

Więcej informacji na temat Porsche InnoDrive (PID) znajduje się w oddzielnej instrukcji obsługi pojazdu.

Dodatkowe informacje na temat aktywacji usług  
Funkcja na żądanie (FoD):

1. Dostępny zależnie od kraju

### Porsche Intelligent Range Manager (PIRM)

- ✓ Włączono Porsche Connect w My Porsche.
- ✓ Planer ładowania włączony.
- ✓ Funkcja PIRM zakupiona w sklepie Porsche Connect.
- ✓ Nawiązano połączenie danych.
- ✓ Wykonana aktywacja w samochodzie.

Porsche Intelligent Range Manager (PIRM) stanowi rozszerzenie funkcji Planer ładowania dla trybu **Range**.

Jeżeli użytkownik wybierze prowadzenie do celu z innym trybem jazdy niż **Range**, funkcja PIRM szuka szybszej opcji trasy w trybie **Range**. Jeżeli funkcja PIRM znajdzie taką trasę, na monitorze pojawia się odpowiedni komunikat.

Jeśli użytkownik wybierze trasę z trybem jazdy **Range**, funkcja PIRM jest aktywna i dostosowuje ona ustawienia dla trybu **Range** do trasy.

Jeżeli opcja **Zezwalaj na dostosowanie do zasięgu** jest włączona, funkcja PIRM może również zmniejszyć prędkość poniżej ustawionego ograniczenia prędkości i w razie potrzeby zmienić ustawienia układu klimatyzacji.

Ustawienia można nadal zmieniać ręcznie.

► Zapoznać się z informacjami w rozdziale „Planer ładowania (Charging Planner)” na str. 16.

#### Informacje

Więcej informacji na temat Porsche Intelligent Range Manager (PIRM) i nawigacji znajduje się w oddzielnej instrukcji obsługi pojazdu.

### Układ wspomagania kierowania Plus

- ✓ Funkcja Układ wspomagania kierowania Plus zakupiona w sklepie Porsche Connect.
- ✓ Wykonana aktywacja w samochodzie.

Funkcja **Układ wspomagania kierowania Plus** dynamicznie dostosowuje kierowanie do prędkości.

- Przy dużych prędkościach działa bezpośrednio i precyzyjnie
- Przy niskich prędkościach umożliwia płynne manewrowanie i parkowanie

#### Informacje

Więcej informacji na temat funkcji Układ wspomagania kierowania Plus znajduje się w oddzielnej instrukcji obsługi.

Dodatkowe informacje na temat aktywacji usług  
Funkcja na żądanie (FoD):

### Aktywne prowadzenie na pasie

- ✓ Usługa Aktywne prowadzenie na pasie zakupiona w sklepie Porsche Connect.
- ✓ Wykonana aktywacja w samochodzie.

**Aktywne prowadzenie na pasie** łączy kontrolę odległości i funkcję utrzymania pasa ruchu na dobrze rozbudowanych drogach krajowych i autostradach. Funkcja dostępna jest również podczas jazdy w korku.

#### Informacje

Więcej informacji na temat aktywnego prowadzenia na pasie znajduje się w oddzielnej instrukcji obsługi.

### Kalendarz

Za pomocą usługi **Kalendarz** można kojarzyć osobiste kalendarze z systemem PCM. Z telefonu komórkowego do systemu PCM można przysyłać osobiste cele specjalne (Points of Interest – POI) lub cele z pozycji w kalendarzu.



- ✓ Użytkownik Porsche Connect (Porsche ID) zalogowany.
- ✓ Telefon komórkowy połączony z systemem PCM.

Z systemem PCM można skojarzyć następujące kalendarze:

- Google
- Office 365
- Smartfon



### Dodawanie kalendarza

Aby dodać kalendarz po raz pierwszy lub jeśli kalendarz nie jest jeszcze połączony:




1. Dotknąć  ► **Dotknąć opcji Kalendarz** .
2. Wybrać odpowiedni kalendarz.
3. Zeskanować QR-Code telefonem komórkowym.
  - ➔ Wybrany kalendarz zostanie skojarzony z systemem PCM i automatycznie się aktualizuje.

### Dodawanie nowego kalendarza




Jeśli jeden kalendarz jest już podłączony i ma zostać dodany nowy kalendarz:

1. Dotknąć  ► **Dotknąć opcji Kalendarz**  ► ... ► **Dodaj kalendarz.**
2. Wybrać odpowiedni kalendarz.
3. Zeskanować QR-Code telefonem komórkowym.
  - ➔ Wybrany kalendarz zostanie skojarzony z systemem PCM i automatycznie się zsynchronizuje.






### Wyświetlanie widoku tygodnia

- Dotknąć  ► **Dotknąć opcji Kalendarz**  ► **dotknąć Widok tygodnia** .
- ➔ Wyświetlany jest widok tygodnia z terminami.

### Wyświetlanie widoku dnia




-  ► **Dotknąć opcji Kalendarz**  ► **Widok dnia**  ► **Dotknąć**.
- ➔ Wyświetlany jest szczegółowy widok dnia.

### Przełączanie między kalendarzami

1. Dotknąć  ► **Dotknąć opcji Kalendarz** 
  - **Widok dnia**  lub **dotknąć Widok tygodnia**  ►  (w wierszu nagłówkowym).
2. Wybrać odpowiedni kalendarz.
  - ➔ Wybrany kalendarz jest wyświetlany w PCM.

### Korzystanie z opcji terminów

- ✓ Użytkownik Porsche Connect (Porsche ID) zalogowany.
- ✓ Telefon komórkowy połączony z systemem PCM.
- ✓ Kalendarz połączony.
- ✓ Dostępne wpisy w kalendarzu.

- Dotknąć  ► **Dotknąć opcji Kalendarz**  ► **dotknąć Widok szczegółowy**  ► ...

Można wybierać spośród następujących funkcji:

- Połączenie konferencyjne przez PCM
- Połączenie z organizatorem konferencji
- Nawigacja do miejsca spotkania
- Funkcja przypomnienia
- Odczytanie szczegółów terminów

## Aplikacja My Porsche

### Konfiguracja i korzystanie z aplikacji





Dostępna w niektórych krajach aplikacja umożliwia połączenie telefonu komórkowego z samochodem (prawo do zmian nazw i funkcji zastrzeżone). Dzięki temu informacje dotyczące samochodu można wyświetlić bezpośrednio w telefonie komórkowym i dokonać wybranych ustawień w samochodzie za pomocą aplikacji. Dodatkowo, w zależności od kraju, w aplikacji można wywołać wezwanie do awarii. Dostępne są np. następujące funkcje: wyświetlanie aktualnych danych samochodu, np. zasięgu i poziomu napełnienia zbiornika lub stanu akumulatora, sterowanie zdalnym blokowaniem i odblokowywaniem samochodu, włączanie i wyłączanie klimatyzacji lub ogrzewania postojowego, zarządzanie osobistymi celami specjalnymi (Points of Interest – POI) i przesyłanie ich do samochodu, przesyłanie celów z pozycji w kalendarzu telefonu komórkowego do systemu PCM. Ponadto aplikacja umożliwia wgląd w aktualne informacje dotyczące marki Porsche, np. nowe produkty lub wydarzenia.

Dostępność funkcji aplikacji zależy od danego modelu samochodu, roku modelowego, wyposażenia samochodu oraz lokalnej dostępności danej funkcji na rynku.

### Połączenie aplikacji z systemem PCM za pośrednictwem sieci WLAN

Aplikacja umożliwia dostęp do danych dotyczących samochodu oraz innych funkcji. Zaleca się zabezpieczenie tych danych przed dostępem osób nieuprawnionych. Ponieważ dane są przesyłane za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, korzystanie z aplikacji może generować dodatkowe koszty u operatora telefonii komórkowej.

- ✓ Aplikacja jest zainstalowana w telefonie komórkowym (do pobrania w Apple App Store lub Google Play Store).
- ✓ Aplikacja jest uruchomiona.
- ✓ Funkcja WLAN w telefonie komórkowym jest włączona.
- ✓ Funkcja WLAN w systemie PCM jest włączona.

1.  ▶ **Dotknąć Urządzenia**  ▶ ... ▶ **Ustawienia WLAN** ▶ **Dotknąć Udostępnij Internet**.
2. Wyświetlić dane dostępne WLAN systemu PCM:  ▶ **Dotknąć Urządzenia**  ▶ **Asystent połączeń** ▶ **Połącz z punktem dostępu PCM**.
  - ➔ Wyświetla się nazwa urządzenia i hasło WLAN systemu PCM.
3. W ustawieniach WLAN urządzenia wprowadzić wyświetlone dane dostępne WLAN systemu PCM lub za pomocą telefonu komórkowego zeskanować wyświetlony kod QR.
  - ➔ Nawiązywany jest bezprzewodowy dostęp systemu PCM do Internetu.

Komunikację między samochodem a aplikacją można wyłączyć.

### Korzystanie z funkcji aplikacji

Aby korzystać z pełnego zakresu funkcji w aplikacji, muszą być spełnione następujące warunki:

- ✓ Aplikacja połączona z systemem PCM.
- ✓ Tryb prywatny wyłączony.
- ✓ Uprawnienia zdalnego dostępu udzielone w systemie PCM.
- ✓ Usługi Connect lub Car Connect włączone.
- ✓ Autoryzacja udzielona na urządzeniu mobilnym.

### Poruszanie się po menu

Poruszanie się po menu aplikacji odbywa się centralnie za pomocą pozycji menu

- Samochód
- Mapa
- Odkrywaj
- Konto

### Funkcje w pozycji menu Samochód

Pozycja menu **Samochód** oferuje w zależności od typu pojazdu i kraju następujące funkcje:

- Pokaż szczegóły
- Ryglowanie
- Klimatyzacja
- Ładowanie

- ▶ W menu głównym (strona główna) wybrać **Samochód**.

### Pokaż szczegóły

W zależności od wyposażenia mogą być wyświetlane następujące informacje:

- Przebieg
- Zasięg elektryczny
- Stan naładowania akumulatora
- Planowanie przeglądów
- Ustalanie terminów
- Dane podróży

- ▶ W menu głównym (strona główna) wybrać **Samochód** ▶ **Szczegóły**.


### Planowanie przeglądów

Za pomocą funkcji Planowanie przeglądów można wyświetlić informacje o zbliżającym się przeglądzie (np. „Klocki hamulcowe – konieczna wymiana”). Można również umówić się na przegląd u Partnera Porsche.

✓ Tryb prywatny wyłączony.

- ▶ W menu głównym (strona główna) wybrać kolejno opcje **Samochód** ▶ **Szczegóły** ▶ **Planowanie przeglądów**.

### Wyświetlanie informacji o przeglądzie

1. W menu głównym (strona główna) wybrać kolejno opcje **Samochód** ▶ **Szczegóły** ▶ **Planowanie przeglądów**.
2. Wybrać opcję **Konieczność przeglądu**.  
➔ Wyświetlany jest nadchodzący przegląd.
3. Aby wyświetlić dalsze szczegóły dotyczące przeglądu, wybrać .

### Umawianie się na przegląd

1. W menu głównym (strona główna) wybrać kolejno opcje **Samochód** ▶ **Szczegóły** ▶ **Planowanie przeglądów**.
2. Wybrać opcję **Umów termin wizyty**.  
➔ Wyświetlane są dostępne terminy.
3. Wybrać żądany termin i opcję **Umów termin wizyty**.

### Ryglowanie

Można wyświetlić i zmienić stan zaryglowania drzwi, okien, pokrywy bagażnika, pokrywy komory silnika i dachu przesuwnego, pokrywy wlewu paliwa / gniazdko ładowania.


### Wyświetlanie stanu zaryglowania

Gdy samochód jest całkowicie zaryglowany, nad symbolem samochodu w lewym górnym rogu świeci się zielony znak potwierdzenia. Jeśli co najmniej jedna z części samochodu jest otwarta, jest to sygnalizowane odpowiednim symbolem nad symbolem samochodu w lewym górnym rogu.

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Samochód**.
2. Wybrać symbol samochodu w lewym górnym rogu.  
➔ Wyświetlane są otwarte części samochodu.

### Ryglowanie/odryglowywanie samochodu

- ✓ Porsche Entry & Drive
- ✓ Samochód stoi i jest wyłączony.
- ✓ Drzwi kierowcy są całkowicie zamknięte.
- ✓ Kod bezpieczeństwa My Porsche przydzielony.  
▶ Zapoznać się z informacjami w rozdziale „Rejestracja i włączanie” na str. 4.

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Samochód**.
2. Pod symbolem samochodu wybrać  i potwierdzić wskazówkę dotyczącą bezpieczeństwa.
3. Wybrać otwarty lub zamknięty zamek.

### 4. Podać kod bezpieczeństwa.

- ➔ Drzwi i pokrywa bagażnika odblokują się lub zablokują. Przy ryglowaniu włącza się układ alarmowy i jest wyświetlany symbol zamka.

### Timer

W zależności od wyposażenia timer można ustawić pod następujące funkcje:

- Klimatyzacja postojowa
- Proces ładowania akumulatora wysokonapięciowego.

Ta funkcja może być używana do sterowanego timerem zarządzania klimatyzacją samochodu z napędem E-Hybrid lub ładowaniem akumulatora wysokonapięciowego. Przez ustawiony czas samochód dąży do uzyskania ustalonych warunków klimatyzacji lub ustalonego poziomu naładowania. Klimatyzowanie samochodu zaplanowane za pomocą timera odbywa się także, gdy wtyczka ładowania samochodu nie jest połączona ze złączem ładowania.

Maksymalnie można skonfigurować i zapisać pięć timerów. Żądaną temperaturę samochodu ustawia się za pomocą systemu PCM.

Aby korzystać z pełnego zakresu funkcji w aplikacji, muszą być spełnione następujące warunki:

- ✓ Tryb prywatny wyłączony.
- ✓ Uprawnienia zdalnego dostępu udzielone w systemie PCM.
- ✓ Wystarczające naładowanie akumulatora (>10%) (timer klimatyzacji).
- ✓ Osprzęt do ładowania jest podłączony.

Więcej informacji na temat klimatyzacji sterowanej czasowo ▶ Zapoznać się z informacjami w rozdziale „Klimatyzacja” na str. 27.

Aby uzyskać informacje na temat ładowania sterowanego czasowo ▶ Zapoznać się z informacjami w rozdziale „Ładowanie” na str. 27.

## Klimatyzacja

Klimatyzacją w samochodzie można sterować zdalnie za pomocą aplikacji. Dostępność funkcji zależy od typu samochodu i konfiguracji. Dodatkowych informacji udzieli Partner Porsche.

Aby korzystać z pełnego zakresu funkcji w aplikacji, muszą być spełnione następujące warunki:

- ✓ Tryb prywatny wyłączony.
- ✓ Uprawnienia zdalnego dostępu udzielone w systemie PCM.
  - ▶ Zapoznać się z informacjami w rozdziale „Rejestracja i włączanie” na str. 4.
- ✓ Wystarczający poziom naładowania akumulatora (akumulator wysokonapięciowy).

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Samochód**.
2. Wybrać **Szczegóły ▶ Funkcje ▶ Klimatyzacja postojowa**.

## Natychmiastowy rozruch klimatyzacji

Klimatyzację można natychmiast włączyć lub wyłączyć.

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Samochód**.
2. Pod symbolem samochodu wybrać **III** i potwierdzić wskazówkę dotyczącą bezpieczeństwa.

3. Ewentualnie podać kod bezpieczeństwa.
4. Wybrać opcję **Uruhom**.
  - ➔ Klimatyzacja jest niezwłocznie włączana i przejmuje temperaturę standardową ustaloną w aplikacji.

## Zarządzanie timerami klimatyzacji

Informacje na temat timera ▶ Zapoznać się z informacjami w rozdziale „Timer” na str. 26.

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Samochód**.
2. Wybrać **Szczegóły ▶ Funkcje ▶ Klimatyzacja postojowa ▶ Timer**.
3. Wybrać żądany timer.
4. Edytować datę/okres i godzinę.
5. Włączyć/wyłączyć żądane opcje:
  - **Powtórzyć:** timer będzie uruchamiany w wybrany dzień tygodnia o tej samej godzinie. W przeciwnym wypadku timer będzie uruchamiany w ustalonym punkcie czasowym.
  - **Klimatyzacja postojowa:** Klimatyzacja będzie uruchamiana w ustalonym punkcie czasowym. Temperatura jest ustawiana w systemie PCM.
6. Wybrać **Potwierdź**.
7. Wybrać **Wyślij timer do samochodu**.
  - ➔ Ustawienia są zapisywane, a timery wysyłane do samochodu

## Wyłączanie/włączanie klimatyzacji za pomocą timera

Można włączyć lub wyłączyć już ustawiony timer. Jeśli timer jest włączony, samochód jest klimatyzowany do zaprogramowanego czasu.

✓ Timer ustawiony.

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Samochód**.
2. Wybrać **Szczegóły ▶ Funkcje ▶ Klimatyzacja postojowa ▶ Timer**.
3. Włączyć lub wyłączyć odpowiedni timer za pomocą suwaka.
  - ➔ Timer zostaje włączony lub wyłączony i przesłany do samochodu.

## Informacje

- Strumień powietrza i rozdział powietrza są regulowane automatycznie, niezależnie od ustawień, z jakimi samochód został wyłączony.
- Klimatyzacja w samochodzie działa jedynie, gdy akumulator wysokonapięciowy jest wystarczająco naładowany. Więcej informacji na temat ładowania akumulatora wysokonapięciowego znajduje się w oddzielnej instrukcji obsługi samochodu.
- Klimatyzacja może spowodować rozładowanie akumulatora wysokonapięciowego lub przedłużenie procesu ładowania.

## Ładowanie

Procesem ładowania można sterować zdalnie i można wyświetlać stan baterii.

### Informacje

Więcej informacji na temat ładowania akumulatora wysokonapięciowego znajduje się w oddzielnej instrukcji obsługi.

### Wyświetlanie informacji na temat procesu ładowania

- ✓ Tryb prywatny wyłączony.
- ✓ Uprawnienia zdalnego dostępu udzielone w systemie PCM.
  - Zapoznać się z informacjami w rozdziale „Rejestracja i włączanie” na str. 4.
- ✓ Osprzęt do ładowania jest podłączony.

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Samochód**.

2. Wybrać **Szczegóły ▶ Funkcje ▶ Ładowanie**.

### Natychmiastowe ładowanie

Ładowanie można natychmiast włączyć lub wyłączyć. Suwak **Ładowanie bezpośrednie** można wybrać w aplikacji tylko wtedy, gdy utworzono aktywne timery lub profile.

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Samochód**.

2. Wybrać **Szczegóły ▶ Funkcje ▶ Ładowanie**.

3. Włączanie/wyłączanie suwaka **Ładowanie bezpośrednie**.

### Zarządzanie timerami ładowania

Informacje na temat timera ▸ Zapoznać się z informacjami w rozdziale „Timer” na str. 26.

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Samochód**.

2. Wybrać **Szczegóły ▶ Funkcje ▶ Ładowanie ▶ Timer**.

3. Wybrać żądany timer.

4. Edytować datę/okres i godzinę.

5. Włączyć/wyłączyć żądane opcje:

- **Powtórzyć:** timer będzie uruchamiany w wybrany dzień tygodnia o tej samej godzinie. W przeciwnym wypadku timer będzie uruchamiany w ustalonym punkcie czasowym.
- **Ładowanie:** Akumulator wysokonapięciowy jest ładowany w ustawionym punkcie czasowym. Żadaną wartość docelową naładowania akumulatora można ustawić za pomocą suwaka. Po osiągnięciu wartości docelowej proces ładowania zostanie zakończony.

6. Wybrać **Potwierdź**.

7. Wybrać **Wyślij timer do samochodu**.

- ➔ Ustawienia są zapisywane, a timery wysyłane do samochodu

### Włączanie/wyłączanie ładowania za pomocą timera

Można włączyć lub wyłączyć już ustawiony timer. Akumulator wysokonapięciowy zostanie naładowany w zaprogramowanym punkcie czasowym.

- ✓ Timer ustawiony.

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Samochód**.

2. Wybrać **Szczegóły ▶ Funkcje ▶ Ładowanie ▶ Timer**.

3. Włączyć lub wyłączyć odpowiedni timer za pomocą suwaka.

- ➔ Timer zostaje włączony lub wyłączony i przesłany do samochodu.

### Profile ładowania

Dla często odwiedzanych obszarów (np. przy pracy) można tworzyć profile ładowania. Gdy tylko samochód znajdzie się w tym obszarze, profil ładowania zostanie aktywowany. Minimalne ładowanie akumulatora wysokonapięciowego i żądany czas ładowania można ustawić za pomocą profilu ładowania. Jeśli aktywowany zostanie profil ładowania z minimalnym ładowaniem, akumulator wysokonapięciowy będzie ładowany do minimalnego poziomu tak szybko, jak to tylko możliwe. Inne ustawienia (np. timer lub zoptymalizowane ładowanie) są ignorowane do momentu osiągnięcia minimalnego naładowania.

Można utworzyć do czterech profili ładowania; wstępnie zainstalowany jest profil niezależny od lokalizacji.

- ✓ Tryb prywatny wyłączony.

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Samochód**.

2. Wybrać **Szczegóły ▶ Ładowanie ▶ Profile**.

## Zarządzanie profilami ładowania

- ✓ Tryb prywatny wyłączony.

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Samochód**.
2. Wybrać **Szczegóły** ▶ **Ładowanie** ▶ **Profile**.
3. Wybrać żądany profil.  
**lub**  
Wybrać **Dodaj profil**.
4. Wybrać ✎ i wprowadzić żadaną nazwę profilu.
5. Wprowadzić cel.  
**lub**  
Podczas pisania wybrać sugestię z listy.

6. Wybrać **Zapisz**.
7. Ustawić żądane ładowanie minimalne za pomocą suwaka.
8. Wybrać **Zoptymalizowane ładowanie**.  
**lub**  
Wybrać **Preferowane czasy ładowania**.
9. Wybrać **Potwierdź** oraz **Prześlij profil do samochodu**.

## Alarmy

### Speed Alarm

Tej funkcji można użyć do ustawienia maksymalnej prędkości. Jeśli ustawiona prędkość zostanie przekroczona, pojawi się powiadomienie push ze szczegółami dotyczącymi pozycji samochodu.

Można wyświetlić historię wyzwolonych alarmów.

- ✓ Aktywowano Speed Alarm.
- ✓ Udzielono autoryzacji do powiadomień push na smartfonie.

- ✓ Tryb prywatny wyłączony.
- ✓ Udzielono uprawnień zdalnego dostępu.

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Samochód**.
2. Wybrać **Szczegóły** ▶ **Funkcje** ▶ **Alarmy** ▶ **Speed**.

### Zarządzanie funkcją Speed Alarm

Można skonfigurować i zapisać do czterech alarmów Speed Alarm. Jednocześnie może być aktywnych kilka alarmów Speed Alarm.

- ✓ Tryb prywatny wyłączony.
- ✓ Udzielono uprawnień zdalnego dostępu.

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Samochód**.
2. Wybrać **Szczegóły** ▶ **Funkcje** ▶ **Alarmy** ▶ **Speed**.
3. Wybrać ⊕ **Dodaj alarm**.
4. Ustawić prędkość za pomocą suwaka.
5. Wybrać **Zapisz**.

### Aktywuj/dezaktywuj Speed Alarm.

Można włączyć lub wyłączyć już ustawiony alarm.

- ✓ Aktywowano/zdezaktywowano Speed Alarm.
- ✓ Udzielono autoryzacji do powiadomień push na smartfonie.

- ✓ Tryb prywatny wyłączony.
- ✓ Udzielono uprawnień zdalnego dostępu.

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Samochód**.
2. Wybrać **Szczegóły** ▶ **Funkcje** ▶ **Alarmy** ▶ **Speed**.
3. Aktywowanie/dezaktywowanie żądanego alarmu za pomocą suwaka.

### Location Alarm

Dzięki tej funkcji można ustalić obszar (np. miasto, powiat). W zależności od ustawienia powiadomienie push pojawia się, gdy samochód wyjeżdża z danego obszaru lub do niego wjeżdża. Wyświetlana jest również pozycja samochodu i godzina.

Można wyświetlić historię wyzwolonych alarmów.

- ✓ Aktywowano Location Alarm.
- ✓ Udzielono autoryzacji do powiadomień push na smartfonie.
- ✓ Tryb prywatny wyłączony.
- ✓ Udzielono uprawnień zdalnego dostępu.

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Samochód**.
2. Wybrać **Szczegóły** ▶ **Funkcje** ▶ **Alarmy** ▶ **Location**.

### Zarządzanie funkcją Location Alarm

Można skonfigurować i zapisać do czterech alarmów Location Alarm. Jednocześnie może być aktywnych kilka alarmów Location Alarm.

- ✓ Tryb prywatny wyłączony.
- ✓ Udzielono uprawnień zdalnego dostępu.

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Samochód**.
2. Wybrać **Szczegóły** ▶ **Funkcje** ▶ **Alarmy** ▶ **Location**.
3. Wybrać **+****Dodaj alarm**.
4. Określić lokalizację i promień.
5. Wprowadzić żądaną nazwę alarmu.
6. Wybrać **Zapisz**.

### Aktywować/dezaktywować Location Alarm.

Można włączyć lub wyłączyć już ustawiony alarm.

- ✓ Location Alarm został uruchomiony/wyłączony.
- ✓ Udzielono autoryzacji do powiadomień push na smartfonie.
- ✓ Tryb prywatny wyłączony.
- ✓ Udzielono uprawnień zdalnego dostępu.

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Samochód**.
2. Wybrać **Szczegóły** ▶ **Funkcje** ▶ **Alarmy** ▶ **Location**.
3. Aktywowanie/dezaktywowanie żądanego alarmu za pomocą suwaka.

### Valet Alarm

Powiadomienie push pojawia się, gdy samochód manewruje w promieniu lub poza promieniem 1 km od aktualnej lokalizacji smartfonu lub gdy przekroczona zostaje prędkość 50 km/h. Wyświetlana jest również pozycja samochodu i godzina.

Można wyświetlić historię wyzwolonych alarmów.

- ✓ Valet Alarm włączony.
- ✓ Udzielono autoryzacji do powiadomień push na smartfonie.
- ✓ Tryb prywatny wyłączony.
- ✓ Udzielono uprawnień zdalnego dostępu.

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Samochód**.
2. Wybrać **Szczegóły** ▶ **Funkcje** ▶ **Alarmy** ▶ **Valet**.

### Aktywowanie/dezaktywowanie Valet Alarmu

Można włączyć lub wyłączyć już ustawiony alarm.

- ✓ Valet Alarm aktywowany/dezaktywowany.
- ✓ Udzielono autoryzacji do powiadomień push na smartfonie.
- ✓ Tryb prywatny wyłączony.
- ✓ Udzielono uprawnień zdalnego dostępu.

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Samochód**.
2. Wybrać **Szczegóły** ▶ **Funkcje** ▶ **Alarmy** ▶ **Valet**.
3. Aktywowanie/dezaktywowanie żądanego alarmu za pomocą suwaka.

### Ustalanie terminów

Dzięki tej funkcji można umawiać się na wizytę u Partnera Porsche za pośrednictwem aplikacji (np. na konserwację).

- ✓ Tryb prywatny wyłączony.
- ✓ GPS/lokalizacja aktywowane w telefonie komórkowym.

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Samochód**.
2. Wybrać **Szczegóły** ▶ **Umów termin**.
3. Wprowadzić aktualny stan licznika i potwierdzić.
4. Wybrać żądanego Partnera Porsche i potwierdzić.
5. Wybrać żądaną usługę i potwierdzić.
6. Wybrać żądane preferencje (np. samochód zastępczy) i potwierdzić.
7. Wybrać żądany termin i potwierdzić.  
**lub**  
Wybrać **Przejdź do następnego wolnego terminu**.
8. Sprawdzić szczegóły terminu w zestawieniu i zaakceptować przekazanie danych.
9. Wybrać **Wyślij prośbę o termin**.
10. opcjonalnie: Wybrać **Dodaj termin do mojego kalendarza**.



## Funkcje w pozycji menu Mapa

Pozycja menu **Mapa** umożliwia nawigację w następującym zakresie:


- Wyświetlanie pozycji
- Nawiguj do samochodu
- Wyszukiwanie celu
- Zapisywanie celu jako ulubiony
- Wyślij cel do samochodu
- Planowanie trasy

## Wyświetlanie pozycji

Pozycję samochodu i telefonu komórkowego można wyświetlić na mapie.

- ✓ GPS/lokalizacja aktywowane w telefonie komórkowym.

1. Na pasku funkcji wybrać **Mapa**.

2. Aby wyświetlić pozycję telefonu komórkowego, dotknąć  lub

Aby wyświetlić pozycję samochodu, dotknąć symbolu samochodu.

## Nawiguj do samochodu

Funkcja ta prowadzi od aktualnej pozycji telefonu komórkowego do samochodu.

- ✓ Aplikacja nawigacyjna (np. Mapy Google lub Mapy Apple) zainstalowana.
- ✓ GPS/lokalizacja aktywowane w telefonie komórkowym.

1. Na pasku funkcji wybrać **Mapa**.


2. Wybrać **Nawiguj do samochodu** ► **Otwórz w aplikacji nawigacyjnej**.

3. Uruchomić nawigację do samochodu w aplikacji nawigacyjnej.

## Wyszukiwanie celu

Dzięki tej funkcji można np. wyszukać adres i przekazać go do samochodu.

1. Na pasku funkcji wybrać **Mapa**.

2. Wybrać .


3. Wprowadzić cel nawigacji w pasku wyszukiwania.

4. Wybrać **Szukaj** lub  
Podczas pisania wybrać sugestię z listy.

## Zapisywanie celu jako ulubiony


Za pomocą tej funkcji można zapisać cel jako ulubiony.

1. Na pasku funkcji wybrać **Mapa**.

2. Wybrać .

3. Wprowadzić cel nawigacji w pasku wyszukiwania.


4. Wybrać **Szukaj** lub  
Podczas pisania wybrać sugestię z listy.

5. Wybrać .

## Wyślij cel do samochodu

Dzięki tej funkcji można np. wyszukać adres i przekazać go do samochodu.

1. Na pasku funkcji wybrać **Mapa**.

2. Wybrać .

3. Wprowadzić cel nawigacji w pasku wyszukiwania.

4. Wybrać **Szukaj** lub  
Podczas pisania wybrać sugestię z listy.


5. Wybrać **Wyślij cel do samochodu**.

## Planowanie trasy

Za pomocą tej funkcji można zaplanować trasę od aktualnej lokalizacji samochodu do określonego miejsca docelowego i wysłać ją do samochodu.


- ✓ Tryb prywatny wyłączony.

1. Na pasku funkcji wybrać **Mapa**.

2. Wybrać .

3. Wprowadzić cel nawigacji w pasku wyszukiwania.

4. Wybrać **Szukaj** lub  
Podczas pisania wybrać sugestię z listy.

5. Aby wyświetlić trasę, wybrać .

6. Wybrać **Wyślij cel do samochodu.**  
**lub**  
opcjonalnie: Aby edytować trasę, wybrać ...
7. Wybrać **+** **Dodaj przystanek pośredni.**  
**lub**  
Wybrać **✎** **Edytuj trasę.**
8. Wybrać **Wyślij cel do samochodu.**

### Planer ładowania (Charging Planner)

Za pomocą tej funkcji można zaplanować trasę od aktualnej lokalizacji samochodu do określonego miejsca docelowego łącznie z przystankami na ładowanie i wysłać ją do samochodu. Aby przygotować jak najbardziej dokładniejszy plan trasy i ładowania, można podać przewidywany poziom naładowania akumulatora w momencie odjazdu.

✓ Tryb prywatny wyłączony.

1. Na pasku funkcji wybrać **Mapa.**
2. Wybrać **🔍.**
3. Wprowadzić cel nawigacji w pasku wyszukiwania.
4. Wybrać **Szukaj.**  
**lub**  
Podczas pisania wybrać sugestię z listy.
5. Aby utworzyć trasę za pomocą planera ładowania, wybrać **✓.**
6. Jeśli dla danego identyfikatora Porsche ID zarejestrowanych jest kilka samochodów, wybrać właściwy samochód.
7. Podać przewidywany stan naładowania akumulatora wysokonapięciowego w momencie odjazdu.

8. Wybrać **Oblicz trasę.**  
**lub**  
opcjonalnie: Aby edytować trasę, wybrać ...

9. Wybrać **+** **Dodaj przystanek pośredni.**  
**lub**  
Wybrać **✎** **Edytuj trasę.**  
**lub**  
Wybrać **📍** **Szukaj stacji ładowania u celu.**

10. Wybrać **Zapisz trasę.**

11. Wybrać **Wyślij cel do samochodu.**

### Funkcje w opcji menu Odkrywaj

Opcja menu **Odkrywaj** zawiera informacje i nowości dotyczące marki Porsche.

Po dotknięciu danego tematu pojawia się szczegółowy opis z dodatkową treścią, np. filmami lub zdjęciami. Ewentualnie może być podana strona internetowa zawierająca dodatkowe informacje.

### Funkcje w pozycji menu Konto

W pozycji menu **Konto** można dokonać różnych ustawięń:

- Mój profil
- Wiadomości
- Kontakt i pomoc
- Ustawienia
- Mój garaż
- Polityka prywatności
- Impressum
- Informacje prawne
- Prawa licencyjne
- Wyloguj

### Mój profil

Dane identyfikatora Porsche ID można wyświetlić. Za pośrednictwem łącza do portalu My Porsche można dokonać zmiany danych profilu lub hasła.

Pozycja menu **Mój profil** składa się z następujących obszarów:

- **Dane osobowe:** wyświetla dane osobowe dotyczące konta Porsche ID, np. imię i nazwisko, adresy, numery telefonów i hasło.
- **Płatności i zamówienia:** wyświetla zapisane opcje płatności i złożone zamówienia.

### Wyświetlanie funkcji Mój profil

- ▶ W menu głównym (strona główna) wybrać **Konto** ▶ **Mój profil.**

### Wyświetlanie płatności i zamówień

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Konto** ▶ **Mój profil.**
2. Przesunąć w dół do punktu **Płatności i zamówienia.**

### Wiadomości

Można wyświetlać wiadomości z portalu My Porsche. Ponadto gdy tylko zostanie odebrana nowa wiadomość, pojawia się powiadomienie push.

- ▶ Na pasku funkcji **Konto** wybrać **Wiadomości.**

### Kontakt i pomoc

W zależności od kraju i wyposażenia w przypadku kradzieży lub awarii wyświetlane są następujące opcje kontaktu:

- Zgłoś kradzież
- Usuwanie awarii

- ▶ W menu głównym (strona główna) wybrać **Konto ▶ Kontakt i pomoc.**

### Zgłoś kradzież

Funkcja Zgłoś kradzież służy do zgłoszenia kradzieży do Porsche Security Operating Center (SOC).

- ✓ System Porsche Vehicle Tracking System Plus (Plus) jest aktywny.  
**lub**  
Pakiet Cat Security jest aktywny.

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Konto ▶ Kontakt i pomoc.**
2. Wybrać **Zgłoś kradzież.**
3. Nawiązać połączenie.

### Usuwanie awarii

W przypadku awarii dane samochodu mogą zostać przesłane do Porsche Assistance.

- ✓ Tryb prywatny wyłączony.

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Konto ▶ Kontakt i pomoc.**
2. Wybrać **Usuwanie awarii.**
3. Wybrać **Zadzwoń do Porsche Assistance.**
4. Nawiązać połączenie.

### Ustawienia

Można dokonać następujących ustawień:

- Jednostki
  - System jednostek
  - Zużycie elektryczne
  - Zużycie paliwa
  - Ciśnienie w oponach
  - Temperatura
- Sfera prywatna
  - Włączyć lub wyłączyć deklarację zgody na App Analytics.
  - Włączyć lub wyłączyć deklarację zgody na doskonalenie produktów.

- ▶ W menu głównym (strona główna) wybrać **Konto ▶ Ustawienia.**

### Mój garaż

Można wyświetlać lub edytować następujące informacje:

- Przegląd wszystkich samochodów.
- Dodawanie samochodu.
- Kolor samochodu jest wyświetlany na symbolu samochodu.
- Widoki samochodów w różnych perspektywach.
- Kod parowania
- Numer identyfikacyjny samochodu (VIN)
- Oznaczenie modelu  
Nazwę modelu można zmienić w aplikacji i portalu My Porsche.

1. W menu głównym (strona główna) wybrać **Konto ▶ Mój garaż.**
2. Wybrać samochód.

## Navigation Plus

### Ruch drogowy w czasie rzeczywistym

Usługa **Ruch drogowy w czasie rzeczywistym** umożliwia aktywowanie internetowych informacji o aktualnej płynności ruchu w czasie rzeczywistym i zaznaczanie kolorem ulic na wyświetlaczu centralnym odpowiednio do bieżącego natężenia ruchu.



Rys. 9: Informacja o sytuacji drogowej zaznaczona w widoku mapy

Wyświetlane są następujące informacje dotyczące płynności ruchu:


- Niebieskie linie: swobodny przepływ ruchu drogowego
- Jasnoczerwone linie: ruch drogowy powolny
- Czerwone linie: korek
- Ciemnoczerwone linie: zablokowane ulice

Ponadto na mapie nawigacji wyświetlane są komunikaty o miejscach budowy, wypadkach, czarnych punktach itp.

### Wyświetlanie komunikatu dotyczącego ruchu drogowego w czasie rzeczywistym

Po otwarciu komunikatu dotyczącego ruchu drogowego w czasie rzeczywistym wyświetlają się szczegółowe informacje.



- ✓ Nawiązano połączenie danych.
- ✓ Włączono Porsche Connect w My Porsche.

1. Wybrać zaznaczony odcinek lub  na mapie.
2. Lekko dotknąć krótkie zestawienie.
  - ➔ Na wyświetlaczu centralnym pojawiają się szczegółowe informacje.

### Moje cele

Za pośrednictwem My Porsche lub aplikacji można utworzyć cele, które można wyświetlać bezpośrednio na wyświetlaczu centralnym.

- ✓ Nawiązano połączenie danych.
- ✓ Włączono Porsche Connect w My Porsche.
- ✓ Zalogowany identyfikator Porsche ID.

1. Wybrać **Wybrać Nawigacja**  ► **FAV**  .
  - ➔ Wyświetlane są cele oraz Ulubione utworzone w My Porsche lub za pośrednictwem aplikacji.
2. Wybrać cel i polecenie **Rozpocznij prowadzenie do celu**.

### Informacje

Cele online, które zostały zapisane w opcji **Moje Cele**, są kasowane po 30 dniach.



### Mapy satelitarne

Punkt menu **Mapa satelitarna** umożliwia wykorzystanie danych satelitarnych do wyświetlania zdjęć lotniczych budynków, ulic oraz terenu.



Rys. 10: Widok mapy satelitarnej

- ✓ Nawiązano połączenie danych.
- ✓ Włączono Porsche Connect w My Porsche.

1. **Wybrać Nawigacja**  ►  (lewa krawędź mapy)
2. Wybrać opcję **Mapa satelitarna**.

### Aktualizacja map online

Usługa **Aktualizacja map online** umożliwia aktualizację map systemu nawigacyjnego za pośrednictwem Internetu.

- ✓ Nawiązano połączenie danych.
- ✓ Włączono Porsche Connect w My Porsche.
- Aktualizacje do odpowiednich regionów będą wyszukiwane automatycznie. Po pomyślnym ukończeniu aktualizacji na wyświetlaczu centralnym pojawi się odpowiednia wskazówka.




## Wiadomości

Usługa **Wiadomości** umożliwia wyświetlenie kanałów wiadomości wybranych według zainteresowania w systemie PCM (News-Feeds). Ponadto serwis News-Feeds z systemu Porsche Communication Management (PCM) może być odczytywany na głos.


### Konfiguracja Wiadomości

Wiadomości Porsche News-Feeds są dostępne w systemie PCM jako domyślnie zdefiniowane. Dalsze kanały wiadomości News-Feeds można dodawać indywidualnie.

### Dodawanie do ulubionych





1.  ► **wybrać Wiadomości**  Dotknąć.
  2. Wybrać .
  3. Wprowadzić żądany kanał wiadomości News-Feeds lub słowo kluczowe w pasku wyszukiwania.
  4. Wybrać **Szukaj**,  
**lub**  
Podczas pisania wybrać sugestię z listy.
  5. Wybrać żądany kanał wiadomości News-Feed na liście wyników wyszukiwania.
- ➔ Żądany kanał informacyjny News-Feed zostanie dodany do Ulubionych.

## Wyświetlanie wiadomości



Rys. 11: Używanie funkcji głosowej do wiadomości

- ✓ Nawiązano połączenie danych.
- ✓ Włączono Porsche Connect w My Porsche.
  - ▷ Zapoznać się z informacjami w rozdziale „Rejestracja i włączanie” na str. 4.
- ✓ Zalogowany identyfikator Porsche ID.
  - ▷ Zapoznać się z informacjami w rozdziale „Rejestracja i włączanie” na str. 4.

1. Wybrać  ► **wybrać Wiadomości** .
2.  (w wierszu nagłówkowym) wybrać kanał informacyjny.
3. Wybrać z listy artykuł informacyjny.
  - ➔ Artykuł jest wyświetlany w obszarze interakcji po prawej stronie.
4. Symbol głośnika  umożliwia odczytanie tekstu przez funkcję głosową. Aby przerwać odczytywanie, dotknąć .

### Aktualizacja oprogramowania online

#### Pobieranie aktualizacji oprogramowania online

Dzięki dostępnym zależnie od kraju funkcjom aktualizacji oprogramowania online możliwa jest aktualizacja wyświetlacza centralnego i samochodu.

Aktualizacje oprogramowania online są pobierane automatycznie w tle. W tym czasie wszystkie funkcje wyświetlacza centralnego i samochodu są dostępne bez ograniczeń.

- ✓ Zakupiono Porsche Connect Care w sklepie Porsche Connect.
- ✓ Włączona aktualizacja oprogramowania online w My Porsche.
- ✓ Nawiązano połączenie danych.
- ✓ Tryb prywatny wyłączony.

Po wyłączeniu samochodu pobieranie zostaje wstrzymane i zostaje ono wznowione automatycznie po ponownym włączeniu samochodu. Czas pobierania zależy od jakości połączenia pobieranej zawartości. Po zakończeniu pobierania można rozpocząć instalację.

#### Instalacja aktualizacji oprogramowania online

Po uzyskaniu gotowości do instalacji pojawia się jednorazowo i po każdym ponownym uruchomieniu systemu PCM komunikat dotyczący bieżącej aktualizacji oprogramowania online. Komunikat może być wyświetlone w dowolnym momencie w powiadomieniach.

Żaden sprzęt nie może być podłączony do gniazda diagnostycznego podczas aktualizacji oprogramowania online.

- ▶ W celu uzyskania informacji na temat aktualizacji oprogramowania online należy wybrać na ekranie głównym opcję **Aktualizacje**.

#### WSKAZÓWKA

Ograniczenia użytkowania podczas aktualizacji oprogramowania online.

**Blokada gotowości do jazdy.** Wskazania i funkcje samochodu (np. funkcje Komfort i funkcje ładowania czy funkcje zabezpieczenia przed kradzieżą) mogą przez krótki czas nie działać.

- ▶ Zaparkować samochód zgodnie z przepisami.
- ▶ Postępować zgodnie z poleceniami systemu PCM, np. opuścić samochód wraz ze wszystkimi pasażerami.
- ▶ **Nie** korzystać z samochodu podczas aktualizacji oprogramowania online.
- ▶ Z samochodu można korzystać dopiero po instalacji.

Można uruchomić tylko jeden proces instalacji. Tego procesu instalacji **nie** można przerywać. Czas instalacji zależy od zawartości aktualizacji oprogramowania online. Zainstalowanej aktualizacji oprogramowania online **nie** można odinstalować.

- ✓ Aktualizacja oprogramowania online pomyślnie pobrana.
- ✓ Samochód wyłączony.
- ✓ Włączona blokada parkowania oraz hamulec postojowy.
- ✓ Wystarczający poziom naładowania akumulatora.

- ✓ W samochodzie nie znajdują się ludzie i jest on zablokowany.
- ✓ Mogą być konieczne inne warunki (np. brak aktywnego procesu ładowania). Te warunki są wyświetlane na wyświetlaczu centralnym.

- ▶ Potwierdzić instalację aktualizacji oprogramowania online za pomocą opcji **Zainstaluj teraz**. Po przywróceniu gotowości do jazdy jednorazowo pojawia się wskazówka na wyświetlaczu centralnym. Można ponownie w pełni korzystać z samochodu.

#### **i** Informacje

Moment instalacji zostanie automatycznie przesunięty w przypadku braku potwierdzenia instalacji lub wybrania opcji **Przypomnij później**.

#### Niepowodzenie aktualizacji oprogramowania online

Podczas aktualizacji oprogramowania online mogą wystąpić błędy. Kategoria spowodowanej usterki i wynikające z niej konsekwencje są wyświetlane w systemie PCM.

**W przypadku wystąpienia błędów należy przestrzeżać odpowiednich wskazówek w PCM.**


#### WSKAZÓWKA

Uszkodzenie i ograniczenia użytkowania w wyniku niepowodzenia aktualizacji oprogramowania online. Wyświetlacze i funkcje samochodu mogą nie działać.

- ▶ Gdy samochód jest gotowy do jazdy, Dostosować sposób jazdy do sytuacji.
  - ▶ Jeżeli samochód nie jest gotowy do jazdy, wezwać pomoc drogową i zlecić odholowanie samochodu.
  - ▶ Zlecić usunięcie usterki w specjalistycznym warsztacie. Zalecamy korzystanie z usług serwisu Partnera Porsche, ponieważ pracują tam odpowiednio przeszkoleni pracownicy i dostępne są wszelkie niezbędne części oraz narzędzia.
-

### Radio Plus

Usługa **Radio Plus** umożliwia wybór opcji zintegrowanego radia internetowego lub radia hybrydowego. Radio internetowe odbiera stacje radiowe nadawane online, natomiast radio hybrydowe dokonuje automatycznego wyboru według najlepszego odbioru.



Rys. 12: Radio Plus

- ✓ Nawiązano połączenie danych.
- ✓ Włączono Porsche Connect w My Porsche.




### Uruchamianie radia internetowego

Radio internetowe zintegrowane z systemem PCM umożliwia odbieranie kanałów internetowych stacji radiowych.

▶ Dotknąć  ▶ **Media**  ▶ **Play** **dotknąć pola Radio internetowe** .

### Kategorie stacji



Radiowe stacje internetowe można wybierać według następujących kategorii: ulubione, kraj, gatunek i język.

1. Wybrać  ▶ **Media**  ▶ **dotknąć pola Radio internetowe**  ▶ **Lista**.
2. Wybrać odpowiednią kategorię, np. ▶ **Gatunek**.

### Włączanie radia hybrydowego



Funkcja **radio hybrydowe** zapewnia stale doskonały odbiór. Jeśli występują zakłócenia odbioru DAB lub FM, przy włączonej tej funkcji system PCM odbiera stację radiową nadawaną online.

- ✓ Zostało wybrane źródło multimedialnych **DAB/FM**.

▶  ▶ **Media**  ▶ ... ▶ **Ustawienia radia** ▶ **Śledzenie stacji online**.  
➔ W przypadku słabego odbioru następuje automatyczne przejście na odbiór online, a obok nazwy stacji pojawia się informacja **Online**.

### Włączanie i wyłączanie dodatkowych danych online

Ta opcja służy do wyświetlania dodatkowych metadanych oraz okładek albumów.

▶ Dotknąć  ▶ **Ustawienia**  ▶ **Media** ▶ **Dotknąć dane online**.



## Risk Radar



Rys. 13: Risk Radar

Połączenie samochodów w sieć umożliwia udostępnianie anonimowych informacji innym samochodom. Dzięki temu system PCM może z wyprzedzeniem wskazać zagrożenia.

- ✓ Nawiązano połączenie danych.
- ✓ Prowadzenie do celu jest włączone.
- ✓ Włączono Porsche Connect w My Porsche.

### Wyświetlanie dodatkowych informacji

- ▶ Na mapie lub monitorze trasy dotknąć **Informacje**.
  - ➔ W obszarze Szczegóły wyświetlacza centralnego wyświetlane są dalsze informacje dotyczące tego komunikatu.

- Wypadek
- Awaria
- Ryzyko poślizgu
- Ograniczona widoczność

### Włączanie nawigacji online

- ▶ ▶ **Ustawienia** ▶ **Ustawienia Porsche Connect** ▶ **Usługi Porsche Connect**.

### Planowanie przeglądów

**OSTRZEŻENIE** Ustawianie i obsługa podczas jazdy

Ustawianie i obsługa kierownicy wielofunkcyjnej, systemu Infotainment itp. może spowodować odwrócenie uwagi od sytuacji na drodze. Istnieje możliwość utraty kontroli nad samochodem.

- ▶ Elementy te można obsługiwać podczas jazdy tylko wtedy, gdy pozwala na to sytuacja na drodze.
- ▶ W razie wątpliwości należy się zatrzymać, aby przeprowadzić szczegółową obsługę i ustawienia podczas postoju samochodu.

### Zakres działania

Niektóre podzespoły w samochodzie wymagają regularnej konserwacji bądź wymiany. Dzięki dostępnej zależności od kraju usłudze Planowanie przeglądów można wyświetlać dane dotyczące przeglądów i napraw tych podzespołów oraz je aktualizować. Jeśli konieczny jest przegląd lub naprawa podzespołów, na wyświetlaczu centralnym pojawia się komunikat.

### Włączanie usługi Planowanie przeglądów

Usługę należy aktywować w ramach pakietu Connect Care w sklepie Connect Store. Funkcja będzie automatycznie dostępna w samochodzie.


#### **i** Informacje

Dalsze informacje na temat Porsche Connect (filmy instruktażowe, instrukcje do Porsche Connect oraz Pytania i odpowiedzi) podano pod adresem [www.porsche.com/connect](http://www.porsche.com/connect).

### Korzystanie z usługi Planowanie przeglądów

Po aktywacji usługi można wyświetlić aktualne dane dotyczące planowania przeglądów na wyświetlaczu centralnym.

#### Wyświetlanie usługi Planowanie przeglądów

▶  ▶ **Dotknąć opcji Planowanie przeglądów**  tippen.

▶ Wyświetla się zestawienie danych dotyczących planowania przeglądów, związanych np. z następującymi podzespołami:

- płyn hamulcowy,
- filtr powietrza w kabinie,
- badanie techniczne.

#### Wyświetlanie funkcji dotyczących danego elementu

✓ Uruchomiona funkcja Planowanie przeglądów.


1. Dotknąć lekko **•••** obok danego elementu.
2. Wybrać odpowiednią funkcję:

W zależności od wybranego elementu dostępne są następujące funkcje:

- Wyświetlenie opcji Instrukcja.
- Wyświetlenie najbliższego specjalistycznego warsztatu na wyświetlaczu centralnym.
- Resetowanie elementu.
- Wprowadzenie nowej daty ważności.

### Aktywacja lub dezaktywacja elementu

✓ Uruchomiona funkcja Planowanie przeglądów.

1. Wybrać żądany podzespół **Ustawienia** .
2. Aktywacja lub dezaktywacja elementu.
  - ▶ Dla dezaktywowanych elementów nie wyświetlają się wskazówki dotyczące koniecznych przeglądów lub napraw.

### Widoczna wskazówka dotycząca koniecznych przeglądów lub napraw

▶ Przy najbliższej okazji zlecić wykonanie przeglądu lub naprawy:

Zwrócić się do specjalistycznego serwisu. Zalecamy korzystanie z usług serwisu Partnera Porsche, ponieważ pracują tam odpowiednio przeszkoleni pracownicy i dostępne są wszelkie niezbędne części oraz narzędzia.

Dostępne są następujące funkcje:

- Odczytanie komunikatu.
- Wyświetlenie najbliższego specjalistycznego warsztatu na wyświetlaczu centralnym.
- Zamknięcie komunikatu. Komunikat pojawi się po raz kolejny po ponownym uruchomieniu systemu PCM.

Dodatkowe informacje na temat przeglądów i napraw elementów można wyświetlić w portalu My Porsche:

▶ Zapoznać się z informacjami w rozdziale „Rejestracja i włączanie” na str. 4.

### Wyłączanie usługi Planowanie przeglądów

- ▶ Aby wyłączyć usługę Planowanie przeglądów, należy włączyć tryb prywatny (dostępny w zależności od kraju).
  - ▷ Zapoznać się z informacjami w rozdziale „Zarządzanie i ustawianie” na str. 7.


#### Informacje

Poszczególne usługi można wyłączyć w ustawieniach Connect w My Porsche.

---

### Spotify

Usługa **Spotify** umożliwia korzystanie z subskrypcji Spotify na wyświetlaczu centralnym. Po skonfigurowaniu usługi Spotify można korzystać ze Spotify bez podłączonego telefonu komórkowego.



Rys. 14: Spotify

### Konfiguracja Spotify

- ✓ Włączono Porsche Connect w My Porsche.
- ✓ Nawiązano połączenie danych.
- ✓ Dostępna subskrypcja Spotify Premium.

Podczas konfiguracji funkcji Spotify identyfikator Spotify ID jest kojarzony z Porsche ID. Spotify można skonfigurować za pośrednictwem My Porsche, aplikacji lub wyświetlacza centralnego.

### Konfiguracja Spotify za pośrednictwem wyświetlacza centralnego

1.

lub

2. Zeskanować wyświetlany kod QR za pomocą telefonu komórkowego, aby skojarzyć Spotify ID z wyświetlaczem centralnym.

### Korzystanie ze Spotify

- ✓ Nawiązano połączenie danych.
- ✓ Włączono Porsche Connect w My Porsche.
- ✓ Identyfikator Spotify sparowany.
- ✓ Dostępna subskrypcja Spotify.

Dostępne są następujące funkcje:

- Spotify
- Mediateka Spotify Music
- Podcasty
- Listy odtwarzania Porsche
- Wyszukiwanie głosowe utworów muzycznych

## Obsługa głosowa

Ze względu na różne zastosowania opisane tutaj opcje mogą nie być dostępne we wszystkich modelach, krajach i wersjach wyposażenia.

### ⚠️ OSTRZEŻENIE

Utrudnione rozpoznawanie mowy

W stresujących sytuacjach głos może ulec zmianie. W związku z tym może się zdarzyć, że zamierzone połączenie telefoniczne może nie nastąpić lub nie nastąpi odpowiednio szybko.

- ▶ Nie korzystać z obsługi głosowej w sytuacjach awaryjnych.
- ▶ Numer alarmowy wprowadzać na wyświetlaczu centralnym.

Funkcja obsługi głosowej komunikuje się z kierowcą i wspiera go podczas jazdy w obsłudze pojazdu oraz wykonywaniu różnych zadań.

Można ją stosować interaktywnie. Funkcja obsługi głosowej działa i reaguje na głos, podaje propozycje, wykonuje wyszukiwania i uwzględnia dane otoczenia.

Za jej pomocą można wywołać określone funkcje z zakresu klimatyzacji, ergonomii, multimedów, nawigacji i telefonu oraz obsługiwać je za pomocą głosu.

W ramach obsługi głosowej dostępna jest również opcja pomocy.

### Tryb online

- ✓ Włączono Porsche Connect w My Porsche.
- ✓ Udzielono zezwolenia na transmisję danych w chmurze.
- ✓ Wystarczające połączenie danych.
- ✓ Obsługa głosowa włączona.

W trybie online dostępny jest pełny zakres funkcji obsługi głosowej.

Tryb online jest sygnalizowany na wyświetlaczu centralnym za pomocą symbolu 🌐.


Jeżeli połączenie danych nie jest wystarczające, system PCM przechodzi automatycznie w tryb offline. W trybie offline niektóre funkcje obsługi głosowej są dostępne w ograniczonym zakresie.

Jeżeli obsługa głosowa znajduje się w trybie offline, jest to sygnalizowane na wyświetlaczu centralnym za pomocą symbolu 🌐.

### Korzystanie z obsługi głosowej

- ✓ Samochód gotowy do działania.
- ✓ Nie wybrano biegu wstecznego.
- ✓ Brak aktywnego połączenia telefonicznego.
- ✓ Ułatwienie przy parkowaniu nie jest aktywne.

### Uruchamianie obsługi głosowej przy użyciu kierownicy



Rys. 15: Kierownica z przyciskiem obsługi głosowej

1. Nacisnąć klawisz na kierownicy.
  - ➔ Rozlega się sygnał dźwiękowy i odpowiednie okienko pojawia się na wyświetlaczu centralnym.
2. Wypowiedzieć polecenie głosowe.

### Uruchamianie obsługi głosowej przy użyciu wyświetlacza centralnego

1. Dotknąć ► w obszarze wyszukiwania dotknąć .
- ➔ Rozlega się żądanie podania polecenia i odpowiednie okienko pojawia się na wyświetlaczu centralnym.
2. Wypowiedzieć polecenie głosowe.
  - ➔ Wyniki wyszukiwania są ograniczone według wybranego paska szybkiego filtrowania, np. po wybraniu paska **Media** wyświetlane są wyłącznie wyniki dotyczące tego paska.

### Uruchamianie obsługi głosowej powiedzeniem „Hey Porsche”

✓ Opcja „Hey Porsche” włączona:



1. ► **Ustawienia** ► **Obsługa głosowa** ► **Włączanie powiedzeniem „Hey Porsche”**
2. Powiedzieć **Hey Porsche**, i podać odpowiednie polecenie głosowe.

### Pauzowanie obsługi głosowej

✓ Funkcja obsługi głosowej jest aktywna i oczekuje na polecenie głosowe.

- ▶ Dotknąć w Zentralsdisplay.
  - ➔ Dialog zostaje przerwany i można go ponownie rozpocząć przez powtórne wybranie.

### Zakończenie obsługi głosowej

- ✓ Funkcja obsługi głosowej jest aktywna i oczekuje na polecenie głosowe.
- ▶ Nacisnąć klawisz  na kierownicy.  
**lub**  
Powiedzieć **Anuluj**.  
**lub**  
Dotknąć poza oknem.  
**lub**  
Dotknąć  w systemie PCM.
- ➔ Rozlega się słabnący sygnał dźwiękowy.



### Przerywanie komunikatu głosowego przyciskiem

Komunikaty głosowe można przerwać podczas trwania dialogu.


- ▶ Nacisnąć krótko przycisk  na kierownicy.

### Przerywanie komunikatu głosowego poleceniem głosowym


Komunikaty głosowe można przerwać podczas trwania dialogu, aby np. podać dalsze polecenia głosowe lub natychmiast wykonać polecenia. Włączyć funkcję w Zentraldisplay:

- ▶ Dotknąć  ▶ **Ustawienia**  ▶ **Obsługa głosowa** ▶ **Przerwij obsługę głosową**.

### Uruchamianie działania zewnętrznego asystenta głosowego (np. Siri lub Google Assistant)

- ▶ Zapoznać się z informacjami w rozdziale „Apple CarPlay” na str. 11.
- 1. Trzymać długo wciśnięty przycisk  na kierownicy.
- 2. Wypowiedzieć odpowiednie polecenie głosowe.

### Kończenie działania zewnętrznego asystenta głosowego (np. Siri lub Google Assistant)

- ▶ Zapoznać się z informacjami w rozdziale „Apple CarPlay” na str. 11.
- ▶ Nacisnąć klawisz  na kierownicy.
  - ➔ Rozlega się słabnący sygnał dźwiękowy.

### Informacje

- W trakcie dialogu nie są emitowane komunikaty nawigacyjne i drogowe.
- Gdy system obsługi głosowej jest włączony, wpisy z list można wybierać za pomocą funkcji obsługi głosowej, przycisku obrotowego lub wyświetlacza dotykowego.
- Jeśli system obsługi głosowej nie rozumie wypowiedzianego polecenia głosowego, zapyta **Stucham?** i użytkownik może powtórzyć polecenie głosowe.

### Wskazówki dotyczące komunikacji z systemem obsługi głosowej

Podczas obsługi głosowej należy przestrzegać następujących zasad:

- Należy mówić jasno, wyraźnie i z normalną głośnością.
- Polecenia głosowe należy wymawiać równomiernie, bez długich przerw, prawidłowo akcentując.
- Ograniczyć zakłócające odgłosy, na przykład przez zamknięcie drzwi, szyb i dachu przesuwanego.
- System obsługi głosowej jest przeznaczony do obsługiwanego przez kierowcę.

### Używanie naturalnych poleceń głosowych

Obsługa głosowa realizowana jest za pomocą naturalnych poleceń głosowych i może reagować na różne rodzaje poleceń.

- Należy używać naturalnych instrukcji, jak np. „Ustaw układ klimatyzacji na 22°C”, „Włącz masaż Shiatsu” lub „Zawieź mnie do Łodzi na ulicę Piotrkowską”.
- Wyrażanie potrzeb, takie jak „Jest przeciąg” lub „Muszę doładować” albo „Czuję głód”.
- Można używać sytuacyjnych poleceń głosowych, np. „Unikaj autostrad” lub „Znajdź piekarnię na trasie”.
- Żądanie informacji, np. „Jaki jest mój zasięg?” lub „Jaka jest pogoda w Radomiu?”
- Ogólne wyszukiwania, np. „Co mogę zrobić w obszarze Multimedia?” lub „Jak działa rozpoznawanie mowy?”.
- Korzystać z głównych funkcji, np. „Chcę zobaczyć mapę” lub „Pokaż moje kontakty”.
- Wybranie celu z mapy: przytrzymać żądany cel i powiedzieć „Hey Porsche, zawieź mnie tam”.

### Polecenia głosowe o ogólnym zastosowaniu

Następujące polecenia głosowe można wypowiedzieć w każdej chwili w trakcie dialogu:

- Korekta
- Pauza
- Anulowanie/Anuluj
- Pomoc

## Głosowa obsługa list

### Przeglądanie list

- ✓ Obsługa głosowa włączona.
- ▶ Powiedzieć **Następna strona/poprzednia strona**.

### Wybrać pozycje na liście.

Można wypowiadać numery wierszy oraz niebieskie wpisy z listy widoczne na wyświetlaczu centralnym i w ten sposób je wybierać.

- ✓ Obsługa głosowa włączona.
- ▶ Powiedzieć **Wiersz 1. lub**  
Wypowiedzieć pozycję z listy.

## Mapa multimodalna




Mapa multimodalna umożliwia interakcję między obsługą głosową a mapą podczas nawigacji. Umożliwia to szybsze i bardziej zróżnicowane głosowe wyszukiwanie celów.

Po aktywacji obsługi głosowej nie ma znaczenia, które menu wywołano w systemie PCM.

### Aktywowanie mapy multimodalnej za pomocą obsługi głosowej

- ✓ Obsługa głosowa włączona.
- ▶ Powiedzieć **Chcę rysować na mapie. lub**  
Powiedzieć **Pokaż multimodalną mapę**.
- ➔ Pojawia się mapa z niebieską ramką.

## Ręczna aktywacja mapy multimodalnej

1.   **Wybrać Nawigacja** 
2. Uruchomić obsługę głosową.
- ➔ Mapa zawiera niebieską ramkę.

## Przykłady poleceń

Ta lista nie jest pełna i pokazuje tylko niektóre możliwe polecenia głosowe i instrukcje w obsłudze głosowej. Dobre połączenie danych poprawia jakość obsługi głosowej i przyspiesza wyszukiwanie.

### Układ klimatyzacji / funkcje Komfort

- Ustawić ogrzewanie siedzenia na poziom 2.
- Szyba jest zaparowana.
- Chcę masażu.
- Przełączyć oświetlenie nastrojowe na kolor czerwony.
- Ustawić temperaturę z tyłu na 24°C.
- Ustawić ogrzewanie siedzenia na poziom 2.

### Nawigacja / podczas jazdy / Finder

- Zawieź mnie do Muzeum Porsche.
- Kiedy muszę ładować?
- Wyszukaj restauracje wzdłuż trasy / u celu.
- Jak długo jeszcze?
- Szukaj miejsca do zaparkowania.
- Zawieź mnie do pracy.
- Dokąd ostatnio pojechałem/pojechałam?
- Zawieź mnie na ulicę Połczyńską w Warszawie.

### Media

- Odtwórz piosenkę, np. Get a Life z Porsche Sounds.
- Odtwórz album „Bad” Michaela Jacksona.
- Czego teraz słucham?
- Chcę szukać muzyki.

- Graj Nelly Furtado z Apple Music.
- Odtwórz RMF FM.
- Następny utwór.
- Chcę wybrać inne źródło.

### Telefon

- ✓ Brak aktywnego połączenia telefonicznego.
- Zadzwoń do Jan Kowalski.
- Wybierz np. 0711 911.
- Spróbuj jeszcze raz Andreas Falk.
- Wyświetl moją listę połączeń.
- Chciałbym podłączyć nowy telefon (możliwe tylko na postoju).

### Reagowanie na poprzednie dialogi

- ✓ Obsługa głosowa włączona.
- Polecenia głosowe mogą reagować na poprzednio prowadzony dialog głównej funkcji (np. telefon):
- Zadzwoń jeszcze raz do Jan Kowalski

### Mapa multimodalna

- ✓ Wybrano miejsce docelowe (pin ustawiony na mapie).
- Zawieź mnie tam.
- Poszukaj restauracji w okolicy.
- Poszukaj piekarni w okolicy.
- Znajdź tam pocztę.

## Pomoc do obsługi głosowej

System może wspomagać na różne sposoby; można zadawać pytania lub wspominać konkretne problemy.

- Potrzebuję pomocy (ogólnie)
- Jak działa obsługa głosowa?
- Co mogę zrobić w menu Nawigacja?
- Co możesz zrobić?

### Zmiana ustawień obsługi głosowej

- ▶ Wybrać 🏠 ▶ Ustawienia ⚙️ Obsługa głosowa  
– żądane ustawienie.



## Pogoda

Usługa **Pogoda** umożliwia wyświetlanie na wyświetlaczu centralnym informacji o pogodzie np. u celu podróży.

### Wyświetlanie informacji o pogodzie



Rys. 16: Pogoda

- ✓ Nawiązano połączenie danych.
- ✓ Włączono Porsche Connect w My Porsche.
  - ▷ Zapoznać się z informacjami w rozdziale „Rejestracja i włączanie” na str. 4.

#### 1. 🏠 ▶ Pogoda ☀️

2. Ikona  (w wierszu nagłówkowym) wybrać odpowiednią opcję:

- **W aktualnej lokalizacji:** Wyświetlanie informacji o pogodzie w okolicy samochodu.
- **U celu:** wyświetlanie informacji o pogodzie u celu podróży, gdy włączone jest prowadzenie do celu.
- **W innej miejscowości:** wyświetlanie informacji o pogodzie dotyczących wybranej miejscowości.

## Spis haseł

## A

Aktualizacja	
– instalacja	36
– niepowodzenie	36
– pobieranie	36
Aktualizacja map online	34
Aktualizacja oprogramowania online	
– instalacja	36
– niepowodzenie	36
– pobieranie	36
Aktywne prowadzenie na pasie	23
Android Auto	8, 9
Siri	9
Aplikacja	
Klimatyzacja	27
Kontakt i pomoc	32
Konto	32
Korzystanie z funkcji zdalnych	25
Korzystanie z Remote Services (usługi zdalne)	25
Ładowanie	27
Mapa	31
Moje cele	34
Mój garaż	33
Mój profil	32
Nawigowanie do samochodu	31
Odkrywaj	32
Planer ładowania (Charging Planner)	32
Planowanie trasy	31
Porsche Charging Service	17
Poruszanie się po menu	25
Ryglowanie	26
Samochód	25
Timer	26
Ustawienia konta	33
Wiadomości	32
Wysyłanie celu do samochodu	31
Wyszukiwanie celu	31
Wyświetlanie pozycji	31

Wyświetlanie szczegółów samochodu	25
Zapisywanie celu jako ulubiony	31
Aplikacja Porsche Connect	
Połączenie z systemem PCM za pośrednictwem sieci WLAN	25
Aplikacje	3
Apple CarPlay	
Siri	12
Apple CarPlay	11
Przełączanie między odtwarzaczem iPod a Apple CarPlay	12
Apple Music	14
– konfiguracja	14
– korzystanie	14
Apple Podcasts	15
– konfigurowanie	15
– korzystanie	15
Asystent Google	9
<b>B</b>	
Bezprzewodowy dostęp do Internetu	6
<b>C</b>	
Connect	3
Cyfrowa instrukcja	
Aplikacja	1
Onboard	1
<b>D</b>	
Dane mobilne (łączość)	6
<b>F</b>	
Finder	20
Funkcja na żądanie (FoD)	21
Aktywne prowadzenie na pasie	23
Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+)	23
Porsche InnoDrive (PID)	23
Porsche Intelligent Range Manager (PIRM)	23
Układ wspomagania kierowania Plus	23

## G

Głosowa obsługa list	45
----------------------	----

## I

Instrukcja cyfrowa	
Aplikacja	1
Onboard	1
Internet	
Nawiązywanie połączenia danych	6

## K

Kalendarz	24
Kod bezpieczeństwa	4
Korzystanie z funkcji zdalnych	25
Korzystanie z obsługi głosowej	43
Korzystanie z Remote Services (usługi zdalne)	25

## L

Lokalne informacje o zagrożeniach	39
-----------------------------------	----

## Ł

Ładowanie	17
Łączność	
Nawiązywanie połączenia danych	6

## M

Mapa multimodalna	45
Mapy satelitarne	34
Mój profil	
Aplikacja	32
My Porsche	4
Dodawanie celu nawigacji	5
Konfigurowanie usług	4
Logowanie	4
Moje cele	34
Rejestracja za pomocą Porsche ID	4

**N**

Navigation Plus.....	34
Nawigacja	
Aktualizacja map online.....	34
Funkcja wyszukiwania (Finder).....	20
Mapy satelitarne.....	34
Moje cele.....	34
Nawigacja online.....	34
Planer ładowania.....	16
Porsche Intelligent Range Manager (PIRM).....	16, 23
w ruchu drogowym w czasie rzeczywistym.....	34
Widok panoramiczny.....	20
Nawigacja online.....	34
– włączanie.....	39
Nieprowadzenie odblokowania funkcji na żądanie (FoD).....	21

**O**

Obsługa głosowa.....	43
Korzystanie z obsługi głosowej.....	43
Naturalne wypowiedzanie poleceń głosowych.....	44
Przykładowe polecenia.....	45
Siri.....	9, 12
Tryb online.....	43
Ustawienia.....	46
Wypowiedzanie poleceń głosowych.....	44
Obsługa Wiadomości na wyświetlaczu centralnym.....	35

**P**

PCM	
Android Auto.....	8
Apple CarPlay.....	11
Korzystanie z punktu dostępu Wi-Fi systemu PCM.....	6
Korzystanie z zewnętrznego punktu dostępu Wi-Fi.....	6
Planer ładowania (Charging Planner).....	16, 32
Planowanie przeglądów.....	40

Planowanie trasy.....	31
Pobieranie funkcji na żądanie (FoD).....	21
Pogoda.....	47
Połączenie danych	
Korzystanie z punktu dostępu samochodu.....	6
Nawiązywanie połączenia (zintegrowana karta SIM).....	6
Zewnętrzny punkt dostępu Wi-Fi.....	6
Pomoc do obsługi głosowej.....	45
Porsche Charging Service.....	17
Porsche Connect.....	3
Kod bezpieczeństwa.....	4
Logowanie użytkownika (Porsche ID).....	4
Logowanie użytkownika (Porsche ID) w samochodzie.....	5
Nawiązywanie połączenia danych.....	3, 6
Rejestracja.....	3
Udziel uprawnień zdalnego dostępu.....	7
Usługi.....	3
Włączanie trybu prywatnego.....	7
Wyświetlanie przeglądu usług.....	7
Zarządzanie i ustawianie.....	7
Zarządzanie użytkownikiem (Porsche ID).....	7
Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+).....	23
Porsche InnoDrive (PID).....	23
Porsche Intelligent Range Manager (PIRM).....	16, 23
Przykłady poleceń.....	45
Punkt dostępu	
Korzystanie z punktu dostępu Wi-Fi systemu PCM.....	6
Korzystanie z zewnętrznego punktu dostępu Wi-Fi.....	6
Punkt dostępu samochodu.....	6
Punkt dostępu systemu PCM.....	6
<b>R</b>	
Radio hybrydowe.....	38
Radio internetowe.....	38

Radio Plus.....	38
Uruchamianie radia internetowego.....	38
Włączanie i wyłączanie dodatkowych danych online.....	38
Włączanie radia hybrydowego.....	38
Rejestracja i włączanie	
Rejestracja w My Porsche.....	4
Risk Radar.....	39
Rozpoznawanie znaków drogowych.....	39
Ruch drogowy w czasie rzeczywistym.....	34

**S**

Siri.....	12
Spotify	
– konfiguracja.....	42
– korzystanie.....	42

**U**

Układ wspomagania kierowania Plus.....	23
Usługi online	
Nawiązywanie połączenia danych.....	6
Ustawienia obsługi głosowej.....	46

**W**

Wiadomości.....	35
– konfiguracja wiadomości.....	35
Widok panoramiczny.....	20
WLAN	
Korzystanie z punktu dostępu Wi-Fi systemu PCM.....	6
Korzystanie z zewnętrznego punktu dostępu Wi-Fi.....	6
Włączanie	
funkcji na żądanie (FoD).....	21
Włączanie i wyłączanie dodatkowych danych online (radio).....	38
Włączanie trybu prywatnego.....	7
Wyłączenie	
funkcji na żądanie (FoD).....	21

## Spis haseł

Wypowiadanie poleceń głosowych.....	44
Wyświetlacz centralny	
– planowanie przeglądów.....	40

## Z

Zakup	
funkcji na żądanie (FoD).....	21
Zewnętrzny punkt dostępu Wi-Fi.....	6
Zintegrowana karta SIM	
Nawiązywanie połączenia danych.....	6