



# Porsche Connect

Kasulik teada – omaniku käsiraamat

WKD Y1A 71 A **66** 22

02/2022

## Varustus

Porsche, Porsche vapp, 911, PCCB, PCM, PDK, PSM, PTM, Tequipment ja muud tähised on ettevõtte Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG registreeritud kaubamärgid.

Mistahes täielikuks või osaliseks ümbertrükkimiseks või paljundamiseks peab olema kirjalik luba ettevõtetelt Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Porscheplatz 1  
70435 Stuttgart  
Germany

Täiustame oma sõidukeid ja rakendusi pidevalt, mistõttu varustus ja tehnilised andmed ei pruugi täpselt vastata selles Porsche omaniku käsiraamatus kirjeldatutele või illustreeritutele. Varustus ei lange alati kokku sõiduki standardse tarnekomplekti või riigikohase varustusega. Hiljem paigaldatava varustuse kohta täpsema info saamiseks võtke ühendust Porsche partnerettevõttega. Konkreetse riigi seadustest tulenevate nõuete erinevuse tõttu võib teie sõiduki varustus juhendis kirjeldatust erineda. Kui teie Porsche'l leidub varustust, mida siin ei ole kirjeldatud, annab Porsche partnerettevõtte teile infot selle õige kasutamise ja korrashoiu kohta.

## Täpsemad andmed teenuste kohta

Täpsemaid andmeid teenuste kohta saate veebilehelt [www.porsche.com/connect](http://www.porsche.com/connect).

## Rakenduse Porsche Connect kasutusjuhend

Rakenduse Porsche Connect kasutusjuhend ei asenda omaniku käsiraamatut. Täpsem info sõiduki kohta on esitatud omaniku käsiraamatus. Järgige eriti hoolikalt hoiatus- ja ohutusjuhiseid.

# Omaniku käsiraamatu tutvustus

## Hoiatused ja sümboolid

Selles käsiraamatus on mitmesuguseid hoiatusi ja sümboleid.



Rasked vigastused või surm

Kategoorias „Oht“ nimetatud hoiatuste eiramine põhjustab raskeid vigastusi või surma.



Raskete vigastuste või surma võimalus

Kategoorias „Hoiatus“ nimetatud hoiatuste eiramine võib põhjustada raskeid vigastusi või surma.



Keskmise raskusega või kergete vigastuste võimalus

Kategoorias „Ettevaatust“ nimetatud hoiatuste eiramine võib põhjustada keskmise raskusega või kergeid vigastusi.

### Note

Sõiduki kahjustumise võimalus

Kategooria „Märkus“ hoiatuste eiramine võib sõidukit kahjustada.



### Teave

Täpsem info on tähistatud sõnaga „Info“.

- ✓ Tingimused, mis peavad funktsiooni kasutamiseks täidetud olema.
- ▶ Juhised, mida peate täitma.

1. Kui juhised koosneb mitmest sammust, siis on need nummerdatud.
2. Keskekraanil esitatud juhised, mida peate täitma.

▶ Viide, kust leiate teema kohta olulist lisainfot.

## Täpsem info

Täpsem teave teie sõiduki, Connecti teenuste ja laadimisestade kohta leiate sõiduki juurde kuuluvast omaniku käsiraamatust ja Porsche digikanalitest. Digikanalite kohta täpsema teabe saamiseks pöörduge Porsche partnerettevõtte poole.

## Sõiduki juurde kuuluv



Omaniku käsiraamatu leiate sidesüsteemist Porsche Communication Management (PCM):

▶ ▶ Driver's Manual

## Vastutusest lahtiütlemine

Apple, Apple'i logo, CarPlay, iPod, Siri, iPhone ja muud ettevõtte Apple tähised on Apple Inc. Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides registreeritud kaubamärgid. App Store on ettevõtte Apple Inc.

Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides registreeritud teenusenimetus. iOS on Cisco Technology Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides ning Apple kasutab seda litsentsi alusel. Android, Android Auto, Google Play ja Google Play logo on ettevõtte Google LLC kaubamärgid.

## Sisukord

### Registreerimine ja seadistamine

Oluline teave Porsche Connect kohta.....	3
Registreerimine ja aktiveerimine.....	4
Andmesideühenduse loomine.....	6
Haldamine ja seadmine.....	7

### Teenuste ülevaade

Android Auto.....	8
Apple CarPlay.....	10
Apple Music.....	13
Apple Podcasts.....	14
Charging Planner.....	15
Laadimisteenus Porsche Charging Service.....	16
Finder.....	19
Function on Demand (nõudefunktsioon) (FoD).....	20
Calendar.....	23
My Porsche app.....	24
Navigation Plus.....	32
Uudised.....	33
Veebipõhine tarkvarauuendus.....	34
Radio Plus.....	35
Risk Radar.....	36
Smart Service.....	37
Spotify.....	38
Hääljuhtimise.....	39
Ilm.....	43
<b>Märksõnaloend.....</b>	<b>44</b>

## Registreerimine ja seadistamine

### Oluline teave Porsche Connect kohta

#### Kasutatavus

Olenevalt riigist ja varustusest on Porsche Connect saadaval erineval viisil. Kirjeldatud sisu võib vastavalt varieeruda.

#### Andmesideühendus

Porsche Connect teenuste kasutamiseks on vaja andmesideühendust. Andmesideühenduse saab luua sisseehitatud SIM-kaardi või välise WiFi-pääsupunkti kaudu (olenevalt riigist).

#### Teave

Mõnes riigis on **sisseehitatud SIM-kaardi** kasutamiseks juriidilistel põhjustel vaja kliendi identiteeti kontrollida. Selleks tuleb enne Porsche Connect teenuste aktiveerimist identifitseerimisdokumendi abil kontrollida kliendi identiteeti. Tuvastamine toimub kolmanda osapoole teenusepakkuja (IDnow) abil videokõne vormis.

Lisateavet aktiveerimise ja isikliku kinnitamise kohta leiate ka **videodest ja juhistest** ning **küsimustest ja vastustest** aadressil

▷ [www.porsche.com/connect](http://www.porsche.com/connect)

Pragu aktiivset andmesideühendust kuvatakse PCM-i olekualal ja seadmehalduris.

#### Teave

Teavet **Porsche Communication Management (PCM)**-i ja **seadmehalduri** kasutamise kohta leiate omaniku kasutusjuhendist.

#### Registreerimine

Registreerimisprotsessid võivad sõltuvalt riigist ja seadmetest erineda.

#### Teave

Täpsemad andmed Porsche Connect

▷

i kohta (abivideod, Porsche Connecti kasutusjuhised ning korduma kippuvad küsimused) on esitatud veebilehel [www.porsche.com/connect](http://www.porsche.com/connect).

#### Porsche Connecti teenused

Saadavalolevad Porsche Connectteenused võivad sõltuvalt riigist ja seadmetest erineda.

#### Teave

Täpsemad andmed Porsche Connect

▷

i kohta (abivideod, Porsche Connecti kasutusjuhised ning korduma kippuvad küsimused) on esitatud veebilehel [www.porsche.com/connect](http://www.porsche.com/connect).

#### Kasutamine sõidu ajal

Kui PCM-i või muid sõidukis olevaid komponente kasutatakse sõidu ajal, on oht, et tähelepanu hajub sõiduolukorrast ning ohtlikele olukordadele ei pruugi olla võimalik õigeaegselt reageerida. Seetõttu on mõned funktsioonid saadaval ainult siis, kui sõiduk seisab.

1. Sõitmisel tohib mitmefunktsioonilist rooli, meediumikeskkonda jms kasutada ainult siis, kui liiklusolukord seda võimaldab. Kahtluse korral peatage sõiduk sobivas kohas.
2. Sõidu ajal ei tohi kasutada mobiiltelefoni ega muid mobiilseid seadmeid.
3. Kasutage alati käed-vabad-seadet.
4. Sõidu ajal ei tohi panna kätt rooli kodarate vahele. Te ei suuda ohu korral piisavalt kiiresti reageerida.

#### Rakendused

Olenevalt riigist on teie sõiduki jaoks saadaval erinevad rakendused (laadige alla Apple App Store'ist või GOOGLE Play Store'ist).

#### HOIATUS

Seadmine ja kasutamine sõidu ajal

Seadete konfigureerimine ja rakenduse kasutamine sõidu ajal võib juhi tähelepanu lihtselt kõrvale juhtida. Võite kaotada kontrolli sõiduki üle.

- ▶ Seadke ja kasutage rakendusi ainult seisva sõiduki korral.

#### Teave

Täpsemat infot Porsche Connecti kohta (abivideod, Porsche Connecti kasutusjuhend ning korduma kippuvad küsimused) leiate veebilehelt

▷ [www.porsche.com/connect](http://www.porsche.com/connect)

### Registreerimine ja aktiveerimine My Porsche

My Porsche on keskne platvorm teie isiklike sõidukite haldamiseks ja asjakohaste teenuste kasutamiseks ning on teiste kättesaadavate funktsioonide ja teenuste lähtepunkt. My Porsche pääseb ligi isikliku Porsche ID kaudu.

Porsche ID on kinnitatud e-posti aadress, mida kasutatakse Porsche Connect sisseloginud kasutajana My Porsche, Porsche Connect Store's ja rakenduses Porsche Connect App.

Porsche ID kontol on kasutajal võimalus luua andmete sünkroniseerimiseks ja töötlemiseks isikliikud sätet. Platvorm pakub ka erinevaid võimalusi näiteks hoolduste broneerimiseks.

Saadavalolevad teenused ja funktsioonid sõltuvad riigist ja seadmetest.

### Portaali My Porsche sisselogimine

✓ Porsche ID-konto on aktiveeritud.

1. My Porsche avamine.  
(Olenevalt riigist leiata selle Porsche veebilehel ülevalt, vasakult poolt.)
2. Sisestage sisselogimise andmed (Porsche ID ja parool) ja avage My Porsche.

### Porsche ID-konto (Porsche Connecti kasutaja) ja Porsche Connecti teenuste aktiveerimine

✓ Saadud on e-kiri Porsche ID-konto aktiveerimiseks.

1. Klõpsake e-kirjas nupule Activate Porsche ID Account ja sisestage kinnituscode (saadetud salvestatud mobiiltelefoninumbri).
2. Määrake oma Porsche ID-konto jaoks **parool** ja **turvakood**.
3. Täitke profiilandmed ja aktiveerige Porsche Connecti tasuta kasutusperiood (kasutatavus on olemas riigist). (toimub taustal automaatselt (olemas riigist))

#### Teave

Kui te ei ole saanud e-kirja Porsche ID aktiveerimiseks, võtke ühendust vastutava Porsche partneritega.

### Turvakood

Porsche ID-ga edukaks sõidukisse sisselogimiseks ja mõne kaugteenuse kasutamiseks rakenduse või My Porsche kaudu on vaja turvakoodi.

1. My Porsche avamine
2. Logige oma pääsuandmetega (Porsche ID ja parool) sisse.
3. Turvakoodi saab seada, muuta ja lähtestada kasutaja sätetes.

**Security code** tuleb väljastada olenevalt riigist, näiteks järgmistele teenustele kasutamiseks:

- Porsche ID lukustuse avamine pärast sõidukisse sisenemist (kui on määratud „Login with security code“)
- Sisselogimiseseadete muutmine sõidukis (nt „Login without security code“)
- Sõiduki jälgimissüsteemi Porsche Vehicle Tracking System (PVTS) väljalülitamine
- Kaugfunktsioonide sisselülitamine teise kasutaja jaoks

### Teenuste konfigureerimine

✓ Porsche ID-konto on aktiveeritud.

1. My Porsche avamine.
2. Logige oma pääsuandmetega (Porsche ID ja parool) sisse.
3. Valige vahekaart **Services**.  
➔ Näidatakse saadaolevaid teenuseid.
4. Valige soovitud teenus.
5. Tehke aktiveerimine ja konfigureerimine.

#### Teave

- Porsche Connecti teenusepakett pakub laia valikut Porsche Connecti teenuseid tasuta kasutusperioodi jooksul, mille pikkus erineb olenevalt riigist. Täpsemat teavet tasuta kasutusaja ja hilisemate kulude kohta, samuti teavet konkreetsete teenuste kasutata-

vuse kohta teie riigis saate veebilehelt [www.porsche.com/connect](http://www.porsche.com/connect) või Porsche partnerettevõtetelt.

- Olenevalt riigist saab Porsche Connecti teenuseid kasutada sisseehitatud SIM-kaardi või välise WiFi-pääsupunkti kaudu (kasutatav ainult Venemaal).
- Internetist saadud andmepakettide eest võidakse võtta täiendavat tasu sõltuvalt mobiiltelefoni lepingust ja sellest, kas viibite kodu- või välismaal. Soovitatakse kasutada fikseeritud kuutasuga andmevahetuslepingut.

Teenuste kättesaadavus, maht ja teenusepakujad võivad olenevalt riigist, mudeliaastast, seadmest ja lepingutasust erineda.

### Porsche ID (Porsche Connecti kasutaja) sisselogimine sõidukis

Porsche Connect teenuste kasutamiseks peate sõidukisse sisse logima Porsche ID-ga. Sisselogimine võimaldab teile juurdepääsu isiklikele My Porsche seadetele sõidukis.

- ✓ Porsche Connecti kasutaja (Porsche ID) on registreeritud portaalis My Porsche
- ✓ Turvakood (vt ▷ Vt ptk „Turvakood“ lk 4.) portaalis My Porsche on loodud ja teada.

1. 🏠 ▶ **Setting** ⚙️ ▶ **Kontod** ▶ **Konto loomine**
2. Sisestage oma Porsche ID, e-posti aadress ja portaali My Porsche parool ning vajutage kinnitamiseks **Login**.

▷ Vt ptk „Turvakood“ lk 4.

### Navigeerimissihtkoha lisamine

Navigeerimissihtkohti saab seada portaalis My Porsche või otse sõidukis.

### Navigeerimissihtkoha lisamine portaalis My Porsche

✓ Porsche ID-konto on aktiveeritud.

1. My Porsche avamine.
2. Logige oma pääsuandmetega (Porsche ID ja parool) sisse.
3. Valige vahekaart **Services**.
  - ➡ Näidatakse saadaolevaid teenuseid.
4. Valige teenus **Navigation Plus**.
5. Valige **Add new destination**.
6. Sisestage sihtkoha andmed.
  - ➡ Sihtkohta näidatakse portaalis My Porsche ja seda saab redigeerida, valida, kustutada või saata sõidukile.

### Andmesideühenduse loomine

#### Andmesideühenduse loomine sisseehitatud SIM-kaardi abil

Andmesideühenduse loomine sisseehitatud SIM-kaardi abil on saadaval olenevalt riigist.

- ✓ Privaatrežiimi väljalülitamine.
  - ▷ lk. 7

Andmesideühendus luuakse automaatselt, kui sõiduk on töövalmis.

#### Teave

Kui andmesideühendust ei saa luua, kontrollige järgmist:

- Privaatrežiim on välja lülitatud.
- Sõiduk on piisava võrguleviga alas (mitte levialaus).

- ▶ Vajaduse korral taaskäivitage PCM.

#### Andmesideühenduse loomine välise WiFi-pääsupunkti kaudu

Andmesideühenduse loomine välise WiFi-pääsupunkti kaudu on praegu kasutatav ainult Venemaal.

#### Teave

Andmesideühendus välise WiFi-pääsupunkti kaudu võib kaasa tuua lisatasu (nt andmerändluse tõttu).

- ✓ Saadaval on mobiiltelefoni WiFi pääsupunkt või avalik pääsupunkt.

1. Valige **Seadmehaldus** ▶ **Uute seadmete ühendamise** ▶ **Sõiduki ühendamine WiFi-võrku**.

➔ WiFi-võrke otsitakse ja kuvatakse.

2. Valige WiFi-pääsupunkt (nt avalik pääsupunkt või mobiiltelefoni WiFi-pääsupunkt) ja sisestage WiFi-pääsuandmed keskekraanil. Andmete sisestamisel pöörake tähelepanu suur- ja väiketähtedele.

➔ Luuakse ühendus välise WiFi-pääsupunktiga.

#### Andmepaketi broneerimine

WiFi-leviala Interneti-ühenduse loomiseks saab broneerida andmepakette.

- ✓ Andmesideühendus on edukalt loodud sisseehitatud SIM-kaardi kaudu.
- ✓ Vastavat andmepaketti broneeritakse olenevalt riigist veebisaidil
  - ▷ [www.porsche.com/connect](http://www.porsche.com/connect)
- või tehakse seda kohaliku mobiiloperaatori kaudu.

Kui andmepakett on täielikult kasutatud, näidatakse keskekraanil automaatselt teadet.

#### PCM-i WiFi-pääsupunkti aktiveerimine

Sõiduki pääsupunktiga saab ühendada kuni 8 WiFi-seadet.

- ✓ Andmepakett broneeritud.
- ✓ WiFi-funktsioon on sisse lülitatud ning muude seadmete jaoks nähtav.

1. Valige **Seadmehaldus** ▶ **Uute seadmete ühendamise** ▶ **Seadme ühendamine sõiduki levialaga**.

➔ Keskekraanil näidatakse PCM-i seadme nime ja WiFi parooli.

2. Sisestage kuvatud PCM-i WiFi pääsuandmed seadme WiFi seadetes.  
– **VÕI** –

Skannige seadmega PCM-s kuvatav QR-kood.

➔ PCM-i traadita internetiühendus on loodud.

#### Teave

Kalendreid saab ka sünkronida, kui andmepaketti ei ole broneeritud.



## Haldamine ja seadmine

### Porsche ID haldamine (Porsche Connecti kasutaja)

- ✓ Porsche ID (Porsche Connecti kasutaja) on sisse loginud.

▶ 🏠 ▶ Setting ⚙️ ▶ Kontod Valige soovitud konto ... Teostage **tegevus**:

- **Login with security code**: kui töövalmidus on loodud või konto muudetud, tuleb kinnitada Porsche ID ja turvakood.
- **Login without security code**: kui töövalmidus on loodud või konto muudetud, tuleb ainult kinnitada Porsche ID.
- **Automatic login**: kui töövalmidus on saavutatud või kontot muudetud, logitakse Porsche ID sisse automaatselt, ilma et oleks vaja seda uuesti kinnitada.
- **Konto kustutamine**: Porsche ID on sõidukist kustutatud.
- **Logige kontolt välja**: Porsche ID on sõidukis välja loginud. Külaliskonto on aktiveeritud.

### Teenuste ülevaate kuvamine

▶ 🏠 ▶ Setting ⚙️ ▶ Privaatsus ja Porsche Connecti seaded Valige **Porsche Connecti kõikide teenuste ülevaade**.

- ➡ Näidatakse ostetud teenuste infot ja lepingu kehtivusaega.

### Kaugjuurdepääsu lubamise määramine

Kaugjuurdepääsu luba on nõutav teenuse juhtprogrammide sõidukis kasutamiseks My Porsches või rakenduses My Porsche (kasutatavus olenevalt riigist). Kaugjuurdepääsu luba antakse automaatselt kohe, kui põhikasutaja logib sõiduki süsteemi sisse esimest korda.

- ✓ Peakasutaja on sõiduki süsteemi sisse loginud vähemalt ühe korra.

▶ Registreeritud kasutajate kontrollimine: 🏠 ▶ Setting ⚙️ ▶ Kontod

### Activate private mode

Privaatrežiimi sisselülitamine on kasutusel olenevalt riigist.

Kui privaatrežiim on sisse lülitatud, on sõiduki ja rakenduse Porsche Connect ning portaali My Porsche vaheline andmesideühendus välja lülitatud. Sõiduki andmeid ei edastata. See tähendab, et selle rakenduse ega My Porsche'ga ei saa sõiduki seadeid muuta.

- ✓ Kaugjuurdepääsu luba on antud.

▶ 🏠 ▶ Setting ⚙️ ▶ Privaatsus ja Porsche Connecti seaded ▶ Privaatrežiim

- ➡ Privaatrežiimi saab sisse või välja lülitada üldiselt või konkreetse teenuse jaoks või teenusegruppide jaoks.

Isegi kui privaatrežiim on rakendatud, saab sõiduki rikke, hädaabikõne või varguse korral edastada infot sõiduki asukoha kohta.

- ▶ Palun teavitage kõiki sõidukit kasutavaid inimesi, et andmevahetuse saab välja lülitada.

# Teenuste ülevaade


## Android Auto


### Android Auto avamine



Joonis . 1: USB-pesa (tüüp C) käetoes

#### Teave



USB-pesad koos aku sümboliga  sobivad ühendatud seadme laadimiseks.

Ilma tähiseta või USB-sümboliga  USB-pesad sobivad andmeedastuseks ja ühendatud seadme laadimiseks.

- ✓ Android 6 või uuem.
- ✓ Telefoni on installitud Android Auto.  
Android Auto on alates versioonist Android 10 juba sisseehitatud.
- ✓ Telefoni andmesideühendus on sisse lülitatud.
- ✓ Google Assistant ja Android Auto on seadetes lubatud.

- ✓ Tõrgeteta kasutamise tagamiseks kasutage telefonitootja kahjustamata originaalkaablit ilma USB-adapterita.
- ✓ Pöörake Android Auto veebilehel tähelepanu uuimatele nõuetele.

1. Ühendage oma telefon käetoes paikneva USB-pesaga (tüüp C) **A**.
2. Kinnitage teade, et Android Auto on kasutusel.  
➔ Android Auto on avatud. Näidatakse võimalikke rakendusi.
3. Järgige telefonis olevaid juhiseid.

► Muult menüükäsult Android Autole lülitumiseks valige  ► **Android Auto** .

#### Teave


- Soovitav on installida Androidi uusim versioon.
- Telefonis saab vaadata ainult neid rakendusi, mida Android Auto toetab. Android Auto jaoks on rakendused saadaval Google Play Store'is.
- Seda funktsiooni saab pakkuda ainult Google'i toetatud riikides. Infot toetatud riikide kohta vt Vaadake Android Auto veebilehte.
- Android Auto esitatud sisu ja funktsioonid kehtivad ainult ühendatud telefoni kohta.
- Android Auto kasutamise korral katkestatakse automaatselt kõik aktiivsed Bluetooth®-ühendused (nt telefon, meediumi esitamine või uudised).
- Android Auto kasutamiseks peab andmesideühendus olema sisse lülitatud. Teilt võidakse Teie mobiiltelefoni lepingust sõltuvalt nõuda lisatasu, eriti kui kasutate telefoni välismaal. Soovitav on kasutada püsitasuga andmesidepaketti.




Lisateavet Porsche Communication Management (PCM) kasutamise kohta leiate omaniku käsiraamatust.

## Android Auto kasutamine

### Android Auto kasutamine PCM-iga

Kõiki olemasolevaid rakendusi saab kasutada puuteekraani, pöörd-surunupu ja PCM-i tagasi-nupu abil.

- ▶ **Android Auto** peamenüü avamiseks vajutage PCM-i puutekraanil nuppu Home .

- ▶ PCM-i põhifunktsioonidele lülitamiseks valige  ▶ **Android Auto**  - **VÕI** - Valige soovitud funktsioon (nt .


### Android Auto kasutamine Google Assistanti kõnetuvastuse abil



Joonis . 2: Hääljuhtimise nupp roolil


### Google Assistanti käivitamine

- ✓ Google Assistant aktiveeritud kasutatava telefoni seadetes.
- ✓ Süüde ja PCM on sisse lülitatud.
- ✓ Hetkel ei ole ühtegi poolel olevat kõne.
- ✓ Parkimisabi ei ole rakendatud.
- ✓ PCM-i hääljuhtimine ei ole sisse lülitatud.

1. Hoidke roolil nuppu  allavajutatuna.
2. Õelge soovitud häälkäsk.

### Google Assistanti väljalülitamine

- ✓ Google Assistant on rakendatud ja ootab häälkäsku.

- ▶ Vajutage roolil nuppu .
  - ➔ Kostab hääbu helisignaali.




Infot hääljuhtimise kohta:

▶ Vt pkt „Hääljuhtimine“ lk 39.


### Avage Wireless Android Auto

**Wireless Android Auto** (saadaval sõltuvalt seadmetest ja riigist) võimaldab kasutada Android Auto-t ilma kaablitega. Wireless Android Auto toetab korraga ainult ühte aktiivset telefoni.

- ✓ Telefoni Bluetooth®-i funktsioon ja WiFi-funktsioon on sisse lülitatud ning muude seadmete jaoks nähtav.
- ✓ Telefonis on aktiveeritud Wireless Android Auto.
- ✓ Sõiduki Bluetooth®-i funktsioon ja WiFi-funktsioon on sisse lülitatud.

1. Valige seisundiväljal  või  (olenevalt ühenduse seisundist) ja ühendusabi Connection assistant menüüs **Android Auto**  ▶ **Ot-sing**. - **VÕI** -




**Valige Devices**  ▶ **Android Auto**  - **VÕI** -

Hoidke roolil nuppu  allavajutatuna, kuni otsing algab.




2. Valige loendist seade.
3. Kinnitage teade, et Android Auto on kasutusel.
  - ➔ Android Auto avaneb. Näidatakse võimalikke rakendusi.

Kui telefon on ühendatud, käivitub Android Auto automaatselt niipea, kui telefon on sõidukis.



Teise võimalusena saab **Wireless Android Auto** uuesti ühendada järgmiselt:

1.  ▶ **Valige Devices** .
2. Valige kasutatavas telefonis sümbol .




### Muult menüükäsuult Android Autole lülitamiseks:

- ▶ Valige  ▶ **Android Auto** . - **VÕI** - Valige seisundiväljal **Android Auto** .

### Salvestatud telefoni eemaldamine seadmete loendist

1. Valige  ▶ **Valige Devices** .
2. Libistage paremalt vasakule selle seadme rea peal, mida soovite kustutada.
  - ➔ Seade kustutatakse seadmete loendist.

### Wireless Android Auto väljalülitamine

1. Valige  ▶ **Valige Devices** .
2. Valige kasutatavas telefonis sümbol .
  - ➔ Wireless Android Auto lülitatakse välja.


### Apple CarPlay


#### Apple CarPlay avamine



Joonis . 3: USB-pesa (tüüp C) käetoos

#### **i** Teave

USB-pesad koos aku sümboliga  sobivad ühendatud seadme laadimiseks.

Ilma tähiseta või USB-sümboliga  USB-pesad sobivad andmeedastuseks ja ühendatud seadme laadimiseks.

- ✓ iPhone 7 või hilisem, iOS 14 või uuem.
- ✓ Siri ja Apple CarPlay on teie iPhone'i seadetes lubatud.
- ✓ Tõrgeteta kasutamise tagamiseks kasutage Apple'i kahjustamata originaalkaablit ilma USB-adapterita.

1. Ühendage oma iPhone käetoos paikneva USB-pesaga (tüüp C) **A** (Joonis 3).

2. Kinnitage Apple CarPlay kasutamine.

- ➔ Apple CarPlay on avatud. Näidatakse võimalikke rakendusi.

▶ Muult menüüpunktilt Apple CarPlay'le lülitumiseks **Apple CarPlay**  ▶ .

#### **i** Teave



- Soovitatav on installida iOS-i uusim versioon.
- Näidatakse ainult neid iPhone'i rakendusi, mida toetab Apple CarPlay. Infot toetatud rakenduste kohta: [www.apple.com/ios/carplay](http://www.apple.com/ios/carplay).
- Seda funktsiooni saab pakkuda ainult Apple'i toetatud riikides. Info toetatud riikide kohta: vt [www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay](http://www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay).
- Apple CarPlay näidatud sisu ja funktsioonid kehivad ainult ühendatud iPhone'i kohta.
- Apple CarPlay kasutamise korral katkestatakse automaatselt kõik aktiivsed Bluetooth®-ühendused (nt telefon, meediumi esitamine või uudised).
- Mõned rakendused nõuavad aktiivset andmesidet. Teilt võidakse teie mobiiltelefoni lepingust olenevalt nõuda lisatasu, eriti kui kasutate teenust välismaal. Soovitatav on kasutada püsitasuga andmesidepaketti.

Täpsemat infot Porsche Communication Management (PCM) kasutamise kohta vt eraldi omaniku käsiraamatust.

## Apple CarPlay kasutamine

### Kasutage Apple CarPlay'd PCM-iga

Kõiki olemasolevaid rakendusi saab kasutada puutekraani, pöörd-surunupu ja PCM-i tagasi-nupu abil.

- ▶ Peamenüü avamiseks rakenduses **Apple CarPlay** vajutage nuppu Home  PCM-i puutekraanil.
- ▶ PCM-i põhifunktsioonidele lülitamiseks valige soovitud funktsioon (nt .


### Apple CarPlay kasutamine Siri kõnetuvastuse abil




Joonis . 4: Hääljuhtimise nupp roolil

### Siri sisselülitamine

- ✓ Siri on teie iPhone-i seadetes aktiveeritud.
- ✓ Süüde ja PCM on sisse lülitatud.
- ✓ Hetkel ei ole ühtegi pooleolivat kõne.
- ✓ Parkimisabi ei ole rakendatud.
- ✓ PCM-i hääljuhtimine ei ole sisse lülitatud.

1. Hoidke roolil nuppu  allavajutatuna.
2. Õelge soovitud häälkäsk.

### Siri väljalülitamine

- ✓ Siri on sisse lülitatud ja häälkäsku ootamas.
- ▶ Vajutage roolil nuppu .
  - ➔ Kostab hääbuv helisignaali.

Infot hääljuhtimise kohta:

- ▶ Vt pkt „Hääljuhtimine“ lk 39.

### Ümberlülitamine Apple CarPlay ja iPhone-i kasutamise vahel iPod -ina


Kui sõidukiga ühendatud iPhone on ühendatud kui iPod, ei saa Apple CarPlay'd kasutada. Seadmehalduri abil saab vahetada iPhone'i iPodina või Apple CarPlayna kasutamise vahel.

1. Seadmehalduri avamiseks valige seisundiväljal  või  (olenevalt ühenduse seisundist).  
– **VÕI** –  
Valige  ▶ **Valige Devices** .
2. Valige kasutatavas iPhone'is sümbol .  
– **VÕI** –  
Valige kasutatavas iPhone'is sümbol **iPod** .  
➔ iPhone'i hetkel sisselülitatud rakenduse ikoon on värvilisena esile tõstetud ja näitab praegust ühendust (**Apple CarPlay** või **iPod**).

### Wireless Apple CarPlay avamine




**Wireless CarPlay** (saadaval sõltuvalt seadmetest ja riigist) võimaldab kasutada Apple CarPlay-d ilma kaablitega. Wireless CarPlay toetab korraga ainult ühte aktiivset mobiiltelefoni.

- ✓ Mobiiltelefoni Bluetooth®-i funktsioon ja WiFi-funktsioon on sisse lülitatud ning muude seadmete jaoks nähtav.
- ✓ Wireless CarPlay on mobiiltelefonis sisse lülitatud.
- ✓ Siri aktiveeriti mobiiltelefonis.
- ✓ Sõiduki Bluetooth®-i funktsioon ja WiFi-funktsioon on sisse lülitatud.

1. Valige olekualal  ▶ **Ühendage uus seade** ▶ **Ühendage Apple CarPlay**.  
➔ Otsitakse uut seadet.
2. Valige mobiiltelefoni seadetest sõiduk ja kinnitage ühenduse loomiseks teade.  
Soovi korral lubage kontaktide ja lemmikute sünkronimine.
3. Kinnitage seadme sidumine PCM-is.
4. Kinnitage Apple CarPlay kasutamine.  
➔ Apple CarPlay on avatud. Näidatakse võimalikke rakendusi.

Kui iPhone'i on juba üks kord ühendatud, käivitub Apple CarPlay sõidukisse sisenedes automaatselt. Seega võite jätta telefoni näiteks kotti, taskusse vms kohta. (Sõiduki Bluetooth®-i funktsioon ja WiFi-funktsioon peavad olema sisse lülitatud.)



Teise võimalusena saab **Wireless CarPlay** uuesti ühendada järgmiselt:

1.  ▶ **Valige Devices** .
2. Valige kasutatavas iPhone'is sümbol .




### Muult menüüpunktilt Apple CarPlay'le lülitumiseks:

- ▶ Valige  ▶  - VÕI -  
Valige seisundiväljal .

### Salvestatud iPhone'i eemaldamine seadmete loendist


1. Valige  ▶ **Valige Devices** .
2. Libistage paremalt vasakule selle seadme rea peal, mida soovite kustutada.
  - ➡ Seade kustutatakse seadmete loendist.

### Wireless CarPlay väljalülitamine

1. Valige  ▶ **Valige Devices** .
2. Valige kasutatavas iPhone'is sümbol 
  - ➡ Wireless CarPlay lülitatakse välja.

## Apple Music

Teenus **Apple Music** võimaldab kasutada rakenduse Apple Music tellimust keskekraanil. Rakenduse Apple Music seadmise järel saab seda kasutada ka siis, kui mobiiltelefon ei ole ühendatud.



Joonis . 5: Apple Music

### Rakenduse Apple Music seadmine

- ✓ Porsche Connect on aktiveeritud portaalis My Porsche.
- ✓ Andmesideühendus on edukalt loodud.
- ✓ Rakendust Apple Music saab tellida.

Rakenduse Apple Music seadmisel seotakse Apple ID Porsche ID-ga. Rakenduse Apple Music saab seada portaalis My Porsche, rakenduses või keskekraani abil.

### Rakenduse Apple Music seadmine keskekraani kaudu

- 1.
2. Skannige näidatud QR-koodi mobiiltelefoniga, et siduda Apple ID keskekraaniga.

### Apple Music'i kasutamine


- ✓ Andmesideühendus on edukalt loodud.
- ✓ Apple ID on ühendatud.
- ✓ Rakendust Apple Music saab tellida.

Kasutada saab järgmisi funktsioone:

- Apple Music
- Apple Music Library
- Taskuhääling
- Porsche esitusloendid
- Muusikapalade otsimine hääljuhtimisega

### Apple Podcasts

Teenus **Apple Podcasts** võimaldab kasutada Apple Podcasts keskekraanil. Rakenduse Apple Podcasts seadmise järel saab seda kasutada ka siis, kui mobiiltelefon ei ole ühendatud.



Joonis . 6: Apple Podcasts

#### Teave





Apple Podcasts si saab kasutada ainult Apple-ID seadmega.

### Rakenduse Apple Podcasts seadmine

- ✓ Porsche Connect on aktiveeritud portaalis My Porsche.
- ✓ Andmesideühendus on edukalt loodud.

Rakenduse Apple Podcasts seadmisel seotakse Apple ID Porsche ID-ga. Rakenduse Apple Podcasts saab seada portaalis My Porsche, rakenduses või keskekraani abil.

### Rakenduse Apple Podcasts seadmine keskekraani abil

1.  ►  ►  ► 
2. Skannige näidatud QR-koodi mobiiltelefoniga, et siduda Apple ID keskekraaniga.

### Apple Podcasts si kasutamine

- ✓ Andmesideühendus on edukalt loodud.
- ✓ Apple ID on ühendatud.





## Charging Planner

Kui sisestatud sihtkoht on väljaspool sõiduulatust, teavitatakse juhti sellest helisignaali ja teatega. Funktsioon Charging Planner lisab seejärel marsruudile automaatselt vajalikud laadimisjaamad. Valitakse vähemalt 50 kW laadimisvõimsusega laadimisjaamad, võttes arvesse sõidu- ja laadimisaegu.

Kui valitakse alternatiivne marsruut, kohandab funktsioon Charging Planner sõidurežiimi (**Normal** või **Range**) automaatselt marsruudiga ja vastav teade ilmub ekraanile.

Laadimisjaamad ja vastavad laadimisajad kuvatakse marsruudi ekraanile.

Kõrgepingeaku reguleeritakse sobivaks optimaalse laadimisvõimsuse saavutamiseks.

Funktsiooni Charging Planner saab näidata ka rakenduses ja andmeid saab seejärel edastada mobiiltelefonilt PCM-ile.

▷ Vt ptk „My Porsche app“ lk 24.

## Laadimisjaamade täpsemate andmete näitamine

► ► Valige Navigation ► ... ► Marsruudi ülevaade

Üksikute laadimisjaamade kohta saab näidata järgmisi andmeid, mida pidevalt uuendatakse:

- Laadimisjaama nimi
- Aku laetuse tase laadimisjaama jõudmisel
- Laadimisjaama saabumise aeg
- Kaugus laadimisjaamani
- Laadimise kestus
- Aku laetuse tase sihtpunkti jõudmisel

## Laadimisjaamade dünaamiliste üksikasjade näitamine

Dünaamilisi üksikasju (nt lahtiolekuaegu või maksevõimalusi) saab laadimisjaama teenuseosutaja lühikesse etteatamisajaga muuta.

Dünaamiliste üksikasjade näitamine, kui sihtkohta juhatamist ei ole alustatud:

► Puudutage ► Valige Navigation ► ► Enter destination ► soovitud laadimisjaama – VÕI –  
Puudutage ► Valige Navigation ► soovitud laadimisjaama kaardil.

Dünaamiliste andmete näitamine teekonna ülevaates:

- ✓ Sihtkohta juhatamine on käivitunud.
- ✓ Teekonna ülevaade on avatud.

► Puudutage soovitud laadimisjaama ekraani paremas servas.

## Laadimisjaama käsitsi lisamine

Laadimisjaamu saab käsitsi lisada peatustena ja lõppsihtkohana.

Arvutatakse välja laadimise kestus käsitsi lisatud laadimisjaamade jaoks ja automaatselt lisatud laadimisjaamu kohandatakse. Kõrgepingeaku reguleeritakse sobivaks optimaalse laadimisvõimsuse saavutamiseks.

Käsitsi lisatud laadimisjaamad kuvatakse kaardivaatel siniste lipukestena ja automaatselt lisatud laadimisjaamad kuvatakse valgete lipukestena.

## Funktsiooni Charging Planner sisse- ja väljalülitamine

► ► Valige Navigation ► ... ► Laadimise planeerimine ► Charging Planner

Kõrgepingeaku reguleeritakse sobivaks optimaalse laadimisvõimsuse saavutamiseks.

## Porsche Intelligent Range Manager (PIRM)

Porsche Intelligent Range Manager (PIRM) on funktsiooni Charging Planner laiendus sõidurežiimi **Range** jaoks.

▷ Vt ptk „Function on Demand (nõudefunktsioon) (FoD)“ lk 20.

## Laadimisteenus Porsche Charging Service

**Porsche Charging Service** pakub piiramatu juurdepääsu avaliku laadimisestruktuuri tihedale võrgule. Olenevalt riigist saab teenust kasutada laadimisrakenduse kaudu ja see pakub järgmisi funktsioone:

- Läheduses paiknevate või sisestatud aadressile vastavate laadimisjaamade **asukoha** määramine, samuti kasulik lisainfo.
- Nutikas **navigeerimine** valitud laadimisjaama.
- Laadimisjaamas rakenduse, RFID-kaardi (Taycan Charging Card) või Plug & Charge'i kaudu **autentimine**.
- **Laadimine** alalisvooluga (kiirlaadimine alalisvooluga) või vahelduvvooluga (tavaline laadimine vahelduvvooluga), olenevalt laadimisjaamast.
- Võimalus vaadata laadimisjaamade **reaalajas seisundit**.
- Võimalus jälgida **laadimisseisundit** ja ajalugu nutitelefoniga kaudu.

Laadimisteenuse Porsche Charging Service kasutamise eeltingimus:

- ✓ Laadimisteenus Porsche Charging Service on osutatud poest Porsche Connect Store.
- ✓ Rakendus on installitud teie mobiiltelefoni (laadige alla Apple App Store'ist või Google® Play Store'ist).

### **i** Teave

Rohkem infot Porsche laadimisteenuse leiab

▷ [www.porsche.com/e-performance](http://www.porsche.com/e-performance)

### **i** Teave

Täpsemat infot laadimise kohta vt **eraldi omaniku käsiraamatust** ja **laadimisvarustuse infost**.

### Laadimisjaamade leidmine

Ümbruskonna laadimisjaamu või konkreetseid aadresse saab otsida sõiduki keskekraanilt ja rakendusest. Laadimisjaamade saadavust näidatakse reaalselt.

### Laadimisjaamade leidmine keskekraani kaudu

- ▶ Valige ▶ Valige Navigation ▶ ▶
- ▶ **Porsche Charging Service.**

### Laadimisjaamade leidmine rakenduse kaudu

- ✓ Porsche ID on sisselogitud.
- ✓ GPS/asukoht on mobiiltelefonis sisse lülitatud.

1. Avage rakendus.
  - ➔ Praeguse asukoha põhjal näidatakse kõiki läheduses paiknevaid laadimisjaamu.
  - **VÕI** –
  - Sisestage soovitud laadimisjaama aadress jaotises **Find charging station**.
2. **Filtri seadetega** saab otsingutulemusi kitsendada (n t elektritoite või pistiku tüübi järgi).
3. Valige soovitud laadimisjaam.

Rakendus pakub ka järgmisi võimalusi:

- Võimalus vaadata **laadimisjaamade pilte** ja nende ligipääsetavust.
- Täpsemad andmed **aadressi, pistiku tüübi, elektritoite ja hinna** kohta.
- Võimalus vaadata laadimisjaama populaarseid **kasutusaegu**.

- Lisainfo, näiteks **tasuta** laadimisjaamad või **taastuvenergiat** kasutavad laadimisjaamad.
- **Lemmikute** loomine ja võimalus neid **jagada**.
- Võimalus anda **tagasisidet** või saada **abi**.

### Laadimisjaamani navigeerimine

Navigeerimist saab alustada kohe pärast soovitud laadimisjaama valimist sõiduki keskekraanil ja rakenduses.

### Navigeerimine keskekraanil

- ✓ **Laadimisteenus Porsche Charging Service** on keskekraanil valitud.

1. Valige soovitud laadimisjaam. ▶ Vt ptk „Laadimisjaamade leidmine“ lk 16.
2. Puudutage ja alustage sihtkohta juhatamist laadimisjaama.

### Rakenduses navigeerimine

1. Valige soovitud laadimisjaam. ▶ Vt ptk „Laadimisjaamade leidmine“ lk 16.
2. Puudutage .
  - ➔ Google® Mapsis navigeerimine algab kohe.

### **i** Teave

Google® Mapsist rakendusse tagasipöördumiseks puudutage nuppu **[Tagasi]** Puudutage.

### Autentimine ja laadimine laadimisjaamas

Kui laadimisjaam on kätte jõudnud, tuleb see aktiveerida ja teha autentimine. Olenevalt saadavusest on laadimisjaamas kasutatavad järgmised **aktiveerimis- ja autentimismeetodid**:

- Aktiveerimine ja autentimine **RFID-kaardi skannimisega** (Taycani laadimiskaart) otse laadimisjaamas.
- Aktiveerimine ja autentimine **QR-koodi skannimisega**.
- Aktiveerimine ja autentimine **rakenduse kaudu, sisestades laadimisjaama ID käsitsi** (EVSE ID).
- Aktiveerimine ja autentimine **ainult rakenduse kaudu**.
- Aktiveerimine ja autentimine läbi **Plug & Charge**. Laadimisprotsess algab automaatselt, kui laadimispistik on ühendatud.

### Aktiveerimine/autentimine Taycani laadimiskaardiga

Pärast laadimisteenuse Porsche Charging Service aktiveerimist saab Taycani klient (oleneb riigist) Taycani laadimiskaardi laadimisteenuse Porsche Charging Service kasutamiseks.

Taycani laadimiskaart on varustatud RFID (raadiosagedustuvastuse) kiibiga. Seda kiipi saab kasutada RFID-riideriga laadimisjaamades laadimisprotsesside aktiveerimiseks ja lubamiseks.


1. Hoidke Taycani laadimiskaarti mõne sekundi jooksul laadimisjaama RFID-riideri juures.
2. Ühendage laadimiskaabel.

#### Teave

Kui vajate tuge, leiate Porsche kontaktkeskuse (PCS) kontaktandmed Taycani laadimiskaardilt.

Laadimisjaamad võivad välimuse poolest olla väga erinevad. RFID-riider võib laadimisjaamades asuda erinevates kohtades ja olla erineva välimusega.


### Aktiveerimine/autentimine rakenduse kaudu QR-koodi kaudu

1. Puudutage .
2. Skannige QR-koodi laadimisjaamal.
3. Ühendage laadimiskaabel ja puudutage kostenpflichtig bestellen.

#### Teave

Laadimisjaamast võib mõnikord leida erinevaid QR-kode. Õige QR-kood näitab **Intercharge'i logo**.

### Aktiveerimine/autentimine rakenduse kaudu, sisestades laadimisjaama ID käsitsi (EVSE ID)

1. Puudutage .
2. Ioon  Puudutage rakenduses.
3. Ühendage laadimiskaabel ja puudutage kostenpflichtig bestellen.

### Aktiveerimine/autentimine ainult rakenduse kaudu

1. Valige laadimisjaam.
2. Valige pistiku tüüp.
3. Valige täpne laadimisjaam.
4. Ühendage laadimiskaabel ja valige **tellimus, mille eest tuleb tasuda**.

### Autentimine ja laadimine Plug & Charge'i kaudu

- ✓ Plug & Charge on sõidukis aktiveeritud
- ✓ Plug & Charge'iga ühilduv laadimisjaam
- ▶ Ühendage laadimiskaabel.
  - ➔ Sõiduk autendib ennast iseseisvalt.

### Laadimisprotsessi lõpetamine

Kui sõiduk on täielikult laetud, lõpeb laadimisprotsess automaatselt.

### Laadimisprotsessi tühistamine ilma rakendusega

Laadimisprotsessi enneaegne tühistamine:

1. Valige laadimisjaamas **Stop**.
2. Ühendage laadimiskaabel lahti.
3. Sulgege laadimispea luuk.

### Laadimisprotsessi tühistamine rakendusega

Laadimisprotsessi enneaegne tühistamine:

1. Valige rakenduses **Stop**.
2. Ühendage laadimiskaabel lahti.
  - ➔ Rakendus saadab kinnituse, et laadimisprotsess tühistati edukalt.
3. Sulgege laadimispea luuk.

### Sõiduki laadimisprotsessi tühistamine

#### Teave

Laadimisjaamad võivad oma välimuse ja laadimisprotsessi poolest erineda. Enne laadimisprotsessi tühistamist järgige laadimisjaama ekraanil näidatud juhiseid.

Laadimisprotsessi enneaegne tühistamine:

1. Sõiduki lukustuse avamine.
2. Vajutage vabastusnuppu sõiduki laadimispeal.
  - ➔ Laadimisprotsess lõpeb.
3. Eemaldage laadimiskaabel laadimispeast 20 sekundi jooksul.
4. Sulgege laadimispea luuk.

### Teave

Täpsemat infot laadimise kohta vt **eraldi omaniku käsiraamatust ja E-sõiduki omaniku käsiraamatust.**

### Laadimistegevuse näitamine

Rakendus pakub võimalust näidata laadimistegevuse ajalugu.

- ▶ Valige rakenduses **Charging App** ▶ **Charging history.**

## Finder

**Finder** (saadavus oleneb riigist) on Porsche Communication Management (PCM) navigeerimise keskne otsingufunktsioon. Teavet selliste sihtkohtade kohta nagu restoranid, hotellid, parklad, laadimisjaamad või bensiinjaamad leiate Finderist.

Sihtkohti saab kuvada võrgus praeguses keskkonnas, marsruudil või sihtkohas. Valitud sihtkoha saab kasutada navigatsioonisihtkohana ja salvestada lemmikuna.



Joonis . 7: Finder

- ✓ Andmesideühendus on edukalt loodud.
  - ✓ Porsche Connect on aktiveeritud portaalis My Porsche.
1. Valige päises ► **Valige Navigation** ► .
    - ➔ Peale integreeritud otsingu saate kasutada ka Google'i **otsingut sümboli** abil.
  2. Valige sihtkoht.
    - ➔ Näidatakse infot, näiteks kättesaadavus, hind ja võimsus (saadavus oleneb riigist).
  3. Klõpsake **Käivia sihtkohta juhatamine**.

## Huvikoha otsing

- ✓ Andmesideühendus on edukalt loodud.
- ✓ Porsche Connect on aktiveeritud portaalis My Porsche.

1. Valige päises ► **Valige Navigation** ► **HP** .
2. Sõltuvalt mudelist saab otsida järgmisi kategooriaid:
  - Kiirlaadimisjaamad
  - **VÖI** – Porsche Charging Service
  - **VÖI** – Laadimisjaamad
  - **VÖI** – Laadimisvõimsus
  - Tanklad
  - Parkimiskohad
  - Hotellid
  - Restoranid
3. Valige päises soovitud variant :
  - **Nearby:** kuvab sihtkohti sõiduki läheduses.
  - **Along route:** kui marsruudi juhendamine on aktiivne, kuvatakse marsruudi sihtkohad.
  - **At destination:** kui marsruudi juhendamine on aktiivne, kuvatakse eesmärgid sihtkohas.

## Panoraamvaade



Joonis . 8: Panoraamvaade

Panoraamvaade (saadavus oleneb riigist) kuvatakse pärast sihtkoha valimist saadavaolevas Point of Interest (POI) keskekraanil või PCM-s.

- ✓ Andmesideühendus on edukalt loodud.
- ✓ Porsche Connect on aktiveeritud portaalis My Porsche.
- ✓ Veebipõhine navigeerimine on sisse lülitatud.
  - ▷ Vt ptk „Navigation Plus“ lk 32.
- ✓ Sihtkoht valitud (kaardil märgitud).
  - ▶ Klõpsake otsingutulemuste loendis **...**
  - **VÖI** – Klõpsake kaardi sihtkohal (kaardil märgitud) **...**

## Function on Demand (nõudefunktsioon) (FoD)

### Nõudefunktsiooni rakendamine ja kasutamine

#### Function on Demand (FoD) ostmine

- ✓ Porsche Connect ja individuaalsed teenused (kui on) on rakendatud My Porsche-is.

- ▶ Ostke soovitud nõudefunktsiooni teenus Porsche Connect Store'is.

#### Teave

Täpsemat infot Porsche Connecti kohta (abivideod, Porsche Connecti kasutusjuhend ning korduma kippuvad küsimused) leiate veebilehelt [www.porsche.com/connect](http://www.porsche.com/connect).


### Nõudefunktsiooni Function on Demand (FoD) allalaadimine

FoD-teenused laaditakse taustal automaatselt alla. Allalaadimise ajal on kõik PCM-i ja sõiduki funktsioonid täielikult kasutatavad. Allalaadimine peatatakse, kui sõiduk välja lülitatakse ja see jätkub automaatselt sõiduki sisselülitamisel. Allalaadimisaeg sõltub ühenduskvaliteedist. Pärast allalaadimise lõppu saab alustada aktiveerimist.

- ✓ Porsche Connect ja individuaalsed teenused (kui on) on rakendatud My Porsche-is.
- ✓ Andmesideühendus on edukalt loodud.
- ✓ Privaatrežiimi väljalülitamine.

### Nõudefunktsiooni (FoD) sisselülitamine

Pärast ostu tegemist ilmub keskekraanile ühel korral teade. See teade ilmub alati ka PCM-i taaskäivitumise korral. Teadete menüüs saab igal ajal teadete vaadata ja aktiveerimist alustada.

- ▶ FoD teenuse kohta info saamiseks valige lahtekval **Updates** 

#### Note

Kasutuspiirangud aktiveerimise ajal.

Töövalmidus on blokeeritud. Näidikud ja sõiduki funktsioonid (nt mugavus- või vargusevastased funktsioonid) võivad olla ajutiselt välja lülitatud.

- ▶ Parkige sõiduk ohutult.
- ▶ Järgige keskekraanil olevaid juhiseid, nt kõigi isikute sõidukist väljumise kohta.
- ▶ Aktiveerimise ajal **ei tohi** sõidukit kasutada.
- ▶ Sõidukit tohib kasutada alles pärast aktiveerimise lõppemist.

Alustada saab ainult ühte aktiveerimisprotsessi. Aktiveerimisprotsessi **ei saa** katkestada. Aktiveerimise kestus sõltub FoD-teenusest. Niipea kui FoD-teenus on alla laaditud, algab aktiveerimine automaatselt.

- ✓ FoD-teenus on edukalt alla laaditud.
- ✓ Sõiduk on välja lülitatud.
- ✓ Parkimislukustus ja seisupidur on rakendatud.
- ✓ Aku on piisavalt laetud.
- ✓ Diagnostikapesaga pole ühendatud ühtegi väliseadet
- ✓ Keskekraanil võidakse näidata tingimusi, mis peavad olema täidetud (uksed suletud, sõiduk lukustatud).

Pärast edukat aktiveerimist ilmub keskekraanile ühekordne teade. Sõiduki täies ulatuses kasutamine on taas võimalik.

### Function on Demand (FoD) väljalülitamine

- ✓ Andmesideühendus on edukalt loodud.
- ✓ Porsche Connect ja individuaalsed teenused (kui on) on rakendatud My Porsche-is.
- ✓ FoD-teenused on ostetud ja sõidukis rakendatud.
- ✓ Privaatrežiimi väljalülitamine.

- ▶ Lülitage soovitud FoD-teenus välja My Porsche-is.

- ➔ Pärast väljalülitamist ilmub keskekraanile ühel korral teade. Samuti ilmub teade FoD-teenuse kohta.

### Function on Demand (FoD) aktiveerimine ebaõnnestus

Rakendamisel võib tekkida tõrkeid. Tõrke korral tuleb teha järgmist:

1. Lülitage sõiduk välja ja lukustage.
2. Oodake 10 minutit.
3. Lülitage sõiduk sisse.
4. Käivitage aktiveerimisprotsess uuesti, väljudes sõidukist ja lukustades sõiduki.

Tõrke raskusastet ja selle tagajärgi näidatakse keskekraanil.

#### Note

Uuenduse ebaõnnestumisest põhjustatud kahjud ja kasutuspiirangud.

Sõiduki kasutusvalmidus võib olla blokeeritud, olenevalt tõrke raskusastmest. Näidikud ja sõiduki funktsioonid ei saa nõuetekohaselt töötada.

- ▶ Kui sõiduk on kasutusvalmis: Kohandage sõiduviiis sõiduolukorraga.
- ▶ Kui sõiduk ei ole kasutusvalmis: Helistage maanteeabisse ja laske sõiduk teistsaldada.
- ▶ Laske tõrge volitatud töökojas kõrvaldada. Porsche soovib lasta need tööd teha Porsche partnerettevõttel, sest seal on olemas väljaõppe saanud personal ning vajalikud osad ja tööriistad.

### Saadavalolevad nõudfunktsioonid

#### Dünaamiliste tulede süsteemiga Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+).

- ✓ Dünaamiliste tulede süsteem Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+) on ostetud poest Porsche Connect Store.
- ✓ Aktiveerimine on sõidukis tehtud.

Dünaamiliste tulede süsteemiga Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+) on esitulede funktsioonid laiendatud (nt dünaamiliste esitulede valgustuskau-guse reguleerimine, dünaamilised kurvituled ja kiirus-tundlik päevatulede regulaator).

#### Teave

Täpsemat infot dünaamiliste tulede süsteemi Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) kohta vt eraldi omaniku käsiraamatust.

Täpsemat infot nõudfunktsiooni (FoD) teenuste sis-selülitamise kohta:

#### Porsche InnoDrive (PID)<sup>1</sup>

- ✓ Porsche InnoDrive (PID) on ostetud poest Por-sche Connect Store.
- ✓ Aktiveerimine on sõidukis tehtud.

**Porsche InnoDrive (PID)** tuvastab piirkiirused ja ee-soleva tee kolme kilomeetri ulatuses ning laiendab kohanduva püsikiiruse regulaatori funktsioonide ula-tust.

#### Teave

Täpsemat infot Porsche InnoDrive'i (PID) kohta vt eraldi omaniku käsiraamatust.

1. Saadaval mõnes riigis

Täpsemat infot nõudfunktsiooni (FoD) teenuste sis-selülitamise kohta:

#### Porsche Intelligent Range Manager (PIRM)

- ✓ Porsche Connect on aktiveeritud portaalis My Porsche.
- ✓ Charging Planner on sisse lülitatud.
- ✓ PIRM on ostetud poest Porsche Connect Store.
- ✓ Andmesideühendus on edukalt loodud.
- ✓ Aktiveerimine on sõidukis tehtud.

Porsche Intelligent Range Manager (PIRM) on funk-tsiooni Charging Planner laiendus sõidurežiimi **Range** jaoks.

Kui valitud on sihtkohta juhatamine muu sõidureži-i-miga kui **Range**, otsib PIRM marsruudi jaoks kiirema alternatiivi sõidurežiimil **Range**. Kui PIRM leiab sobiva marsruudi, ilmub selle kohta ekraanile teade.

Kui valitakse marsruut sõidurežiimiga **Range**, raken-dub PIRM ja kohandab režiimi **Range** seadeid mars-ruudiga.

Kui rakendatud on valik **Allow adjustment to range**, võib PIRM langeda ka allapoole seatud piirkiirust ja muuta vajaduse korral kliimaseadme seadeid.

Seadeid saab ikkagi käsitsi muuta.

▷ Vt ptk „Charging Planner“ lk 15.

#### Teave

Täpsemat infot funktsiooni Porsche Intelligent Range Manager (PIRM) ja navigeerimise kohta vt eraldi omaniku käsiraamatust.

#### Roolivõimendi Power steering Plus

- ✓ Roolivõimendi Power steering Plus on ostetud poest Porsche Connect Store.
- ✓ Aktiveerimine on sõidukis tehtud.

Roolivõimendi **Power steering Plus** kohandab rooli-mise dünaamiliselt kiirusega.

- See reageerib otse ja täpselt suurtel kiirustel.
- Väiksel kiirusel võimaldab see kergelt manööver-damist ja parkimist.

#### Teave

Täpsemat infot roolivõimendi Power steering Plus kohta vt eraldi omaniku käsiraamatust.

Täpsemat infot nõudfunktsiooni (FoD) teenuste sis-selülitamise kohta:

#### Aktiivne sõidurajal püsimise abi

- ✓ Aktiivne sõidurajal püsimise abi on ostetud poest Porsche Connect Store.
- ✓ Aktiveerimine on sõidukis tehtud.

**Aktiivne sõidurajal püsimise abi** kombineerib piki-vahe reguleerimise ja sõidurajal püsimise funktsiooni hea pinnakattega maanteel ja kiirteel. Seda funk-tsiooni saab kasutada ka liikluskummuks.

#### Teave

Täpsemat infot aktiivse sõidurajal püsimise abi kohta vt eraldi omaniku käsiraamatust.



## Calendar

Teenuse **Kalender** abil saab personaalsed kalendrid linkida PCM-iga. Isiklikke huvikohti (POI) ja sihtkohti kalendrikirjetest saab mobiiltelefonist edastada PCM-i.



- ✓ Porsche Connect kasutaja (Porsche ID) on sisse logitud.
- ✓ Mobiiltelefon on PCM-ga ühendatud.

PCM-iga saab ühendada järgmisi kalendreid:

- **Google**
- **Office 365**
- **Nutitelefoni**



## Kalendri lisamine

Kalendri esmakordseks lisamiseks või kui see pole veel ühendatud:

1.  ► **Puudutage Calendar**  Puudutage.
2. Valige soovitud kalender.
3. QR-Code skaneerige mobiiltelefoniga.
  - ➔ Valitud kalender lingitakse PCM-ga ja värskendatakse automaatselt.




## Lisa uus kalender

Kui kalender on juba ühendatud ja tuleks lisada uus kalender:




1. Puudutage  ► **Puudutage Calendar**  ► ... ► **Lisa kalender.**
2. Valige soovitud kalender.

3. QR-Code skaneerige mobiiltelefoniga.
  - ➔ Valitud kalender lingitakse PCM-ga ja sünkroniseeritakse automaatselt.






## Nädalavaate näitamine

-  ► **Puudutage Calendar**  ► **klõpsake Weekly view**  Vajutage valikut .
- ➔ Näidatakse kohtumiste nädalavaadet.

## Päevavaate näitamine




-  ► **Puudutage Calendar**  ► **Päevavaade**  Puudutage.
- ➔ Näidatakse üksikasjalik päevavaade.

## Kalendrite vahel ümberlülitamine

1. Puudutage  ► **Puudutage Calendar**  ► **Päevavaade**  või **klõpsake Weekly view**  ►  (päises).
2. Valige soovitud kalender.
  - ➔ Valitud kalender kuvatakse PCM-s.

## Kohtumise valikute kasutamine

- ✓ Porsche Connect kasutaja (Porsche ID) on sisse logitud.
- ✓ Mobiiltelefon on PCM-ga ühendatud.
- ✓ Kalender on ühendatud.
- ✓ Saadavalolevad kalendrikirjed.

-  ► **Puudutage Calendar**  ► **Detailed view**  ► ... Vajutage valikut .

Saate valida järgmiste funktsioonide vahel:

- Konverentskõne PCM-i kaudu
- Kõne konverentskõne korraldajale
- Kohtumise asukohta navigeerimine
- Meelespea funktsioon
- Kohtumise üksikasjade ettelugemine

## My Porsche app

### Rakenduse installimine ja kasutamine

Rakendust (saadaval mõnes riigis) saab kasutada mobiiltelefoni ja sõiduki ühendamiseks (nimi ja funktsioonid võivad muutuda). Nii saab sõidukikohast infot saab otse vastu võtta mobiiltelefoniga ja valitud sõiduki seadeid saab määrata rakenduse kaudu. Peale selle saab rikkeabikõne algatada ka rakenduses (kasutatavus oleneb riigist). Kasutada saab näiteks järgmisi funktsioone: sõiduki olemasolevate andmete, näiteks sõiduulatus, kütusetaseme ja aku seisundi vaatamine, sõiduki kaugjuhtimise teel lukustamine ja lukustuse avamine, kliimaseadme ja eelsoojendi sisse ja välja lülitamine, isiklike huvikohtade haldamine ja sõidukisse saatmine, kalendrikannete sihtkohtade edastamine mobiiltelefonist PCM-i. Peale selle pakub rakendus juurdepääsu Porsche kaubamärgi värsketele teabele, näiteks toote omadustele või sündmustele.

Rakenduse funktsioonide kasutatavus oleneb sõiduki mudelist, mudeliaastast, sõiduki varustusest ja selle funktsiooni kohalikust saadavusest.

### Rakenduse ühendamine PCM-iga WiFi kaudu

Rakendus võimaldab juurdepääsu sõidukikohastele andmetele ja muudele funktsioonidele. Soovitame neid andmeid kaitsta kolmandate isikute loata juurdepääsu eest. Rakenduse kasutamine võib kaasa tuua lisatasu teenusepakkujalt, sest andmeid edastatakse mobiilsidevõrgu kaudu.

- ✓ Rakendus on installitud teie mobiiltelefoni (laadige alla Apple App Store'ist või Google Play Store'ist).
- ✓ Rakendus on käivitatud.

- ✓ Mobiiltelefonis on WiFi sisse lülitatud.
- ✓ PCM-i WiFi-funktsioon on sisse lülitatud.

1. ► **Valige Devices** ► **WiFi settings**  
Puudutage **Enable Internet access**.

2. PCM-i WiFi pääsuandmete avamine: ► **Valige Devices** ► **Connection assistant** ► **Connect to PCM hotspot**.  
➔ Näidatakse PCM-i seadme nime ja WiFi parooli.

3. Sisestage PCM-i WiFi pääsuandmed seadme WiFi seadetes või skaneerige näidatud ruutkood mobiiltelefoniga.  
➔ PCM-i traadita internetiühendus on loodud.

Sõiduki ühenduse rakendusega saab välja lülitada.

### Rakenduse funktsioonide kasutamine

Rakenduse kõikide funktsioonide kasutamiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded:

- ✓ Rakendus on ühendatud PCM-iga.
- ✓ Privaatrežiimi väljalülitamine.
- ✓ Kaugjuurdepääsu luba antud PCM-is.
- ✓ Teenused Connect või Car Connect on sisse lülitatud.
- ✓ Luba antud mobiilseadmega.

### Menüüs navigeerimine

Rakenduse menüüs navigeerimine toimub keskselt menüüpunktide kaudu

- Sõiduk
- Map

- Discover
- Account

### Funktsioonid menüüs Vehicle

Menüü **Vehicle** pakub sõiduki tüübist ja riigist olenevalt järgmisi funktsioone:

- Andmete kuvamine
- Lukustamine
- Kliimaseade
- Laadimine

► Valige peamenüüst (Home) **Vehicle**.

### Andmete kuvamine

Olenevalt varustusest saab näidata järgmist teavet:

- Mileage
- E-Range
- Battery charge condition
- Smart Service
- Arranging an appointment
- Teekonna andmed

► Valige peamenüüst (Home) **Vehicle** ► **Details**.


### Smart Service

Funktsiooni Smart Service abil kuvatakse eelseisvad hooldused (nt „Piduriklotsid – vaja vahetada“). Võimalik on kokku leppida ka hoolduse aegu Porsche partneri juures.

- ✓ Privaatrežiimi väljalülitamine.

► Valige peamenüüst (Home) **Vehicle** ► **Details**  
► **Smart Service**.

### Hoolduste vaatamine

1. Valige peamenüüst (Home) **Vehicle ▶ Details ▶ Smart Service**.
2. **Hooldusvajaduse** valimine.  
➔ Kuvatakse eelseisev hooldus.
3. Hoolduse kohta lisateabe kuvamiseks valige .

### Lepi hoolduseks aeg kokku

1. Valige peamenüüst (Home) **Vehicle ▶ Details ▶ Smart Service**.
2. **Kohtumises kokku leppima** Valige.  
➔ Kuvatakse saadaolevad kuupäevad.
3. Valige soovitud kuupäev ja valige **kohtumises kokku leppimine**.

### Lukustamine

Vaadata ja muuta saab uste, akende, tagaluugi, mootoriruumi kaane, katuseluugi ja kütusepaagi korgi või laadimispesa lukustusseisundit.

### Lukustusseisundi vaatamine


Kui sõiduk on täielikult lukustatud, on vasakus ülänurgas sõiduki sümboli kohal roheline märk. Kui üks või mitu ust või luuki on avatud, on vasakus ülänurgas sõiduki sümboli kohal märk.

1. Valige peamenüüst (Home) **Vehicle**.
2. Valige vasakus ülaoasas sõiduki sümbol.  
➔ Näidatakse avatud ukse ja luuke.

### Sõiduki lukustamine ja lukustuse avamine

- ✓ Porsche Entry & Drive
- ✓ Sõiduk on paigal ja välja lülitatud.

- ✓ Juhiuks on täielikult suletud.
- ✓ Turvakood My Porsche määratud.  
▶ Vt ptk „Registreerimine ja aktiveerimine“ lk 4.

1. Valige peamenüüst (Home) **Vehicle**.
2. Valige sõiduki sümboli all  ja kinnitage ohutusjuhhis.
3. Valige avatud või suletud lukustus.
4. Sisestage turvakood.  
➔ Sõiduki ukсед ja tagumine kaas on lukustamata või lukustatud. Lukustamisel rakendub alarmisüsteem ja kuvatakse luku sümbol.

### Taimer

Olenevalt varustusest saab taimereid seadistada järgmistele funktsioonide jaoks:

- Seisukonditsioneer
- Kõrgepingeaku laadimine.

Selle funktsiooni abil saab hallata taimeriga juhitud sõiduki kliimaseadet või kõrgepingeaku laadimist. Sõiduk püüab kindlaksmääratud ajal seada määratud kliimatingimused ja laadimisseisundi. Taimeriga planeeritud sõiduki kliimaseadme kasutamine toimub ka siis, kui laadimispiistik ei ole laadimispesaga ühendatud.

Konfigureerida ja salvestada saab kuni viis taimerit. Soovitud sõidukitemperatuur määratakse läbi PCM-i.

Rakenduse kõikide funktsioonide kasutamiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded:

- ✓ Privaatrežiimi väljalülitamine.
- ✓ Kaugjuurdepääsu luba antud PCM-is.
- ✓ Piisav aku laetus (> 10%) (kliimataimer).
- ✓ Laadimisvarustus on ühendatud.

Infot taimeriga juhitava kliimaseadme kohta ▶ Vt ptk „Kliimaseade“ lk 25.

Infot taimeriga juhitava laadimise kohta ▶ Vt ptk „Laadimine“ lk 26.

### Kliimaseade

Sõiduki kliimaseadet saab rakenduse kaudu kaugjuhitada. Funktsiooni kättesaadavus sõltub sõiduki tüübist ja konfiguratsioonist. Täpsemat infot saate oma Porsche partnerettevõttelt.


Rakenduse kõikide funktsioonide kasutamiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded:

- ✓ Privaatrežiimi väljalülitamine.
- ✓ Kaugjuurdepääsu luba antud PCM-is.  
▶ Vt ptk „Registreerimine ja aktiveerimine“ lk 4.
- ✓ Piisav aku laetuse tase (kõrgepingeaku).

1. Valige peamenüüst (Home) **Vehicle**.
2. **Details ▶ Functions ▶ Valige Precool/heat**.

### Kliimaseadme viivitamata sisselülitamine

Kliimaseadme saab viivitamata sisse ja välja lülitada.

1. Valige peamenüüst (Home) **Vehicle**.
2. Valige sõiduki sümboli all  ja kinnitage ohutusjuhhis.
3. vajaduse korral. Sisestage turvakood.
4. Valige **Start**.  
➔ Kliimaseade lülitub viivitamata sisse ja järgib rakenduses seatud standardset temperatuuri.

## Kliimaseadme taimeri haldamine

Taimeri kohta teabe saamiseks ▶ Vt ptk „Taimer“ lk 25.

1. Valige peamenüüst (Home) **Vehicle**.
2. **Details ▶ Functions ▶ Precool/heat ▶ Valige Timer.**
3. Valige soovitud taimer.
4. Muutke kuupäeva/perioodi ja kellaaega.
5. Lülitage soovitud valikud sisse või välja:
  - **Repeat:** Taimer rakendub igal valitud nädalapäeval samal ajal. Muidu rakendub taimer ainult ühe korra määratud ajal.
  - **Seisukonditsioneer:** Kliimaseade rakendub määratud ajal. Temperatuur on seatud PCM-il.
6. Valige **Confirm**.
7. Valige **Send timer to vehicle**.
  - ➔ Seaded salvestatakse ja taimerite seaded saadetakse sõidukisse.

## Taimeriga kliimaseadme aktiveerimine/deaktiveerimine

Määratud taimerit saab sisse/välja lülitada. Kui taimer on sisse lülitatud, töötab konditsioneer programmeeritud ajani.

- ✓ Taimer on seatud.

1. Valige peamenüüst (Home) **Vehicle**.
2. **Details ▶ Functions ▶ Precool/heat ▶ Valige Timer.**
3. Lülitage soovitud taimer liuguri abil sisse/välja.
  - ➔ Taimer lülitatakse sisse/välja ja seaded saadetakse sõidukisse.

## Teave

- Õhuvoolu ja õhujaoitust reguleeritakse automaatselt olenemata sellest, millised seaded olid rakendatud sõiduki parkimise ajal.
- Kliimaseadme funktsioon lülitub sõidukis sisse ainult siis, kui kõrgepingeaku on piisavalt laetud. Lisateavet kõrgepingeaku laadimisprotsessi kohta vt eraldi omaniku käsiraamatust.
- Kliimaseadme funktsioon võib kõrgepingeaku laetust vähendada või laadimisega pikendada.

## Laadimine

Laadimisprotsessi saab kaugjuhtida ja aku seisundit saab vaadata.

## Teave

Lisateavet kõrgepingeaku laadimisprotsessi kohta vt eraldi omaniku käsiraamatust.

## Laadimisprotsessi vaatamine

- ✓ Privaatrežiimi väljalülitamine.
- ✓ Kaugjuurdepääsu luba antud PCM-is.
  - ▶ Vt ptk „Registreerimine ja aktiveerimine“ lk 4.
- ✓ Laadimisvarustus on ühendatud.

1. Valige peamenüüst (Home) **Vehicle**.
2. **Details ▶ Functions ▶ Valige Charging.**

## Laadige kohe

Laadimise saab kohe sisse ja välja lülitada. Liuguri **Direct charging** saab rakenduses valida ainult siis, kui rakendatud taimerid või profiilid on loodud.

1. Valige peamenüüst (Home) **Vehicle**.
2. **Details ▶ Functions ▶ Valige Charging.**

3. Liuguri **Otsene laadimine** aktiveerimine/deaktiveerimine.

## Laadimise taimeri haldamine

Taimeri kohta teabe saamiseks ▶ Vt ptk „Taimer“ lk 25.

1. Valige peamenüüst (Home) **Vehicle**.
2. **Details ▶ Functions ▶ Charging ▶ Valige Timer.**
3. Valige soovitud taimer.
4. Muutke kuupäeva/perioodi ja kellaaega.
5. Lülitage soovitud valikud sisse või välja:
  - **Repeat:** Taimer rakendub igal valitud nädalapäeval samal ajal. Muidu rakendub taimer ainult ühe korra määratud ajal.
  - **Charging** Kõrgepingeakut laetakse määratud ajal. Aku laetuse soovitud sihtväärtuse saab seada liuguri abil. Kui sihtväärtus on saavutatud, lõpeb laadimisprotsess.
6. Valige **Confirm**.
7. Valige **Send timer to vehicle**.
  - ➔ Seaded salvestatakse ja taimerite seaded saadetakse sõidukisse.

## Laadimise taimeri aktiveerimine/deaktiveerimine

Määratud taimerit saab sisse/välja lülitada. Aktiveeritud taimeri ajal on kõrgepingeaku programmeeritud ajaks täis laetud.

- ✓ Taimer on seatud.

1. Valige peamenüüst (Home) **Vehicle**.
2. **Details ▶ Functions ▶ Charging ▶ Valige Timer.**

- Lülitage soovitud taimer liuguri abil sisse/välja.
  - ➔ Taimer lülitatakse sisse/välja ja seaded saadetakse sõidukisse.

### Profiilide laadimine

Sageli külastatavate piirkondade jaoks (nt tööil) saab luua laadimisprofiile. Niipea kui sõiduk on selles piirkonnas, aktiveeritakse laadimisprofiil. Kõrgepingeaku minimaalset laetust ja soovitud laadimisaega saab seadistada laadimisprofiiliga. Kui aktiveeritakse minimaalse laadimisega laadimisprofiil, laetakse kõrgepingeaku võimalikult kiiresti minimaalse laenguni. Muid seadeid (nt taimer või optimeeritud laadimine) ignoreeritakse, kuni on saavutatud minimaalne laetus.

Luu saab kuni neli laadimisprofiili, asukohast sõltumatu profiil on eelinstallitud.

- ✓ Privaatrežiimi väljalülitamine.

- Valige peamenüüst (Home) **Vehicle**.
- Valige **Details ▶ Charging ▶ Profile**.

### Laadimisprofiilide haldamine

- ✓ Privaatrežiimi väljalülitamine.

- Valige peamenüüst (Home) **Vehicle**.
- Valige **Details ▶ Charging ▶ Profile**.
- Valige soovitud profiil.  
– **VOI** –  
Valige **Add new profile**.
- Valige ✍ ja sisestage soovitud profiilnimi.
- Sisestage sihtkoht.  
– **VOI** –  
Puudutage otsingusoovituse valimiseks loendist.

- Valige **Salvesta**.

- Seadistage liuguriga (liuguregulaatoriga) vajalik minimaalne laetus.
- Valige **Optimised charging**.  
– **VOI** –  
Valige **Eelistatud laadimisajad**.
- Valige **Kinnita** ja **Saada profiil sõidukile**.

### Alarmid

#### Speed Alarm

Seda funktsiooni saab kasutada maksimaalse kiiruse määramiseks. Kui määratud kiirust ületatakse, kuvatakse tüketeade koos sõiduki asukoha üksikasjadega.

Kuvada saab käivitatud häirete ajalugu.

- ✓ Kiirusealarm aktiveeritud.
- ✓ Nutitelefoni tüketeatise luba on antud.
- ✓ Privaatrežiimi väljalülitamine.
- ✓ Kaugjuurdepääsu luba on antud.

- Valige peamenüüst (Home) **Vehicle**.
- Valige **Details ▶ Functions ▶ Alarms ▶ Speed**.

#### Kiirusalarmi haldamine

Konfigureerida ja salvestada saab kuni neli kiirusalarmi. Korraga võivad olla sisse lülitatud mitu kiirusealarmi.

- ✓ Privaatrežiimi väljalülitamine.
- ✓ Kaugjuurdepääsu luba on antud.

- Valige peamenüüst (Home) **Vehicle**.
- Valige **Details ▶ Functions ▶ Alarms ▶ Speed**.

- Valige ⊕ **Lisa alarm**.
- Seadistage kiirus liuguriga (liuguregulaatoriga).
- Valige **Salvesta**.

### Kiirusalarmi aktiveerimine/deaktiveerimine

Määratud alarmi saab sisse/välja lülitada.

- ✓ Kiirusealarm on aktiveeritud/deaktiveeritud.
- ✓ Nutitelefoni tüketeatise luba on antud.
- ✓ Privaatrežiimi väljalülitamine.
- ✓ Kaugjuurdepääsu luba on antud.

- Valige peamenüüst (Home) **Vehicle**.
- Valige **Details ▶ Functions ▶ Alarms ▶ Speed**.
- Aktiveerige/desaktiveerige soovitud alarm liuguriga (liuguregulaatoriga).

### Location Alarm

Selle funktsiooniga saab määrata piirkonda (nt linn, maakond). Olenevalt seadistusest kuvatakse tüketeade, kui sõiduk manööverdatakse piirkonnast välja või sisse. Samuti kuvatakse sõiduki asukoht ja kella-aeg.

Kuvada saab käivitatud häirete ajalugu.

- ✓ Asukohaalarm on aktiveeritud.
- ✓ Nutitelefoni tüketeatise luba on antud.
- ✓ Privaatrežiimi väljalülitamine.
- ✓ Kaugjuurdepääsu luba on antud.

- Valige peamenüüst (Home) **Vehicle**.
- Valige **Details ▶ Functions ▶ Alarms ▶ Location**.

### Asukohahäire haldamine

Konfigureerida ja salvestada saab kuni neli asukoha alarmi. Korraga võivad olla sisse lülitatud mitu asukoha alarmi.

- ✓ Privaatrežiimi väljalülitamine.
- ✓ Kaugjuurdepääsu luba on antud.

1. Valige peamenüüst (Home) **Vehicle**.
2. Valige **Details ▶ Functions ▶ Alarms ▶ Location**.
3. Valige ⊕ **Lisa alarm**.
4. Asukoha ja raadiuse määramine.
5. Sisestage alarmi soovitud nimi.
6. Valige **Salvesta**.

### Asukoha alarmi aktiveerimine/deaktiveerimine

Määratud alarmi saab sisse/välja lülitada.

- ✓ Asukoha alarmi on aktiveeritud/deaktiveeritud.
- ✓ Nutitelefonil töuketeatise luba on antud.
- ✓ Privaatrežiimi väljalülitamine.
- ✓ Kaugjuurdepääsu luba on antud.

1. Valige peamenüüst (Home) **Vehicle**.
2. Valige **Details ▶ Functions ▶ Alarms ▶ Location**.
3. Aktiveerige/desaktiveerige soovitud alarm liuguriga (liugurregulaatoriga).

### Valet Alarm

Push-teavitust ilmub, kui sõiduk manööverdab välja või 1 km raadiuses nutitelefonil praeguse asukoha ümber või kui ületatakse kiirus 50 km/h. Samuti kuvatakse sõiduki asukoht ja kella-aeg.

Kuvada saab käivitatud häirete ajalugu.

- ✓ Valet alarm aktiveeritud.
- ✓ Nutitelefonil töuketeatise luba on antud.
- ✓ Privaatrežiimi väljalülitamine.
- ✓ Kaugjuurdepääsu luba on antud.

1. Valige peamenüüst (Home) **Vehicle**.
2. Valige **Details ▶ Functions ▶ Alarms ▶ Valet**.

### Valet alarmi aktiveerimine/desaktiveerimine

Määratud alarmi saab sisse/välja lülitada.

- ✓ Valeti alarm on aktiveeritud/deaktiveeritud.
- ✓ Nutitelefonil töuketeatise luba on antud.
- ✓ Privaatrežiimi väljalülitamine.
- ✓ Kaugjuurdepääsu luba on antud.

1. Valige peamenüüst (Home) **Vehicle**.
2. Valige **Details ▶ Functions ▶ Alarms ▶ Valet**.
3. Aktiveerige/desaktiveerige soovitud alarm liuguriga (liugurregulaatoriga).

### Arranging an appointment

Selle funktsiooniga saab rakenduse kaudu Porsche partneriga kohtumisi kokku leppida (nt hoolduseks).

- ✓ Privaatrežiimi väljalülitamine.
- ✓ GPS/asukoht on mobiiltelefonis sisse lülitatud.

1. Valige peamenüüst (Home) **Vehicle**.
2. Valige **Details ▶ Lepi kokku kohtumine**.
3. Sisestage praegune läbisõidumõõdiku näit ja kinnitage.
4. Valige soovitud Porsche partner ja kinnitage.

5. Valige soovitud teenus ja kinnitage.

6. Valige soovitud eelistused (nt asendusauto) ja kinnitage.

7. Valige soovitud kohtumine ja kinnitage.

– **VÕI** –

Valige **Mine järgmisele vabale kohtumisele**.

8. Kontrollige ülevaates kokkulepitud aja andmeid ja nõustuge andmete edastamisega.

9. Valige **Saada kohtumiskutse**.

10. Valikvarustuse korral: Valige **Lisa kohtumine kalendrisse**.

## Funktsioonid menüüs Map


Menüü **Map** võimaldab järgmisi navigeerimisfunktsioone:

- Displaying position
- Navigating to the vehicle
- Otsida sihtkohta
- Storing destination as favourite
- Sending a destination to the vehicle
- Marsruudi planeerimine

### Displaying position

Sõiduki ja mobiiltelefoni asukohta näidatakse navigeerimiskaardil.

- ✓ GPS/asukoht on mobiiltelefonis sisse lülitatud.

1. Valige tööriistaribal **Map**.
2. Mobiiltelefoni asukoha näitamiseks puudutage .  
– **VÕI** –  
Sõiduki asukoha näitamiseks puudutage sõiduki ekraani.

### Navigating to the vehicle

See funktsioon navigeerib mobiiltelefoni praegusest asukohast teie sõidukini.


- ✓ Installitud navigeerimisrakendus (nt Google Maps või Apple Maps).
- ✓ GPS/asukoht on mobiiltelefonis sisse lülitatud.

1. Valige tööriistaribal **Map**.
2. **Navigate to vehicle** ▶ Valige **Open in Navigation app**.

3. Alustage navigeerimisrakenduses sõiduki juurde navigeerimist.


### Otsida sihtkohta

Seda funktsiooni kasutatakse näiteks aadressi leidmiseks ja selle edastamiseks sõidukile.

1. Valige tööriistaribal **Map**.
2. Valige .
3. Sisestage otsinguribale sihtkoht.
4. Valige **Search**.  
– **VÕI** –  
Puudutage otsingusoovituse valimiseks loendist.


### Storing destination as favourite

Seda funktsiooni saab kasutada sihtkoha lemmikuna salvestamiseks.

1. Valige tööriistaribal **Map**.
2. Valige .
3. Sisestage otsinguribale sihtkoht.
4. Valige **Search**.  
– **VÕI** –  
Puudutage otsingusoovituse valimiseks loendist.
5. Valige ☆.

### Sending a destination to the vehicle

Seda funktsiooni kasutatakse näiteks aadressi leidmiseks ja selle edastamiseks sõidukile.

1. Valige tööriistaribal **Map**.
2. Valige .
3. Sisestage otsinguribale sihtkoht.
4. Valige **Search**.  
– **VÕI** –  
Puudutage otsingusoovituse valimiseks loendist.
5. Valige **Send destination to vehicle**.

### Marsruudi planeerimine

Seda funktsiooni saab kasutada marsruudi kavandamiseks sõiduki praegusest asukohast konkreetsesse sihtkohta ja selle sõidukile saatmiseks.

- ✓ Privaatrežiimi väljalülitamine.

1. Valige tööriistaribal **Map**.
2. Valige .
3. Sisestage otsinguribale sihtkoht.
4. Valige **Search**.  
– **VÕI** –  
Puudutage otsingusoovituse valimiseks loendist.
5. Valige marsruudi vaatamiseks ▼.
6. Valige **Send destination to vehicle**.  
– **VÕI** –  
Valikvarustuse korral: Valige marsruudi muutmiseks ••.

7. Valige **⊕ Lisa vahepeatus.**  
– **VÕI** –  
Valige **✍ Redigeeri marsruuti.**
8. Valige **Send destination to vehicle.**

### Charging Planner

Selle funktsiooniga saab planeerida marsruudi, mis sisaldab laadimispeatusi, sõiduki praegusest asukohast konkreesse sihtkohta ja saata selle sõidukile. Marsruudi ja laadimisplaani võimalikult täpseks kuvamiseks saab väljasõidul määrata eeldatava aku laetuse.

✓ Privaatrežiimi väljalülitamine.

1. Valige tööriistaribal **Map.**
2. Valige **🔍.**
3. Sisestage otsinguribale sihtkoht.
4. Valige **Search.**  
– **VÕI** –  
Puudutage otsingusoovituse valimiseks loendist.
5. Valige Charging Planneri marsruudi loomiseks **✓.**
6. Kui Porsche ID-ga on registreeritud mitu sõidukit, valige soovitud sõiduk.
7. 7 Täpsustage väljasõidul kõrgepingeaaku eeldatav laadimise olek.
8. Valige **Arvuta marsruut.**  
– **VÕI** –  
Valikvarustuse korral: Valige marsruudi muutmiseks **⋮.**

9. Valige **⊕ Lisa vahepeatus.**  
– **VÕI** –  
Valige **✍ Redigeeri marsruuti.**  
– **VÕI** –  
Valige **📍 Otsi sihtkohast laadimisjaama.**

10. Valige **Salvesta marsruut.**

11. Valige **Send destination to vehicle.**

### Funktsioonid menüüs Discover

Menüüpunkt **Discover** sisaldab teavet ja uudiseid Porsche kaubamärgi kohta.

Teema puudutamisel kuvatakse üksikasjalik kirjeldus koos täiendava sisuga, nt videote või piltidega. Täpsem info saamiseks võidakse pakkuda veebilehte.

### Funktsioonid menüüs Account

Menüüs **Account** saab konfigureerida erinevaid seadeid:

- My profile
- Messages
- Contact and help
- Seadistused
- My garage
- Privacy policy
- Legal notice
- Legal
- Licence rights
- Log out

### My profile

Võidakse näidata Porsche ID andmed. Profiliandmeid või parooli saab muuta portaali My Porsche lingi kaudu.

Menüüpunkt **My profile** koosneb järgmistest väljadest:

- **Isikuandmed:** Näitab Porsche ID konto isiklike andmeid, nagu näiteks nimi, aadressid, telefoni numbrid ja parool.
- **Maksmine ja tellimused:** näitab salvestatud maksevõimalusi ja tehtud tellimusi.

### My profile vaatamine

- ▶ Valige peamenüüs (Home) **Account** ▶ **My profile.**

### Maksete ja tellimuste vaatamine

1. Valige peamenüüs (Home) **Account** ▶ **My profile.**
2. Punkti juures **Maksmine ja tellimused** pühkige alla.

### Messages

Saab vaadata portaali My Porsche sõnumeid. Peale selle ilmub uue sõnumi saabumisel kohe tüketeade.

- ▶ Valige tööriistaribal **Account** ▶ **Messages.**

### Contact and help

Olenevalt riigist ja varustusest näidatakse varguse või rikke korral järgmised kontaktivõimalused:

- Vargusest teatamine
- Rikkeabi

- ▶ Valige peamenüüs (Home) **Account** ▶ **Contact and help.**



### Vargusest teatamine

Funktsiooni Vargusest teatamine saab kasutada vargustest teavitamiseks Porsche turvaoperatsioonikeskusele (SOC).

- ✓ Sõiduki jälgimissüsteem Porsche Vehicle Tracking System (Plus) on sisse lülitatud.
- **VÕI** –
- Auto turvapakett on sisse lülitatud.

1. Valige peamenüüs (Home) **Account** ► **Contact and help**.

2. Valige **Vargusest teatamine**

3. Algatege kõne.

### Rikkeabi

Rikke korral saab sõiduki andmed edastada Porsche Assistance teenusele.

- ✓ Privaatrežiim on välja lülitatud.

1. Valige peamenüüs (Home) **Account** ► **Contact and help**.

2. Valige **Rikkeabi**.

3. Valige **Helistage Porsche Assistance teenusele**

4. Kõne algatamine.

### Seadistused

Konfigureerida saab järgmisi seadeid:

- Ühikud
  - Units system
  - Electrical consumption
  - Fuel consumption

- Rehvirõhk
- Temperature
- Privaatus
  - Rakenduse analüütika jaoks nõusoleku kinnituse andmine/tagasivõtmine.
  - Tootearenduste jaoks nõusoleku kinnituse andmine/tagasivõtmine.

► Valige peamenüüs (Home) **Account** ► **Settings**.

### My garage

Näidatakse ja muuta saab järgmisi andmeid:

- Kõikide sõidukite ülevaade.
  - Sõiduki lisamine.
  - Sõiduki kuval näidatakse sõiduki värvi.
  - Sõiduki vaated erinevatest suundadest.
  - Paaristamiskood
  - Sõiduki tehasetähis (VIN)
  - Mudeli tähistus
- Mudeli tähistust saab muuta rakenduses ja portaalis My Porsche.

1. Valige peamenüüs (Home) **Account** ► **My Garage**.

2. Valige sõiduk.

## Navigation Plus

### Reaalajas liiklus

Teenuse **Real-time traffic** abil saab jälgida liiklusolukorda veebipõhiselt reaalajas ja teed on keskekraanil märgistatud liiklusolukorrale vastavate värvidega.



Joonis . 9: Kaardivaates märgistatud liiklusolukord

Kuvatakse järgmine liiklusvoog info:


- Sinised rajad: vaba liiklusvoog
- Helepunased rajad: aeglane liiklus
- Punased jooned: liiklusummik
- Tumepunased rajad: suletud tee

Peale selle näidatakse navigeerimiskaardil teateid teetööde, liiklusõnnetuste, leviaukude jms kohta.

### Reaalajas liiklusteate avamine

Reaalajas liiklusteate avamise korral saab näidata vastava teate üksikasju.



- ✓ Andmesideühendus on edukalt loodud.
- ✓ Porsche Connect on aktiveeritud portaalis My Porsche.

1. Valige märgistatud marsruut või  kaardil.
2. Vajutage lühiväljaatele.
  - ➔ Täpsemat infot näidatakse keskekraanil.

## My Destinations

My Porsche või rakenduse abil on võimalik salvestada sihtkohti, mida saab keskekraanil otse avada.

- ✓ Andmesideühendus on edukalt loodud.
- ✓ Porsche Connect on aktiveeritud portaalis My Porsche.
- ✓ Porsche ID on sisselogitud.


1. Valige **Valige Navigation**  **FAV**  .
  - ➔ Kuvatakse My Porsche või rakenduse kaudu salvestatud sihtkohti ja lemmikuid.
2. Valige sihtkoht ja **Start route guidance**.

### Teave

Veebisihkohad, mis olid salvestatud jaotise **My Destinations** alla, kustutatakse 30 päeva pärast.



## Satelliidikaardid

Menüü-üksuse **Satellite map** all saab kasutada satelliitandmeid hoonete, teede ja maastiku õhupiltide kuvamiseks.



Joonis . 10: Satelliidikaardi kuva

- ✓ Andmesideühendus on edukalt loodud.
- ✓ Porsche Connect on aktiveeritud portaalis My Porsche.

1. **Valige Navigation**   (kaardi vasak serv)
2. Valige **Satellite Map**.

## Veebipõhine kaardi värskendamine

Teenusega **Online Map Update** saab navigeerimisüsteemi kaarte uuendada interneti kaudu.

- ✓ Andmesideühendus on edukalt loodud.
- ✓ Porsche Connect on aktiveeritud portaalis My Porsche.

- ▶ Asjakohaste piirkondade uuendusi otsitakse automaatselt. Kui uuendamine on edukalt lõpetatud, näidatakse keskekraanil teadet.




## Uudised

Teenuse **News** abil saate kuvada valitud uudisvooge (uudiskanaleid) PCM-is. Hääljuhitamise funktsiooni abil saate lasta uudisvoogu Porsche Communication Management (PCM)-ist ette lugeda.

### Uudiste konfigureerimine


Porsche uudisvoo kanalid on PCM-is vaikimisi eel-määratud. Täiendavaid uudisvoo kanaleid saab eraldi lisada.

#### Lisage lemmik.

1. Vajutage  ► **valige News** .
2. Valige .
3. Sisestage otsinguribale soovitud uudistekanal kanal või märksõna.
4. Valige **Search**.  
– **VÕI** –  
Puudutage otsingusoovituse valimiseks loendist.
5. Puudutage otsingutulemuste loendis soovitud uudistekanalit.





➔ Soovitud uudistekanal lisatakse lemmikute hulka.

### Näita uudiseid



Joonis . 11: Häälefunktsiooni kasutamine uudiste jaoks

- ✓ Andmesideühendus on edukalt loodud.
- ✓ Porsche Connect on aktiveeritud portaalis My Porsche.
  - ▷ Vt ptk „Registreerimine ja aktiveerimine“ lk 4.
- ✓ Porsche ID on sisselogitud.
  - ▷ Vt ptk „Registreerimine ja aktiveerimine“ lk 4.

1. Valige  ► **valige News** .
2.  Valige uudistekanal (päises), kasutades .
3. Valige loendist uudis.
  - ➔ Menüüpunkti näidatakse paremal pool interaktiivsel alal.
4. Teksti ettelugemiseks häälefunktsiooni abil vajutage kõlari sümbolit ).  
Lugemise lõpetamiseks puudutage .

## Veebipõhine tarkvarauuendus

### Veebipõhise tarkvarauuenduse allalaadimine

Keskekraani ja sõidukit saab uuendada, kasutades veebipõhise tarkvarauuenduse funktsiooni (oleneb riigist).

Veebipõhine tarkvarauuendus laaditakse taustal automaatselt alla. Allalaadimise ajal saab keskekraani ja sõiduki kõiki funktsioone täielikult kasutada.


- ✓ Porsche Connect Care on ostenud Porsche Connect Store'ist.
- ✓ Veebipõhine tarkvarauuendus on sisse lülitatud portaalis My Porsche.
- ✓ Andmesideühendus on edukalt loodud.
- ✓ Privaatrežiimi väljalülitamine.

Allalaadimine peatatakse, kui sõiduk välja lülitatakse ja see jätkub automaatselt sõiduki sisselülitamisel. Allalaadimisaeg sõltub ühenduskvaliteedist ja sisust. Pärast allalaadimise lõppu saab alustada installimist.

### Veebipõhise tarkvarauuenduse installimine

Kui süsteem on installimiseks valmis, ilmub saadoleva veebipõhise tarkvarauuenduse kohta ühel korral teade. See teade ilmub alati ka PCM-i taaskäivitumise korral. Teadete menüüs saab igal ajal teadet vaadata.

Veebipõhise tarkvarauuenduse ajal ei tohi riistvara ühendada diagnostikaploki pistikupesaga.

- ▶ Veebipõhise tarkvarauuenduse kohta info saamiseks valige lähtekuval **Updates** 

#### Note

Kasutuspiirangud veebipõhise tarkvarauuenduse ajal.

**Töövalmidus on blokeeritud.** Näidikud ja sõiduki funktsioonid (nt mugavus- ja laadimisfunktsioonid või vargusevastased funktsioonid) võivad olla ajutiselt välja lülitatud.

- ▶ Parkige sõiduk ohutult.
- ▶ Järgige PCM-i juhiseid, näiteks kõigi isikute sõidukist väljumise kohta.
- ▶ Veebipõhise tarkvarauuenduse ajal **ei tohi** sõidukit kasutada.
- ▶ Sõidukit tohib kasutada alles pärast installimise lõppemist.

Alustada saab ainult ühte installimisprotsessi. Installimisprotsessi **ei saa** katkestada. Installimisaeg sõltub veebipõhise tarkvarauuenduse sisust. Paigaldatud veebipõhist tarkvarauuendust **ei** saa tühistada.

- ✓ Veebipõhine tarkvarauuendus on edukalt alla laaditud.
- ✓ Sõiduk on välja lülitatud.
- ✓ Parkimislukustus ja seisupidur on rakendatud.
- ✓ Aku on piisavalt laetud.
- ✓ Sõiduk maha jäetud ja lukustatud.
- ✓ Vajalikud võivad olla muud tingimused (nt aktiivse laadimisprotsessi puudumine). Neid eeltingimusi näidatakse keskekraanil.

- ▶ Kinnitage veebipõhise tarkvarauuenduse installimise lubamine käsuga **Install now**.

Töövalmiduse taastamise järel ilmub keskekraanile ühel korral teade. Sõiduki täies ulatuses kasutamine on taas võimalik.

### Teave

Installimisaeg nihkub automaatselt edasi, kui installimise lubamise kinnitus puudub või kasutatakse käsku **Remind me later**.

### Veebipõhine tarkvarauuendus ebaõnnestus

Veebipõhise tarkvarauuenduse ajal võib tekkida tõrkeid.

Tõrke raskusastet ja selle tagajärgi näidatakse PCM-is.

**Vigade tekkimise korral palun järgige asjakohast infot PCM-is.**

#### Note


Veebipõhise tarkvarauuenduse tõrkest põhjustatud kahjud ja kasutuspiirangud.

Näidikud ja sõiduki funktsioonid ei saa nõuetekohaselt töötada.

- ▶ Kui sõiduk on kasutusvalmis: Kohandage sõiduvähi sõiduolukorraga.
- ▶ Kui sõiduk ei ole kasutusvalmis: Helistage maanteeabise ja laske sõiduk teisaldada.
- ▶ Laske tõrge volitatud töökojas kõrvaldada. Porsche soovib lasta need tööd teha Porsche partnerettevõtte, sest seal on olemas väljaõppe saanud personal ning vajalikud osad ja tööriistad.

## Radio Plus

Teenuse **Radio Plus** abil saab integreeritud interneti- ja hübriidraadio vahel ümber lülitada. Internetiraadio võtab raadiojaamu vastu veebist, hübriidraadio valib automaatselt parima võimaliku vastuvõtu.



Joonis . 12: Radio Plus

- ✓ Andmesideühendus on edukalt loodud.
- ✓ Porsche Connect on aktiveeritud portaalis My Porsche.

## Internetiraadio avamine

PCM-i integreeritud internetiraadio abil saab kuulata raadiojaamade veebikanaleid.

- ▶ Puudutage ▶ **MEDIA** ▶ **Play** ▶ **klõpsake Internet radio** .

## Jaamade kategooriad

Internetiraadiojaamu saab valida järgmiste kategooriate järgi: populaarsus, riik, žanr ja keel.

1. Valige ▶ **MEDIA** ▶ **klõpsake Internet radio** ▶ **List**.
2. Valige soovitud kategooria, nt ▶ **Genre**.

## Hübriidraadio sisselülitamine

**Hübriidraadio** funktsioon võimaldab pidevat kvaliteetset vastuvõttu. Kui DAB- või FM-vastuvõtt võib olla keskkonnamõjuline, võtab PCM raadiojaama võrgust, kui funktsioon on aktiivne.

- ✓ Meediaallikas **DAB/FM** on valitud.

- ▶ ▶ **MEDIA** ▶ ... ▶ **Raadio seaded** ▶ **Interneti-kanalite jälgimine**.
  - ➔ Halva vastuvõtu korral võetakse jaamad automaatselt vastu veebist ja jaama nime juures näidatakse sümbolit **Online**.

## Täiendavate veebiandmete sisse- ja väljalülitamine

Selle valiku korral näidatakse täiendavaid metaandmeid ja albumikaasi.

- ▶ Vajutage ▶ **Setting** ▶ **Meediumid** ▶ **Onlain lisateave**.

### Risk Radar



Joonis . 13: Risk Radar

Sõidukite võrgu kaudu saab juurdepääsu teiste sõidukite jagatavale eraldi anonüümsele teabele. Seetõttu võib PCM varakult kuvada ohukohti.

- ✓ Andmesideühendus on edukalt loodud.
- ✓ Sihtkohta juhatamine on aktiivne.
- ✓ Porsche Connect on aktiveeritud portaalis My Porsche.

### Lisainfo näitamine

- ▶ Klõpsake kaardil või teekonna ülevaates **teabel**.
  - ➔ Täpsemad andmed selle teate kohta on esitatud keskekraani üksikasjade alal.

- Avarii
- Rike
- Libisemise oht
- Piiratud nähtavus

### Veebipõhise navigeerimise sisselülitamine

- ▶ Vajutage 🏠 ▶ **Setting** ⚙️ ▶ **Porsche Connecti seaded** ▶ **Porsche Connecti teenused** .

## Smart Service



### HOIATUS

Seadmine ja kasutamine sõidu ajal

Mitmefunktsioonilise rooli, meediumikeskkonna jms seadmine või kasutamine sõidu ajal võib juhi tähelepanu liikluselt kõrvale juhtida. Kontroll sõiduki üle võib kaduda.

- ▶ Seda varustust tohib sõidu ajal kasutada ainult siis, kui liiklusolukord võimaldab seda teha ohutult.
- ▶ Kahtluse korral parkige sõiduk ohutult ja tehke ulatuslikke toiminguid ja seadeid ainult siis, kui sõiduk on paigal.

## Funktsioonid

Mõned sõidukis olevad komponendid vajavad regulaarset hooldust või asendamist. Hooldus- ja remondiandmeid saab leida ja uuendada Smart Service'iga (kasutatavus oleneb riigist). Kui komponentide hooldus või remont on vajalik, ilmub keskekraanile teade.

## Smart Service'i sisselülitamine

Sisselülitamine toimub osana Connect Care'i paketi raames rakenduses Connect Store. Funktsioon on seejärel automaatselt sõidukis kasutatav.





### Teave

Täpsemat infot Porsche Connecti kohta (abivideod, Porsche Connecti kasutusjuhend ning korduma kippuvad küsimused) leiate veebilehelt [www.porsche.com/connect](http://www.porsche.com/connect).

## Smart Service'i kasutamine

Pärast sisselülitamist saab praegusi Smart Service'i andmeid vaadata keskekraanil.

## Smart Service'i avamine

- ▶ Puudutage  ▶ **Vajutage Smart Service** .

➔ Smart Service'i andmete ülevaadet näidatakse näiteks järgmiste komponentide kohta:

- Pidurivedelik
- Salongifilter
- Üldine ülevaatus

## Komponendi funktsioonide avamine

✓ Smart Service on avatud.


1. Puudutage **...** soovitud komponendi kõrval.
2. Valige soovitud funktsioon:

Olenevalt valitud komponendist saab kasutada järgmisi funktsioone:

- Avage Instructions.
- Näidake lähimat volitatud töökoda keskekraanil.
- Lähtestage komponent.
- Sisestage uus aegumiskuupäev.

## Komponendi välja- või sisselülitamine

✓ Smart Service on avatud.

1. Valige soovitud komponent **Settings** .
2. Lülitage komponent välja või sisse.
  - ➔ Väljalülitatud komponentide korral ettenähtud hoolduse või remondi teadet ei kuvata.

## Kuvatakse nõutava hoolduse või remondi teade

- ▶ Laske esimesel võimalusel komponenti hooldada või remontida:

Pöörduge volitatud töökoja poole. Porsche soovib lasta need tööd teha Porsche partnerettevõtetel, sest seal on olemas väljaõppe saanud personal ning vajalikud osad ja tööriistad.

Kasutada saab järgmisi funktsioone:

- Lugege teade ette.
- Näidake lähimat volitatud töökoda keskekraanil.
- Sulgege teade. PCM-i taaskäivitamisel ilmub teade uuesti.

Täpsemaid andmeid komponendi hoolduse ja remondi kohta saab avada portaali My Porsche kaudu:

- ▶ Vt ptk „Registreerimine ja aktiveerimine“ lk 4.

## Smart Service'i väljalülitamine

- ▶ Smart Service'i väljalülitamiseks lülitage sisse privaatrežiim (kasutatavus oleneb riigist).

- ▶ Vt ptk „Haldamine ja seadmine“ lk 7.




### Teave

Üksikuid teenuseid saab välja lülitada jaotises Connect Settings portaali My Porsche kaudu.

### Spotify

Teenus **Spotify** võimaldab Spotify tellimust kasutada keskekraanil. Pärast Spotify seadistamist saab Spotifyd kasutada ka ilma mobiiltelefoni ühendamata.



Joonis . 14: Spotify

- ✓ Spotify ID seotud.
- ✓ Saadaval Spotify tellimus.

▶  ▶ MEDIA  ▶ Play ▶ 

Kasutada saab järgmisi funktsioone:



- Spotify
- Spotify muusikakogu
- Taskuhääling
- Porsche esitusloendid
- Muusikapalade otsimine hääljuhtimisega

### Spotify seadistamine

- ✓ Porsche Connect on aktiveeritud portaalis My Porsche.
- ✓ Andmesideühendus on edukalt loodud.
- ✓ Saadaval on Spotify Premium tellimus.

Rakenduse Apple Podcast seadmisel seotakse Apple ID Porsche ID-ga. Rakendust Spotify saab seadistada My Porsche, rakenduse või keskekraani abil.

### Spotify seadistamine keskekraani lehel

1.  ▶ MEDIA  ▶ Play ▶ 

- VÕI -

 ▶ MEDIA  ▶ Play ▶ ... ▶ 

2. Skannige näidatud QR-koodi mobiiltelefoniga, et siduda Spotify ID keskekraaniga.

### Spotify kasutamine

- ✓ Andmesideühendus on edukalt loodud.
- ✓ Porsche Connect on aktiveeritud portaalis My Porsche.



## Hääljuhtimise

Erinevate kasutusvõimaluste tõttu ei ole siin esitatud funktsioonid saadaval kõigi mudelite, riikide ja varustasemete korral.

### ⚠ HOIATUS

Halvenenud kõnetuvastus

Teie hää võib pingelistes olukordades muutuda. Seetõttu võib teatud tingimustes olla soovitud telefoniühendus häiritud või ei ole selle loomine piisavalt kiire.

- ▶ Hääljuhtimist ei tohi kasutada õnnetusjuhtumi korral.
- ▶ Valige hädaabinumber keskekraani kaudu.

Hääljuhtimissüsteem suhtleb juhiga, pakkudes abi sõiduki kasutamisel ja täites sõidu ajal erinevaid ülesandeid.

Hääljuhtimissüsteem on juhi abivalmis kaaslane ja seda saab kasutada interaktiivselt. Hääljuhtimissüsteem toimib häälkäskude abil ja reageerib neile, teeb ettepanekuid, teeb teie päringute järgi otsinguid ja kasutab keskkonnaandmeid.

Häälkäskudega saab lihtsalt ja mugavalt sisse lülitada, juhtida ja kasutada valitud eeljahutuse/-soojenduse, ergonoomika, meediumite, navigeerimise ja telefoni funktsioone.

Hääljuhtimissüsteemis on ka spikrifunktsioon.

## Veebiühendusega režiim

- ✓ Porsche Connect on aktiveeritud portaalis My Porsche.
- ✓ Andmeedastus pilve on lubatud.
- ✓ Andmesideühendus on piisava kiirusega.
- ✓ Hääljuhtimine on sisse lülitatud.

Veebiühendusega režiimil saab kasutada hääljuhtimise funktsioonide täielikku valikut.

Veebirežiimi tähistab sümbol 🌐 keskekraanil.

Kui andmesideühenduse kiirus on ebapiisav, lülitub PCM automaatselt võrguühenduseta režiimile. Mõnda hääljuhtimise funktsiooni saab võrguühenduseta režiimil kasutada vaid piiratud ulatuses.

Kui hääljuhtimine on võrguühenduseta režiimil, näidatakse seda keskekraanil sümboliga 🌐.

## Hääljuhtimise kasutamine

- ✓ Sõiduk on kasutusvalmis
- ✓ Tagurduskäik ei ole valitud.
- ✓ Hetkel ei ole ühtegi pooleliolevat kõne.
- ✓ Parkimisabi ei ole rakendatud.

## Hääljuhtimise käivitamine roolilt



Joonis . 15: Rool hääljuhtimise nupuga

1. Vajutage roolil nuppu 🎤.
  - ➔ Kostab helisignaali ja keskekraanil avaneb aken.
2. Öelge häälkäsk.

## Hääljuhtimise käivitamine keskekraanilt

1. Puudutage 🏠 ▶ otsingualal 🔍 ▶ 🎤.
  - ➔ Kostab sisestamisnõude helisignaali ja keskekraanil avaneb vastav aken.
2. Öelge häälkäsk.
  - ➔ Otsingutulemused on piiratud parajasti valitud kiirfiltriribaga, näiteks kui on valitud kiirfiltririba **Meediumid**, näidatakse otsingutulemusi ainult selle kiirfiltririba jaoks.

## Hääljuhtimise käivitamine, öeldes „Hey Porsche“



- ✓ „Hey Porsche“ on sisse lülitatud:

1. 🏠 ▶ Setting ⚙ ▶ Hääljuhtimine ▶ Aktiveerimine sõnadega „Hey Porsche“
2. Öelge **Hey Porsche** ja soovitud häälkäsk.

## Hääljuhtimise peatamine


- ✓ Hääljuhtimine on sisse lülitatud ja ootamas häälkäsku.
- ▶ Vajutage 🗨️ Zentraldisplay-l.
    - ➔ Dialog katkestatakse ja selle saab taas käivitada uue vajutusega.

### Hääljuhtimise lõpetamine

- ✓ Hääljuhtimine on sisse lülitatud ja ootamas häälkäsku.
- ▶ Vajutage roolil nuppu .
  - **VÕI** –
  - Öelge **Cancel**.
  - **VÕI** –
- Puudutage piirkonda väljaspool akent.
  - **VÕI** –
  - Puudutage  PCM-is.
- ➔ Kostab hääbu helisignaali.



### Hääljuhtimise katkestamine nupuga

Hääljuhtimise hääleväljundi saab dialoogi ajal katkestada.


- ▶ Vajutage korraks roolil nuppu .

### Häälkäskude katkestamine hääljuhtimisega


Hääljuhtimise häälkäskud saab dialoogi ajal katkestada, näiteks muude häälkäskude ütlemiseks või häälkäskude viivitamatuks täitmiseks. Rakendage funktsioon Zentraldisplay-l:

- ▶ Puudutage  ▶ **Setting**  ▶ **Hääljuhtimine**
- ▶ **Katkesta hääljuhtimine.**

### Välise hääljuhtimise käivitamine (nt Siri või Google Assistant)

- ▶ Vt ptk „Apple CarPlay“ lk 10.
- 1. Hoidke roolil nuppu  allavajutatuna.
- 2. Öelge soovitud häälkäsk.

### Välise hääljuhtimise väljalülitamine (nt Siri või Google Assistant)

- ▶ Vt ptk „Apple CarPlay“ lk 10.
- ▶ Vajutage roolil nuppu .
  - ➔ Kostab hääbu helisignaali.

### Teave

- Navigeerimis- ja liiklusteateid dialoogi ajal ei edastata.
- Kui hääljuhtimine on sisse lülitatud, saab loendist kirjeid valida hääljuhtimise, pöördlüüti või puutekraani abil.
- Kui esitatud häälkäsk ei ole arusaadav või seda ei ole võimalik täita, reageerib hääljuhtimine sellele küsimusega **Excuse me?**, seejärel saab häälkäsu uuesti esitada.

### Märkused hääljuhtimise kasutamise kohta

Hääljuhtimise kasutamisel järgige järgmisi punkte:

- Rääkige arusaadavalt, selgelt ja normaalse hääletugevusega.
- Esitage häälkäske ühtlaselt, ilma pikkade pausideta.
- Vähendage näiteks uste, akende ja katuseluugi sulgumisest põhjustatud häirivat müra.
- Hääljuhtimine on optimeeritud juhi häälele.

### Loomulike häälkäskude kasutamine

Hääljuhtimissüsteemis kasutatakse loomulikke häälkäskusid ja see töötab erinevat tüüpi häälkäskude abil.

- Kasutage loomulikke juhiseid, näiteks „Määra konditsioneer temperatuuriks 22 °C“, „Lülita sisse Shiatsu massaaž“ või „Sõida Tallinna Liivalaia teele“.
- Väljendage vajadusi, nt „There's a draught“ või „I need to charge“ või „I am hungry“
- Kasutage olukorrast olenevaid häälkäske, näiteks „Välgi maanteed“ või „Otsi mulle kohvik tee pealt“.
- Küsige infot, näiteks „Milline on aku tase?“ või „Mis ilm Tallinnas on?“.
- Kasutage tavalisi päringuid või küsimusi, näiteks „Mida ma saan Meediumise alas teha?“ või „Kuidas toimib hääljuhtimine?“.
- Kasutage põhifunktsioone, näiteks „Näita kaarti“ või „Kuva mu kontaktid“.
- Kasutage kaardil näidatavat sihtkohta: puudutage soovitud sihtkohta pikemalt ja öelge: „Hei Porsche, sõiduta mind sinna.“ räägi.

### Üldised häälkäskud;

Alljärgnevaid häälkäske saab öelda dialoogi igas faasis:

- Korrigeeri
- Paus
- Katkestamine/katkesta
- Abi

## Loendite kasutamine hääljuhtimisega

### Loendite sirvimine

- ✓ Hääljuhtimine on sisse lülitatud.
- ▶ Õelge **Järgmine leht / Eelmine leht**.

### Loendist kirje valimine

Saate keskekraanil valida sinisega märgitud reanumbraid ja loendikirjeid, neid öeldes.

- ✓ Hääljuhtimine on sisse lülitatud.
- ▶ Õelge **Liin 1**.  
– **VÕI** –  
Nimetage loendi kirje

## Mitmerežiimiline kaart




Mitmerežiimiline kaart võimaldab navigeerimise ajal hääljuhtimise ja kaardi koostoimet. See võimaldab hääljuhtimise abil kiiremat ja mitmekesisemat sihtkohtaotsingut.

Hääljuhtimise abil rakendamisel ei ole oluline, milline menüü on PCM-is avatud.

### Mitmerežiimilise kaardi rakendamine hääljuhtimise abil

- ✓ Hääljuhtimine on sisse lülitatud.
- ▶ Õelge **I want to draw on the map**.  
– **VÕI** –  
Õelge **Show me the multimodal map**.
- ➔ Näidatakse kaarti, millel on sinine raam.

## Mitmerežiimilise kaardi käsitsi rakendamine

1.   **Valige Navigation** 
  2. Hääljuhtimise käivitamine.
- ➔ Kaardil on sinine raam.

## Näidiskäsud

Need ei ole täielikud loendid ja näitavad ainult mõningaid võimalikke loomulikke häälkäsked ja juhiseid hääljuhtimissüsteemi jaoks. Hea andmeside parandab otsingutulemusi ja kiirendab otsingut.

### Kliimaseade/mugavusfunktsioonid

- Sea istmesoojendus tasemele 2.
- Esiklaas on udune.
- Soovin massaaži.
- Muuda mugavusvalgustus punaseks.
- Sea taga temperatuuriks 24 °C.
- Sea kõrvalistujaistme tuulutus tasemele 2.

### Navigeerimine / sõitmise ajal / Finder

- Juhata mind Porsche muuseumi.
- Millal ma pean laadima?
- Leia restoran marsruudil/sihtkohas.
- Kui kaua sõit veel kestab?
- Leia parkimiskoht.
- Juhata mind töökohta.
- Kus ma olen huljuti sõitnud?
- Juhata mind Londonis tänavale Parliament Street.

### Meediumid

- Esita „Get a Life“, näiteks rakenduses Porsche Sounds.
- Esita Michael Jacksoni album „Bad“.
- What am I listening to now?
- Tee muusikaotsing.

- Esita Nelly Furtado teoseid rakenduses Apple Music.
- Esita Classic FM.
- Järgmine lugu.
- Vali muu allikas.

### Telefon

- ✓ Hetkel ei ole ühtegi pooleliolevat kõne.
- Helista John Doele.
- Näiteks: vali 020 911.
- Helista uuesti Andrew Forbesile.
- Näita minu kõneregistrit.
- Soovin ühendada uue telefoni (võimalik ainult siis, kui telefon ooterežiimis).

### Reageerimine eelnevatele dialoogidele

- ✓ Hääljuhtimine on sisse lülitatud.
- Muude häälkäskude abil saab panna süsteemi reageerima põhifunktsiooni (n t telefoni) vanemale dialoogile:

- Helista John Doele

### Mitmerežiimiline kaart

- ✓ Sihtkoht valitud (kaardil märgitud).
- Juhata mind sinna.
- Leia läheduses restoran.
- Leia läheduses pagariäri.
- Leia seal postkontor.

## Hääljuhtimise abi



Süsteem saab abiks olla mitmel viisil, esitada saab küsimusi või tõstatada konkreetseid teemasid.

- Vajan abi, üldine.
- Kuidas hääljuhtimine töötab?

## Teenuste ülevaade

- Mida saan teha navigeerimisväljal?
- Mida sina saad teha?

### Hääljuhtimise seadete muutmine

- ▶  ▶ **Setting**  ▶ **Hääljuhtimine** Valige soovitud seade.

## Ilm

Teenuse **Weather** abil saab keskekraanil vaadata ilmateadet (nt sihtkohas).

### Ilmateate näitamine



Joonis . 16: Ilm

- ✓ Andmesideühendus on edukalt loodud.
- ✓ Porsche Connect on aktiveeritud portaalis My Porsche.
  - ▷ Vt ptk „Registreerimine ja aktiveerimine“ lk 4.

#### 1. 🏠 ► Weather ☀️

#### 2. Valige soovitud variant, kasutades sümbolit ▼ (päises):

- **Præguses asukohas:** kuvab ilmateate sõiduki läheduses.
- **At destination:** kui marsruudi juhendamine on aktiivne, kuvatakse sihtkohas ilmateade.
- **At another location:** Kuvatakse soovitud asukohas saadaolev ilmateave.

## Märksõnaloend

### A

Activate private mode.....	7
Aktiivne sõidurajal püsimise abi.....	22
Andmesideühendus	
Sõiduki WiFi-pääsupunkti kasutamine.....	6
Väline WiFi-pääsupunkt.....	6
Andmesideühenduse loomine (sisseehitatud SIM-kaart).....	6
Android Auto.....	8, 9
Siri.....	9
Apple CarPlay	
Siri.....	11
Apple CarPlay.....	10
iPod-i ja Apple CarPlay vahel ümberlülitamine	11
Apple Music.....	13
Apple Music'i kasutamine.....	13
Apple Music'i seadistamine.....	13
Apple Podcasti seadistamine.....	14
Apple Podcasts.....	14
Apple Podcastsi kasutamine.....	14

### C

Calendar.....	23
Charging Planner.....	15, 30
Connect.....	3

### D

Digitaalne käsiraamat	
rakendus.....	1
sõidukis.....	1

Digitaalse käsiraamatu rakendus.....	1
Dünaamiliste tulede süsteemiga Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+).....	22

### F

Finder.....	19
Function on Demand (FoD)	
aktiveerimine ebaõnnestus.....	20
allalaadimine.....	20
ostmine.....	20
sisselülitamine.....	20
väljalülitamine.....	20
Function on Demand (nõudefunktsioon) (FoD).....	20
Funktsioon nõudmisel (FoD)	
Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+).....	22
Porsche InnoDrive (PID).....	22

### G

Google Assistant.....	9
-----------------------	---

### H

Hääljuhtimine	
Hääljuhtimise kasutamine.....	39
Häälkäskude näited.....	41
Häälkäskude ütlemine.....	40
Loomulike häälkäskude andmine.....	40
Siri.....	9, 11
Veebiühendusega režiim.....	39
Hääljuhtimise seaded.....	39
Hääljuhtimise abi.....	41
Hääljuhtimise kasutamine.....	39
Hääljuhtimise seaded.....	42
Häälkäskude ütlemine.....	40
Hübriidraadio.....	35

### I

Ilm.....	43
Internet	
Andmesideühenduse loomine.....	6
Internetiraadio.....	35

### K

Kaugfunktsioonide kasutamine.....	24
Keskekraan	
Smart Service.....	37
Kohaliku ohu hoiatus.....	36

### L

Laadimine.....	16
Laadimisteenus Porsche Charging Service.....	16
Liiklusmärkide tuvastamine.....	36
Loendite kasutamine hääljuhtimisega.....	41

### M

Marsruudi planeerimine.....	29
Minu Porsche	
Sisselogimine.....	4
Teenuste konfigureerimine.....	4
Minu profiil	
Rakendus.....	30
Mitmerezüimiline kaart.....	41
Mobiilsed andmed (ühenduvus).....	6
My Porsche.....	4
Minu eesmärgid.....	32
navigeerimissihtkoha lisamine.....	5
Porsche ID-ga registreerimine.....	4

### N

Navigation Plus.....	32
Navigeerimine	
Charging Planner.....	15
Internetis navigeerimine.....	32
Liiklus reaalajas.....	32
Minu eesmärgid.....	32

Online kaardiuuendus.....	32	<b>R</b>			
Otsingufunktsioon (Finder).....	19		Raadio Plus		
Panoraamvaade.....	19		Hübriidraadio aktiveerimine.....	35	
Porsche Intelligent Range Manager (PIRM).....	15, 22		Interneti-raadio käivitamine.....	35	
Satelliitkaardid.....	32		Radio Plus.....	35	
<b>News</b>			Täiendavate veebiandmete sisse- ja väljalülitamine.....	35	
haldamine keskekraanis.....	33		<b>Rakendus</b>		
<b>Nõudfunktsioon (FoD)</b>			Account.....	30	
Aktiivne sõidurajal püsimise abi.....	22		Asukoha lemmikuna salvestamine.....	29	
<b>Nõudfunktsiooni (FoD)</b>			Avastage.....	30	
Steering Plus.....	22		Charging.....	26	
<b>Näidiskäsud.....</b>	<b>41</b>		Charging Planner.....	30	
<b>P</b>			Contact and help.....	30	
Panoraamvaade.....	19		Kaugfunktsioonide kasutamine.....	24	
<b>PCM</b>			Kaugteenuste kasutamine.....	24	
Android Auto.....	8		Konditsioneer.....	25	
PCM-i WiFi-pääsupunkti kasutamine.....	6		Konto seaded.....	31	
Välise WiFi-pääsupunkti kasutamine.....	6		Laadimisteenus Porsche Charging Service.....	16	
PCM-i pääsupunkt.....	6		Lukustus.....	25	
<b>Porsche Connect.....</b>	<b>3</b>		Maps.....	29	
Andmesideühenduse loomine.....	3, 6		Marsruudi planeerimine.....	29	
Haldamine ja seadmine.....	7		Menüüs navigeerimine.....	24	
Kasutaja (Porsche ID) haldamine.....	7		Minu eesmärgid.....	32	
Kasutaja (Porsche ID) sisselogimine.....	4		Minu garaaž.....	31	
Kaugjuurdepääsu lubamise määramine.....	7		Minu profiil.....	30	
Privaatrežiim.....	7		Näita asukohta.....	29	
Registreerimine.....	3		Sihtkoha saatmine sõidkile.....	29	
Teenuste ülevaate kuvamine.....	7		Sihtmärgi otsimine.....	29	
Turvakood.....	4		Sõiduki navigeerimine.....	29	
<b>Porsche Connecti</b>			Teadaanded.....	30	
kasutajate registreerimine (Porsche ID) sõidukis.....	5		Timer.....	25	
teenused.....	3		Vaadake sõiduki üksikasju.....	24	
<b>Porsche InnoDrive (PID).....</b>	<b>22</b>		Vehicle.....	24	
<b>Porsche Intelligent Range Manager (PIRM).....</b>	<b>15, 22</b>		<b>Rakendus Porsche Connect</b>		
<b>Pääsupunkt</b>			Ühendamine PCM-iga WiFi kaudu.....	24	
PCM-i WiFi-pääsupunkti kasutamine.....	6		Rakendused.....	3	
Välise WiFi-pääsupunkti kasutamine.....	6		Reaalajas liiklus.....	32	
			Registreeru ja aktiveeri		
			My Porsche registreerumine.....	4	
			Remote Service'i kasutamine.....	24	
			Risk Radar.....	36	
			Roolivõimendi Power steering Plus.....	22	
			<b>S</b>		
			Satelliidikaardid.....	32	
			Sidesüsteem Porsche Communication Management (PCM)		
			Apple CarPlay.....	10	
			Siri.....	11	
			Sisseehitatud SIM-kaart		
			Andmesideühenduse loomine.....	6	
			Smart Service.....	37	
			Spotify		
			kasutamine.....	38	
			seadistamine.....	38	
			Sõiduki pääsupunkt.....	6	
			<b>T</b>		
			Traadita internetiühendus.....	6	
			Turvakood.....	4	
			Täiendavate veebiandmete sisse- ja väljalülitamine (raadio).....	35	
			<b>U</b>		
			Uudised.....	33	
			Uudiste konfigureerimine.....	33	
			Uuendus		
			ebaõnnestus.....	34	
			Uuendus		
			allaladamine.....	34	
			paigaldamine.....	34	
			<b>V</b>		
			Veebipõhine kaardi värskendamine.....	32	
			Veebipõhine navigeerimine.....	32	
			Veebipõhine tarkvaruuuendus		
			ebaõnnestus.....	34	

## Märksõnaloend

Veebipõhise navigeerimise	
sisseülitamine.....	36
Veebipõhise tarkvarauuenduse	
allalaadimine.....	34
installimine.....	34
Võrguteenused	
Andmesideühenduse loomine.....	6
Väline WiFi-pääsupunkt.....	6

## W

WiFi	
PCM-i WiFi-pääsupunkti kasutamine.....	6
Välise WiFi-pääsupunkti kasutamine.....	6

## Ü

Ühenduvus	
Andmesideühenduse loomine.....	6